コピーフリーの移行プロジェクトをロールバックしています

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/copy-free/task_running_manual_steps_for_rolling_back_transition.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

コピーフリーの移行プロジェクトをロールバックしています 1
手動による移行のロールバック 2

コピーフリーの移行プロジェクトをロールバックしています

移行したアグリゲートをコミットする前であれば、コピーフリーの移行のどのフェーズでも、移行をロールバックして 7-Mode にリバートできます。ロールバックは手動で行います。7-Mode Transition Tool を使用して、ロールバックで実行する必要のある手動の手順を生成できます。

- ボリュームまたはアグリゲートの移行処理がクラスタで実行されていないことを確認します。

  「 job show -jobtype transition 」コマンドを使用できます。

- コミットされた 7-Mode アグリゲートがないことを確認します。

  7-Mode アグリゲートが 1 つでもコミットされていると、ロールバックを実行できません。

- ターゲットクラスタノードがテイクオーバーモードでないことを確認します。

手順

1. ロールバック (Rollback Precheck) * をクリックして ' プロジェクトがロールバックの対象であることを確認します

   事前確認で問題が報告された場合は、それらを手動で修正し、事前確認処理を再実行する必要があります。たとえば、テスト時に新しいボリュームまたは LUN を作成した場合は手動で削除する必要があります。

2. [ロールバックステップの生成（ Generate Rollback Steps ）] をクリックして、ロールバックを成功させるために実行する必要がある手動ステップのリストを生成します。
3. * Save as CSV * （ CSV として保存）をクリックして、手動ステップをファイルに保存します。

   ファイルからロールバックコマンドをコピーして実行できます。

4. どの移行フェーズからロールバックするかに応じて、必要な手動手順を実行します。

   - * インポートまたはテストフェーズ *
     i. クラスタでロールバックコマンドを実行し、 * 確認 * をクリックします。
     ii. 7-Mode ディスクシェルフを 7-Mode コントローラに接続し、ケーブル接続を手動で検証して、 * Confirm * をクリックします。
     iii. 7-Mode コントローラでロールバックコマンドを実行し、 * Confirm * をクリックします。
     iv. Operations History タブで、 SVM に適用されている構成を表示します。
     v. ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。
   - * 配線フェーズ *
     i. 7-Mode ディスクシェルフを 7-Mode コントローラに接続し、ケーブル接続を手動で検証して、 * Confirm * をクリックします。

7-Mode のケーブル接続が、プロジェクト開始時と同じ状態であることを確認する必要があります。

> ケーブル接続を検証するには、 Config Advisor を使用する必要があります。

i. 7-Mode コントローラでロールバックコマンドを実行し、 * Confirm * をクリックします。
ii. ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。

SVM に適用されている設定は、 Operations History タブで確認できます。

- * エクスポートフェーズ *
  i. 7-Mode コントローラでロールバックコマンドを実行し、 * Confirm * をクリックします。
  ii. ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。

  SVM に適用されている設定は、 Operations History タブで確認できます。
- * SVM のプロビジョニングフェーズ *

  ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。

  SVM に適用されている設定は、 Operations History タブで確認できます。

移行をロールバックするための手動手順

5. すべての手動手順が完了したら、 7-Mode Transition Tool で * Verify 7-Mode * をクリックして、 7-Mode コントローラでデータを提供する準備ができていることを確認します。

手動による移行のロールバック

移行をロールバックする場合は、クラスタおよび 7-Mode システムでいくつかの手順を手動で実行する必要があります。手動のロールバック手順の一覧は 7-Mode Transition Tool で生成されます。

ロールバックの手順は、ロールバックを決断したフェーズによって異なります。インポート処理が成功したあとにロールバックを決断した場合は、このタスクのすべての手順を実行する必要があります。それよりも前のフェーズでロールバックを決断した場合は、これらの手順の一部を実行する必要があります。

手順

1. クラスタにログインします。
2. 移行したボリュームのいずれかが SnapMirror 関係にある場合は、次のいずれかを実行します。
   - 移行したボリュームが SnapMirror 関係のデスティネーションである場合は、 SnapMirror 関係を削除します。 **+snapmirror delete -destination-path destination-path -source-path *-source-path***
   - 移行したボリュームが SnapMirror 関係のソースである場合は、 SnapMirror 関係を解除します。「 * snapmirror release -destination-path destination-path -source-path source-path *
3. クラスタから、移行したボリュームで次の処理が実行されていないことを確認します。

a. ボリューム移動操作 :+`* volume move show *`

b. LUN の移動操作： +`* lun move show *`

c. LUN コピー処理 :+`* lun copy show *`

4. すべての 7-Mode アグリゲートのロールバックを実行します。

   a. diagnostic 権限レベルにログインします :+**`set -privilege diagnostic`**

   b. 「 storage transition revert start 」コマンドを使用して、アグリゲートを 7-Mode の状態にリバートします。

      このコマンドには、移行プロジェクト ID やアグリゲートの属性など、追加のパラメータが必要です。7-Mode Transition Tool で生成された手順に従って、パラメータとその値を指定した完全なコマンドを使用してください。

   c. 移行したすべてのアグリゲートのロールバックが成功したことを確認します。 +`*storage transition revert show-status *`

      ロールバックが正常に完了すると、アグリゲートの [ステータスコード] フィールドに「 REVERT_コンプリート 」と表示されます。

5. ディスク所有権をターゲットクラスタノードから 7-Mode コントローラに再割り当てします。

   a. ディスク所有権を 7-Mode コントローラに割り当てます。 +`* disk assign – disk_disk_id –s_system_id_-force true *`

   b. ディスク所有権が 7-Mode コントローラに割り当てられたことを確認します。

      'storage disk show -fields owner-id

6. 7-Mode の LIF を SVM から削除します。

   「 * network interface delete -vserver *svm_name* 」 - 「 *lif_lif_name**`

7. ターゲットクラスタノードに対するコピーフリーの移行の制限事項を diagnostic 権限レベルで削除します。

   'storage transition pre-commit end -session-id_transition_project_id_

   この手順は、ロールバック処理が完了して、 7-Mode コントローラが稼働状態になったあとにも実行できます。

8. 次に示す diagnostic 権限レベルのコマンドを使用して、ターゲットクラスタノードに関する移行プロジェクト情報を削除します。

   `* storage transition purge-info -session-id_transition_project_id _ *`

   この手順は、ロールバック処理が完了して、 7-Mode コントローラが稼働状態になったあとにも実行できます。

9. エクスポートおよび停止処理の際にディスク所有権の自動割り当てを無効にした場合は、有効にします。

   '*storage disk assign -auto true *

10. ツールによってターゲット SVM に移行された構成をすべて手動で削除します。

    ツールで移行された構成の情報については、 SVM のプロビジョニング処理とインポート処理の結果で確認できます。

11. ディスクシェルフをターゲットクラスタノードから切断し、 7-Mode コントローラに再接続します。

    ケーブル接続を検証するには、 Config Advisor ツールを使用する必要があります。

12. ターゲットクラスタノードのディスクシェルフ ID との競合を解決するために 7-Mode のディスクシェルフ ID が変更された場合は、古い ID に手動で変更し、ディスクシェルフの電源を再投入して新しい ID を有効にします。
13. ソースの 7-Mode コントローラを通常モードでブートします。
14. いずれかのソース 7-Mode コントローラから、テイクオーバー機能を有効にします。

    「 * cf enable * 」と入力します

15. エクスポートおよび停止処理の際にアグリゲート Snapshot コピーの自動削除を無効にした場合は、有効にします。

    options snap autodelete *aggr_name_on*

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。