7-Mode 전환 툴 설치 및 관리

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/install-admin/concept_ontap_target_releases_supported_by_7mtt.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

설치 및 설정 안내서 1
7-Mode 전환 툴을 사용하여 clustered ONTAP으로 전환합니다 1
Windows 시스템에서 7-Mode 전환 도구 설치 또는 제거 4
Linux에서 7-Mode 전환 툴 설치 또는 제거(복사 기반 전환 전용) 9
7-Mode 전환 툴의 구성 옵션 수정 11
문제 해결 12

설치 및 설정 안내서

이 가이드에서는 복사 없는 전환 또는 복사 기반의 전환을 위해 7-Mode 전환 툴을 설치하고 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

7-Mode 전환 툴을 사용하여 clustered ONTAP으로 전환합니다

7-Mode 전환 툴을 사용하면 7-Mode 컨트롤러, 호스트, 스위치, 애플리케이션의 인벤토리를 수집하고 clustered ONTAP으로 전환하기 위한 준비 상태를 평가할 수 있습니다. 평가 후에는 복사 기반의 전환 방법이나 복사 없는 전환 방법을 사용하여 7-Mode에서 clustered ONTAP으로 데이터와 구성을 마이그레이션할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴은 NetApp Support 사이트에서 다운로드하여 Linux 또는 Windows 시스템에 설치할 수 있습니다.

지원되는 타겟 릴리즈 및 알려진 문제에 대한 최신 정보는 최신 7-Mode Transition Tool_Release Notes_를 참조하십시오.

"7-Mode 전환 툴 릴리즈 노트"

7-Mode 전환 툴을 통해 지원되는 ONTAP 타겟 릴리즈

ONTAP 전환 타겟 클러스터에 대한 릴리즈 지원은 사용 중인 전환 방법, 복사 기반 또는 복사를 수행할 수 없음, 7-Mode 전환 툴 버전에 따라 달라집니다.

최신 7-Mode 전환 툴을 참조하십시오 "릴리즈 노트" 지원되는 타겟 릴리즈 및 알려진 문제에 대한 최신 정보를 확인하십시오.

이러한 ONTAP 타겟 릴리즈에는 복사 기반 전환이 지원됩니다.

전환 목표가 실행 중인 경우...	이 **7-Mode** 전환 툴 버전을 사용해야 합니다.
ONTAP 9.9.1 이하 지원 릴리스	3.4.0
ONTAP 9.8 이하 지원 릴리스	3.3.3
ONTAP 9.7P2 이상 9.7 P 릴리스 ⓘ 이전 9.7 릴리즈는 지원되지 않습니다.	3.3.2
ONTAP 9.6P7 이상 9.6 P 릴리스 ⓘ 이전 9.6 릴리스는 지원되지 않습니다.	3.3.2
ONTAP 9.5 또는 이전 ONTAP 9 릴리스	3.3.2 또는 3.3.1

전환 목표가 실행 중인 경우...	이 **7-Mode** 전환 툴 버전을 사용해야 합니다.
Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 이상 8.x 릴리즈	3.3.2 또는 3.3.1

7-Mode 전환 툴 3.3.1을 사용하는 ONTAP 타겟 릴리즈에는 무복사 전환이 지원됩니다.

- ONTAP 9.4 및 이전 ONTAP 9 릴리스.
- Clustered Data ONTAP 8.3.2 이상 8.x 릴리즈

> 7-Mode 전환 툴을 사용하여 ONTAP 9.5 이상으로 전환할 때는 무복사 방법을 사용할 수 없습니다. 그러려면 먼저 7-Mode 전환 툴 3.3.1을 사용하여 ONTAP 9.4로 전환한 다음 클러스터를 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드해야 합니다. 7-Mode 전환 툴 3.2.2에서는 복사 없는 전환을 지원하지 않습니다.

무복제 전환 및 복사 기반 전환 비교

7-Mode 전환 툴을 사용하면 복사 기반의 전환 또는 복사 없는 전환을 사용하여 데이터 및 구성을 7-Mode에서 ONTAP로 마이그레이션할 수 있습니다. 전환 전에 두 가지 방법의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다.

매개 변수	복사 없는 전환	복사 기반 전환
전환 단위입니다	HA 쌍	볼륨 그룹
하드웨어 요구사항	디스크 쉘프가 재사용됩니다	전환된 볼륨을 호스팅하는 새로운 디스크 쉘프 및 디스크
플랫폼 요구 사항	중급 및 고급 플랫폼에서만 지원됩니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"	모든 플랫폼에서 지원됩니다
전환 기간	전체적으로 전환 시간이 짧음(데이터 복사 필요 없음)	더 긴 기간(초기 기본 및 업데이트 전송 시간은 마이그레이션 중인 워크로드, 네트워크 대역폭 및 데이터 용량에 따라 다름)

매개 변수	복사 없는 전환	복사 기반 전환
데이터 액세스가 중단됩니다	시간 범위 내에서 대부분의 경우 스토리지 컷오버 시간은 3~8시간이 될 수 있습니다. 컷오버 시간은 툴의 자동화 두 가지 작업, 즉 내보내기 및 중지 작업과 가져오기 작업을 수행하는 데 걸린 시간과 디스크 쉘프를 새 컨트롤러에 수동으로 연결하는 데 걸린 시간을 포함합니다. 내보내기 및 중지 작업과 가져오기 작업을 함께 수행하는 데 최대 2시간이 걸릴 수 있습니다. 디스크 쉘프의 케이블 연결에는 1시간에서 6시간까지 걸릴 수 있습니다. 이 컷오버 시간 지침에는 필요한 사전 운영 테스트에 소요되는 시간이 포함되지 않으며, 디스크 장애와 같은 예상치 못한 페일오버 없이 무오류 전환을 가정합니다.	분 범위

Windows 및 **Linux**에서 사용할 수 있는 인터페이스 및 전환 기능

Windows 또는 Linux에 7-Mode 전환 툴을 설치할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴을 설치하기 전에 지원되는 기능 및 사용자 인터페이스를 숙지해야 합니다.

마이그레이션 방법	피처	**Windows**에서 지원됩니다	**Linux**에서 지원됩니다
• 복사 없는 전환 *	그래픽 사용자 인터페이스(GUI)	예	아니요

마이그레이션 방법	피처	**Windows**에서 지원됩니다	**Linux**에서 지원됩니다
CLI(Command-Line Interface)	아니요 CLI를 사용하여 프로젝트를 만들고 관리할 수는 없지만 Windows CLI에서 전환하는 동안에는 차단 오류를 무시하는 명령 같은 특정 명령을 실행해야 합니다.	아니요	수집 및 평가
예	아니요	• 복사 기반 전환 *	GUI
예	아니요	CLI를 참조하십시오	예
예	수집 및 평가	예	아니요

Windows 시스템에서 7-Mode 전환 도구 설치 또는 제거

표준 마법사 기반 설치 프로그램을 사용하여 Windows 시스템에서 7-Mode 전환 도구를 다운로드하고 설치할 수 있습니다. 하지만 이전에 7-Mode 전환 툴 버전을 설치한 경우에는 먼저 특정 사전 요구사항을 알고 있어야 합니다.

- 시스템에 3.0 이전 버전의 7-Mode Transition Tool이 설치되어 있는 경우, 7-Mode Transition Tool 3.3을 설치하기 전에 7-Mode Transition Tool을 제거해야 합니다.

  제거 중에 로그 파일을 보존하도록 선택한 경우 로그 파일의 백업을 만들어야 합니다. 7-Mode 전환 툴 설치 프로그램은 이 툴을 동일한 폴더에 설치하고 다음에 실행할 때 로그 파일을 덮어씁니다.

- 7-Mode Transition Tool 3.0 이상이 시스템에 설치된 경우 7-Mode Transition Tool 3.3을 설치하기 전에 다음 조건을 충족해야 합니다.
  - 기존의 모든 복사 기반 전환 프로젝트를 완료하거나 중단해야 합니다.
  - 기존의 모든 복사 없는 전이 프로젝트를 완료하거나 롤백해야 합니다.

Windows 시스템에 7-Mode Transition Tool을 설치하기 위한 시스템 요구 사항

7-Mode 전환 툴을 설치하고 실행하려면 Windows 호스트가 필요한 구성을 충족하는지 확인해야 합니다.

최신 7-Mode 전환 툴을 참조하십시오 "릴리즈 노트" 지원되는 호스트 및 알려진 문제에 대한 최신 정보를 확인하십시오.

하드웨어 요구 사항

- 듀얼 코어 x64 프로세서, 1.0GHz 이상
- 8GB RAM
- 40GB의 사용 가능한 디스크 공간

소프트웨어 요구 사항

- 64비트 Windows 시스템에서 다음 운영 체제 버전 중 하나를 실행해야 합니다.
  - Windows 7 Enterprise
  - Windows 7 Enterprise SP1
  - Windows Server 2008 Standard를 참조하십시오
  - Windows Server 2008 R2 Standard를 참조하십시오
  - Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1
  - Windows Server 2012 Standard를 참조하십시오
  - Windows Server 2012 R2 Standard를 참조하십시오
  - Windows 8.1 Enterprise
  - Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition을 참조하십시오
  - 7-Mode 전환 툴 버전 3.3.2P1의 경우 다음 운영 체제 버전 중 하나를 사용할 수도 있습니다.
    - Windows 10 Enterprise
    - Windows Server 2016 Standard
    - Windows Server 2016 데이터 센터
    - Windows Server 2019 Standard
    - Windows Server 2019 데이터 센터
  - 7-Mode Transition Tool 버전 3.3.3의 경우 다음 운영 체제 버전 중 하나를 사용할 수도 있습니다.
    - Windows 10 Professional을 참조하십시오

> 필요한 소프트웨어 요구사항 및 하드웨어 요구사항을 충족하는 Windows 가상 머신을 사용하여 7-Mode 전환 툴을 설치할 수 있습니다.

- 64비트 Oracle Java Runtime Environment(JRE) 1.8 업데이트 144

> Windows 호스트에 JRE가 없거나 32비트 JRE가 설치되어 있는 경우 7-Mode 전환 도구 설치 프로그램이 64비트 JRE 1.8 업데이트 144를 자동으로 설치합니다. 이전 버전의 64비트 JRE가 설치되어 있는 경우 설치 프로그램이 JRE를 JRE 1.8 업데이트 144로 자동 업데이트합니다.

JRE가 자동으로 업데이트되면 이전 버전의 JRE가 필요한 다른 응용 프로그램에 영향을 줄 수 있습니다.

> JRE 버전 1.8 업데이트 46 이상(JRE 1.8 업데이트 144 포함)에서 7-Mode 전환 도구가 7-Mode 시스템 및 ONTAP 시스템에서 작동하는 Data ONTAP와 통신하려면 7-Mode 시스템에서 작동하는 Data ONTAP와 ONTAP 시스템의 SSL 키 길이가 1024개 이상이어야 합니다.

"7MTT: TLS 또는 SSL 통신 문제를 해결하는 방법"

서버 구성 요구 사항

웹 인터페이스에 액세스하려면 도구가 설치된 Windows 시스템을 다음과 같이 구성해야 합니다.

- 7-Mode Transition Tool 서버의 포트 8443을 사용할 수 있어야 합니다.

  포트 8443을 사용할 수 없거나 다른 포트를 사용하려면 '$install_DIR\etc\conf\transition-tool.conf' 파일에서 'tool.https.port' 매개 변수에 지정된 포트를 변경해야 합니다.

  웹 인터페이스에 액세스하는 데 HTTPS를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 웹 인터페이스에 액세스하기 위해 HTTP를 사용하려면 포트 8088을 사용할 수 있어야 합니다. 포트 8088 대신 transition-tool.conf 파일에서 tool.http.port 매개변수로 지정한 포트를 변경해야 합니다.

  ⓘ 구성 파일에서 포트를 변경한 후에는 7-Mode Transition Tool 서비스를 다시 시작해야 합니다.

- 이 도구에 액세스하는 데 사용되는 포트의 트래픽을 허용하도록 방화벽을 끄거나 구성해야 합니다.

넷그룹과 CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 이전하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 7-Mode Transition Tool의 포트 8088을 사용할 수 있어야 합니다.

  포트 8088 대신 transition-tool.conf 파일에서 tool.http.port 매개변수로 지정한 포트를 변경한 다음 7-Mode Transition Tool 서비스를 다시 시작해야 합니다.

- 클러스터의 각 노드에는 타겟 SVM용으로 구성된 데이터 LIF가 하나 이상 있어야 합니다.
- 모든 SVM 데이터 LIF는 'transition-tool.conf' 파일의 'tool.http.port' 매개 변수에 지정된 포트 또는 7-Mode Transition Tool 포트 8088과 통신할 수 있어야 합니다.

  ⓘ 방화벽이 이 트래픽을 차단하지 않도록 해야 합니다.

클라이언트(웹 인터페이스) 요구 사항

웹 인터페이스에 액세스하는 시스템에는 다음이 있어야 합니다.

- 다음 웹 브라우저 중 하나:
  - Microsoft Internet Explorer 9, 10 또는 11
  - Google Chrome 27 이상
  - Mozilla Firefox 20 이상 모든 브라우저는 TLS를 지원해야 합니다.

  ⓘ Microsoft Internet Explorer를 웹 브라우저로 사용하는 경우 SSLv2를 비활성화해야 합니다.

- 1280×1024 이상의 화면 해상도

새 버전의 도구를 설치할 때마다 시스템에서 Ctrl+F5를 눌러 브라우저 캐시를 지워야 합니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성"

Windows 시스템에 7-Mode 전환 툴 설치

마법사 기반 설치 관리자를 사용하여 Windows 시스템에 7-Mode 전환 도구를 설치할 수

있습니다.

- 7-Mode 전환 툴에 대한 시스템 요구사항을 검토한 상태여야 합니다.

  Windows에서 7-Mode 전환 툴을 사용하기 위한 시스템 요구사항

- 응용 프로그램을 설치하고 실행하려면 필요한 관리자 권한이 있어야 합니다.
- Ctrl+F5를 눌러 브라우저 캐시를 지워야 합니다.

  새 버전의 도구를 설치할 때마다 캐시를 지워야 합니다.

단계

1. NetApp Support 사이트에서 소프트웨어를 다운로드하십시오.

   "NetApp 다운로드: 소프트웨어"

2. 'NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.exe' 파일을 실행합니다.
3. 7-Mode Transition Tool Setup 시작 화면에서 * Next * 를 클릭합니다.
4. 화면의 지시에 따라 설치를 계속합니다.
5. 설치 직후 * 툴 시작 * 을 선택하여 7-Mode 전환 툴을 엽니다.
6. 설치를 완료하려면 * 마침 * 을 클릭합니다.

관리자 그룹에 속하지 않은 사용자에 대해 로그인을 사용하도록 설정합니다

기본적으로 사용자는 7-Mode Transition Tool이 설치된 Windows 시스템에서 관리자 그룹의 구성원이어야 합니다. 언제든지 Administrators 그룹의 구성원이 아니며 도구를 설치할 수 없지만 도구가 설치된 Windows 시스템을 사용하도록 인증된 사용자에 대해 로그인을 활성화할 수 있습니다.

단계

1. 관리자 권한을 사용하여 Windows 호스트에 로그인합니다.
2. 관리자 그룹에 속하지 않은 사용자가 도구에 로그인할 수 있도록 도구의 구성 파일을 수정합니다.
   a. 설치 디렉토리에서 '\etc\conf\transition-tool.conf' 파일을 엽니다.
   b. transition-tool.conf 파일의 tool.login.non.admin.enabled` 매개 변수 값을 TRUE로 설정합니다.
   c. 파일을 저장합니다.
3. 전환 서비스를 다시 시작합니다.
   a. 시작 * > * 제어판 * > * 시스템 및 서비스 * > * 관리 도구 * > * 서비스 * 를 클릭합니다.
   b. NetApp 7-Mode 전환 툴 * 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * Stop * 을 클릭합니다.
   c. NetApp 7-Mode 전환 툴 * 서비스를 다시 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * 시작 * 을 클릭합니다.
      - 관련 정보 *

7-Mode 전환 툴의 구성 옵션 수정

7-Mode 전환 툴에 로그인합니다

툴이 설치된 Windows 시스템의 자격 증명을 사용하여 7-Mode 전환 툴(웹 인터페이스)에 로그인할 수 있습니다. 로그인 절차는 사용 중인 사용자 자격 증명 유형에 따라 다릅니다.

게스트 사용자는 도구에 로그인할 수 없습니다.

단계

1. 로그인 페이지로 이동합니다.

귀하의 경우...	그러면...
관리자 그룹의 구성원이며 도구가 설치된 서버에서 도구(웹 인터페이스)에 액세스하는 경우	바탕 화면에서 7-Mode 전환 툴 아이콘을 두 번 클릭합니다.
관리자 그룹의 구성원이고 도구를 설치하지 않은 사용자입니다	지원되는 브라우저를 사용하여 다음 URL 중 하나로 이동합니다. • "https://*IP_address:port*/transition` • http://*IP_address:port*/transition` `*ip_address*'는 서버의 IP 주소이고 '*port*'는 '*transition-tool.conf*' 파일의 '*tool.https.port*' 또는 8088에 지정된 값인 8443(기본값)일 수 있습니다.
관리자 그룹의 구성원이고 다른 컴퓨터에서 도구(웹 인터페이스)에 액세스하는 사용자입니다	지원되는 브라우저를 사용하여 다음 URL 중 하나로 이동합니다. • "https://*IP_address:port*/transition` • http://*IP_address:port*/transition` `*ip_address*'는 서버의 IP 주소이며, '*transition-tool.conf*' 파일의 '*tool.http.port*' 매개변수에 지정된 값인 8443(기본값)이 포트일 수 있습니다.
관리자 그룹의 구성원이 아닌 사용자 및 도구가 설치된 서버 또는 다른 컴퓨터에서 도구(웹 인터페이스)에 액세스하는 경우	지원되는 브라우저를 사용하여 다음 URL 중 하나로 이동합니다. • "https://*IP_address:port*/transition` • http://*IP_address:port*/transition` `*ip_address*'는 서버의 IP 주소이며, '*transition-tool.conf*' 파일의 '*tool.https.port*' 또는 8088에 지정된 값인 8443(기본값)일 수 있습니다.

2. 브라우저에 자체 서명된 SSL 인증서에 대한 메시지가 표시되면 자체 서명된 인증서를 수락하여 계속합니다.
3. 도구가 설치된 Windows 시스템의 자격 증명을 사용하여 웹 인터페이스에 로그인합니다.

Windows 시스템에서 7-Mode 전환 도구 제거

Windows 제거 프로그램 유틸리티를 사용하여 7-Mode 전환 도구를 제거할 수 있습니다.

- 진행 중인 모든 전환을 완료해야 합니다.

> 최신 버전을 설치하거나 같은 버전의 도구를 다시 설치해도 설치 제거된 인스턴스에서 시작된 전환 작업에 액세스할 수 없습니다.

- 7-Mode 전환 툴을 실행 중인 경우 반드시 닫아야 합니다.

설치 제거 과정에서 Java Runtime Environment(JRE)가 제거되지 않습니다.

단계

1. 시작 * > * 제어판 * > * 프로그램 제거 * 를 클릭합니다.
2. 프로그램 목록에서 7-Mode 전환 도구를 선택하고 * 제거 * 를 클릭합니다.
3. 7-Mode 전환 툴을 제거하려면 마법사의 단계를 수행하십시오.

   문제 해결을 위해 프로젝트 세부 정보와 로그를 저장하도록 선택할 수 있습니다.

제거 중에 로그 파일을 보존하도록 선택한 경우 로그 파일의 백업을 만들어야 합니다. 7-Mode 전환 툴 설치 프로그램은 이 툴을 동일한 폴더에 설치하고 다음에 실행할 때 로그 파일을 덮어씁니다.

Linux에서 7-Mode 전환 툴 설치 또는 제거(복사 기반 전환 전용)

CLI를 사용하여 Linux 시스템에서 7-Mode 전환 툴을 다운로드하고 설치할 수 있습니다. 필요한 경우 7-Mode 전환 툴을 제거할 수 있습니다.

Linux 시스템에서 복사 기반 전이만 수행할 수 있습니다. Linux에서는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

> Linux에서는 7-Mode 전환 툴 웹 인터페이스가 지원되지 않습니다. CLI를 사용하여 Linux 시스템에서 복사 기반 전환 작업을 수행해야 합니다.

Linux에 7-Mode 전환 툴 설치를 위한 시스템 요구사항

7-Mode 전환 툴을 설치하고 실행하기 위해 Linux 호스트에 필요한 구성이 있는지 확인해야 합니다.

최신 7-Mode 전환 툴을 참조하십시오 "릴리즈 노트" 지원되는 호스트 및 알려진 문제에 대한 최신 정보를 확인하십시오.

하드웨어 요구 사항

- 듀얼 코어 x64 프로세서, 1.0GHz 이상
- 8GB RAM
- 40GB의 사용 가능한 디스크 공간

소프트웨어 요구 사항

- Linux 시스템에서 다음 중 하나를 실행해야 합니다.
  - Red Hat Enterprise Linux 5.6

- Red Hat Enterprise Linux 6.0
- Red Hat Enterprise Linux 7.0(7-Mode Transition Tool 버전 3.3.2 이상)
- CentOS 릴리즈 6.4

> 필요한 소프트웨어 및 하드웨어 요구사항을 충족하는 Linux 가상 머신을 사용하여 7-Mode 전환 툴을 설치할 수 있습니다.

- 64비트 Oracle JRE 1.8 업데이트 45
- 7-zip 유틸리티('rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm')

> 7-Mode 전환 도구를 구성하기 전에 Linux 시스템에 JRE 1.8 및 7-zip 유틸리티가 설치되어 있어야 합니다.

Linux에 7-Mode 전환 툴 설치

명령줄 인터페이스를 사용하여 Linux 시스템에 7-Mode Transition Tool을 설치할 수 있습니다.

- 7-Mode 전환 툴에 대한 시스템 요구사항을 검토해야 합니다.

  Linux에 7-Mode 전환 툴 설치를 위한 시스템 요구사항

- 애플리케이션을 설치하고 실행하려면 루트 사용자 권한이 있어야 합니다.

단계

1. NetApp Support 사이트에서 'tar.gz' 파일을 다운로드하십시오.

   "NetApp 다운로드: 소프트웨어"

2. Linux 시스템의 디렉토리에 tar.gz 파일 압축을 풉니다.

   '* tar-xzvf NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.tar.gz -C_directory_path_*'

3. 디렉토리를 설치 디렉토리로 변경합니다.

   '* CD_DIRECTORY_PATH/NetApp_7ModeTransitionTool_ * '

4. 7-Mode Transition Tool 서버 구성:

   '*./configure * '

   그러면 Linux 시스템에서 7-Mode 전환 툴 서비스가 시작됩니다.

5. 7-Mode 전환 툴 서비스가 Linux 시스템에서 실행 중인지 확인합니다.

   '* 서비스 전환-서비스 상태*'

예

```
bash-4.2# tar -xzvf NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.tar.gz -C
/root/Downloads/extracted_folder
bash-4.2# cd /root/Downloads/extracted_folder/NetApp_7ModeTransitionTool
bash-4.2# ./configure
bash-4.2# service transition-service status
The transition-service (NetApp 7-Mode Transition Tool server) is running.
PID=38384.
```

Linux에서 7-Mode 전환 툴 제거

CLI를 사용하여 Linux에서 7-Mode 전환 툴을 제거할 수 있습니다.

- 진행 중인 모든 전환을 완료해야 합니다.

> 최신 버전을 설치하거나 같은 버전의 도구를 다시 설치해도 설치 제거된 인스턴스에서 시작된 전환 작업에 액세스할 수 없습니다.

- 7-Mode 전환 툴을 실행 중인 경우 툴을 중지해야 합니다.

설치 제거 과정에서 JRE가 제거되지 않습니다.

단계

1. 7-Mode Transition Tool을 추출한 위치에서 다음 명령을 실행하여 7-Mode Transition Tool을 제거합니다.

   '**./unconfigure**'

2. 7-Mode Transition Tool 디렉토리 제거:
   a. '* cd…*'
   b. ' * rm-rf netapp_7ModeTransitionTool * '

예

```
bash-4.2# cd /root/Downloads/extracted_folder/NetApp_7ModeTransitionTool
bash-4.2# ./unconfigure
bash-4.2# cd ..
bash-4.2# rm -rf NetApp_7ModeTransitionTool
```

7-Mode 전환 툴의 구성 옵션 수정

'$INSTALL_DIR\ETC...' 파일을 편집하여 7-Mode 전환 도구에서 사용되는 모든 구성 옵션을 수정할 수 있습니다. 이 파일에는 도구를 작동하는 데 필요한 모든 구성 가능한 옵션에 대한 정보가 들어 있습니다.

파일에는 다양한 옵션이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 툴 서비스를 시작할 포트와 이 도구가 7-Mode 시스템 또는

클러스터와 통신하는 데 사용하는 포트를 지정할 수 있습니다.

단계

1. 7-Mode Transition Tool이 설치된 시스템에서 설치 디렉토리에서 '$install_DIR\etc\conf\transition-tool.conf' 파일을 연 다음 수정합니다.

   7-Mode 전환 툴이 7-Mode 시스템 및 클러스터와 통신하려면 포트 8443 또는 8088을 사용할 수 있어야 합니다. 포트 8443 또는 8088을 사용할 수 없거나 다른 포트를 사용하려면 transition-tool.conf 파일에서 tool.https.port 옵션에 지정된 포트를 변경해야 합니다. 포트 8088을 사용할 수 없거나 다른 포트를 사용하려면 transition-tool.conf 파일에서 tool.http.port 옵션에 지정된 포트를 변경해야 합니다.

2. 7-Mode Transition Tool 서비스를 다시 시작하여 새로운 값이 적용되도록 합니다.

시스템 유형이 다음과 같은 경우	다음을 수행합니다.
Windows	a. 시작 * > * 제어판 * > * 시스템 및 보안 * > * 관리 도구 * > * 서비스 * 를 클릭합니다. b. NetApp 7-Mode 전환 툴 * 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * Stop * 을 클릭합니다. c. NetApp 7-Mode 전환 툴 * 서비스를 다시 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * 시작 * 을 클릭합니다.
리눅스	다음 명령을 실행합니다. '* 서비스 전환 - 서비스 재시작 * '

3. 7-Mode 전환 툴 서비스를 다시 시작한 후 7-Mode 시스템 및 클러스터 자격 증명을 다시 추가합니다.

문제 해결

7-Mode 전환 툴의 일반적인 문제 및 해결 단계에 대해 알아야 합니다.

호환되지 않는 **OS** 오류로 인해 도구 설치가 실패합니다

7-Mode Transition Tool 설치에 실패하고 '7-Mode Transition Tool is not compatible with this version of Windows' 오류 메시지가 표시됩니다.

- * 해결 방법 *
  a. 'NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.exe' 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 속성 * 을 선택합니다.
  b. 호환성 탭에서 * 모든 사용자에 대한 설정 변경 * 을 클릭합니다.
  c. 다음 * 호환 모드에서 이 프로그램 실행: * 확인란이 선택되지 않았는지 확인한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.

7-Mode Transition Tool의 설치 또는 제거가 차단됩니다

7-Mode Transition Tool 설치 관리자 또는 제거 프로그램을 사용하여 작업을 수행하는 경우(설치, 복구, 재설치, 업그레이드, 제거 등) "NetApp 7-Mode Transition Tool 설치 또는 제거 의

다른 인스턴스가 실행 중입니다."라는 오류 메시지가 표시됩니다. 한 번에 한 인스턴스만 실행할 수 있습니다.

해결 방법

시작하기 전에 7-Mode 전환 도구의 열려 있는 인스턴스 또는 대화 상자가 없는지 확인합니다. 그렇지 않으면 단계를 다시 수행해야 할 수 있습니다.

1. 시작 * 을 클릭하여 * 레지스트리 * 를 엽니다.
2. 프로그램 및 파일 검색 * 에서 ' * regedit * '을 입력합니다.
3. 레지스트리 편집기가 열리면 HKEY_LOCAL_MACHINE 레지스트리 하이브를 찾습니다.
4. 폴더 아이콘 왼쪽에 있는 확장 아이콘을 클릭하여 HKEY_LOCAL_MACHINE 하이브를 확장합니다.
5. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NetApp\7-Mode Transition Tool을 찾을 때까지 레지스트리 키와 하위 키를 계속 확장합니다.
6. 7-Mode 전환 툴 * 을 클릭합니다.
7. INSTALATION_STATUS를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * Modify * 를 선택합니다.
8. 값을 installer_running에서 installed로 변경하고 * OK * 를 클릭합니다.

이제 7-Mode Transition Tool 설치 관리자 또는 제거 프로그램을 사용하여 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

Windows 시스템에서 **7-Mode** 전환 도구를 재설치하거나 업그레이드하지 못했습니다

이 섹션에서는 Windows 시스템에서 7-Mode 전환 툴을 다시 설치하거나 업그레이드할 때 발생하는 오류에 대한 정보를 제공합니다. 또한 오류의 이유와 오류 해결 단계를 제공합니다.

- * 메시지 *

  "NetApp 7-Mode Transition Tool 설정 또는 설치 제거 의 또 다른 인스턴스가 실행 중입니다. 한 번에 한 인스턴스만 실행할 수 있습니다.

- * 원인 *

  7-Mode Transition Tool 설치 폴더의 일부 파일이 열려 있습니다.

- * 시정 조치 *
  a. 7-Mode Transition Tool 설치 파일을 모두 닫습니다.
  b. 7-Mode Transition Tool에 대한 레지스트리 항목을 엽니다.
     i. INSTALATION_STATUS * 필드를 확인합니다.
     ii. 값이 ' * installer_is_running * '이면 ' * installed * '로 변경합니다.
  c. 도구를 다시 설치하거나 업그레이드합니다.

도구를 설치하는 동안 **Windows** 프로그램 호환성 관리자 알림이 표시됩니다

도구를 설치하는 동안 프로그램이 제대로 설치되지 않았을 수 있다는 Windows 프로그램 호환성

관리자 알림이 나타날 수 있습니다. 이 알림은 프로그램이 제대로 설치되지 않았음을 나타내는 것은 아닙니다.

이 프로그램이 올바르게 설치된 경우 * 를 클릭하여 이 알림을 무시할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.