문제 해결

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/copy-based/task_collecting_tool_logs.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

문제 해결 . . . 1
전환 로그 파일을 다운로드하는 중입니다 . . . 1
7-Mode 전환 툴의 로그 파일 . . . 1
오류가 발생할 경우 전환을 계속합니다 . . . 2
스위치오버 또는 스위치백 으로 인해 실패한 MetroCluster 구성 전환 . . . 4
볼륨 선택 창에서 보조 볼륨을 선택할 수 없습니다 . . . 4
도구가 볼륨 정보를 검색하지 못하는 경우 전환할 볼륨을 선택할 수 없습니다 . . . 5
선택한 SVM에 Aggregate가 없는 경우 볼륨 매핑 창에서 진행할 수 없습니다 . . . 5
Data ONTAP 7.3.x에서 전환한 후 압축이 활성화되지 않습니다 . . . 5

문제 해결

7-Mode 전환 툴의 일반적인 문제 및 해결 단계에 대해 알아야 합니다.

전환 로그 파일을 다운로드하는 중입니다

7-Mode 전환 툴은 시스템에서 실행되는 전환 평가 및 마이그레이션 작업의 처리 세부 정보를 제공하는 로그 파일을 생성합니다.

1. 상단 메뉴에서 * Logs * 를 클릭합니다.
2. 모든 프로젝트와 관련된 로그를 수집하려면 * 프로젝트 로그 수집 * 을 클릭합니다.
3. 지정된 프로젝트의 로그를 수집하려면 프로젝트 목록에서 프로젝트를 찾은 다음 * 다운로드 * 를 클릭합니다.

   로그는 ".zip" 파일로 다운로드되고 폴더 이름은 타임 스탬프입니다.

   - 관련 정보 *

"NetApp에 파일을 업로드하는 방법"

7-Mode 전환 툴의 로그 파일

7-Mode 전환 툴은 시스템에서 수행된 전환 작업의 처리 세부 정보를 제공하는 로그 파일을 생성합니다. 로그 파일은 7-Mode Transition Tool이 설치된 경로의 로그 디렉토리에 있습니다.

7-Mode 시스템 및 클러스터의 SnapMirror 로그와 관련된 EMS 메시지를 사용하여 문제를 해결할 수도 있습니다.

다음 표에서는 특정 전환 프로젝트와 관련된 로그 파일을 보여 줍니다.

로그 파일 경로	에 대한 정보가 있습니다.
'*PROJECT_NAME*/transition.log'	프로젝트와 관련된 디버그 메시지입니다
'*project_name*/ZAPI - outbound.log'	특정 프로젝트에 대해 7-Mode 전환 툴을 통해 실행되는 모든 Data ONTAP API의 출력

다음 표에서는 특정 프로젝트와 관련되지 않은 로그 파일을 보여 줍니다.

로그 파일 경로	에 대한 정보가 있습니다.
전환-gui.log	웹 인터페이스를 사용하여 수행하는 모든 작업의 항목
Default/audit.log	• 7-Mode Transition Tool을 실행할 때마다 도구에서 사용되는 HTTP 또는 HTTPS 포트, 로그 디렉토리 경로 등의 모든 매개 변수입니다 • 출력에서 실행되는 모든 전환 명령입니다

로그 파일 경로	에 대한 정보가 있습니다.
Default/default/transition.log'입니다	특정 프로젝트에 국한되지 않는 디버그 메시지입니다
기본 /stream_management/stream_management.log	스케줄러가 기록한 디버그 메시지와 일정 관리 중 프로젝트에 속하지 않는 디버그 메시지입니다
Default/default/ZAPI-outbound.log'입니다	7-Mode Transition Tool에 의해 실행되고 프로젝트에 속하지 않는 모든 Data ONTAP API의 출력
Default/stream_management/ZAPI-outbound.log	스케줄을 관리하는 동안 7-Mode Transition Tool 스케줄러에서 실행되는 모든 Data ONTAP API의 출력이며 어떤 프로젝트에도 속하지 않습니다
'서버 콘솔.로그'	7-Mode Transition Tool 서버에서 수행된 모든 패킷 교환의 로그 항목. 이 파일은 서버 충돌과 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

오류가 발생할 경우 전환을 계속합니다

전환 중에 전환을 차단하는 데 오류가 발생할 수 있습니다. 7-Mode 전환 툴 CLI를 통해 문제를 확인하여 이러한 오류 중 일부를 무시할 수 있습니다. 전환을 계속하려면 오류를 무시하고 실패한 작업을 다시 실행해야 합니다.

오류를 확인하면 이러한 오류의 영향을 이해하고 이를 확인했음을 의미합니다.

오류를 무시하고 전환 작업을 다시 실행해야 합니다. 경우에 따라 문제를 인지한 후 Data ONTAP은 다음 번에 작업을 실행할 때 영향을 받는 애그리게이트 및 볼륨에 대해 수정 조치를 수행합니다.

단계

1. 전환 작업에 ignorable 오류가 발생하는 경우 7-Mode Transition Tool CLI에서 다음 명령을 실행합니다.

   '* 전이 CBT ignorableerrors add -p_project_name_-c_ignorable_errorcategory_ * '

   `_ ignorable_errorcategory_'는 무시할 수 있는 오류의 유형입니다.

2. 전환 작업을 다시 실행합니다.

   차단 오류가 경고로 바뀌고 오류가 '확인됨'으로 표시됩니다. 경고로 전환을 계속할 수 있습니다.

전환 중에 오류가 발생합니다

전환 중에 다소 무 난한 오류가 발생할 수 있습니다. 전환을 계속하기 전에 이러한 오류를 확인해야 합니다.

7-Mode 전환 툴 CLI를 사용하여 복사 기반 전환 프로젝트에 ignorable error 범주를 추가하면 오류가 미치는 영향을 잘 알고 있는 것입니다. 오류를 무시하고 전환 작업을 다시 실행해야 합니다. 이때 차단 오류는 경고 메시지로 바뀌고

오류는 ""확인됨""으로 표시됩니다. 경고로 전환을 계속할 수 있습니다.

범주	설명
'인식번호-비아시치-파일 이름-소스-볼륨'	이 오류를 승인한다는 것은 관리 대상 확인 작업 체인(Chain of Custody verification) 작업에 대해 선택한 SnapLock 볼륨에 ASCII가 아닌 문자가 있는 파일 이름이 포함되어 있지 않음을 확인했음을 의미합니다.
'ACKNOWLEDGE-SnapLock-CoC-volume-autosit-period'	이러한 ignorable 오류가 프로젝트에 추가되면 7-Mode Transition Tool은 SnapLock Chain of Custody 검증 결과를 저장하도록 구성된 ONTAP SnapLock 볼륨에 autostroit Period 속성이 설정되어 있어도 전환을 계속합니다.
NFS-Qtree-익스포트됨	이 오류를 확인하면 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP와 ONTAP 간에 qtree 엑스포트 규칙을 적용하는 차이점을 이해했음을 의미합니다. 이는 또한 7-Mode 전환 툴에서 NFS 엑스포트 규칙을 적용한 후 필요한 수동 단계를 이해했음을 의미합니다. "7MTT 사전 점검 10111 - qtree 레벨의 내보내기가 있는 7-Mode 볼륨을 전환하는 방법"
'ignore-cifs-ad-domain-mismatch'	이 오류를 인식하면 7-Mode 시스템의 CIFS AD(Active Directory) 도메인이 타겟 SVM의 CIFS AD 도메인과 다른 경우에도 7-Mode 전환 툴이 CIFS 구성을 계속 전환합니다. 7-Mode 시스템의 CIFS AD 도메인과 타겟 SVM이 신뢰할 수 있는 도메인인지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 CIFS 구성을 타겟 SVM으로 전환할 수 없습니다. "7-Mode에서 CIFS 서버의 Active Directory 도메인과 타겟 SVM이 다를 때 CIFS 구성을 전환하는 방법"
'ignore-ping-check-from-IC-lifs-to-7mode'	이러한 ignorable 오류가 프로젝트에 추가되더라도 7-Mode Transition Tool은 타겟 클러스터 인터클러스터 LIF에서 7-Mode 스토리지 시스템을 ping하는 검사를 실행하지 않습니다.https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/7MTT_cbt_-_How_to_handle_the_scenario_where_7-Mode_data-copy_IP_address["7MTT 복사 기반 전환 - 타겟 클러스터 인터클러스터 LIF에서 7-Mode 데이터 복사 IP 주소에 연결할 수 없는 시나리오를 처리하는 방법"]
'ignore-secondary-snapmirror-source-check	7-Mode Transition Tool은 이 ignorable error를 프로젝트에 추가한 후, 필요한 운영 7-Mode 세부 정보가 모두 2차 프로젝트에 추가되는지 여부를 확인하지 않습니다. 이 오류 때문에 7-Mode 전환 툴에서는 2차 프로젝트 완료(컷오버) 작업 중에 운영 7-Mode 볼륨과 2차 클러스터 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 생성하지 못할 수 있습니다.

범주	설명
'ignore-configuration-limits-check	이 옵션을 사용하여 구성 제한(사전 검사 오류)을 확인하고 전환을 계속할 수 있습니다. 이 오류를 확인하면 스토리지 컷오버 시간이 3~8시간 이상이 걸릴 것으로 예측됩니다. 여기에는 엑스포트, 중지 및 임포트 작업(자동 운영), 디스크 쉘프를 새 컨트롤러에 연결하는 데 걸리는 시간도 포함됩니다. "Copy-Free Transition에 대한 스토리지 컷오버 시간 고려 사항"
'Mount-snaplock-volumes-using-7mode-volume-name'을 선택합니다	7-Mode Transition Tool은 이러한 ignorable error를 프로젝트에 추가한 후 SnapLock 볼륨을 마운트 경로 '/<7-mode-volume-name>'에 마운트합니다
"SnapLock-audit-to-MCC"'	이러한 ignorable 오류가 프로젝트에 추가되면 타겟 클러스터가 MetroCluster 구성에 있더라도 7-Mode 전환 툴이 계속됩니다.

스위치오버 또는 스위치백 으로 인해 실패한 **MetroCluster** 구성 전환

전환 준비, 시작, 일시 중지, 재개 또는 완료 등의 전환 작업 MetroCluster 스위치오버 중 또는 MetroCluster 스위치백 후 오류가 발생합니다. 그런 다음, 전환을 다시 시작하려면 SnapMirror 관계를 수동으로 다시 설정해야 합니다.

단계

1. 스위치백을 완료할 때까지 기다립니다.
2. 클러스터 CLI에서 'snapmirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 볼륨과 전환의 일부인 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 재설정합니다.
3. 7-Mode 전환 도구에서 전환 작업을 다시 실행합니다.

   데이터 복사 작업은 다음 스케줄이 활성화될 때 시작됩니다.

볼륨 선택 창에서 보조 볼륨을 선택할 수 없습니다

볼륨 선택 창에서 2차 볼륨을 선택하고 볼륨이 온라인 상태가 아니거나 SnapMirror 관계가 깨진 경우 볼륨 SnapMirror 관계로 전환할 수 없습니다.

해결 방법

ONTAP 명령줄을 사용하여 다음 해결 방법 중 하나를 수행합니다.

- 보조 볼륨이 오프라인 상태인 경우 온라인으로 전환합니다.
- SnapMirror 관계가 손상된 경우 수정합니다.

도구가 볼륨 정보를 검색하지 못하는 경우 전환할 볼륨을 선택할 수 없습니다

볼륨을 선택하려고 하면 볼륨 선택 창에 '볼륨 정보 검색 실패' 오류 메시지가 표시됩니다. 이 오류는 일반적으로 컨트롤러가 사용 중인 경우에 발생합니다.

해결 방법

컨트롤러가 사용 중이 아닐 때까지 기다린 다음 볼륨을 다시 선택합니다.

선택한 **SVM**에 **Aggregate**가 없는 경우 볼륨 매핑 창에서 진행할 수 없습니다

이 도구는 'VM에 집계가 할당되어 있지 않습니다.'라는 오류 메시지를 표시합니다. 선택한 SVM에 루트 노드 애그리게이트 이외의 aggregate가 없는 경우, * 볼륨 매핑 * 창에서 SVM에 일부 애그리게이트를 할당하고 새로 고침 버튼을 클릭하십시오.

해결 방법

Clustered Data ONTAP에서 SVM에 애그리게이트 추가

Data ONTAP 7.3.x에서 전환한 후 압축이 활성화되지 않습니다

Data ONTAP 7.3.x를 실행하는 시스템에서 32비트 볼륨을 64비트 애그리게이트에 있는 ONTAP 볼륨으로 전환할 경우 전환 후 ONTAP 볼륨에서 압축이 활성화되지 않습니다. 볼륨이 32비트에서 64비트로 업그레이드될 때까지 압축을 활성화할 수 없습니다.

해결 방법

1. 업그레이드가 완료될 때까지 기다립니다.

   'volume show-fields block-type-volume_vol_name_' 명령을 사용하여 볼륨의 블록 유형이 64비트로 변경되는지 확인할 수 있습니다.

2. 'volume Efficiency modify' 명령을 사용하여 압축을 활성화하십시오.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.