收集用于渡的布信息

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 14, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/copy-free/reference_copy_free_transition_cabling_worksheet.html on December 14, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

收集用于过渡的布线信息 1
无副本过渡布线工作表 2

收集用于过渡的布线信息

在开始无副本过渡之前，您必须收集有关 7- 模式控制器的适配器，端口，磁盘架和存储连接的信息，然后规划如何将 7- 模式磁盘架连接到目标集群节点。

您必须已打印无副本过渡布线工作表。

无副本过渡布线工作表

1. 使用 Config Advisor 对 7- 模式存储和布线执行运行状况检查并收集布线数据。

   您应使用 Data ONTAP 7 和 8 （ 7- 模式）` 执行配置文件中的 `7- 模式安装检查` 选项。

2. 使用以下命令收集有关每个 7- 模式控制器的所需信息：

   ` * sysconfig *slot_number**`

   您可以使用此命令的输出来确定用于磁盘架连接的端口。

   ```
   host1> sysconfig 3
           slot 3: SAS Host Adapter 3a
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
           slot 3: SAS Host Adapter 3b
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
           slot 3: SAS Host Adapter 3c
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
           slot 3: SAS Host Adapter 3d
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
   ```

3. 在集群中，对每个节点运行以下 nodeshell 命令：

   ` * 系统节点 run -node *node_name* -command sysconfig -A*`

   您可以使用此命令的输出来获取有关可用端口和扩展卡插槽的信息。

4. 在目标集群节点上，规划用于连接 7- 模式磁盘架的端口：
   a. 查看可用（开放）端口。
   b. 查看扩展卡插槽。
   c. 规划扩展卡配置。

      如果目标平台和 ONTAP 版本也支持扩展卡，您可以计划将其从 7- 模式系统中移动。如果需要，您还可以规划 PAM 卡。

"NetApp Hardware Universe"

d. 规划用于磁盘架布线的目标端口。

   选择目标端口取决于以下某些因素：

   - 单独或现有磁盘架堆栈
   - 端口可用性
   - SAS 或 FC 连接
   - 板载端口或扩展卡的可用性

5. 转至数据中心，在布线工作表中以物理方式记录 7- 模式控制器和目标集群节点上的端口连接：

   a. 在布线工作表中记录 7- 模式控制器上使用的端口。

   b. 在布线工作表中记录目标集群节点上的已用端口。

   c. 按照步骤中的计划，记录用于连接 7- 模式磁盘架的目标端口 #sted_D0CFE719A0384F7FA5D9E73C8EA6C2E7。

   d. 确保使用合适的缆线连接磁盘架。

      您应根据新的磁盘架堆栈位置确定布线的任何问题。

   e. 根据梯形机架或数据中心的要求，规划较长的缆线长度。

   f. 为 7- 模式控制器上的每个磁盘架堆栈和缆线贴上标签。

      最佳做法是，为 7- 模式磁盘架堆栈贴上标签，以防您要回滚过渡并将磁盘架重新连接到 7- 模式控制器。

      - 相关信息 *

"《适用于 DS4243， DS2246， DS4486 和 DS4246 的 SAS 磁盘架安装和服务指南》"

"《 DiskShelf14mk2 AT 硬件服务指南》"

"《 DS14mk2 FC 和 DS14mk4 FC 硬件服务指南》"

无副本过渡布线工作表

您可以使用无副本过渡布线工作表规划布线。您必须记录有关连接到 7- 模式控制器和目标集群节点的端口和磁盘架的信息。此外，还应记录用于将 7- 模式磁盘架连接到目标集群节点的端口。

7-Mode Cabling (source)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

Clustered Data ONTAP Cabling (destination)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

- 模块 A/B 端口：模块 A/B 的端口连接
- 磁盘架类型 / 资产标签：磁盘架类型
- 磁盘架 ID ：磁盘架 ID

布线工作表示例

7- 模式布线				集群模式 **Data ONTAP** 布线			
控制器 A （主机名）： 7hostA				节点 A （主机名）： cluster1-01			
地点：科罗拉多楼层：第三机架： 8				地点：科罗拉多楼层：五楼机架： 3			
模块 A 端口	模块 B 端口	磁盘架类型 / 资产标签	磁盘架 ID	模块 A 端口	模块 B 端口	磁盘架类型 / 资产标签	磁盘架 ID
1a.	0a	DS4243/150254-7	10-13	1a.	0a	DS4243/174243-2	10-11
1b.	0b	DS4243/151205-2	30-37	1b.	0b	DS4243/150254-7	20-23
1c （脱机）	0c （脱机）	不适用	不适用	1c	0c	DS4243/151205-2	30-37
一维	0D	DS4243/143921-4	14-15	一维	0D	DS4243/143921-4	14-15

7- 模式布线				集群模式 **Data ONTAP** 布线			
• 控制器 B （主机名）：7hostB*	• 节点 B （主机名）：cluster1-02*	• 位置：科罗拉多楼层：第三机架：8*	• 位置：科罗拉多楼层：五楼机架：3*	• 模块 A 端口 *	• 模块 B 端口 *	• 磁盘架类型 / 资产标记 *	• 磁盘架 ID*
• 模块 A 端口 *	• 模块 B 端口 *	• 磁盘架类型 / 资产标记 *	• 磁盘架 ID*	1a.	0a	DS4243/17426 3-6	10-13
1a.	0a	DS4243/17423-2	10-11	1b （脱机）	0b （脱机）	不适用	不适用
1b.	0b	DS4243/17426 3-6	20-23	1c	0c	DS4243/17427 4-9	30-37
1c	0c	DS4243/17427 4-9	30-37	—维	0D	DS4243/17428 5-6	14-15

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.