收集纜線資訊以供轉換

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-free/reference_copy_free_transition_cabling_worksheet.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

收集纜線資訊以供轉換 1
無複製轉換佈線工作表 2

收集纜線資訊以供轉換

在開始無複本轉換之前、您必須先收集7-Mode控制器的介面卡、連接埠、磁碟櫃及儲存連線相關資訊、然後規劃如何將7-Mode磁碟櫃連接至目標叢集節點。

您必須已列印無複本的轉換佈線工作表單。

無複製轉換佈線工作表

1. 使用VMware Data Data Data Data Storage and纜線、在7-Mode儲存設備和纜線上執行健全狀況檢查、並收集纜線資料。Config Advisor

   您應該使用Data ONTAP 「'VMware 7和8（7-Mode）」執行設定檔中的「7-Mode Install checks'（7-Mode安裝檢查）」選項。

2. 使用下列命令收集每個7-Mode控制器的必要資訊：

   文件名：sysconfig *slid_number**

   您可以使用此命令的輸出來識別用於磁碟櫃連線的連接埠。

   ```
   host1> sysconfig 3
           slot 3: SAS Host Adapter 3a
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
           slot 3: SAS Host Adapter 3b
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
           slot 3: SAS Host Adapter 3c
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
           slot 3: SAS Host Adapter 3d
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
   ```

3. 從叢集、在每個節點上執行下列nodesl解除 命令：

   系統節點運行-node_node_name_-command sysconfig -A*

   您可以使用此命令的輸出來取得可用連接埠和擴充卡插槽的相關資訊。

4. 在目標叢集節點上、規劃用於連接7-Mode磁碟櫃的連接埠：
   a. 檢閱可用（開放式）連接埠。
   b. 檢查擴充卡插槽。
   c. 規劃擴充卡組態。

如果目標平台和ONTAP 版本支援7-Mode系統、您可以規劃將擴充卡從7-Mode系統中搬移。如有需要、您也可以規劃PAM卡。

"NetApp Hardware Universe"

d. 規劃要用於磁碟櫃佈線的目的地連接埠。

目的地連接埠的選擇取決於下列因素：

- 分隔或現有的磁碟櫃堆疊
- 連接埠可用度
- SAS或FC連線
- 內建連接埠或擴充卡的可用度

5. 前往資料中心、在纜線工作表中實際記錄7-Mode控制器和目標叢集節點上的連接埠連線：

a. 在佈線工作表中記錄7-Mode控制器上使用的連接埠。

b. 在佈線工作表中記錄目標叢集節點上使用的連接埠。

c. 記錄用於連接7-Mode磁碟櫃的目的地連接埠、如步驟中所規劃 #d步_D0CFE719A0384F7FA5D9E73C8EA6C2E7。

d. 請確定您有正確的纜線來連接磁碟櫃。

您應該根據新的磁碟櫃堆疊位置來識別纜線的任何問題。

e. 由於爬梯架或資料中心需求、請規劃較長的纜線長度。

f. 在7-Mode控制器上標示每個磁碟櫃堆疊和纜線。

最佳實務做法是標示7-Mode磁碟櫃堆疊、以便回復轉換作業、並將磁碟櫃重新連接至7-Mode控制器。

相關資訊

"適用於DS4243、DS2246、DS4486和DS4246的SAS磁碟櫃安裝與服務指南"

"《硬體服務指南》中的DiskShelf14mk2"

"DS14mk2 FC與DS14mk4 FC硬體服務指南"

無複製轉換佈線工作表

您可以使用無複本轉換佈線工作表來規劃佈線。您必須記錄連接至7-Mode控制器和目標叢集節點的連接埠和磁碟櫃相關資訊。您也應該記錄用於將7-Mode磁碟櫃連接至目標叢集節點的連接埠。

7-Mode Cabling (source)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

Clustered Data ONTAP Cabling (destination)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

- 模組A/B連接埠：模組A/B的連接埠
- 機櫃類型/資產標籤：磁碟櫃類型
- 機櫃ID：磁碟機櫃ID

佈線工作表範例

7-Mode纜線				叢集**Data ONTAP** 式的資訊纜線			
控制器A（主機名稱）：7hostA				節點A（主機名稱）：cluster1-01			
地點：科羅拉多樓層：第三機架：8.				地點：科羅拉多樓層：第五機架：3.			
模組A連接埠	模組B連接埠	機櫃類型/資產標籤	機櫃ID	模組A連接埠	模組B連接埠	機櫃類型/資產標籤	機櫃ID
1A.	0A	DS4243/150254-7	10-13.	1A.	0A	DS4243/174243-2	10-11.
1B.	0B	DS4243/151205-2.	30-37歲	1B.	0B	DS4243/150254-7	20-23
1C（離線）	0C（離線）	不適用	不適用	1C	0C	DS4243/151205-2.	30-37歲
一維	0D	DS4243/143921、4.	14-15	一維	0D	DS4243/143921、4.	14-15

7-Mode纜線				叢集**Data ONTAP** 式的資訊纜線			
控制器**B**（主機名稱）：**7hostB**	節點**B**（主機名稱）：**cluster1-02**	位置：科羅拉多樓層：第三機架：**8**	*位置：科羅拉多樓層：五樓：3星級	模組**A**連接埠	模組**B**連接埠	機櫃類型/資產標籤	機櫃**ID**
模組**A**連接埠	模組**B**連接埠	機櫃類型/資產標籤	機櫃**ID**	1A.	0A	DS4243/174263-6	10-13.
1A.	0A	DS4243/174233-2	10-11.	1B（離線）	0B（離線）	不適用	不適用
1B.	0B	DS4243/174263-6	20-23	1C	0C	DS4243/174274-9.	30-37歲
1C	0C	DS4243/174274-9.	30-37歲	一維	0D	DS4243/174285-6	14-15

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.