使用檔案系統轉換HP-UX主機LUN

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_hp_ux_host_luns_with_file_systems.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用檔案系統轉換HP-UX主機LUN 1
準備使用檔案系統來轉換HP-UX主機LUN 1
在複製型轉換轉換的轉換階段之前、先在HP-UX主機上測試資料LUN 3
準備轉換使用檔案系統的HP-UX主機資料LUN時的轉換階段 4
在轉換後、將HP-UX主機LUN與檔案系統一起掛載 5

使用檔案系統轉換HP-UX主機LUN

如果您使用Data ONTAP 7-Mode Transition Tool（7MTT）將檔案系統的HP-UX主機LUN從以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須在轉換前後執行特定步驟、以修正主機上的轉換問題。

準備使用檔案系統來轉換HP-UX主機LUN

在將檔案系統的HP-UX主機LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware之前、您必須先收集轉換程序所需的資訊。

步驟

1. 顯示LUN以識別要轉換的LUN名稱：

   ’* LUN show*’

2. 找出要轉換的LUN的SCSI裝置名稱、以及SCSI裝置的Agile名稱：

   「* sanlun LUN show -p*」

   在下列範例中、轉換LUN為lun1和LUN3。lun1的SCSI設備名稱包括："/dev/dsk/c14t0d1"、"/dev/dsk/c27t0d1"、"/dev/dsk/c40t0d1"和"/dev/dsk/c31t0d1"。「LUN3」的SCSI裝置名稱為：「/dev/dsk/c14t0d2」、「/dev/dsk/c27t0d2」、「/dev/dsk/c40t0d2」和「dev/c31t0d2」。

   SCSI設備的Agile名稱是"/dev/dsk/c31t0d1"、名稱是"dev/rdisk/disk11"。

```
         ONTAP Path: f8040-211-185:/vol/vol185_n1/lun3
                LUN: 1
           LUN Size: 3g
        Host Device: /dev/rdisk/disk11
               Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     --------- ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1   fcd1     fc3
```

```
        ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol183_n1/lun1
               LUN: 3
          LUN Size: 3g
       Host Device: /dev/rdisk/disk14
              Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path       filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     --------- ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1   fcd1     fc3
```

3. 識別主機上LUN的WWID：

   scsimgr Get_info -D *Agile名稱_for_scsi_device**

   在此範例中、裝置「/dev/rdisk/disk11」的LUN WWID為0x600a09804d537739422445386b7555529：

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk11 |grep WWID
World  Wide Identifier (WWID)     = 0x600a09804d537739422445386b755529
```

4. 列出並記錄您的Volume群組：

   「* vgdisplay*」

5. 列出並記錄您的磁碟區群組、邏輯磁碟區和實體磁碟區：

   「* vgdisplay -v *vg_name**」

6. 將Volume群組的VGID和邏輯磁碟區寫入mapfile：

   "* vgexp -p -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01*

7. 將「mapfile.vg01」的備份複本複製到外部來源。
8. 列出並記錄掛載點：

   《第二工作日》

   以下範例顯示掛載點的顯示方式：

```
bash-2.05# bdf
Filesystem     kbytes      used        avail    used   Mounted on
/dev/vg01/lvol 123592960   1050952   22189796   5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2 23592960   588480    22645044   3%   /mnt/qa/vg02
```

在複製型轉換轉換的轉換階段之前、先在HP-UX主機上測試資料LUN

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的版本號、以執行HP-UX主機資料LUN的複製型移轉、 您可以測試轉換後的叢集Data ONTAP 式支援LUN、以驗證是否能在轉換階段之前掛載MPIO裝置。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的新ONTAP 版支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須已準備好進行轉換

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、而且應該在測試主機上執行下列步驟。

測試期間、您的LUN處於讀寫模式。ONTAP當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 在測試主機上、重新掃描新ONTAP 的支援LUN：

   "* ioscan -fNC disk*

4. 驗證ONTAP 您的LUN是否存在：

   「* sanlun LUN show*」

5. 將先前複製到外部來源的「/tmp/mapfile.vg01 mapfile」複製到新主機。
6. 使用mapfile匯入Volume群組：

   "* vgimport -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01*

7. 確認「VG Status（VG狀態）」顯示為「Available（可用）」：

   「* vgdisplay*」

8. 將舊版裝置特殊檔案名稱（DSF）轉換為持續性DSF：

   hy*vgdsf -c dev/vg01*

9. 使用mount命令手動掛載每個邏輯磁碟區。
10. 如果系統提示您執行「flexf2」命令、請執行此命令。

11. 驗證掛載點：

    《第二工作日》

12. 視需要執行測試。
13. 關閉測試主機。
14. 在7MTT UI中、按一下「完成測試」。

如果ONTAP 您的不支援LUN必須重新對應至來源主機、則必須準備來源主機以進行轉換階段。如果ONTAP 您的支援LUN必須維持對應至測試主機、則測試主機上不需要執行其他步驟。

準備轉換使用檔案系統的HP-UX主機資料LUN時的轉換階段

如果您要將檔案系統的HP主機資料LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須先執行特定步驟、才能進入轉換階段。

如果您使用FC組態、Data ONTAP 則必須建立與叢集式支援節點的光纖連線和分區。

如果您使用iSCSI組態、則Data ONTAP 必須探索並登入至叢集式支援節點的iSCSI工作階段。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之後、執行這些步驟。HP-UX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 停止所有掛載點的I/O。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉每個存取LUN的應用程式。
3. 卸載所有掛載點：

   系統將會顯示* umount_mount_point_*

4. 匯出Volume群組、並將Volume群組的VGID和邏輯磁碟區寫入mapfile：

   "* vgexp -p -s -m /tmp/mapfile.vg01 vg01*

5. 將mapfile.vg01檔案的備份複本複製到外部來源。
6. 停用Volume群組：

   「* vgchange -A n *vg_name**」

7. 匯出Volume群組：

   ‘* vgexport *vg_name**’

8. 確認已匯出Volume群組：

   「* vgdisplay*」

   匯出的Volume群組資訊不應顯示在輸出中。

在轉換後、將HP-UX主機LUN與檔案系統一起掛載

在將檔案系統的HP-UX主機LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的支援功能移轉至叢集Data ONTAP 式支援功能後、您必須掛載LUN。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之後、執行這些步驟。HP-UX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 探索新的叢集Data ONTAP 式LUN：

   "* ioscan -fNC disk*

2. 確認已Data ONTAP 探索到叢集式的LUN：

   「* sanlun LUN show*」

3. 在Data ONTAP 移轉之前、請確認叢集式VMware LUN的「LUN路徑名稱」與7-Mode LUN的「LUN路徑名稱」相同。
4. 驗證模式欄中的輸出是否已從「7」變更為「C」。
5. 使用「mapfile（mapfile）檔來匯入Volume群組：

   "* vgimport -s -v -m /tmp/mapfile.vg01 /dev/vg01"*

6. 啟動邏輯磁碟區：

   '* vgchange -A y *vg_name**

7. 將舊版裝置特殊檔案名稱（DSF）轉換為持續性DSF：

   hy*vgdsf -c dev/vg01*

8. 確認VG狀態顯示為可用：

   「* vgdisplay*」

9. 手動掛載每個裝置：

   hy* mount -F VxFS -o largefiles *device_name mount_point**

10. 如果系統提示您執行此命令、請執行flext命令。
11. 驗證掛載點：

    《第二工作日》

    以下範例顯示掛載點的顯示方式：

```
bash-2.05# bdf
Filesystem          kbytes     used     avail     used   Mounted on
/dev/vg01/lvol1   23592960   1050952   22189796    5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2   23592960    588480   22645044    3%   /mnt/qa/vg02
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。