Site Survey and Planning ワークシートの例

ONTAP

NetApp
February 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/reference_sample_site_survey_and_planning_worksheet.html on February 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Site Survey and Planning ワークシートの例 . . . 1
Site Survey and Planning ワークシートの例 . . . 1
Site Survey and Planning ワークシートの連絡先タブ . . . 1
Site Survey and Planning ワークシートのアンケートタブ . . . 2
Site Survey and Planning ワークシートのスイッチタブ . . . 3
Site Survey and Planning ワークシートのソースストレージデバイスタブ . . . 4
Site Survey and Planning ワークシートの Destination Storage Devices タブを参照してください . . . 5
Site Survey and Planning ワークシートの Hosts タブ . . . 6
Site Survey and Planning ワークシートの HBA and Zone Information タブ . . . 6
Site Survey and Planning ワークシートのソース LUN タブ . . . 7
Site Survey and Planning ワークシートのストレージグループタブ . . . 7
Site Survey and Planning ワークシートの LUN Details タブ . . . 8
Site Survey and Planning ワークシート NetApp LUN Layouts タブ . . . 10
Site Survey and Planning ワークシートの Migration Schedule タブで . . . 10
Site Survey and Planning ワークシートのアグリゲートステータスタブ . . . 10
Site Survey and Planning ワークシートの FAS 設定タブ . . . 11
Site Survey and Planning ワークシートの [SDS CLI Scripts] タブをクリックします . . . 12

Site Survey and Planning ワークシートの例

Site Survey and Planning ワークシートの例

移行方法を決める分析フェーズと計画フェーズでは、 Site Survey and Planning ワークシートを使用して、既存の構成、ターゲット構成、ギャップ、および修正計画を文書化する必要があります。

ここでは、 Site Survey and Planning スプレッドシートに含める必要がある情報の種類の例を示します。推奨されるタブは次のとおりです。

- 連絡先
- アンケート
- スイッチ
- ストレージデバイス（移行元）
- ストレージデバイス（移行先）
- ホスト
- HBA およびゾーンの情報
- ソース LUN
- ストレージグループ
- LUN の詳細
- NetApp LUN のレイアウト
- 移行スケジュール
- アグリゲートステータス
- FAS 設定
- SDS CLI スクリプト

Site Survey and Planning ワークシートの連絡先タブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、移行プロジェクトの担当者情報を含むタブを設定する必要があります。

次に、 [連絡先] タブの設定方法の例を示します。

移行プロジェクトの担当者					
リソース名	組織	プロジェクトロール	会社の電話番号	携帯電話	E メール

Site Survey and Planning ワークシートのアンケートタブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、移行に関する最初のアンケートの移行プロジェクト情報を含むタブを設定する必要があります。

次の例は、アンケートタブの設定方法を示しています。

移行プロジェクト情報		
プロジェクトタイプ（ Project Type ）	□データ移行 □その他	
データ移行の目的	目的	
ソースデバイス	ストレージ： [ストレージタイプ] いいえ数： [いいえ数] シンプロビジョニング：□はい□いいえ	すべてのデバイスを列挙します
クライアントデバイス	オペレーティングシステム： [OS バージョン] SAN ブート：□はい□いいえ MPIO ： [MPIO バージョン] HBA ： [HBA ベンダー、モデル、ファームウェア]	
ファブリックスイッチ	ベンダー： モデル： ファームウェア： いいえ数：	
現在のプロトコル	□ FCP □ iSCSI	

移行プロジェクト情報		
Volume Manager の略	ベンダー： 製品： バージョン：	
デスティネーションデバイス（ストレージ）	ストレージ： [ストレージ] いいえ[数値] シンプロビジョニング：□はい□いいえ	このサービスではネットアップストレージコントローラのみを使用します
移行するデータの量（ TB 単位）	データ量 93	概要と詳細（各ソースデバイス）
LUN の数	LUN 数 93	概要と詳細（各ソースデバイス）
データの再構成	□はい□いいえ	お客様は、移行の一環としてボリューム / ディレクトリ / フォルダ / ファイルを異なるデータ構造に移動することを希望していますか？
許容される停止範囲	停止期間 □定義済み□柔軟に対応 標準のメンテナンス時間ポリシー：[情報]	利用可能なシステム停止の回数と期間。メンテナンス時間がある場合は記入してください。
完了までの希望時間	完了までの希望時間 時間の重要度	
その他の関連情報	Other Relevant Information （その他の関連情報）	
お客様の組織名と場所（都道府県および市区町村）		

Site Survey and Planning ワークシートのスイッチタブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、移行のスイッチ情報を含むタブを設定する必要があります。

次に、 Switches タブの設定方法の例を示します。

スイッチ							
最新	ネットアップを推奨します	ホスト名	IP アドレス	ベンダー	モデル	ファブリック名	VSAN / ドメイン
ファームウェア	ファームウェア	C9506-1-A	10.x.x.x	シスコ	9506	本番環境 A	10.

Site Survey and Planning ワークシートのソースストレージデバイスタブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、移行元のソースストレージデバイスの情報を含むタブを設定する必要があります。

次に ' ソース・ストレージ・デバイス・タブの設定方法の例を示します

ストレージシステム				
アレイ名	IP アドレス	ベンダー	アレイモデル	マイクロコード FW/ONTAP
AMS2100	10.x.x.x	日立	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	日立	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	日立	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	日立	AMS 2100	0893/B-X

ストレージシステム				
コントローラ / ノード	ポート名	WWPN	ファブリック名	ターゲットタイプ（Target Type）
コントローラ 0	0a	50060E80xxxxxxxx	本番ファブリック A	ソース
コントローラ 0	0E	50060E80xxxxxxxx	本番ファブリック B	ソース
コントローラ 1	1A	50060E80xxxxxxxx	本番ファブリック A	ソース
コントローラ 1	1E	50060E80xxxxxxxx	本番ファブリック A	ソース

Site Survey and Planning ワークシートの Destination Storage Devices タブを参照してください

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、移行先ストレージデバイスの情報を含むタブを設定する必要があります。

ストレージシステム					
クラスタ名	IP アドレス	アレイモード	ONTAP	Vserver	ポートタイプ（Port Type）
clustered Data ONTAP	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	データマート	ターゲット
clustered Data ONTAP	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	データマート	ターゲット
clustered Data ONTAP	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	DataMig-01	イニシエータ
clustered Data ONTAP	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	DataMig-01	イニシエータ

ストレージシステム				
ポート名	LIF 名	WWPN	ファブリック名	ターゲットタイプ（Target Type）
0c	miglif1	20 ： 01 ： 00 ： a0 ： 98 ： 2f ： xx ： xx	本番環境 A	ターゲット
0d	miglif2	20 ： 01 ： 00 ： a0 ： 98 ： 2f ： xx ： xx	本番環境 B	ターゲット
0a	該当なし	50 ： 0a ： 09 ： 81 ： 00 ： xx ： xx ： xx	本番環境 A	ターゲット
0 億	該当なし	50 ： 0a ： 09 ： 81 ： 00 ： xx ： xx ： xx	本番環境 B	ターゲット

次に、 Destination Storage Devices タブの設定例を示します。

Site Survey and Planning ワークシートの Hosts タブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、移行プロジェクトのホスト情報を含むタブを設定する必要があります。

次に、 Hosts タブの設定方法の例を示します。

ホスト							
• 電流 *	• ネットアップ推奨 *	ホスト名	ドライバ	ファームウェア	HUK の場合	MPIO	SnapDrive
SnapManager	ホットフィックス	dm-rx200s6-21					
		dm-rx200s6-22					
		dm-rx200s6-20					

Site Survey and Planning ワークシートの HBA and Zone Information タブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、 HBA とゾーンの情報を含むタブを設定する必要があります。

次の例は 'HBA およびゾーン情報タブを設定する方法を示しています

ファブリックの詳細			
ホスト名	説明	WWPN	ファブリック名
dm-rx200s6-21	HBA0	21 ： 00 ： 00 ： 24 ： ff ： xx ： xx	本番環境 A
dm-rx200s6-21	HBA1	21 ： 00 ： 00 ： 24 ： ff ： xx ： xx	本番環境 B

ファブリックの詳細			
VSAN / ドメイン	ポート番号	移行前のゾーンメンバーシップ	移行後のゾーンメンバーシップ

ファブリックの詳細			
10.	FC2 / 3	rx21_AMS2100	rx21_flicDOT
10.	FC2 / 3	rx21_AMS2100	rx21_flicDOT

Site Survey and Planning ワークシートのソース LUN タブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、ソース LUN の情報を含むタブを設定する必要があります。

次に ' ソース LUN タブの設定方法の例を示します

ソース **LUN**				
マスクされた LUN	ストレージグループ名	ホスト LUN ID	アレイ LUN の ID	シック / シン
UID	dm-rx200s6-21	0	30	厚み（ Thick ）
60060e801046b96004f2bf460000001e	dm-rx200s6-21	1.	14	厚み（ Thick ）
60060e801046b96004f2bf460000000e	dm-rx200s6-21	2.	15	厚み（ Thick ）

ソース **LUN**				
すべての LUN 。 2a	カスタムプレフィックス	LUN 名	UID	開始セクター
パーティションオフセット（ Partition Offset ）		LUN 30		
368050176	0	LUN14		
33619968	0	LUN15		

Site Survey and Planning ワークシートのストレージグループタブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、ストレージグループの情報を含むタブを設定する必要があります。

次の例は、 Storage Groups （ストレージグループ）タブの設定方法を示しています。

ストレージグループ			
ソース	宛先	ホスト名	ストレージグループ
WWPN	igroup コマンド	dm-rx200s6-21	dm-rx200s6-21
21 ： 00 ： 00 ： 24 ： ff ： 30 ： 14 ： C521 ： 00 ： 24 ： ff ： 30 ： 14 ： C4	igroup create -ostype windows `protocol'fcp` -vserver data datamig`-igroup `dm-rx200s6-21` -initiator`21:00:00:24:ff:30:14:c4,21:00:24:ff:30:14:24:ff:30:14:C5	dm-rx200s6-22	dm-rx200s6-22
21 ： 00 ： 00 ： 24 ： ff ： 30 ： 04 ： 8521 ： 00 ： 24 ： ff ： 30 ： 04 ： 84	igroup create -ostype linux --protocol`fcp` -vserver`datamig`-igroup `dm-rx200s6-22` -initiator`21:00:00:24:01:0:01:85,21:00:24:01:ff:24:01:04:30:0:04:84	dm-rx200s6-20	dm-rx200s6-20

Site Survey and Planning ワークシートの LUN Details タブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、 LUN の詳細情報を含むタブを設定する必要があります。

次に 'LUN の詳細タブの設定方法の例を示します

LUN の詳細				
ソース	ホスト名	ストレージグループ	オペレーティングシステム	クラスタ化
ストレージコントローラ	dm-rx200s6-21	dm-rx200s6-21	Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter	いいえ
AMS2100	dm-rx200s6-22	dm-rx200s6-22	Red Hat Enterprise Linux Server リリース 5.10	いいえ
AMS2100	dm-rx200s6-20	dm-rx200s6-20	ESXi 5.5.0 ビルド 1331820	いいえ
AMS2100	dm-rx200s6-20	dm-rx200s6-20	ESXi 5.5.0 ビルド 1331820	いいえ

LUN の詳細				
ソース	マウントポイント	物理ドライブ番号	ポート	バス
ターゲット	C ：	PHYSICALDRIVE0	2.	0
0	/	SDA	0	0
0	Bootlun_Datastore	NAA.60060e801046b96004f2bf4600000014	0	0
0	VM_Datastore の場合	NAA.60060e801046b96004f2bf4600000015	0	0

LUN の詳細				
ソース	LUN	PG80 SN	PG83 SN / UID	LUN サイズ（ GB ）
開始オフセット（ Starting Offset ）	0		60060e801046b96004f2bf460000001e	40
0	0		60060e801046b96004f2bf4600000010	20
	0		60060e801046b96004f2bf4600000014	20
	1.		60060e801046b96004f2bf4600000015	40

LUN の詳細				
ソース	LUN タイプ	アライメント済み	カスタムプレフィックス（ブロック数）	カスタムプレフィックス（バイト数）
	Windows の場合	アライメント済み	0	0
	Linux の場合	アライメント済み	0	0
	VMware	アライメント済み	0	0
	VMware	アライメント済み	0	0

Site Survey and Planning ワークシート NetApp LUN Layouts タブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、 LUN レイアウトの情報を含むタブを設定する必要があります。

NetAppLUN Layouts タブの設定例を次に示します。

NetApp LUN 情報						
ストレージコントローラ	アグリゲート	ボリューム名	ボリュームサイズ	ボリュームギャランティ	スナップリザーブ	LUN 名

NetApp LUN 情報						
S/N	LUN タイプ	カスタムプレフィックス	LUN 概要の略	GB サイズ	LUN リザベーション	フラクショナルリザーブ

NetApp LUN 情報						
ボリュームのオートサイズ	Snapshot の自動削除	igroup	LUN ID	ホストタイプ	ドライブレター	ホスト

Site Survey and Planning ワークシートの Migration Schedule タブで

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、移行スケジュールの情報を含むタブを設定する必要があります。

次に、 [移行スケジュール] タブの設定方法の例を示します。

移行スケジュール							
移行日	ホスト	OS	アプリケーション	ストレージコントローラ	LUN UID	LUN のサイズ	ステータス

Site Survey and Planning ワークシートのアグリゲートステータスタブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、アグリゲートステータスの情報を含むタブを設定する必要があります。

次の例は、 Aggregate Status タブの設定方法を示しています。

ネットアップアグリゲート情報					
コントローラ	アグリゲート	合計サイズ（ GB ）	使用容量（ GB ）	使用可能容量（ GB ）	前のバージョン（ Previous to Build Out ）

Site Survey and Planning ワークシートの FAS 設定タブ

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、 FAS 設定の情報を含むタブを設定する必要があります。

次に、 FAS 設定タブの設定方法の例を示します。

クラスタ名	クラスタ管理 **IP** アドレス	クラスタ管理クレデンシャルの有無	**ONTAP** システムマネージャホスト	
			* IP アドレス *	* 使用可能な資格情報 *

ネットワークポート					
ノード	Interface Name の略	ポートタイプ	ポート速度	VLAN 名 / ID	IFGRP

SVM 名	を入力します	プロトコル	アグリゲート	**SVM** ルートボリューム

SVM	ボリューム	アグリゲート	サイズ	**SAN**
			* LUN 名 *	* LUN サイズ *

SVM ネットワークインターフェイス					
SVM	Interface Name の略	インターフェイスロール	IP アドレス / ネットマスク	ホームノード / ホームポート	フェイルオーバーグループ

SVM FCP ターゲットポート					
SVM	FCP ポート名	WWPN	WWNN	ホームノード	ホームポート

ノード **FCP** イニシエータポート					
ノード名	FCP ポート名	WWPN	WWN	ホームノード	ホームポート

Site Survey and Planning ワークシートの [SDS CLI Scripts] タブをクリックします

Site Survey and Planning ワークシートの一部として、 SDS CLI スクリプトの情報を含むタブを設定する必要があります。

次に、 [SDS CLI スクリプト] タブの設定方法の例を示します。

コントローラ **1**	コントローラ **2**
ボリュームサイズ vol0 aggr0 108g	
スナップリザーブ bootcampvol 0	
スナップリザーブ vol0 20	
snap autodelete bootcampvol on をクリックします	
snap autodelete bootcampvol コミットメントを試してください	
snap autodelete bootcampvol トリガーボリューム	
snap autodelete bootcampvol target_free_space 20 をクリックします	
snap autodelete bootcampvol defer_delete user_created	
vol0 の snap autodelete をオンにします	
snap autodelete vol0 コミットメントが試行されます	
snap autodelete vol0 によってボリュームがトリガーされます	
snap autodelete vol0 target_free_space 20 を削除します	
snap autodelete vol0 defer_delete user_created	
vol autosize bootcampvol on をオンにします	
ボリュームが vol0 のオートサイズを実行します	

コントローラ **1**	コントローラ **2**
vol options bootcampvol try_first volume_grow です	
vol options bootcampvol fractional_reserve 100	
vol options vol0 try_first volume_grow です	
vol options vol0 fractional_reserve 100	
qtree のセキュリティ /vol/bootcampvol unix	
qtree セキュリティ /vol/vol0 NTFS	
snap sched bootcampvol 0 0	
snap sched vol0 0 2 6 @ 8 、 12 、 16 、 20	
LUN が igroup にマッピングされていないため、/vol/qavol_narayan/testlun の LUN マッピングがスキップされました。	
LUN が igroup にマッピングされていないため、/vol/bootcampvol/dm25_boot_lun の LUN マッピングがスキップされました。	
LUN が igroup にマッピングされていないため、/vol/bootcampvol/dm25_data1_lun の LUN マッピングがスキップされました。	
LUN が igroup にマッピングされていないため、/vol/bootcampvol/dm25_data2_lun の LUN マッピングがスキップされました。	
LUN が igroup にマッピングされていないため、/vol/bootcampvol/dm26_boot_lun の LUN マッピングがスキップされました。	
LUN が igroup にマッピングされていないため、/vol/bootcampvol/dm26_data1_lun の LUN マッピングがスキップされました。	
LUN が igroup にマッピングされていないため、/vol/bootcampvol/dm26_data2_LUN の LUN マッピングがスキップされました。	

コントローラ **1**	コントローラ **2**
LUN が igroup にマッピングされていないため、/vol/bootcampvol/dm27_boot_lun の LUN マッピングがスキップされました。	
LUN が igroup にマッピングされていないため、/vol/bootcampvol/dm27_data1_lun の LUN マッピングがスキップされました。	
LUN が igroup にマッピングされていないため、/vol/bootcampvol/dm27_data2 _lun の LUN マッピングがスキップされました。	

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.