示例站点调查和规划工作表
ONTAP

NetApp
March 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-fli/san-migration/reference_sample_site_survey_and_planning_worksheet.html on March 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

示例站点调查和规划工作表 . . . 1
示例站点调查和规划工作表 . . . 1
站点调查和规划工作表联系人选项卡 . . . 1
站点调查和规划工作表调查问卷选项卡 . . . 1
站点调查和规划工作表切换选项卡 . . . 3
站点调查和规划工作表源存储设备选项卡 . . . 3
站点调查和规划工作表目标存储设备选项卡 . . . 4
站点调查和规划工作表主机选项卡 . . . 5
站点调查和规划工作表 HBA 和区域信息选项卡 . . . 5
站点调查和规划工作表源 LUN 选项卡 . . . 6
站点调查和规划工作表存储组选项卡 . . . 7
站点调查和规划工作表 LUN 详细信息选项卡 . . . 7
站点调查和规划工作表 NetApp LUN 布局选项卡 . . . 9
站点调查和规划工作表迁移计划选项卡 . . . 9
站点调查和规划工作表聚合状态选项卡 . . . 10
站点调查和规划工作表 FAS 配置选项卡 . . . 10
站点调查和规划工作表 SDS 命令行界面脚本选项卡 . . . 11

示例站点调查和规划工作表

示例站点调查和规划工作表

在迁移方法的分析和规划阶段，您需要使用站点调查和规划工作表记录现有配置，目标配置，差距和修复计划。

本节提供了 " 现场调查和规划 " 电子表格应包含的信息类型示例。建议使用以下选项卡：

- 联系方式
- 调查问卷
- 交换机
- 存储设备（源）
- 存储设备（目标）
- 主机
- HBA 和分区信息
- 源 LUN
- 存储组
- LUN 详细信息
- NetApp LUN 布局
- 迁移计划
- 聚合状态
- FAS 配置
- SDS 命令行界面脚本

站点调查和规划工作表联系人选项卡

在 " 站点调查和规划 " 工作表中，您应设置一个选项卡，其中包含迁移项目的联系信息。

以下是如何设置联系人选项卡的示例。

迁移项目联系信息					
资源名称	组织	项目角色	办公电话	手机	email

站点调查和规划工作表调查问卷选项卡

在 " 站点调查和规划 " 工作表中，您应该有一个选项卡，其中包含初始迁移调查问卷中的迁移项目信息。

以下示例说明了如何设置问卷选项卡。

迁移项目信息		
项目类型	□数据迁移 □其他	
数据迁移目标	&#91；目标和 #93；	
源设备	存储： [存储类型] 否设备数量数组数] 精简配置：□是□否	枚举所有设备
客户端设备	操作系统： [OS 版本] SAN 启动：□是□否 MPIO： [MPIO 版本] HBA： HBA Vendor， Model，Firmware	
光纤交换机	供应商： 型号： 固件： 否端口数：	
当前协议	□ FCP □ iSCSI	
卷管理器	供应商： 产品： 版本：	
目标设备（存储）	存储： [storage] 否[数量] 精简配置：□是□否	对于此服务，仅限 NetApp 存储器

迁移项目信息		
要迁移的数据量（以 TB 为单位）	&#91；数据量 &#93；	摘要和详细信息（每个源设备）
LUN 数量	&#91； LUN 数量和 #93；	摘要和详细信息（每个源设备）
数据重组	□是□ 否	在迁移过程中，客户是否希望将卷 / 目录 / 文件夹 / 文件移动到不同的数据结构中？
中断预期	中断窗口 □预定义□灵活 标准维护窗口策略：【信息】	可以利用的中断次数和持续时间。如果有维护窗口，请列出。
完成所需的时间范围	&#91；所需完成时间范围 &#93； &#91；时间敏感度 ##93；	
其他相关信息	&#91；其他相关信息 &#93；	
客户组织名称和位置（城市和省 / 自治区 / 直辖市）		

站点调查和规划工作表切换选项卡

在站点调查和规划工作表中，您应设置一个包含迁移交换机信息的选项卡。

以下是如何设置交换机选项卡的示例。

交换机							
当前	NetApp 推荐	主机名	IP 地址	供应商	型号	网络结构名称	VSA/ 域
固件	固件	C9506-1-A	10.x.x.x	Cisco	9506	产品 A	10

站点调查和规划工作表源存储设备选项卡

在 " 站点调查和规划 " 工作表中，您应该有一个选项卡，其中包含有关迁移源存储设备的信息。

以下是如何设置源存储设备选项卡的示例。

存储系统				
阵列名称	IP 地址	供应商	阵列型号	微代码 FW/ ONTAP
AMS2100	10.x.x.x	Hitachi	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	Hitachi	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	Hitachi	AMS 2100	0893/B-X
AMS2100	10.x.x.x	Hitachi	AMS 2100	0893/B-X

存储系统				
控制器 / 节点	端口名称	WWPN	网络结构名称	目标类型
控制器 0	0a	50060E80xxxxxxxx	生产网络结构 A	源
控制器 0	0e.	50060E80xxxxxxxx	生产网络结构 B	源
控制器 1	1a.	50060E80xxxxxxxx	生产网络结构 A	源
控制器 1	1E	50060E80xxxxxxxx	生产网络结构 A	源

站点调查和规划工作表目标存储设备选项卡

在 " 站点调查和规划 " 工作表中，您应该有一个选项卡，其中包含有关目标存储设备的信息。

存储系统					
集群名称	IP 地址	阵列模式	ONTAP	vserver	端口类型
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	数据	target
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	数据	target
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	DataMig-01	启动程序
DataMig-cDOT	10.x.x.x	FAS8080	8.3.1	DataMig-01	启动程序

存储系统				
端口名称	LIF 名称	WWPN	网络结构名称	目标类型
0c	miglif1	20： 01： 00： a0： 98： 2f： xx： xx	产品 A	target
0D	miglif2	20： 01： 00： a0： 98： 2f： xx： xx	产品 B	target
0a	不适用	50： 0a： 09： 81： 00： xx： xx： xx	产品 A	target
0b	不适用	50： 0a： 09： 81： 00： xx： xx： xx	产品 B	target

以下是如何设置目标存储设备选项卡的示例。

站点调查和规划工作表主机选项卡

在 " 站点调查和规划 " 工作表中，您应设置一个选项卡，其中包含迁移项目主机信息。

以下是如何设置主机选项卡的示例。

主机							
• 当前 *	• NetApp 推荐 *	主机名	驱动程序	固件	Huk	MPIO	SnapDrive
SnapManager	修补程序	DM-rx200s6-21					
		DM-rx200s6-22					
		DM-rx200s6-20					

站点调查和规划工作表 **HBA** 和区域信息选项卡

在站点调查和规划工作表中，您应设置一个选项卡，其中包含有关 HBA 和分区信息的信息。

以下是如何设置 HBA 和区域信息选项卡的示例。

网络结构详细信息			
主机名	Description	WWPN	网络结构名称
DM-rx200s6-21	HBA0	21： 00： 00： 24： ff： xx： xx： xx： xx	产品 A
DM-rx200s6-21	HBA1	21： 00： 00： 24： ff： xx： xx： xx： xx	产品 B

网络结构详细信息			
VSA/ 域	端口号	迁移前区域成员资格	迁移后区域成员资格
10	FC2/3	rx21_AMS2100	rx21_flicDOT
10	FC2/3	rx21_AMS2100	rx21_flicDOT

站点调查和规划工作表源 **LUN** 选项卡

在站点调查和规划工作表中，您应设置一个选项卡，其中包含有关源 LUN 的信息。

以下是如何设置源 LUN 选项卡的示例。

源 **LUN**				
已屏蔽的 LUN	存储组名称	主机 LUN ID	阵列 LUN ID	厚 / 精简
UID	DM-rx200s6-21	0	30 个	厚
60060e801046b96004f2bf4600001e	DM-rx200s6-21	1.	14	厚
60060e801046b96004f2bf460000000e	DM-rx200s6-21	2.	15	厚

源 **LUN**				
所有 LUN .2a	自定义前缀	LUN 名称	UID	起始扇区
分区偏移		LUN30		
368050176	0	LUN14		

源 **LUN**				
33619968	0	LUN15		

站点调查和规划工作表存储组选项卡

在 " 站点调查和规划 " 工作表中，您应该有一个选项卡，其中包含有关存储组的信息。

以下是如何设置存储组选项卡的示例。

存储组			
源	目标	主机名	存储组
WWPN	igroup 命令	DM-rx200s6-21	DM-rx200s6-21
21： 00： 00： 24： ff： 30： 14： C521： 00： 00： 24： ff： 30： 14： c4	`igroup create -ostype` windows ` -protocol` fcp ` -vserver` DataMig ` -igroup` dm-rx200s6-21 ` -initiator` 21： 00： 24： ff： 30： 14： c4 ， 21： 00： 00： 24： ff： 30： 14： c5	DM-rx200s6-22	DM-rx200s6-22
21： 00： 00： 24： ff： 30： 04： 8521： 00： 00： 24： ff： 30： 04： 84	`igroup create -ostype` Linux ` 协议` FCP ` -vserver` DataMig ` -igroup` dm-rx200s6-22 ` 启动程序` 21： 00： 00： 24： ff： 30： 04： 85 ， 21： 00： 00： 24： ff： 30： 04： 84	DM-rx200s6-20	DM-rx200s6-20

站点调查和规划工作表 **LUN** 详细信息选项卡

在 " 站点调查和规划 " 工作表中，您应该有一个选项卡，其中包含有关 LUN 详细信息的信息。

以下是如何设置 LUN 详细信息选项卡的示例。

LUN 详细信息				
源	主机名	存储组	操作系统	集群模式

LUN 详细信息				
存储控制器	DM-rx200s6-21	DM-rx200s6-21	Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter	否
AMS2100	DM-rx200s6-22	DM-rx200s6-22	Red Hat Enterprise Linux Server 版本 5.10	否
AMS2100	DM-rx200s6-20	DM-rx200s6-20	ESXi 5.5.0 内部版本 -1331820	否
AMS2100	DM-rx200s6-20	DM-rx200s6-20	ESXi 5.5.0 内部版本 -1331820	否

LUN 详细信息				
源	Mount Point	物理驱动器编号	Port	总线
target	C：	PHYSICALDRIVE0	2.	0
0	/	SDA	0	0
0	BootLUN_Datastore	nAa.60060e801046b96004f2bf46000014	0	0
0	VM_Datastore	na.60060e801046b96004f2bf46000015	0	0

LUN 详细信息				
源	LUN	PG80 序列号	PG83 序列号 / UID	LUN 大小（GB）
起始偏移	0		60060e801046b96004f2bf4600001e	40
0	0		60060e801046b96004f2bf46000010	20
	0		60060e801046b96004f2bf46000014	20
	1.		60060e801046b96004f2bf46000015	40

LUN 详细信息				
源	LUN 类型	已对齐	自定义前缀（块）	自定义前缀（字节）
	Windows	已对齐	0	0
	Linux	已对齐	0	0
	VMware	已对齐	0	0
	VMware	已对齐	0	0

站点调查和规划工作表 **NetApp LUN** 布局选项卡

在站点调查和规划工作表中，您应设置一个选项卡，其中包含有关 LUN 布局的信息。

以下是如何设置 NetApp LUN 布局选项卡的示例。

NetApp LUN 信息						
存储控制器	聚合	卷名称	卷大小	卷保证	快照预留	LUN 名称

NetApp LUN 信息						
序列号	LUN 类型	自定义前缀	LUN 问题描述	GB 大小	LUN 预留	预留百分比

NetApp LUN 信息						
卷自动调整大小	Snap 自动删除	igroup	LUN ID	主机类型	驱动器号	主机

站点调查和规划工作表迁移计划选项卡

在 " 站点调查和规划 " 工作表中，您应该有一个选项卡，其中包含有关迁移计划的信息。

以下是如何设置迁移计划选项卡的示例。

迁移计划							
迁移日期	主机	os	应用程序	存储控制器	LUN UID	LUN 大小	Status

站点调查和规划工作表聚合状态选项卡

在 " 站点调查和规划 " 工作表中，您应该有一个选项卡，其中包含有关聚合状态的信息。

以下是如何设置聚合状态选项卡的示例。

NetApp 聚合信息					
控制器	聚合	总大小（ GB ）	已用容量（ GB ）	可用（ GB ）	在扩建之前

站点调查和规划工作表 **FAS** 配置选项卡

在 " 站点调查和规划 " 工作表中，您应该有一个选项卡，其中包含有关 FAS 配置的信息。

以下是如何设置 FAS 配置选项卡的示例。

集群名称	集群管理 **IP** 地址	集群管理凭据可用	**ONTAP** 系统管理器主机	
			* IP 地址 *	* 可用凭据 *

网络端口					
Node	接口名称	端口类型	端口速度	VLAN 名称 /ID	IFGRP

SVM 名称	**Type**	协议	聚合	**SVM** 根卷

SVM	**Volume**	聚合	**Size**	**SAN**
			* LUN 名称 *	* LUN 大小 *

SVM 网络接口					
SVM	接口名称	接口角色	IP 地址 / 网络掩码	主节点 / 主端口	故障转移组

SVM FCP 目标端口					
SVM	FCP 端口名称	WWPN	WWNN	主节点	主端口

节点 **FCP** 启动程序端口					
节点名称	FCP 端口名称	WWPN	WWN	主节点	主端口

站点调查和规划工作表 SDS 命令行界面脚本选项卡

在 " 站点调查和规划 " 工作表中，您应该有一个选项卡，其中包含有关 SDS 命令行界面脚本的信息。

以下是如何设置 SDS 命令行界面脚本选项卡的示例。

控制器 **1**	控制器 **2**
卷大小 vol0 aggr0 108g	
snap reserve bootsnapvol 0	
快照预留 vol0 20	
启用自动删除 bootsnapvol	
snap autodelete bootsnapvol commitment try	
snap autodelete bootsnapvol trigger volume	
snap autodelete bootvmvol target_free_space 20	
snap autodelete bootvmvol defer_delete user_created	
快照自动删除 vol0	
snap autodelete vol0 commitment try	
snap autodelete vol0 触发卷	
snap autodelete vol0 target_free_space 20	
snap autodelete vol0 defer_delete user_created	
vol autosize bootboovol on	
卷自动调整 vol0 大小	
vol options bootvmvol try_first volume_grow	
vol options bootvmvol fractional_reserve 100	
卷选项 vol0 try_first volume_grow	

控制器 **1**	控制器 **2**
卷选项 vol0 fractional_reserve 100	
qtree security /vol/bootvmvol unix	
qtree security /vol/vol0 ntfs	
snap sched bootboovol 0 0 0 0	
snap sched vol0 0 2 6@8， 12， 16， 20	
由于 LUN 未映射到 iGroup，因此 /vol/qavol_Narayan/testlun 跳过了 #LUN 映射。	
由于 LUN 未映射到 iGroup，/vol/bootvmvol/DM25_boot_lun 的 LUN 映射已跳过 #lun 映射。	
由于 LUN 未映射到 iGroup，/vol/bootvmvol/DM25_data1_lun 的 LUN 映射已跳过 #lun 映射。	
由于 LUN 未映射到 iGroup，/vol/bootvmvol/DM25_data2_lun 的 #lun 映射已跳过。	
由于 LUN 未映射到 iGroup，/vol/bootvmvol/dm26_boot_lun 的 #lun 映射已跳过。	
由于 LUN 未映射到 iGroup，/vol/bootvmvol/dm26_data1_lun 的 #lun 映射已跳过。	
由于 LUN 未映射到 iGroup，/vol/bootvmvol/dm26_data2_lun 的 #lun 映射已跳过。	
由于 LUN 未映射到 iGroup，/vol/bootvmvol/dm27_boot_lun 的 #lun 映射已跳过。	
由于 LUN 未映射到 iGroup，/vol/bootvmvol/dm27_data1_lun 的 LUN 映射已跳过 #lun 映射。	
由于 LUN 未映射到 iGroup，/vol/bootvmvol/dm27_data2_lun 的 #lun 映射已跳过。	

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.