Collegare via cavo gli switch IP MetroCluster

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 14, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-metrocluster/install-ip/using_rcf_generator.html on July 14, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Collegare via cavo gli switch IP MetroCluster 1
Utilizzo delle tabelle delle porte con lo strumento RcfFileGenerator o di più configurazioni MetroCluster . . . 1
Assegnazioni delle porte della piattaforma per switch Cisco 3132Q-V. 2
Assegnazioni delle porte della piattaforma per switch Cisco 3232C o Cisco 9336C 4
Assegnazioni delle porte della piattaforma per gli switch IP BES-53248 supportati da Broadcom 9
Assegnazioni delle porte della piattaforma per gli switch IP SN2100 supportati da NVIDIA 13

Collegare via cavo gli switch IP MetroCluster

Utilizzo delle tabelle delle porte con lo strumento RcfFileGenerator o di più configurazioni MetroCluster

È necessario comprendere come utilizzare le informazioni nelle tabelle delle porte per generare correttamente i file RCF.

Prima di iniziare

Esaminare queste considerazioni prima di utilizzare le tabelle:

- Le seguenti tabelle mostrano l'utilizzo della porta per il sito A. Lo stesso cablaggio viene utilizzato per il sito B.
- Gli switch non possono essere configurati con porte di velocità diverse (ad esempio, una combinazione di porte da 100 Gbps e porte da 40 Gbps).
- Tenere traccia del gruppo di porte MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2, ecc.). Queste informazioni saranno necessarie quando si utilizza lo strumento RcfFileGenerator come descritto più avanti in questa procedura di configurazione.
- Il "RcfFileGenerator per MetroCluster IP" fornisce inoltre una panoramica del cablaggio per porta per ogni switch. Utilizzare questa panoramica dei cavi per verificare il cablaggio.

Cablaggio di configurazioni MetroCluster a otto nodi

Per la configurazione di MetroCluster con ONTAP 9.8 e versioni precedenti, alcune procedure eseguite per la transizione di un aggiornamento richiedono l'aggiunta di un secondo gruppo di DR a quattro nodi alla configurazione per creare una configurazione temporanea a otto nodi. A partire da ONTAP 9.9.1, sono supportate le configurazioni MetroCluster permanenti a 8 nodi.

A proposito di questa attività

Per tali configurazioni, si utilizza lo stesso metodo descritto in precedenza. Invece di un secondo MetroCluster, si sta cablando un gruppo DR aggiuntivo a quattro nodi.

Ad esempio, la configurazione include quanto segue:

- Switch Cisco 3132Q-V.
- MetroCluster 1: Piattaforme FAS2750
- MetroCluster 2: Piattaforme AFF A700 (queste piattaforme vengono aggiunte come secondo gruppo DR a quattro nodi)

Fasi

1. Per MetroCluster 1, collegare gli switch Cisco 3132Q-V utilizzando la tabella per la piattaforma FAS2750 e le righe per le interfacce MetroCluster 1.
2. Per MetroCluster 2 (il secondo gruppo DR), collegare gli switch Cisco 3132Q-V utilizzando la tabella per la piattaforma AFF A700 e le righe per le interfacce MetroCluster 2.

Assegnazioni delle porte della piattaforma per switch Cisco 3132Q-V.

L'utilizzo della porta in una configurazione IP MetroCluster dipende dal modello dello switch e dal tipo di piattaforma.

Utilizzo delle porte per i sistemi FAS2750 o AFF A220 e uno switch Cisco 3132Q-V.

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS2750. AFF A220		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1
			2
			3
			4
			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Utilizzo delle porte per FAS9000, AFF A700 e uno switch Cisco 3132Q-V.

Cabling an AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	Port
MetroCluster 1	See Hardware Universe for available ports		1
Local Cluster interface			2
MetroCluster 2			3
Local Cluster interface			4
MetroCluster 3			5
Local Cluster interface			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1	e5a	e5b	9
MetroCluster interface	e5a	e5b	10
MetroCluster 2	e5a	e5b	11
MetroCluster interface	e5a	e5b	12
MetroCluster 3	e5a	e5b	13
MetroCluster interface	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Utilizzo delle porte per AFF A800 e uno switch Cisco 3132Q-V.

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	AFF A800		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Assegnazioni delle porte della piattaforma per switch Cisco 3232C o Cisco 9336C

L'utilizzo della porta in una configurazione IP MetroCluster dipende dal modello dello switch e dal tipo di piattaforma.

Esaminare queste considerazioni prima di utilizzare le tabelle:

- Le seguenti tabelle mostrano l'utilizzo della porta per il sito A. Lo stesso cablaggio viene utilizzato per il sito B.
- Gli switch non possono essere configurati con porte di velocità diverse (ad esempio, una combinazione di porte da 100 Gbps e porte da 40 Gbps).

- Se si configura un singolo MetroCluster con gli switch, utilizzare il gruppo di porte **MetroCluster 1**.

  Tenere traccia del gruppo di porte MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2 o MetroCluster 3). Sarà necessario quando si utilizza lo strumento RcfFileGenerator come descritto più avanti in questa procedura di configurazione.

- RcfFileGenerator per MetroCluster IP fornisce anche una panoramica del cablaggio per porta per ogni switch.

  Utilizzare questa panoramica dei cavi per verificare il cablaggio.

Collegamento di due configurazioni MetroCluster agli switch

Quando si collegano più configurazioni MetroCluster a uno switch Cisco 3132Q-V, è necessario collegare ciascun MetroCluster in base alla tabella appropriata. Ad esempio, se si collegano FAS2750 e AFF A700 allo stesso switch Cisco 3132Q-V. Quindi, collegare il cavo FAS2750 come da "MetroCluster 1" nella Tabella 1 e il cavo AFF A700 come da "MetroCluster 2" o "MetroCluster 3" nella Tabella 2. Non è possibile collegare fisicamente FAS2750 e AFF A700 come "MetroCluster 1".

Collegamento di un AFF A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250 o AFF A250 a uno switch Cisco 3232C o Cisco 9336-FX2C

Cabling an AFF A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250 or AFF A250 to a Cisco 3232C or Cisco 9336-FX2C switch					
Switch Port	Port use	AFF A150, FAS2750, AFF A220		FAS500f, AFF C250, AFF A250	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 6	Unused	disabled		disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
8					
9/1	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	e0c	e0d
9/2-4		disabled		disabled	
10/1		e0a	e0b	e0c	e0d
10/2-4		disabled		disabled	
11/1	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	e0c	e0d
11/2-4		disabled		disabled	
12/1		e0a	e0b	e0c	e0d
12/2-4		disabled		disabled	
13/1	MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	e0c	e0d
13/2-4		disabled		disabled	
14/1		e0a	e0b	e0c	e0d
14/2-4		disabled		disabled	
15	ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
16					
17					
18					
19					
20					
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
22/1-4					
23/1-4					
24/1-4					
25 - 32	Unused	disabled		disabled	
33 - 34	Unused (Cisco 9336C-FX2 only)	disabled		disabled	

Collegamento di un FAS8200 o un AFF A300 a uno switch Cisco 3232C o Cisco 9336C

Cabling a FAS8200 or AFF A300 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Switch Port	Port use	FAS8200, AFF A300	
		IP_Switch_x_	IP_Switch_x_
1/1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	See HardWare Universe for available ports	
1/2-4			
2/1	MetroCluster 2, Local Cluster interface		
2/2-4			
3/1	MetroCluster 3, Local Cluster interface		
3/2-4			
4/1	ISL, Local Cluster native speed / 100G		
4/2-4			
5/1	MetroCluster 1, MetroCluster interface		
5/2-4			
6/1	MetroCluster 2, MetroCluster interface		
6/2-4			
7	MetroCluster 3, MetroCluster interface	ISL, Local Cluster	
8			
9/1	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b
9/2-4		disabled	
10/1		e1a	e1b
10/2-4		disabled	
11/1	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b
11/2-4		disabled	
12/1		e1a	e1b
12/2-4		disabled	
13/1	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b
13/2-4		disabled	
14/1		e1a	e1b
14/2-4		disabled	
15	ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster	
16			
17			
18			
19			
20			
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	
22/1-4			
23/1-4			
24/1-4			
25/1	MetroCluster 4, MetroCluster interface	e1a	e1b
25/2-4		disabled	
26/1		e1a	e1b
26/2-4		disabled	
27 - 28	Unused	disabled	
29/1	MetroCluster 4, Local Cluster interface	See Hardware Universe	
29/2-4		disabled	
30/1		See Hardware Universe	
30/2-4		disabled	
25 - 32	Unused	disabled	
33 - 34	Unused (Cisco 9336C-FX2 only)	disabled	

Cablaggio di AFF A320, FAS8300, AFF C400, AFF A400, FAS8700, FAS9000, AFF A700, AFF C800, AFF A800, FAS9500 o AFF A900

Cabling a AFF A320, FAS8300, AFF C400, AFF A400, FAS8700, FAS9000, AFF A700, AFF C800, AFF A800, FAS9500 or AFF A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch											
Switch Port	Port use	AFF A320		FAS8300, AFF C400, AFF A400, FAS8700		FAS9000, AFF A700		AFF C800, AFF A800		FAS9500, AFF A900	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	See HardWare Universe for available ports		See HardWare Universe for available ports		See HardWare Universe for available ports		See HardWare Universe for available ports		See HardWare Universe for available ports	
2											
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface										
4											
5	MetroCluster 3, Local Cluster interface										
6											
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
8											
9	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
10		e0g	e0h	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
11	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
12		e0g	e0h	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
13	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
14		e0g	e0h	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
15	ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
16											
17											
18											
19											
20											
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
22/1-4											
23/1-4											
24/1-4											
25 - 32	Unused	disabled		disabled		disabled		disabled		disabled	
33 - 34	Unused (Cisco 9336C-FX2 only)	disabled		disabled		disabled		disabled		disabled	

Cablaggio di AFF A320, AFF C400, AFF A400, AFF A700, AFF C800, Oppure AFF A800 a uno switch condiviso Cisco 9336C-FX2

Cabling an AFF A320, AFF C400, AFF A400, AFF A700, AFF C800, AFF A800 or AFF A900 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch									
Switch Port	Port Use	AFF A320		AFF C400, AFF A400		AFF A700		AFF C800, AFF A800	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	See HardWareUniverse for available ports		See HardWareUniverse for available ports		See HardWareUniverse for available ports		See HardWareUniverse for available ports	
2									
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface								
4									
5	Storage shelf 1 (9)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
6		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
8									
9	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b
10		e0g	e0h	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b
11	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b
12		e0g	e0h	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b
13	ISL MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14									
15									
16									
17	MetroCluster 1, Ethernet Storage Interface	See HardWareUniverse for available ports		See HardWareUniverse for available ports		See HardWareUniverse for available ports		See HardWareUniverse for available ports	
18									
19	MetroCluster 2, Ethernet Storage Interface								
20									
21	Storage shelf 2 (8)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
22		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
23	Storage shelf 3 (7)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
24		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
25	Storage shelf 4 (6)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
26		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
27	Storage shelf 5 (5)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
28		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
29	Storage shelf 6 (4)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
30		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
31	Storage shelf 7 (3)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
32		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
33	Storage shelf 8 (2)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
34		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
35	Storage shelf 9 (1)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
36		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b

Assegnazioni delle porte della piattaforma per gli switch IP BES-53248 supportati da Broadcom

L'utilizzo della porta in una configurazione IP MetroCluster dipende dal modello dello switch e dal tipo di piattaforma.

Gli switch non possono essere utilizzati con porte ISL remote di velocità diverse (ad esempio, una porta da 25 Gbps collegata a una porta ISL da 10 Gbps).

Note per le tabelle seguenti:

1. Per alcune piattaforme, è possibile utilizzare le porte 49 - 54 per le connessioni di interfaccia MetroCluster o MetroCluster.

   Queste porte richiedono una licenza aggiuntiva.

2. È possibile collegare allo switch solo un singolo MetroCluster a quattro nodi con sistemi AFF A320.

   Le funzionalità che richiedono un cluster con switch non sono supportate in questa configurazione, incluse le procedure di transizione da MetroCluster FC a IP e di aggiornamento tecnico.

3. I sistemi AFF A320 configurati con switch Broadcom BES-53248 potrebbero non supportare tutte le funzioni.

   Qualsiasi configurazione o funzione che richieda la connessione delle connessioni cluster locali a uno switch non è supportata. Ad esempio, le seguenti configurazioni e procedure non sono supportate:

   - Configurazioni MetroCluster a otto nodi
   - Transizione da configurazioni MetroCluster FC a MetroCluster IP
   - Aggiornamento di una configurazione MetroCluster IP a quattro nodi (ONTAP 9.8 e versioni successive)

4. Se si collegano due configurazioni MetroCluster e entrambe utilizzano lo stesso tipo di controller, è necessario utilizzare i gruppi di porte MetroCluster 3 e 4. Se i controller sono diversi, è necessario utilizzare i gruppi di porte MetroCluster 3 e 4 per un tipo e i gruppi di porte MetroCluster 1 e 2 per l'altro.
   - Ad esempio, se ci si connette:
     - Due configurazioni MetroCluster costituite solo da FAS2750/AFF A220 o solo da FAS500f/AFF A250, è necessario selezionare i gruppi di porte MetroCluster 3 e 4.
     - Due configurazioni MetroCluster in cui una MetroCluster è di tipo FAS2750/AFF A220 e l'altra è FAS500f/AFF A250, è necessario selezionare i gruppi di porte 3 e 4 per uno e i gruppi di porte 1 e 2 per l'altro. In "RcfFileGenerator per MetroCluster IP"i campi a discesa 1 e 2 vengono compilati solo con la piattaforma supportata dopo aver selezionato le piattaforme nei campi a discesa 3 e 4. Fare riferimento a. "Utilizzo delle tabelle delle porte con lo strumento RcfFileGenerator o di più configurazioni MetroCluster" per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle tabelle delle porte.

Utilizzo della porta dello switch per i sistemi FAS2750, AFF 150 o AFF A220

Cabling a FAS2750, AFF A150, or AFF A220 to a Broadcom BES-53248 switch			
Switch port	Port use	FAS2750, AFF A150, AFF A220	
		IP_switch_x_1	IP_switch_x_2
1-6	Unused	-	
9	MetroCluster 3, Shared Cluster	e0a	e0b
10		e0a	e0b
11	MetroCluster 4, Shared Cluster	e0a	e0b
12		e0a	e0b
13	ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
17 - 52	Unused	-	
53	ISL, MetroCluster,	ISL, MetroCluster	
54			
55	ISL, Local Cluster	ISL, Local Cluster	
56			

Utilizzo della porta dello switch per i sistemi FAS500f, AFF C250 o AFF A250

Cabling a FAS500f, AFF C250, or AFF A250 to a Broadcom BES-53248 switch			
Switch port	Port use	FAS500f, AFF C250, AFF A250,	
		IP_switch_x_1	IP_switch_x_2
1-6	Unused	-	
9	MetroCluster 3, Shared Cluster	e0c	e0d
10		e0c	e0d
11	MetroCluster 4, Shared Cluster	e0c	e0d
12		e0c	e0d
13	ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
17 - 52	Unused	-	
53	ISL, MetroCluster,	ISL, MetroCluster	
54			
55	ISL, Local Cluster	ISL, Local Cluster	
56			

Utilizzo della porta dello switch per l'utilizzo combinato di AFF A150, FAS2750, AFF A220 e FAS500f o AFF C250, O sistemi AFF A250

Cabling an AFF A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250 or AFF A250 to a Broadcom BES-53248 switch					
Switch port	Port use	AFF A150, FAS2750, AFF A220		FAS500f, AFF C250, AFF A250	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 4	Unused	disabled		disabled	
5	MetroCluster 1, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d
6	MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
7	MetroCluster 2, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d
8	MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
9	MetroCluster 3, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d
10	MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
11	MetroCluster 4, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d
12	MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
13	ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14					
15					
16					
..	Ports not licensed (17 - 54)				
53	ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (note 1)	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
54					
55	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
56					

Utilizzo della porta dello switch per i sistemi FAS8200 o AFF A300

Cabling a FAS8200 or AFF A300 to a Broadcom BES-53248 switch			
Switch port	Port use	FAS8200, AFF A300	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	See HardWareUniverse for available ports	
2			
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface Not used during Transition		
4			
5	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b
6		e1a	e1b
7	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b
8		e1a	e1b
9 - 12	Unused	disabled	
13	ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
..	Ports not licensed (17 - 54)		
53	ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (note 1)	ISL, MetroCluster	
54			
55	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
56			

Cabling an AFF A320 to a Broadcom BES-53248 switch			
Switch port	Port use	AFF A320	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 12	Ports not used (note 2)	disabled	
13	ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
..	Ports not licensed (17 - 54)		
53	ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster	
54			
55	MetroCluster 1, MetroCluster interface (note 2)	e0g	e0h
56		e0g	e0h

Utilizzo della porta dello switch per i sistemi FAS8300, AFF C400, AFF A400 o FAS8700

Cabling a FAS8300, AFF C400, AFF A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch			
Switch port	Port use	FAS8300, AFF C400, AFF A400,	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 12	Ports not used (see note 2)	disabled	
13	ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
..	Ports not licensed (17 - 48)		
49	MetroCluster 5, Local Cluster interface (note 1)	See HardWare Universe for available ports	
50			
51	MetroCluster 5, MetroCluster interface (note 1)	e1a	e1b
52		e1a	e1b
53	ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (note 1)	ISL, MetroCluster	
54			
55	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
56			

Assegnazioni delle porte della piattaforma per gli switch IP SN2100 supportati da NVIDIA

L'utilizzo della porta in una configurazione IP MetroCluster dipende dal modello dello switch e dal tipo di piattaforma.

Configurazioni supportate

Attualmente sono supportate le seguenti piattaforme:

- FAS500f / AFF C250 / AFF A250
- FAS8300/AFF C400/AFF A400
- FAS8700
- FAS9000/AFF A700
- AFF C800/AFF A800
- FAS9500/AFF A900

Le seguenti piattaforme e configurazioni non sono attualmente supportate:

- Transizione MetroCluster FC-IP
- Una configurazione MetroCluster a otto nodi

Esaminare queste considerazioni prima di utilizzare le tabelle di configurazione

Se si utilizzano più configurazioni MetroCluster, seguire la tabella corrispondente. Ad esempio:

- Se si utilizzano due configurazioni MetroCluster a quattro nodi di tipo AFF A700, collegare il primo MetroCluster indicato come "MetroCluster 1" e il secondo MetroCluster indicato come "MetroCluster 2" nella tabella AFF A700.

> Le porte 13 e 14 possono essere utilizzate in modalità di velocità nativa che supporta 40 Gbps e 100 Gbps o in modalità breakout per supportare 4 × 25 Gbps o 4 × 10 Gbps. Se utilizzano la modalità di velocità nativa, vengono rappresentate come porte 13 e 14. Se utilizzano la modalità breakout, 4 × 25 Gbps o 4 × 10 Gbps, vengono rappresentate come porte 13s0-3 e 14s0-3.

Le sezioni seguenti descrivono il cablaggio fisico. Fare riferimento anche alla "RcfFileGenerator" per informazioni dettagliate sul cablaggio.

Utilizzo della porta dello switch per FAS500f, AFF C250 o AFF A250

Cabling a FAS500f, AFF C250 or AFF A250 to a NVIDIA SN2100 switch	
Switch Port	Port use
1 - 6	Unused
7s0	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface
7s1-3	
8s0	
8s1-3	
9s0	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface
9s1-3	
10s0	
10s1-3	
11s0	MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface
11s1-3	
12s0	
12s1-3	
13 / 13s0-3	MetroCluster ISL 40/100G or 4x25G or 4x10G
14 / 14s0-3	
15	ISL, Local Cluster 100G
16	

Utilizzo della porta dello switch per AFF C400, AFF A400, AFF A700, FAS9000, FAS8300, FAS8700, AFF A800, FAS9500 o AFF A900

Cabling a FAS8300, AFF C400, AFF A400, FAS8700, FAS9000, AFF A700, AFF C800, AFF A800, FAS9500, or AFF A900 to a NVidia SN2100 switch									
Switch Port	Port use	FAS8300, AFF C400, AFF A400, FAS8700		FAS9000, AFF A700		AFF C800, AFF A800		FAS9500, AFF A900	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		See Hardware Universe for available ports		See Hardware Universe for available ports		See Hardware Universe for available ports	
2									
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface								
4									
5	MetroCluster 3, Local Cluster interface								
6									
7	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
8		e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
9	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
10		e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
11	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
12		e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
13/ 13s0-3	MetroCluster ISL 40/100G or 4x25G or 4x10G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14/ 14s0-3									
15	ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
16									

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.