自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスを設定します

ONTAP MetroCluster

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/concept_mediator_requirements.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスを設定します 1
ONTAP メディエーターサービスをインストールする準備をします 1
MetroCluster IP 構成から ONTAP メディエーターサービスを設定します 2
MetroCluster 構成を別の ONTAP メディエーターインスタンスに接続する 4

自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスを設定します

ONTAP メディエーターサービスをインストールする準備をします

環境が次の要件を満たしている必要があります。

- Linux のバージョンを更新する場合は、最新の ONTAP メディエーターサービスをインストールする前にアップグレードしてください。
- ONTAP メディエーターサービスと MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアの両方を同じ MetroCluster 構成で使用することはできません。
- ONTAP メディエーターは、 MetroCluster サイトとは別の場所にある Linux ホストにインストールする必要があります。
- ONTAP メディエーターサービスでは、最大 5 つの MetroCluster 構成を同時にサポートできます。
- ONTAP 9.7 以降では、自動計画外スイッチオーバーがサポートされます。

MetroCluster 構成でメディエーターを使用するためのネットワーク要件

ONTAP 構成で MetroCluster メディエーターサービスをインストールするには、いくつかのネットワーク要件を満たす必要があります。

- ラウンドトリップレイテンシ

  ラウンドトリップレイテンシは 25 ミリ秒以下である必要があります。

- MTU

  MTU サイズは 1400 以上にする必要があります。

- パケット損失

  パケット損失は 0.01% 以下である必要があります。

- 帯域幅

  メディエーターサービスと MetroCluster 構成の間のリンクには、少なくとも 1Gbps の帯域幅が必要です。

ONTAP メディエーターのファイアウォール要件

ONTAP メディエーターは、複数のポートを使用して特定のサービスと通信します。

サードパーティのファイアウォールを使用している場合は、次の手順を実行します。

- HTTPS アクセスが有効になっている必要があります。
- ポート 31784 および 3260 でアクセスを許可するように設定されている必要があります。

  Red Hat または CentOS のデフォルトのファイアウォールを使用している場合は、メディエーターのインストール時に自動的に設定されます。

次の表に、ファイアウォールで許可する必要があるポートを示します。

ポート / サービス	ソース	宛先	目的
31784/TCP	ONTAP クラスタ管理インターフェイス	ONTAP メディエーター Web サーバ	REST API （ HTTPS ）
3260 TCP	ONTAP クラスタ	ONTAP メディエーターの iSCSI ターゲット	メールボックス用の iSCSI データ接続

MetroCluster 構成での ONTAP メディエーターのアップグレードに関するガイドライン

ONTAP メディエーターをアップグレードする場合は、 Linux のバージョン要件を満たし、アップグレードのガイドラインに従う必要があります。

- メディエーターサービスは、以前のバージョンから現在のバージョンにアップグレードすることができます。
- MetroCluster 9.7 以降を実行する ONTAP IP 構成では、すべてのメディエーターのバージョンがサポートされます。

"ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"

アップグレード後

メディエーターとオペレーティングシステム問題のアップグレードが完了したら、「 storage iscsi-initiator show 」コマンドを実行して、メディエーター接続が稼働していることを確認する必要があります。

MetroCluster IP 構成から ONTAP メディエーターサービスを設定します

MetroCluster IP 構成で ONTAP メディエーターサービスを使用するには、 ONTAP ノードで設定する必要があります。

作業を開始する前に

- 両方の MetroCluster サイトからアクセスできるネットワークの場所に ONTAP メディエーターがインストールされている必要があります。

  "ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"

- ONTAP メディエーターサービスを実行するホストの IP アドレスが必要です。
- ONTAP メディエーターサービスのユーザ名とパスワードが必要です。

- MetroCluster IP 構成のすべてのノードがオンラインになっている必要があります。

このタスクについて

- このタスクでは、自動計画外スイッチオーバーをデフォルトで有効にします。
- このタスクは、 MetroCluster IP 構成の任意のノードの ONTAP インターフェイスで実行できます。
- ONTAP メディエーターサービスは、 1 つのインストールにつき最大 5 つの MetroCluster IP 構成で設定できます。

手順

1. ONTAP メディエーターサービスを ONTAP に追加します。

   MetroCluster の構成設定メディエーターの追加 mediator-address_ip-address-bmediator-host_`

   > メディエーターの admin ユーザアカウントのユーザ名とパスワードを入力するように求められます。

2. 自動スイッチオーバー機能が有効になっていることを確認します。

   「 MetroCluster show 」

3. メディエーターが実行されたことを確認します。

   a. メディエーターの仮想ディスクを表示します。

      「 storage disk show -container-type mediator 」のように表示されます

```
 cluster_A::> storage disk show -container-type mediator
                        Usable           Disk    Container
Container
 Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
 ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
 NET-1.5                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_2
 NET-1.6                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_1
 NET-1.7                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_2
 NET-1.8                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_1
```

   b. 権限モードを advanced に設定します。

      「高度」

```
cluster_A::> set advanced
```

c. mediator というラベルのイニシエータを表示します。

「 storage iscsi-initiator show -label mediator 」という名前のストレージがあります

```
 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator
   (storage iscsi-initiator show)
  +
Status
 Node Type Label    Target Portal      Target Name
Admin/Op
 ---- ---- -------- ------------------ --------------------------------
--------
 node_A_1
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up
 node_A_2
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up
```

MetroCluster 構成を別の ONTAP メディエーターインスタンスに接続する

MetroCluster ノードを別の ONTAP メディエーターインスタンスに接続する場合は、ONTAP ソフトウェアでメディエーター接続の設定を解除して設定し直す必要があります。

新しい ONTAP メディエーターインスタンスのユーザ名、パスワード、および IP アドレスが必要です。

これらのコマンドは、 MetroCluster 構成の任意のノードから実行できます。

手順

1. MetroCluster 構成から現在の ONTAP メディエーターを削除します。

   MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました

2. MetroCluster 構成への新しい ONTAP メディエーター接続を確立します。

   MetroCluster の構成設定メディエーターの追加 mediator-address_ip-address-bmediator-host_`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.