# 新しいコントローラモジュールを設置してケーブル接続します

## ONTAP MetroCluster

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/upgrade/task_install_and_cable_the_new_controller.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

新しいコントローラモジュールを設置してケーブル接続します . . . . . 1
新しいコントローラモジュールを設置してケーブル接続 . . . . . 1
新しいコントローラモジュールの FC-VI ポートおよび HBA ポートを FC スイッチにケーブル接続します . . . . . 2
新しいコントローラモジュールのクラスタピアリングのケーブル接続 . . . . . 2

# 新しいコントローラモジュールを設置してケーブル接続します

## 新しいコントローラモジュールを設置してケーブル接続

新しいコントローラモジュールをシャーシに物理的に設置し、ケーブルを接続する必要があります。

手順

1. I/O 拡張モジュール（ IOXM ）が搭載されているシステムでシングルシャーシの HA ペアを作成する場合は、 IOXM をケーブルを外して取り出す必要があります。

   空になったベイを新しいコントローラモジュールに使用できます。ただし、新しい構成では IOXM によって追加の I/O は提供されません。

2. 新しいコントローラモジュールを物理的に設置し、必要に応じて追加のファンを取り付けます。

| コントローラモジュールの追加先 | 実行する手順 |
|---|---|
| 空のベイに追加してシングルシャーシの HA ペアを作成する。システムのプラットフォームは次のいずれか：<br><br>• FAS8200<br>• 80XX | a. 新しいコントローラモジュールを取り付ける空のベイに対応するシャーシ背面のブランクプレートを取り外します。<br>b. コントローラモジュールをシャーシの途中までそっと押し込みます。<br><br>コントローラモジュールが自動的にブートしないようにするために、この手順の後半までシャーシに完全に挿入しないでください。 |
| 既存の構成がコントローラ IOX モジュール構成である場合、 HA パートナーとは別のシャーシにデュアルシャーシの HA ペアを作成します。 | 新しいシステムをラックまたはシステムキャビネットに設置します。 |

3. 必要に応じて、クラスタネットワーク接続をケーブル接続します。

   a. コントローラモジュールでクラスタ接続用のポートを特定します。

      "AFF A320 システム：設置とセットアップ"

      "AFF A220 / FAS2700 システムの設置とセットアップの手順"

      "AFF A800 システムの設置とセットアップの手順"

      "AFF A300 システム『 Installation and Setup Instructions 』"

"FAS8200 システム設置とセットアップの手順"

b. スイッチクラスタを設定する場合は、クラスタネットワークスイッチで使用するポートを特定します。

使用するスイッチに応じて、『 clustered Data ONTAP スイッチセットアップガイド』、『 NetApp 10G Cluster-Mode Switch Installation Guide 』、または『 NetApp 1G Cluster-Mode Switch Installation Guide 』を参照してください。

c. クラスタポートにケーブルを接続します。

| クラスタの種類 | 作業 |
|---|---|
| 2 ノードスイッチレスクラスタ | 既存のコントローラモジュールのクラスタポートを、新しいコントローラモジュールの対応するクラスタポートに直接接続します。 |
| スイッチクラスタ | 各コントローラのクラスタポートを、手順 b で特定したクラスタネットワークスイッチのポートに接続します |

# 新しいコントローラモジュールの **FC-VI** ポートおよび **HBA** ポートを **FC** スイッチにケーブル接続します

新しいコントローラモジュールの FC-VI ポートと HBA （ホストバスアダプタ）をサイトの FC スイッチにケーブル接続する必要があります。

手順

1. 構成とスイッチモデルの表を使用して、 FC-VI ポートと HBA ポートをケーブル接続します。
   - "ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"
   - "ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"
   - "2 つのイニシエータポートを使用するシステムのポート割り当て"

# 新しいコントローラモジュールのクラスタピアリングのケーブル接続

パートナーサイトのクラスタと接続できるように、新しいコントローラモジュールをクラスタピアリングネットワークにケーブル接続する必要があります。

クラスタピアリングには、各コントローラモジュールの少なくとも 2 つのポートを使用します。

ポートおよびネットワーク接続の推奨される最小帯域幅は 1GbE です。

手順

1. クラスタピアリングに使用する少なくとも 2 つのポートを特定してケーブル接続し、そのポートがパートナークラスタとネットワーク接続されていることを確認します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。