# AFF A900 시스템을 사용하는 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_AFF_A900_brocade_port_config.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

AFF A900 시스템을 사용하는 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당 . . . . . 1
전반적인 케이블 연결 지침 . . . . . 1
AFF 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 ONTAP A900 컨트롤러에 대한 Brocade 포트 사용 . . . . . 1
AFF A900 - ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 ISL에 대한 Brocade 포트 사용량 . . . . . 8
ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 AFF A900 컨트롤러에 대한 Cisco 포트 사용 . . . . . 9
AFF 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 8노드 구성의 ISL에 대한 ONTAP A900-Cisco 포트 사용량 . . . . . 11

# AFF A900 시스템을 사용하는 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당

ONTAP 9.10.1 이상을 사용하는 경우 FC 스위치에 케이블을 연결할 때 지정된 포트 할당을 사용하고 있는지 확인해야 합니다.

이니시에이터 포트, FC-VI 포트 또는 ISL을 연결하는 데 사용되지 않는 포트를 스토리지 포트로 재구성할 수 있습니다. 그러나 지원되는 RCFs를 사용하는 경우에는 그에 따라 조닝을 변경해야 합니다.

지원되는 RCF를 사용하는 경우 ISL 포트가 표시된 동일한 포트에 연결되지 않을 수 있으므로 수동으로 다시 구성해야 할 수 있습니다.

ONTAP 9에 대한 포트 할당을 사용하여 스위치를 구성한 경우 이전 할당을 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 ONTAP 9.1 이상 릴리즈를 실행하는 새 구성에서는 여기에 표시된 포트 할당을 사용해야 합니다.

## 전반적인 케이블 연결 지침

케이블 연결 테이블을 사용할 때 다음 지침을 숙지해야 합니다.

- AFF A900 스토리지 시스템에는 8개의 FC-VI 포트가 필요합니다. AFF A900을 사용하는 경우 8포트 구성을 사용해야 합니다. 구성에 다른 스토리지 시스템 모델이 포함된 경우, 표에 표시된 케이블을 사용하되 불필요한 FC-VI 포트의 케이블은 무시합니다.
- ISL을 공유하는 MetroCluster 구성이 2개인 경우 8노드 MetroCluster 케이블 연결과 동일한 포트 할당을 사용합니다.
- 케이블 연결 ISL 수는 사이트의 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
- ISL 고려 사항에 대한 섹션을 참조하십시오.

  "ISL에 대한 고려 사항"

## AFF 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 ONTAP A900 컨트롤러에 대한 Brocade 포트 사용

다음 표에는 Brocade 스위치의 포트 사용량이 나와 있습니다. 이 표에는 4개의 DR 그룹에 8개의 컨트롤러 모듈이 포함된 최대 지원 구성이 나와 있습니다. AFF A900에는 FC-VI 포트 8개(FC-VI-1 및 FC-VI-2의 경우 a, b, c, d)가 있습니다.

| FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetroCluster 1 또는 DR 그룹 1 | | | | | | | |
| 구성 요소 | 포트 | Brocade 스위치 모델 | | | | | |
| | | FC_SWITCH에 연결… | 6510 | 6505, G610 | G620, G620-1 | G630, G630-1 | G720 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨트롤러_x_1 | FC-VI-1 포트 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FC-VI-1 포트 b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FC-VI-1 포트 c | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | FC-VI-1 포트 d | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | FC-VI-2 포트 A | 1 | 20 | 16 | 16 | 16 | 2 |
| | FC-VI-2 포트 b | 2 | 20 | 16 | 16 | 16 | 2 |
| | FC-VI-2 포트 c | 1 | 21 | 17 | 17 | 17 | 3 |
| | FC-VI-2 포트 d | 2 | 21 | 17 | 17 | 17 | 3 |
| | HBA 포트 A | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | HBA 포트 b | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | HBA 포트 c | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| | HBA 포트 d | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨트롤러_x_2 | | FC-VI-1 포트 A | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | FC-VI-1 포트 b | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | FC-VI-1 포트 c | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | FC-VI-1 포트 d | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | FC-VI-2 포트 A | 1 | 22 | 18 | 20 | 20 | 6 |
| | | FC-VI-2 포트 b | 2 | 22 | 18 | 20 | 20 | 6 |
| | | FC-VI-2 포트 c | 1 | 23 | 19 | 21 | 21 | 7 |
| | | FC-VI-2 포트 d | 2 | 23 | 19 | 21 | 21 | 7 |
| | | HBA 포트 A | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| | | HBA 포트 b | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| | | HBA 포트 c | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| | | HBA 포트 d | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| 스택 1 | Bridge_x_1a | FC1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| | | FC2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| | Bridge_x_1b | FC1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| | | FC2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 스택 2 | bridge_x_2a | FC1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| | | FC2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| | Bridge_x_2b | FC1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| | | FC2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| 스택 3 | Bridge_x_3a | FC1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| | | FC2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| | Bridge_x_3b | FC1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
| | | FC2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
| 스택 y | 브리지 x _ 야 | FC1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 |
| | | FC2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 |
| | Bridge_x_yb입니다 | FC1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 |
| | | FC2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 |

| FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetroCluster 2 또는 DR 그룹 2 | | | | | | | |
| 구성 요소 | 포트 | Brocade 스위치 모델 | | | | | |
| | | FC_SWITCH에 연결… | 6510 | 6505, G610 | G620, G620-1 | G630, G630-1 | G720 |
| 컨트롤러_x_3 | FC-VI-1 포트 A | 1 | 24 | - | 18 | 18 | 18 |
| | FC-VI-1 포트 b | 2 | 24 | - | 18 | 18 | 18 |
| | FC-VI-1 포트 c | 1 | 25 | - | 19 | 19 | 19 |
| | FC-VI-1 포트 d | 2 | 25 | - | 19 | 19 | 19 |
| | FC-VI-2 포트 A | 1 | 36 | - | 36 | 36 | 24 |
| | FC-VI-2 포트 b | 2 | 36 | - | 36 | 36 | 24 |
| | FC-VI-2 포트 c | 1 | 37 | - | 37 | 37 | 25 |
| | FC-VI-2 포트 d | 2 | 37 | - | 37 | 37 | 25 |
| | HBA 포트 A | 1 | 26 | - | 24 | 24 | 26 |
| | HBA 포트 b | 2 | 26 | - | 24 | 24 | 26 |
| | HBA 포트 c | 1 | 27 | - | 25 | 25 | 27 |
| | HBA 포트 d | 2 | 27 | - | 25 | 25 | 27 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨트롤러_x_4 | | FC-VI-1 포트 A | 1 | 28 | - | 22 | 22 | 22 |
| | | FC-VI-1 포트 b | 2 | 28 | - | 22 | 22 | 22 |
| | | FC-VI-1 포트 c | 1 | 29 | - | 23 | 23 | 23 |
| | | FC-VI-1 포트 d | 2 | 29 | - | 23 | 23 | 23 |
| | | FC-VI-2 포트 A | 1 | 38 | - | 38 | 38 | 28 |
| | | FC-VI-2 포트 b | 2 | 38 | - | 38 | 38 | 28 |
| | | FC-VI-2 포트 c | 1 | 39 | - | 39 | 39 | 29 |
| | | FC-VI-2 포트 d | 2 | 39 | - | 39 | 39 | 29 |
| | | HBA 포트 A | 1 | 30 | - | 28 | 28 | 30 |
| | | HBA 포트 b | 2 | 30 | - | 28 | 28 | 30 |
| | | HBA 포트 c | 1 | 31 | - | 29 | 29 | 31 |
| | | HBA 포트 d | 2 | 31 | - | 29 | 29 | 31 |
| 스택 1 | Bridge_x_51A | FC1 | 1 | 32 | - | 26 | 26 | 32 |
| | | FC2 | 2 | 32 | - | 26 | 26 | 32 |
| | Bridge_x_51b | FC1 | 1 | 33 | - | 27 | 27 | 33 |
| | | FC2 | 2 | 33 | - | 27 | 27 | 33 |
| 스택 2 | Bridge_x_52A | FC1 | 1 | 34 | - | 30 | 30 | 34 |
| | | FC2 | 2 | 34 | - | 30 | 30 | 34 |
| | Bridge_x_52b | FC1 | 1 | 35 | - | 31 | 31 | 35 |
| | | FC2 | 2 | 35 | - | 31 | 31 | 35 |
| 스택 3 | Bridge_x_53a | FC1 | 1 | - | - | 32 | 32 | 36 |
| | | FC2 | 2 | - | - | 32 | 32 | 36 |
| | Bridge_x_53B | FC1 | 1 | - | - | 33 | 33 | 37 |
| | | FC2 | 2 | - | - | 33 | 33 | 37 |
| 스택 y | 브리지 x _ 5ya | FC1 | 1 | - | - | 34 | 34 | 38 |
| | | FC2 | 2 | - | - | 34 | 34 | 38 |
| | Bridge_x_5yb | FC1 | 1 | - | - | 35 | 35 | 39 |
| | | FC2 | 2 | - | - | 35 | 35 | 39 |

| FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MetroCluster 3 또는 DR 그룹 3 | | | | |
| 구성 요소 | | 포트 | Brocade 스위치 모델 | |
| | | | FC_SWITCH에 연결… | G630, G630-1 |
| 컨트롤러_x_5 | | FC-VI-1 포트 A | 1 | 48 |
| | | FC-VI-1 포트 b | 2 | 48 |
| | | FC-VI-1 포트 c | 1 | 49 |
| | | FC-VI-1 포트 d | 2 | 49 |
| | | FC-VI-2 포트 A | 1 | 64 |
| | | FC-VI-2 포트 b | 2 | 64 |
| | | FC-VI-2 포트 c | 1 | 65 |
| | | FC-VI-2 포트 d | 2 | 65 |
| | | HBA 포트 A | 1 | 50 |
| | | HBA 포트 b | 2 | 50 |
| | | HBA 포트 c | 1 | 51 |
| | | HBA 포트 d | 2 | 51 |
| 컨트롤러_x_6 | | FC-VI-1 포트 A | 1 | 52 |
| | | FC-VI-1 포트 b | 2 | 52 |
| | | FC-VI-1 포트 c | 1 | 53 |
| | | FC-VI-1 포트 d | 2 | 53 |
| | | FC-VI-2 포트 A | 1 | 68 |
| | | FC-VI-2 포트 b | 2 | 68 |
| | | FC-VI-2 포트 c | 1 | 69 |
| | | FC-VI-2 포트 d | 2 | 69 |
| | | HBA 포트 A | 1 | 54 |
| | | HBA 포트 b | 2 | 54 |
| | | HBA 포트 c | 1 | 55 |
| | | HBA 포트 d | 2 | 55 |
| 스택 1 | Bridge_x_1a | FC1 | 1 | 56 |
| | | FC2 | 2 | 56 |
| | Bridge_x_1b | FC1 | 1 | 57 |
| | | FC2 | 2 | 57 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 스택 2 | bridge_x_2a | FC1 | 1 | 58 |
| | | FC2 | 2 | 58 |
| | Bridge_x_2b | FC1 | 1 | 59 |
| | | FC2 | 2 | 59 |
| 스택 3 | Bridge_x_3a | FC1 | 1 | 60 |
| | | FC2 | 2 | 60 |
| | Bridge_x_3b | FC1 | 1 | 61 |
| | | FC2 | 2 | 61 |
| 스택 y | 브리지 x _ 야 | FC1 | 1 | 62 |
| | | FC2 | 2 | 62 |
| | Bridge_x_yb입니다 | FC1 | 1 | 63 |
| | | FC2 | 2 | 63 |

| FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성 | | | |
|---|---|---|---|
| MetroCluster 4 또는 DR 그룹 4 | | | |
| 구성 요소 | 포트 | Brocade 스위치 모델 | |
| | | FC_SWITCH에 연결… | G630, G630-1 |
| 컨트롤러_x_7 | FC-VI-1 포트 A | 1 | 66 |
| | FC-VI-1 포트 b | 2 | 66 |
| | FC-VI-1 포트 c | 1 | 67 |
| | FC-VI-1 포트 d | 2 | 67 |
| | FC-VI-2 포트 A | 1 | 84 |
| | FC-VI-2 포트 b | 2 | 84 |
| | FC-VI-2 포트 c | 1 | 85 |
| | FC-VI-2 포트 d | 2 | 85 |
| | HBA 포트 A | 1 | 72 |
| | HBA 포트 b | 2 | 72 |
| | HBA 포트 c | 1 | 73 |
| | HBA 포트 d | 2 | 73 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 컨트롤러_x_8 | | FC-VI-1 포트 A | 1 | 70 |
| | | FC-VI-1 포트 b | 2 | 70 |
| | | FC-VI-1 포트 c | 1 | 71 |
| | | FC-VI-1 포트 d | 2 | 71 |
| | | FC-VI-2 포트 A | 1 | 86 |
| | | FC-VI-2 포트 b | 2 | 86 |
| | | FC-VI-2 포트 c | 1 | 87 |
| | | FC-VI-2 포트 d | 2 | 87 |
| | | HBA 포트 A | 1 | 76 |
| | | HBA 포트 b | 2 | 76 |
| | | HBA 포트 c | 1 | 77 |
| | | HBA 포트 d | 2 | 77 |
| 스택 1 | Bridge_x_51A | FC1 | 1 | 74 |
| | | FC2 | 2 | 74 |
| | Bridge_x_51b | FC1 | 1 | 75를 |
| | | FC2 | 2 | 75를 |
| 스택 2 | Bridge_x_52A | FC1 | 1 | 78 |
| | | FC2 | 2 | 78 |
| | Bridge_x_52b | FC1 | 1 | 79 |
| | | FC2 | 2 | 79 |
| 스택 3 | Bridge_x_53a | FC1 | 1 | 80 |
| | | FC2 | 2 | 80 |
| | Bridge_x_53B | FC1 | 1 | 81 |
| | | FC2 | 2 | 81 |
| 스택 y | 브리지 x _ 5ya | FC1 | 1 | 82 |
| | | FC2 | 2 | 82 |
| | Bridge_x_5yb | FC1 | 1 | 83 |
| | | FC2 | 2 | 83 |

# AFF A900 - ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 ISL에 대한 Brocade 포트 사용량

다음 표에서는 AFF A900 시스템의 Brocade 스위치에 대한 ISL 포트 사용량을 보여 줍니다.

AFF A900 시스템은 8개의 ISL을 지원합니다. Brocade 6510, G620, G620-1 및 G720 스위치에서 8개의 ISL이 지원됩니다.

| 모델 전환 | **ISL** 포트 | 스위치 포트 |
|---|---|---|
| 6510, G620, G620-1, G720 | ISL1 | 40 |
| ISL2 | 41 | ISL3 |
| 42 | ISL4 | 43 |
| ISL5 | 44 | ISL6 |
| 45 | ISL7 | 46 |
| ISL8 | 47 | 6505, G610 |
| ISL1 | 20 | |
| ISL2 | 21 | |
| ISL3 | 22 | |

# ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 AFF A900 컨트롤러에 대한 Cisco 포트 사용

이 표에는 DR 그룹에 8개의 AFF A900 컨트롤러 모듈이 있는 지원되는 최대 구성이 나와 있습니다.

- 다음 표에는 FC-VI 포트가 8개인 시스템이 나와 있습니다. AFF A900에는 FC-VI 포트 8개(FC-VI-1 및 FC-VI-2의 경우 a, b, c, d)가 있습니다.
- 9132T 스위치는 MetroCluster 2 또는 DR 2를 지원하지 않습니다.

| FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MetroCluster 1 또는 DR 그룹 1 | | | | |
| 구성 요소 | 포트 | Cisco 스위치 모델 | | |
| | | FC_SWITCH에 연결… | 9132T(1x LEM) | 9132T(2x LEM) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 컨트롤러_x_1 | | FC-VI-1 포트 A | 1 | LEM1-1 | LEM1-1 |
| | | FC-VI-1 포트 b | 2 | LEM1-1 | LEM1-1 |
| | | FC-VI-1 포트 c | 1 | LEM1-2 | LEM1-2 |
| | | FC-VI-1 포트 d | 2 | LEM1-2 | LEM1-2 |
| | | FC-VI-2 포트 A | 1 | LEM1-3 | LEM1-3 |
| | | FC-VI-2 포트 b | 2 | LEM1-3 | LEM1-3 |
| | | FC-VI-2 포트 c | 1 | LEM1-4 | LEM1-4 |
| | | FC-VI-2 포트 d | 2 | LEM1-4 | LEM1-4 |
| | | HBA 포트 A | 1 | LEM1-5 | LEM1-5 |
| | | HBA 포트 b | 2 | LEM1-5 | LEM1-5 |
| | | HBA 포트 c | 1 | LEM1-6 | LEM1-6 |
| | | HBA 포트 d | 2 | LEM1-6 | LEM1-6 |
| 컨트롤러_x_2 | | FC-VI-1 포트 A | 1 | LEM1-7 | LEM1-7 |
| | | FC-VI-1 포트 b | 2 | LEM1-7 | LEM1-7 |
| | | FC-VI-1 포트 c | 1 | LEM1-8 | LEM1-8 |
| | | FC-VI-1 포트 d | 2 | LEM1-8 | LEM1-8 |
| | | FC-VI-2 포트 A | 1 | LEM1-9 | LEM1-9 |
| | | FC-VI-2 포트 b | 2 | LEM1-9 | LEM1-9 |
| | | FC-VI-2 포트 c | 1 | LEM1-10 | LEM1-10 |
| | | FC-VI-2 포트 d | 2 | LEM1-10 | LEM1-10 |
| | | HBA 포트 A | 1 | LEM1-11 | LEM1-11 |
| | | HBA 포트 b | 2 | LEM1-11 | LEM1-11 |
| | | HBA 포트 c | 1 | LEM1-12 | LEM1-12 |
| | | HBA 포트 d | 2 | LEM1-12 | LEM1-12 |
| 스택 1 | Bridge_x_1a | FC1 | 1 | LEM1-13 | LEM1-13 |
| | | FC2 | 2 | LEM1-13 | LEM1-13 |
| | Bridge_x_1b | FC1 | 1 | LEM1-14 | LEM1-14 |
| | | FC2 | 2 | LEM1-14 | LEM1-14 |
| 스택 2 | bridge_x_2a | FC1 | 1 | - | LEM1-15 |
| | | FC2 | 2 | - | LEM1-15 |
| | Bridge_x_2b | FC1 | 1 | - | LEM1-16 |
| | | FC2 | 2 | - | LEM1-16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 스택 3 | Bridge_x_3a | FC1 | 1 | - | LEM2-1 |
| | | FC2 | 2 | - | LEM2-1 |
| | Bridge_x_3b | FC1 | 1 | - | LEM2-2 |
| | | FC2 | 2 | - | LEM2-2 |
| 스택 y | 브리지 x _ 야 | FC1 | 1 | - | LEM2-3 |
| | | FC2 | 2 | - | LEM2-3 |
| | Bridge_x_yb입니다 | FC1 | 1 | - | LEM2-4 |
| | | FC2 | 2 | - | LEM2-4 |

- 추가 브리지는 2개의 LEM 모듈이 있는 9132T 스위치의 포트 LEM2-5에서 LEM2-8까지 케이블로 연결할 수 있습니다.
- 1개의 LEM 모듈이 있는 9132T 스위치를 사용하면 1개의 브리지 스택만 지원됩니다.

## AFF 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 8노드 구성의 ISL에 대한 ONTAP A900-Cisco 포트 사용량

다음 표에서는 ISL 포트 사용을 보여 줍니다. ISL 포트 사용은 구성의 모든 스위치에서 동일합니다.

| 모델 전환 | **ISL** 포트 | 스위치 포트 |
|---|---|---|
| Cisco 9132T(LEM 1개 포함) | ISL1 | LEM1-15 |
| | ISL2 | LEM1-16 |
| Cisco 9132T 및 2x LEM | ISL1 | LEM2-9 |
| | ISL2 | LEM2-10 |
| | ISL3 | LEM2-11 |
| | ISL4 | LEM2-12 |
| | ISL5 | LEM2-13 |
| | ISL6 | LEM2-14 |
| | ISL7 | LEM2-15 |
| | ISL8 | LEM2-16 |

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.