針對ONTAP
非計畫性自動切換設定「功能」服務
ONTAP MetroCluster

NetApp
June 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/concept_mediator_requirements.html on June 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

針對ONTAP 非計畫性自動切換設定「功能」服務 1
準備安裝ONTAP 《不知道如何安裝》服務 1
從ONTAP 一套不實的IP組態設定「不實不作」MetroCluster 服務 2
從ONTAP 無法使用的IP組態中取消設定「無法使用的」MetroCluster 服務 4
將MetroCluster 一個組態連線到另ONTAP 一個不相同的資訊調解器執行個體 5

針對ONTAP 非計畫性自動切換設定「功能」服務

準備安裝ONTAP 《不知道如何安裝》服務

您的環境必須符合下列需求。

- 如果您打算更新Linux版本、請在安裝最新ONTAP 的《支援者》服務之前、先進行更新。
- 不應將此二者同時用於相同的Se組態設定中、即使用此功能的「支援器」服務和「資料斷路器」軟體。ONTAP MetroCluster MetroCluster
- 這個功能只能安裝在Linux主機上、而且必須與這個功能區分開安裝。ONTAP MetroCluster
- 「支援器」服務最多可同時支援五種支援的「支援架構」組態。ONTAP MetroCluster
- 支援自動非計畫性的切換ONTAP 功能、可在更新版本的更新版本中使用。

在MetroCluster 一個架構中使用資訊器的網路需求

若要在ONTAP 一個不實的組態中安裝此功能、MetroCluster 您必須確保組態符合多項網路需求。

- 延遲

  往返延遲不得超過75毫秒。

  不穩定性不得超過25毫秒。

- MTU

  MTU大小必須至少為1400。

- 封包遺失

  封包遺失必須小於或等於0.01%。

- 頻寬

  「訊號器」服務與MetroCluster 「資訊系統」組態之間的連結必須至少有20 Mbps的頻寬。

防火牆需求ONTAP

利用多個連接埠與特定服務進行通訊。ONTAP

如果您使用的是協力廠商防火牆：

- 必須啟用HTTPS存取。
- 必須將其設定為允許存取連接埠31784和3260。

  使用預設的Red Hat或CentOS防火牆時、防火牆會在安裝中保期間自動設定。

下表列出防火牆中必須允許的連接埠：

連接埠/服務	來源	目的地	目的
31784/TCP	叢集管理介面ONTAP	資訊媒體伺服器ONTAP	REST API（HTTPS）
3260/TCP	叢集ONTAP	支援iSCSI目標ONTAP	適用於信箱的iSCSI資料連線

升級ONTAP 以供參考組態之用的功能指南MetroCluster

如果您要升級ONTAP 此功能、您必須符合Linux版本要求、並遵守升級準則。

- 可以將「媒體資訊器」服務從先前版本升級至目前版本。
- 所有的媒體版本都支援MetroCluster 執行ONTAP 支援支援的各種知識、例如執行支援的知識產權配置、例如更新版本的支援。

"安裝或升級ONTAP 《不知道如何使用》服務"

升級之後

完成調控器和作業系統升級之後、您應該使用「shorage iscsi啟動器show」命令來確認調控器連線正常。

從ONTAP 一套不實的IP組態設定「不實不作」MetroCluster 服務

必須在無法用於靜態IP組態的「節點」上設定「BMC調解器」服務。ONTAP ONTAP MetroCluster

開始之前

- 此功能必須已成功安裝在兩個景點都能到達的網路位置。ONTAP MetroCluster

  "安裝或升級ONTAP 《不知道如何使用》服務"

- 您必須擁有執行ONTAP 《支援者》服務的主機IP位址。
- 您必須擁有ONTAP 使用者名稱和密碼才能使用「畫面不景」服務。
- 所有的靜態IP組態節點MetroCluster 都必須在線上。

關於這項工作

- 此工作預設會啟用自動非計畫性切換。
- 此工作可在ONTAP 任何節點的整個介面上執行MetroCluster 、以進行整個過程。
- 單一安裝ONTAP 的「不知道如何」服務、最多可設定五MetroCluster 個「不知道」IP組態。

步驟

1. 將ONTAP 「這個不只是『我的『我的』服務加入ONTAP 到這個部門：

「支援組態設定的中介者add -中介 者位址_ip-address-of中介者主機_」MetroCluster

> 系統會提示您輸入「促成者管理」使用者帳戶的使用者名稱和密碼。

2. 確認已啟用自動切換功能：

   《不看》MetroCluster

3. 確認「資訊管理器」正在執行中。

   a. 顯示資訊管理器虛擬磁碟：

      「torage disk show -container型中介器」

```
 cluster_A::> storage disk show -container-type mediator
                        Usable           Disk    Container
Container
 Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
 ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
 NET-1.5                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_2
 NET-1.6                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_1
 NET-1.7                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_2
 NET-1.8                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_1
```

   b. 將權限模式設為進階：

      《進階設定》

```
 cluster_A::> set advanced
```

   c. 顯示標示為「中介者」的啟動器：

      「儲存iSCSI啟動器顯示-標籤中介器」

```
 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator
   (storage iscsi-initiator show)
  +
Status
 Node Type Label    Target Portal      Target Name
Admin/Op
 ---- ---- -------- ------------------ --------------------------------
--------
 node_A_1
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up
 node_A_2
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up
```

從ONTAP 無法使用的IP組態中取消設定「無法使用的」MetroCluster 服務

您可以從ONTAP 無法使用的IP組態中取消設定「無法使用的資訊」服務MetroCluster 。

您必須已在ONTAP 兩MetroCluster 個景點都能到達的網路位置上成功安裝及設定好《支援中心》。

您必須在MetroCluster 兩個叢集上執行此工作、以實現「支援不支援的IP」組態。

步驟

1. 使用下列命令取消設定ONTAP 「靜態資訊站服務：

   「取消組態設定中介程式」MetroCluster

   a. 使用下列命令檢查是否有任何磁碟毀損：

      「展示-中斷」

      - 範例 *

```
There are no entries matching your query.
```

將MetroCluster 一個組態連線到另ONTAP 一個不相同的資訊調解器執行個體

如果您想要將MetroCluster 各個節點連線至不同ONTAP 的「位向器」執行個體、則必須取消設定、然後在ONTAP 「位向器」軟體中重新設定「位向器」連線。

您需要新ONTAP 的「位址資訊員」執行個體的使用者名稱、密碼和IP位址。

這些命令可從MetroCluster 任何節點發出、以進行不受限的功能組態設定。

步驟

1. 從ONTAP 整個功能組態中移除目前的功能：MetroCluster

   「取消組態設定中介程式」MetroCluster

2. 建立ONTAP 全新的功能鏈接至MetroCluster 架構的功能：

   「支援組態設定的中介者add -中介 者位址_ip-address-of中介者主機_」MetroCluster

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。