可重新分區新節點的交換器架構

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/upgrade/task_disconnect_the_exist_dr_group_mcc_expansion.html on March 22, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

可重新分區新節點的交換器架構 1
從網路中斷現有DR群組的連線 1
重新設定交換器 1

可重新分區新節點的交換器架構

從網路中斷現有DR群組的連線

您必須從光纖網路中的FC交換器中斷開現有的控制器模組。

關於這項工作

此工作必須在每MetroCluster 個站台執行。

步驟

1. 停用將現有控制器模組連接至交換器架構的HBA連接埠、以進行維護：

   「torage port disable-node-name_-port *port-number*」

2. 在本機FC交換器上、從現有控制器模組HBA、FC-VI和Atto橋接器的連接埠拔下纜線。

   重新連接纜線時、您應該貼上纜線的標籤、以便輕鬆識別。只有ISL連接埠應保持連線。

重新設定交換器

您必須套用RCF檔案、才能重新設定分區以容納新節點。

如果您無法使用RCF檔案來設定交換器、則必須手動設定交換器。請參閱：

- "手動設定Brocade FC交換器"
- "手動設定Cisco FC交換器"

步驟

1. 找出您組態的RCF檔案。

   您必須將RCF檔案用於八節點組態、而且必須符合交換器模式。

2. 依照下載頁面上的指示套用RCF檔案、視需要調整ISL設定。
3. 確定交換器組態已儲存。
4. 重新啟動FC交換器。
5. 使用您先前建立的佈線配置、將既有的FC橋接器和新的FC對SAS橋接器連接至FC交換器。

   FC交換器連接埠的使用必須符合MetroCluster 中所述的8節點使用情形 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" 以便使用參考組態檔（RCT）。

6. 使用正確的命令來驗證連接埠是否在線上。

交換器廠商	命令
Brocade	切換顯示

Cisco	顯示介面簡介

7. 請使用中的程序 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" 使用您先前建立的佈線配置、從現有和新的控制器連接FC-VI連接埠。

   FC交換器連接埠的使用必須符合MetroCluster 中所述的8節點使用情形 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" 以便使用參考組態檔（RCT）。

8. 從現有節點、確認FC-VI連接埠已上線：

   「顯示此介面卡的資訊」MetroCluster

   《不互連鏡像秀》MetroCluster

9. 將HBA連接埠從目前的控制器和新的控制器連接至纜線。
10. 在現有的控制器模組上、啟用連接至交換器架構的連接埠進行維護：

    「torage連接埠啟用-node-name_-port *port-ID*」

11. 啟動新的控制器並將其開機至維護模式：

    Boot_ONTAP maint

12. 確認新的控制器模組只能看到新DR群組所使用的儲存設備。

    其他DR群組所使用的任何儲存設備均不可見。

13. 返回此程序的開頭、重新連接第二個交換器網路。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。