在7-Mode和叢集MetroCluster 式的VMware交換器架構組態之間設定交換器架構共享

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/task_fmc_mcc_transition_disable_one_of_the_switch_fabrics.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在7-Mode和叢集MetroCluster 式的VMware交換器架構組態之間設定交換器架構共享 1
停用其中一個交換器架構 1
刪除TI分區並設定IOD設定 2
確保ISL位於同一個連接埠群組中、並設定分區 4
重新啟用交換器架構並驗證作業 5

在7-Mode和叢集MetroCluster 式的VMware交換器架構組態之間設定交換器架構共享

停用其中一個交換器架構

您必須停用其中一個交換器架構、才能修改其組態。完成組態並重新啟用交換器架構之後、您將在其他架構上重複此程序。

您必須在現有的7-Mode Fabric MetroCluster 支援組態上執行FMC_DC公用程式、並在開始組態程序之前解決所有問題。

為了確保MetroCluster 繼續操作此功能、您不得在停用第一個Fabric時停用第二個Fabric。

步驟

1. 停用網路中的每個交換器：

   「witchCfgPeristentDisable」

   如果無法使用此命令、請使用「shwitchDisable」命令。

   - 以下範例顯示在FC_switch_a_1上發出的命令：

     ```
     FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
     ```

   - 以下範例顯示在FC_switch_B_1上發出的命令：

     ```
     FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentDisable
     ```

2. 使用MetroCluster 備援光纖確保7-Mode的支援功能正常運作：

   a. 確認控制器容錯移轉正常：+「cfSTATUS」

   ```
   node_A> cf status
   Controller Failover enabled, node_A is up.
   VIA Interconnect is up (link 0 down, link 1 up).
   ```

   b. 確認磁碟是否可見：+「shorage show disk–p」

```
node_A> storage show disk -p

PRIMARY                      PORT  SECONDARY          PORT SHELF BAY
---------------------------- ----  ------------------ ---- ---------
Brocade-6510-2K0GG:5.126L27  B                             1    0
Brocade-6510-2K0GG:5.126L28  B                             1    1
Brocade-6510-2K0GG:5.126L29  B                             1    2
Brocade-6510-2K0GG:5.126L30  B                             1    3
Brocade-6510-2K0GG:5.126L31  B                             1    4

.
.
.
```

c. 確認Aggregate是否正常：+「aggr狀態」

```
node_A> aggr status
           Aggr State           Status              Options
          aggr0 online          raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                                mirrored
                                64-bit
```

刪除TI分區並設定IOD設定

您必須刪除現有的TI分區、然後重新設定交換器架構上的訂單交付（IOD）設定。

步驟

1. 識別網路上設定的TI區域：

   「區域-展示」

   下列範例顯示區域FCVI_TI_FAP_2。

```
Brocade-6510:admin> zone --show
   Defined TI zone configuration:
   TI Zone Name:   FCVI_TI_FAB_2
   Port List:      1,0; 1,3; 2,0; 2,3
   configured Status: Activated / Failover-Disabled
   Enabled Status: Activated / Failover-Disabled
```

2. 刪除TI區域：

   「區域-刪除_區域名稱_」

下列範例顯示區域FCVI_TI_FAP_2的刪除。

```
Brocade-6510:admin> zone --delete FCVI_TI_FAB_2
```

3. 確認區域已刪除：

   「區域-展示」

   輸出應類似於下列內容：

```
Brocade-6510:admin> zone --show

    Defined TI zone configuration:
    no TI zone configuration defined
```

4. 儲存組態：

   《cfgSAVE》

5. 啟用訂單交付：

   「iodset」

6. 選取進階效能調校（APT）原則1、連接埠型路由原則：

   《aptpolicy 1》

7. 停用動態負載共享（DLS）：

   "DlsRESET"

8. 驗證IOD設定：

   「iodshow」

   《aptpolicy》

   「Dlsshow」

   輸出應類似於下列內容：

```
Brocade-6510:admin> iodshow

IOD is set

Brocade-6510:admin> aptpolicy
 Current Policy: 1

 3 : Default Policy
 1: Port Based Routing Policy
 2: Device Based Routing Policy (FICON support only)
 3: Exchange Based Routing Policy
Brocade-6510:admin> dlsshow

DLS is not set
```

確保ISL位於同一個連接埠群組中、並設定分區

您必須確定交換器間連結（ISL）位於相同的連接埠群組中、並針對MetroCluster 「靜態」組態設定分區、以便成功共用交換器架構。

步驟

1. 如果ISL不在同一個連接埠群組中、請將其中一個ISL連接埠移至與另一個連接埠群組相同的連接埠群組。

   除了32到45、您可以使用任何可用的連接埠、這些連接埠是由新MetroCluster 的版本介紹所使用。建議的ISL連接埠為46和47。

2. 請依照中的步驟進行 "在Brocade FC交換器上設定分區" 區段以啟用主幹連線和QoS區域。

   共享Fabric時的連接埠編號與一節中所示的不同。共享時、將連接埠46和47用於ISL連接埠。如果您移動了ISL連接埠、則需要使用中的程序 "在Brocade FC交換器上設定E連接埠（ISL連接埠）" 一節來設定連接埠。

3. [step3_zones]請依照中的步驟進行 "在Brocade交換器上設定非E連接埠" 一節來設定非E連接埠。

4. 除了MetroCluster 中的流量隔離（TI）區域之外、請勿刪除後端交換器中已存在的區域或區域集（適用於7-Mode Fabric） 步驟3.。

5. 請遵循中的步驟 "在Brocade FC交換器上設定E連接埠（ISL連接埠）" 一節、將新MetroCluster 版的功能區新增至現有的功能區集。

   以下範例顯示建立區域的命令和系統輸出：

```
Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "QOSH2_FCVI_1", "2,32; 2,35; 1,32;
1,35"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_A_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 1,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_B_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 2,47"


Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgadd config_1_FAB2, "QOSH2_FCVI_1;
STOR_A_2_47; STOR_B_2_47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgenable "config_1_FAB2"
You are about to enable a new zoning configuration.
This action will replace the old zoning configuration with the
current configuration selected. If the update includes changes
to one or more traffic isolation zones, the update may result in
localized disruption to traffic on ports associated with
the traffic isolation zone changes
Do you want to enable 'config_1_FAB2' configuration  (yes, y, no, n):
[no] yes

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgsave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] yes
Nothing changed: nothing to save, returning ...
Brocade-6510-2K0GG:admin>
```

重新啟用交換器架構並驗證作業

您必須啟用FC交換器架構、並確保交換器和裝置正常運作。

步驟

1. 啟用交換器：

   「witchCfgPeristentEnable」

   如果此命令不可用，則在發出「FASTBOOT」命令之後，交換器應處於啟用狀態。

   - 以下範例顯示在FC_switch_a_1上發出的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
```

- 以下範例顯示在FC_switch_B_1上發出的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentEnable
```

2. 確認交換器已連線且所有裝置均已正確登入：

   《秀》

   以下範例顯示在FC_switch_a_1上發出的命令：

```
FC_switch_A_1:admin> switchShow
```

   以下範例顯示在FC_switch_B_1上發出的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> switchShow
```

3. 執行FMC_DC公用程式、確保7-Mode Fabric MetroCluster 功能正常運作。

   您可以忽略與流量隔離（TI）分區和主幹連線相關的錯誤。

4. 重複執行第二個交換器架構的工作。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。