クラスタをセットアップする

System Manager Classic

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_updating_cluster_name.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラスタをセットアップする 1
クラスタ名を更新しています 1
クラスタのパスワードを変更しています 1
DNS 設定を編集しています 1
クラスタ管理論理インターフェイスを作成する 1
ノード名を編集しています 3
ノード管理論理インターフェイスを作成します 3
AutoSupport 設定の編集 4
ライセンスを追加します 5
クラスタのタイムゾーンを設定します 6
HA ペアの監視 7

クラスタをセットアップする

クラスタ名を更新しています

System Manager を使用して、必要に応じてクラスタの名前を変更することができます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. [* Cluster Details* （クラスタの詳細）] ペインで、 [* クラスタ名の更新 *] をクリックします。
3. クラスタ名の更新 * （ Update Cluster Name * ）ダイアログボックスで、クラスタの新しい名前を指定し、 * 送信 * （ Submit * ）をクリックします。

クラスタのパスワードを変更しています

System Manager を使用して、クラスタのパスワードをリセットできます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. [* Cluster Details* （クラスタの詳細）] ペインで、 [* パスワードの変更 *] をクリックします。
3. [パスワードの変更 **]** ダイアログボックスで、新しいパスワードを指定し、確認のために新しいパスワードを入力し、 **[*Change**] をクリックします。

DNS 設定を編集しています

System Manager を使用して、 DNS 設定を一元管理するためのホスト情報を追加できます。ドメイン名や IP アドレスを変更する場合に、 DNS の詳細を変更できます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. [**Cluster Details**] ペインで、 [Edit DNS Configuration*] をクリックします。
3. [DNS Domains] 領域で、 DNS ドメイン名を追加または変更します。
4. [* Name Servers* （ネームサーバ * ）] 領域で、 IP アドレスを追加または変更します。
5. [OK] をクリックします。

クラスタ管理論理インターフェイスを作成する

System Manager を使用して、クラスタ管理論理インターフェイス（ LIF ）を作成し、クラスタに単一の管理インターフェイスを提供できます。この LIF は、クラスタのあらゆるアクティビティの管理に使用できます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. [* Cluster Details*] ペインで、 [* Create Cluster-management LIF*] をクリックします。
3. Create Cluster-Management LIF * ダイアログボックスで、クラスタ管理 LIF の名前を指定します。
4. クラスタ管理 LIF に IP アドレスを割り当てます。

状況	作業
サブネットを使用して IP アドレスを指定します	a. サブネットを使用する * を選択します。 b. Add Details ダイアログボックスで、 IP アドレスを割り当てるサブネットを選択します。 クラスタ間 LIF の場合、選択した IPspace に関連付けられているサブネットだけが表示されます。 c. LIF に特定の IP アドレスを割り当てる場合は、「 * 特定の IP アドレスを使用する * 」を選択して、 IP アドレスを入力します。 指定した IP アドレスがサブネット内にない場合、追加されます。 d. [OK] をクリックします。
サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを指定します	a. サブネットなし * を選択します。 b. [詳細の追加] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。 i. IP アドレスとネットワークマスクまたはプレフィックスを指定します。 ii. オプション：ゲートウェイを指定します。 iii. Destination フィールドにデフォルト値を使用しない場合は、新しい宛先値を指定します。 値を指定しない場合は、 IP アドレスファミリーに基づいてデフォルト値が Destination フィールドに入力されます。 ルートが存在しない場合は、ゲートウェイとデスティネーションに基づいて新しいルートが自動的に作成されます。 c. [OK] をクリックします。

5. [ポートの詳細 * （ Port details * ）] 領域から必要なポートを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。

ノード名を編集しています

System Manager を使用して、必要に応じてノードの名前を変更することができます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. [* ノード *] タブで、名前を変更するノードを選択し、 [ノード名の編集] をクリックします。
3. ノード名の編集 * （ Edit Node Name * ）ダイアログボックスでノードの新しい名前を入力し、 * 送信 * （ Submit * ）をクリックします。

ノード管理論理インターフェイスを作成します

System Manager を使用して、クラスタ内の特定のノードを管理するための専用のノード管理論理インターフェイス（ LIF ）を作成できます。この LIF は、ノードのシステムメンテナンスを管理するために使用できます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. ノード * タブで、ノード管理 LIF を作成するノードを選択し、 * ノード管理 LIF の作成 * をクリックします。
3. Create Node-Management LIF * ダイアログボックスで、ノード管理 LIF の名前を指定します。
4. ノード管理 LIF に IP アドレスを割り当てます。

状況	作業
サブネットを使用して IP アドレスを指定します	a. サブネットを使用する * を選択します。 b. Add Details ダイアログボックスで、 IP アドレスを割り当てるサブネットを選択します。 クラスタ間 LIF の場合、選択した IPspace に関連付けられているサブネットだけが表示されます。 c. LIF に特定の IP アドレスを割り当てる場合は、「 * 特定の IP アドレスを使用する * 」を選択して、 IP アドレスを入力します。 指定した IP アドレスがサブネット内にない場合、追加されます。 d. [OK] をクリックします。

状況	作業
サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを指定します	a. サブネットなし * を選択します。 b. [詳細の追加] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。 i. IP アドレスとネットワークマスクまたはプレフィックスを指定します。 ii. オプション：ゲートウェイを指定します。 iii. Destination フィールドにデフォルト値を使用しない場合は、新しい宛先値を指定します。 値を指定しない場合は、 IP アドレスファミリーに基づいてデフォルト値が Destination フィールドに入力されます。 ルートが存在しない場合は、ゲートウェイとデスティネーションに基づいて新しいルートが自動的に作成されます。 c. [OK] をクリックします。

5. ポートの詳細 * 領域から必要なポートを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。

次に何をするか

既存のノード管理 LIF を削除する場合は、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要があります。

AutoSupport 設定の編集

System Manager を使用して AutoSupport 設定を変更し、 E メール通知の送信に使用する E メールアドレスを指定したり、複数の E メールホスト名を追加したりできます。

手順

1. * をクリックします⚙> AutoSupport * 。
2. AutoSupport 設定を変更するノードを選択し、 * 編集 * をクリックします。
3. [**Email Recipient**] タブで、電子メール通知の送信元の電子メールアドレスを入力し、電子メール受信者と各電子メール受信者のメッセージコンテンツを指定してから、メールホストを追加します。

   E メールアドレスはホストごとに 5 つまで追加できます。

4. [その他] タブで、電子メールメッセージを配信する転送プロトコルを選択し、 HTTP または HTTPS プロキシサーバの詳細を指定します。

5. [OK] をクリックします。

ライセンスを追加します

ストレージシステムソフトウェアが工場出荷時にインストールされている場合は、System Manager によってそのソフトウェアがライセンスのリストに自動的に追加されます。ソフトウェアが工場出荷時にインストールされていない場合や追加のソフトウェアライセンスを追加する場合は、 System Manager を使用してソフトウェアライセンスを追加できます。

特定の ONTAP サービスのソフトウェアライセンスコードを用意しておく必要があります。

このタスクについて

- MetroCluster 構成で新しいライセンスを追加するときは、セカンダリサイトのクラスタにもライセンスを追加することを推奨します。
- System Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP ライセンスを追加することはできません。

  Cloud Volumes ONTAP ライセンスは、ライセンスページに表示されません。System Manager では、Cloud Volumes ONTAP ライセンスのライセンス使用権リスクに関するアラートは通知されません。

- アップロードできるのは、容量ベースのライセンスだけです。

  容量ベースのライセンスのタイプは「 JSON 」です。

手順

1. [* Configuration * （設定 * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* Licenses * （ライセンス *
2. [追加（ Add ）] をクリックします。
3. [ライセンスの追加 *] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

状況	手順
特定の ONTAP サービスのライセンスを追加します	a. ソフトウェアライセンスキーを入力します。 ソフトウェアライセンスキーをカンマで区切って入力することで複数のライセンスを追加できます。 b. [追加（ Add ）] をクリックします。
容量ベースのライセンスを追加します	a. 参照をクリックし、容量ベースのライセンスファイルを選択します。 b. [追加（ Add ）] をクリックします。

状況	手順
特定の ONTAP サービスのライセンスと容量ベースのライセンスを追加する	a. ソフトウェアライセンスキーを入力します。 ソフトウェアライセンスキーをカンマで区切って入力することで複数のライセンスを追加できます。 b. 参照をクリックし、容量ベースのライセンスファイルを選択します。 c. [追加（ Add ）] をクリックします。

新しいライセンスが追加されます。

[Add License Status] ダイアログボックスに、正常に追加されたライセンスのリストが表示されます。このダイアログボックスには、追加されなかったライセンスのライセンスキーもその理由とともに表示されます。

4. [* 閉じる *] をクリックします。

ソフトウェアライセンスがストレージシステムに追加され、 Licenses window のライセンスのリストに表示されます。

- 関連情報 *

ライセンスウィンドウ

クラスタのタイムゾーンを設定します

System Manager の Edit Date and Time ダイアログボックスを使用して、クラスタのタイムゾーンを手動で設定または変更できます。クラスタにタイムサーバを追加することもできます。

クラスタでは Network Time Protocol （ NTP ；ネットワークタイムプロトコル）が常に有効になっています。NTP を無効にするには、テクニカルサポートに連絡してください。ただし、 NTP を無効にすることは推奨されません。

NTP サーバの IP アドレスを追加できます。このサーバは、クラスタ全体で時間を同期するために使用されます。

タイムサーバには IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定できます。

手順

1. * をクリックします⚙*
2. [* セットアップ *] パネルで、 [* 日付と時刻 *] をクリックします。
3. [編集（ Edit ）] をクリックします。
4. [* 日付と時刻の編集 *] ダイアログボックスで、タイムゾーンを選択します。
5. タイムサーバの IP アドレスを指定し、 * Add * をクリックします。

6. [OK] をクリックします。
7. [* 日付と時刻 * （ * Date and Time * ）] ウィンドウで、時刻設定に加えた変更を確認します。
    - 関連情報 *

[日付と時刻 ウィンドウ]

Kerberos Realm 設定を作成します

HA ペアの監視

クラスタ内のすべての high-availability （ HA ）ペアについて、 System Manager を使用して、ノードのステータスとインターコネクトのステータスを監視できます。テイクオーバーやギブバックが有効になっているかどうかや発生したかどうかの情報のほか、現在実行できない場合はその理由も確認できます。

手順

1. [* Configuration * （コンフィグレーション * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* High Availability * （高可用性 *
2. High Availability * ウィンドウで、 HA ペアの図をクリックして、各ノードのクラスタ HA ステータス、ノードステータス、インターコネクトステータス、ハードウェアモデルなどの詳細を表示します。

   ノードのクラスタ管理 LIF またはデータ LIF がホームノードにない場合は、一部の LIF がホームノードにないことを示す警告メッセージが表示されます。

    - 関連情報 *

[ハイアベイラビリティ（ High Availability ） ウィンドウ]

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.