システムアラート
System Manager Classic

NetApp
February 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_acknowledging_system_health_alerts.html on February 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

システムアラート 1
システムヘルスアラートの承認 1
システムヘルスアラートの抑制 1
システムヘルスアラートの削除 1
使用可能なクラスタヘルスモニタ 2
システムヘルスアラートへの対応方法 3
System Alerts （システムアラート）ウィンドウ 3

システムアラート

System Manager を使用して、クラスタのさまざまな要素を監視できます。

- 関連情報 *

"システム管理"

システムヘルスアラートの承認

System Manager を使用して、サブシステムのシステムヘルスアラートについて承認して対応することができます。表示される情報に基づいて、推奨される対処方法を実行し、アラートによって報告された問題を修正できます。

手順

1. [* Events & Jobs*>* System Alerts*] をクリックします。
2. [* システム・アラート *] ウィンドウで、サブシステム名の横にある矢印アイコンをクリックします。
3. 承認するアラートを選択し、 [* Acknowledge * （確認）] をクリックします。
4. 名前を入力し、 * Acknowledge * （確認）をクリックします。
    - 関連情報 *

System Alerts （システムアラート）ウィンドウ

システムヘルスアラートの抑制

System Manager を使用して、手動の操作を必要としないシステムヘルスアラートを抑制できます。

手順

1. [* Events & Jobs*>* System Alerts*] をクリックします。
2. [* システム・アラート *] ウィンドウで、サブシステム名の横にある矢印アイコンをクリックします。
3. 抑制するアラートを選択し、 * 抑制 * をクリックします。
4. 名前を入力し、 * 抑制 * をクリックします。
    - 関連情報 *

System Alerts （システムアラート）ウィンドウ

システムヘルスアラートの削除

System Manager を使用して、対応済みのシステムヘルスアラートを削除できます。

手順

1. [* Events & Jobs*>* System Alerts*] をクリックします。
2. [* システム・アラート *] ウィンドウで、サブシステム名の横にある矢印アイコンをクリックします。
3. 削除するアラートを選択し、 * 削除 * をクリックします。
4. [OK] をクリックします。
    - 関連情報 *

System Alerts （システムアラート）ウィンドウ

使用可能なクラスタヘルスモニタ

ヘルスモニタは複数あり、それぞれがクラスタの異なる部分を監視します。ヘルスモニタは、イベント検出、アラート送信、およびクリアされたイベントの削除を行い、ONTAP システム内で発生したエラーからのリカバリに役立ちます。

ヘルスモニタ名（識別子）	サブシステム名（識別子）	目的
クラスタスイッチ（ cluster -switch ）	スイッチ（ Switch-Health ）	温度、利用率、インターフェイスの設定、冗長性（クラスタネットワークスイッチのみ）、ファンおよび電源の動作に関して、クラスタネットワークスイッチと管理ネットワークスイッチを監視します。クラスタスイッチヘルスモニタは SNMP でスイッチと通信します。デフォルトの設定は SNMPv2c です。 ONTAP 9.2 以降では、最後のポーリング期間以降のクラスタスイッチのリブートをこのモニタで検出して報告できるようになりました。
MetroCluster ファブリック	スイッチ	MetroCluster 構成のバックエンドファブリックトポロジを監視して、間違ったケーブル接続およびゾーニングなどの設定ミスや、 ISL の障害を検出します。
MetroCluster の健常性	インターコネクト、 RAID 、ストレージ	FC-VI アダプタ、 FC イニシエータアダプタ、取り残されたアグリゲートやディスク、およびクラスタ間ポートを監視します

ノード接続（ node-connect ）	CIFS のノンストップオペレーション（ CIFS-NDO ）	SMB 接続を監視して、 Hyper-V アプリケーションへのノンストップオペレーションを実現します。
ストレージ（ SAS-connect ）	ノードレベルでシェルフ、ディスク、およびアダプタを監視して、適切なパスと接続を維持します。	システム
該当なし	他のヘルスモニタからの情報を集約します。	システム接続（ system-connect ）

システムヘルスアラートへの対応方法

システムヘルスアラートが発生した場合は、確認して詳細を確認し、原因となった状態を修復して、再発を防止できます。

ヘルスモニタからアラートが発せられた場合、次のいずれかの方法で対応できます。

- 影響を受けるリソース、アラートの重大度、原因の可能性、考えられる影響、対処方法など、アラートに関する情報を入手する
- アラートが発せられた時間、すでに誰かが承認しているかどうかなど、アラートに関する詳細情報を入手する
- 特定のシェルフやディスクなど、影響を受けるリソースまたはサブシステムの状態に関するヘルス関連の情報を取得する
- アラートを承認して、問題に対応中のユーザがいることを示し、自分自身を「承認者」と指定します。
- ケーブル接続を修正して接続の問題を解決するなど、アラートで指定された対処方法を実施することで、問題を解決する
- アラートが自動的に解除されない場合は、そのアラートを削除します。
- サブシステムのヘルスの状態に影響しないようにアラートを抑制する

  問題を把握した場合は、抑制が役に立ちます。アラートを抑制すると、そのアラートは引き続き発生する可能性がありますが、抑制されたアラートが発生すると、サブシステムのヘルスは「 ok-with-suppressed 」と表示されます。

System Alerts （システムアラート）ウィンドウ

システムヘルスアラートの詳細については、 System Alerts （システムアラート）ウィンドウを参照してください。また、アラートの承認、削除、および抑制もこのウィンドウから実行できます。

コマンドボタン

- * 確認 *

選択したアラートを承認し、問題に対処中であることを示すことができます。このボタンをクリックしたユーザが「承認者」に設定されます。

- * 抑制 *

  選択したアラートを抑制して、同じアラートが再び通知されないようにすることができます。ユーザは「抑制者」と特定されます。

- * 削除 *

  選択したアラートを削除します。

- * 更新 *

  ウィンドウ内の情報を更新します。

アラートのリスト

- * サブシステム（番号警告数） *

  SAS 接続、スイッチヘルス、 CIFS NDO 、 MetroCluster など、アラートが生成されるサブシステムの名前が表示されます。

- * アラート ID*

  アラート ID が表示されます。

- * ノード *

  アラートが生成されるノードの名前が表示されます。

- * 重大度 *

  アラートの重大度を「 Unknown 」、「 Other 」、「 Information 」、「 Degraded 」、「 Minor 」、 メジャー ' クリティカル ' 致命的

- * リソース *

  特定のシェルフやディスクなど、アラートを生成したリソースが表示されます。

- * 時間 *

  アラートが生成された時刻が表示されます。

詳細領域

詳細領域には、アラートが生成された時刻や、そのアラートが承認されているかどうかなど、アラートに関する詳細情報が表示されます。また、考えられる原因、アラートによって発生する状態が与えるかもしれない影響、およびアラートによって報告された問題を修正するための推奨される対処方法なども示されます。

- 関連情報 *

システムヘルスアラートの承認

システムヘルスアラートの抑制

システムヘルスアラートの削除

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.