iSCSI プロトコル

System Manager Classic

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_iscsi_aliases.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

iSCSI プロトコル 1
iSCSI エイリアスを作成します 1
ストレージシステムインターフェイスでの iSCSI サービスの有効化と無効化 1
iSCSI イニシエータのセキュリティ方式を追加します 2
デフォルトセキュリティ設定の編集 2
イニシエータセキュリティを編集中です 3
iSCSI イニシエータのデフォルトの認証方法を変更する 3
iSCSI イニシエータにデフォルトセキュリティを設定します 4
iSCSI サービスを開始または停止しています 4
イニシエータセキュリティ情報を表示してい 5
iSCSI ウィンドウ 5

iSCSI プロトコル

System Manager を使用して iSCSI プロトコルを設定できます。これにより、 TCP / IP で SCSI プロトコルを使用してブロックデータをホストに転送できます。

- 関連情報 *

"SAN 管理"

iSCSI エイリアスを作成します

iSCSI エイリアスは、ユーザインターフェイスで iSCSI ターゲットデバイス（この場合はストレージシステム）を識別しやすくするために、そのターゲットデバイスに割り当てるわかりやすい識別子です。System Manager を使用して、 iSCSI エイリアスを作成できます。

iSCSI エイリアスは、 1~128 の印刷可能文字で構成される文字列です。 iSCSI エイリアスにはスペースを使用できません。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Protocols**] ペインで、 [**iSCSI**] をクリックします。
4. [* iSCSI *] ウィンドウの [サービス *] タブで、 [* 編集] をクリックします。
5. Edit iSCSI Service Configuration * （ iSCSI サービス構成の編集）ダイアログボックスの * Target Alias （ターゲットエイリアス） * フィールドに iSCSI エイリアスを入力し、 * OK * をクリックします。
    - 関連情報 *

iSCSI ウィンドウ

ストレージシステムインターフェイスでの iSCSI サービスの有効化と無効化

System Manager を使用してネットワークインターフェイスを有効または無効にすることで、 iSCSI 通信に使用するネットワークインターフェイスを制御できます。iSCSI サービスが有効な場合、 iSCSI の接続と要求は、 iSCSI に対して有効になっているネットワークインターフェイス上で許可されますが、無効になっているインターフェイス上では許可されません。

インターフェイスを現在使用している iSCSI 接続および iSCSI セッションをすべて終了しておく必要があります。デフォルトでは、 iSCSI ライセンスを有効にすると、すべてのイーサネットインターフェイスで iSCSI サービスが有効になります。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Protocols**] ペインで、 [**iSCSI**] をクリックします。
4. iSCSI Interfaces * 領域で、 iSCSI サービスを有効または無効にするインターフェイスを選択します。
5. 必要に応じて、 **Enable** または **Disable** をクリックします。
    - 関連情報 *

iSCSI ウィンドウ

SVM で iSCSI プロトコルを設定します

iSCSI イニシエータのセキュリティ方式を追加します

System Manager を使用して、イニシエータを追加し、イニシエータの認証に使用されるセキュリティ方式を指定できます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Protocols**] ペインで、 [**iSCSI**] をクリックします。
4. [* iSCSI *] ウィンドウで、 [* イニシエータ・セキュリティ *] タブをクリックします。
5. [* Initiator Security* （イニシエータセキュリティ * ）] 領域で [* Add] をクリックします。
6. イニシエータを認証するためのイニシエータ名とセキュリティ方式を指定します。

   CHAP 認証の場合、インバウンド設定に対するユーザ名とパスワードを入力し、確認用にパスワードを再度入力する必要があります。アウトバウンド設定の場合、このログイン情報はオプションです。

7. [OK] をクリックします。
    - 関連情報 *

iSCSI ウィンドウ

デフォルトセキュリティ設定の編集

System Manager の Edit Default Security ダイアログボックスを使用して、ストレージシステムに接続されている iSCSI イニシエータのデフォルトのセキュリティ設定を編集できます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Protocols**] ペインで、 [**iSCSI**] をクリックします。

4. [イニシエータセキュリティ *] タブの [デフォルトセキュリティ *] 領域で、 [編集 *] をクリックします。
5. [デフォルトセキュリティの編集 *] ダイアログボックスで、セキュリティタイプを変更します。

   CHAP 認証の場合、インバウンド設定に対するユーザ名とパスワードを入力し、確認用にパスワードを再度入力する必要があります。アウトバウンド設定の場合、このログイン情報はオプションです。

6. [OK] をクリックします。
   - 関連情報 *

iSCSI ウィンドウ

イニシエータセキュリティを編集中です

イニシエータに対して設定されるセキュリティ形式によって、 iSCSI 接続のログインでそのイニシエータに対して実行される認証方法が決まります。System Manager を使用して選択した iSCSI イニシエータのセキュリティ方式を変更することで、そのイニシエータの認証方式を変更することができます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Protocols**] ペインで、 [**iSCSI**] をクリックします。
4. [* イニシエータセキュリティ *] タブで、イニシエータ・リストから 1 つ以上のイニシエータを選択し、 [* イニシエータセキュリティ *] 領域で [* 編集 *] をクリックします。
5. セキュリティタイプを変更します。

   CHAP 認証の場合、インバウンド設定に対するユーザ名とパスワードを入力し、確認用にパスワードを再度入力する必要があります。アウトバウンド設定の場合、このログイン情報はオプションです。

6. [OK] をクリックします。
7. [* Initiator Security* （イニシエータセキュリティ * ）] タブで行った変更を確認します。
   - 関連情報 *

iSCSI ウィンドウ

iSCSI イニシエータのデフォルトの認証方法を変更する

System Manager を使用して、特定の認証方式が設定されていないイニシエータに対して使用されるデフォルトの iSCSI 認証方式を変更できます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Protocols**] ペインで、 [**iSCSI**] をクリックします。

4. [* イニシエータ・セキュリティ *] タブの [* デフォルト・セキュリティ *] 領域で、 [* 編集 *] をクリックします。
5. セキュリティタイプを変更します。

   CHAP 認証の場合、インバウンド設定に対するユーザ名とパスワードを入力し、確認用にパスワードを再度入力する必要があります。アウトバウンド設定の場合、このログイン情報はオプションです。

6. [OK] をクリックします。
   - 関連情報 *

iSCSI ウィンドウ

iSCSI イニシエータにデフォルトセキュリティを設定します

System Manager を使用して、イニシエータの認証設定を削除し、イニシエータの認証にデフォルトのセキュリティ方法を使用できます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Protocols**] ペインで、 [**iSCSI**] をクリックします。
4. [* Initiator Security* （イニシエータセキュリティ * ）] タブで、セキュリティ設定を変更するイニシエータを選択します。
5. [* Initiator Security* （イニシエータセキュリティ * ）] 領域で [* Set Default* （デフォルトの設定 * ）] をクリックし、確認ダイアログボックスで [* Set Default* （デフォルトの設定 * ）] をクリックします。
   - 関連情報 *

iSCSI ウィンドウ

iSCSI サービスを開始または停止しています

System Manager を使用して、ストレージシステムで iSCSI サービスを開始または停止できます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Protocols**] ペインで、 [**iSCSI**] をクリックします。
4. 必要に応じて、 [スタート *] または [* 停止 *] をクリックします。
   - 関連情報 *

iSCSI ウィンドウ

イニシエータセキュリティ情報を表示してい

System Manager を使用して、デフォルトの認証情報、およびイニシエータ固有のすべての認証情報を表示できます。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Protocols**] ペインで、 [**iSCSI**] をクリックします。
4. [* iSCSI *] ウィンドウの [* イニシエータ・セキュリティ *] タブで、詳細を確認します。

iSCSI ウィンドウ

iSCSI ウィンドウでは、 iSCSI サービスの開始または停止、ストレージシステムの iSCSI ノード名の変更、ストレージシステムの iSCSI エイリアスの作成または変更を行うことができます。また、ストレージシステムに接続されている iSCSI イニシエータのイニシエータセキュリティ設定の追加や変更も可能です。

タブ

- * サービス *

  サービス * タブを使用して、 iSCSI サービスの開始または停止、ストレージ・システムの iSCSI ノード名の変更、ストレージ・システムの iSCSI エイリアスの作成または変更を行うことができます。

- * イニシエータセキュリティ *

  [* イニシエータ・セキュリティ *] タブを使用して、ストレージ・システムに接続されている iSCSI イニシエータのイニシエータ・セキュリティ設定を追加または変更できます。

コマンドボタン

- * 編集 * 。

  Edit iSCSI Service Configurations （ iSCSI サービス設定の編集）ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、ストレージシステムの iSCSI ノード名と iSCSI エイリアスを変更できます。

- * 開始 *

  iSCSI サービスを開始します。

- * 停止 *

  iSCSI サービスを停止します。

- * 更新 *

ウィンドウ内の情報を更新します。

詳細領域

詳細領域には、 iSCSI サービスのステータス、 iSCSI ターゲットノード名、および iSCSI ターゲットエイリアスに関する情報が表示されます。この領域で、ネットワークインターフェイスに対して iSCSI サービスを有効または無効にできます。

- 関連情報 *

iSCSI エイリアスを作成しています

ストレージシステムインターフェイスでの iSCSI サービスの有効化と無効化

iSCSI イニシエータに対するセキュリティ方式の追加

デフォルトセキュリティ設定の編集

イニシエータセキュリティを編集中です

iSCSI イニシエータのデフォルトの認証方法を変更する

iSCSI イニシエータにデフォルトセキュリティを設定します

iSCSI サービスを開始または停止しています

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.