クラスタをセットアップする

System Manager Classic

NetApp
May 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_updating_cluster_name.html on May 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラスタをセットアップする 1
System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用してクラスタをセットアップします 1
System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用してライセンスを追加します 5
System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、クラスタのタイムゾーンを設定します 6
System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して HA ペアを監視します 7

クラスタをセットアップする

System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用してクラスタをセットアップします

ONTAP システムマネージャクラシック（ ONTAP 9.7 以前で使用可能）を使用してクラスタをセットアップできます。

クラスタのセットアップでは、設定情報を収集し、クラスタ管理インターフェイスとノード管理インターフェイスを作成し、ライセンスの追加、クラスタ時間の設定、 HA ペアの監視を行います。

クラスタ名を更新

System Manager を使用して、必要に応じてクラスタの名前を変更することができます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. [* Cluster Details* （クラスタの詳細）] ペインで、 [* クラスタ名の更新 *] をクリックします。
3. クラスタ名の更新 * （ Update Cluster Name * ）ダイアログボックスで、クラスタの新しい名前を指定し、 * 送信 * （ Submit * ）をクリックします。

クラスタのパスワードを変更

System Manager を使用して、クラスタのパスワードをリセットできます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. [* Cluster Details* （クラスタの詳細）] ペインで、 [* パスワードの変更 *] をクリックします。
3. [パスワードの変更 **]** ダイアログボックスで、新しいパスワードを指定し、確認のために新しいパスワードを入力し、 **[*Change**] をクリックします。

DNS 設定を編集します

System Manager を使用して、 DNS 設定を一元管理するためのホスト情報を追加できます。ドメイン名や IP アドレスを変更する場合に、 DNS の詳細を変更できます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. [**Cluster Details**] ペインで、 [Edit DNS Configuration*] をクリックします。
3. [DNS Domains] 領域で、 DNS ドメイン名を追加または変更します。
4. [* Name Servers* （ネームサーバ * ）] 領域で、 IP アドレスを追加または変更します。
5. [OK] をクリックします。

クラスタ管理論理インターフェイスを作成する

System Manager を使用して、クラスタ管理論理インターフェイス（ LIF ）を作成し、クラスタに単一の管理インターフェイスを提供できます。この LIF は、クラスタのあらゆるアクティビティの管理に使用できます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. [* Cluster Details*] ペインで、 [* Create Cluster-management LIF*] をクリックします。
3. Create Cluster-Management LIF * ダイアログボックスで、クラスタ管理 LIF の名前を指定します。
4. クラスタ管理 LIF に IP アドレスを割り当てます。

状況	作業
サブネットを使用して IP アドレスを指定します	a. サブネットを使用する * を選択します。 b. Add Details ダイアログボックスで、 IP アドレスを割り当てるサブネットを選択します。 クラスタ間 LIF の場合、選択した IPspace に関連付けられているサブネットだけが表示されます。 c. LIF に特定の IP アドレスを割り当てる場合は、「 * 特定の IP アドレスを使用する * 」を選択して、 IP アドレスを入力します。 指定した IP アドレスがサブネット内にない場合、追加されます。 d. [OK] をクリックします。

状況	作業
サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを指定します	a. サブネットなし * を選択します。 b. [詳細の追加] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。 i. IP アドレスとネットワークマスクまたはプレフィックスを指定します。 ii. オプション：ゲートウェイを指定します。 iii. Destination フィールドにデフォルト値を使用しない場合は、新しい宛先値を指定します。 値を指定しない場合は、 IP アドレスファミリーに基づいてデフォルト値が Destination フィールドに入力されます。 ルートが存在しない場合は、ゲートウェイとデスティネーションに基づいて新しいルートが自動的に作成されます。 c. [OK] をクリックします。

5. [ポートの詳細 * （ Port details * ）] 領域から必要なポートを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。

ノード名を編集します

System Manager を使用して、必要に応じてノードの名前を変更することができます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. [* ノード *] タブで、名前を変更するノードを選択し、 [ノード名の編集] をクリックします。
3. ノード名の編集 * （ Edit Node Name * ）ダイアログボックスでノードの新しい名前を入力し、 * 送信 * （ Submit * ）をクリックします。

ノード管理論理インターフェイスを作成します

System Manager を使用して、クラスタ内の特定のノードを管理するための専用のノード管理論理インターフェイス（ LIF ）を作成できます。この LIF は、ノードのシステムメンテナンスを管理するために使用できます。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. ノード * タブで、ノード管理 LIF を作成するノードを選択し、 * ノード管理 LIF の作成 * をクリックします。
3. Create Node-Management LIF * ダイアログボックスで、ノード管理 LIF の名前を指定します。

4. ノード管理 LIF に IP アドレスを割り当てます。

状況	作業
サブネットを使用して IP アドレスを指定します	a. サブネットを使用する * を選択します。 b. Add Details ダイアログボックスで、 IP アドレスを割り当てるサブネットを選択します。 クラスタ間 LIF の場合、選択した IPspace に関連付けられているサブネットだけが表示されます。 c. LIF に特定の IP アドレスを割り当てる場合は、「 * 特定の IP アドレスを使用する * 」を選択して、 IP アドレスを入力します。 指定した IP アドレスがサブネット内にない場合、追加されます。 d. [OK] をクリックします。
サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを指定します	a. サブネットなし * を選択します。 b. [詳細の追加] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。 i. IP アドレスとネットワークマスクまたはプレフィックスを指定します。 ii. オプション：ゲートウェイを指定します。 iii. Destination フィールドにデフォルト値を使用しない場合は、新しい宛先値を指定します。 値を指定しない場合は、 IP アドレスファミリーに基づいてデフォルト値が Destination フィールドに入力されます。 ルートが存在しない場合は、ゲートウェイとデスティネーションに基づいて新しいルートが自動的に作成されます。 c. [OK] をクリックします。

5. ポートの詳細 * 領域から必要なポートを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。

次に何をするか

既存のノード管理 LIF を削除する場合は、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要があります。

AutoSupport の設定を編集します

System Manager を使用して AutoSupport 設定を変更し、 E メール通知の送信に使用する E メールアドレスを指定したり、複数の E メールホスト名を追加したりできます。

手順

1. * をクリックします⚙> AutoSupport * 。
2. AutoSupport 設定を変更するノードを選択し、 * 編集 * をクリックします。
3. [**Email Recipient**] タブで、電子メール通知の送信元の電子メールアドレスを入力し、電子メール受信者と各電子メール受信者のメッセージコンテンツを指定してから、メールホストを追加します。

   E メールアドレスはホストごとに 5 つまで追加できます。

4. [その他] タブで、電子メールメッセージを配信する転送プロトコルを選択し、 HTTP または HTTPS プロキシサーバの詳細を指定します。
5. [OK] をクリックします。

System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用してライセンスを追加します

工場出荷時にソフトウェアがインストールされていない場合やソフトウェアライセンスを追加する場合は、 ONTAP System Manager classic （ ONTAP 9.7 以前で利用可能）を使用してソフトウェアライセンスを追加できます。

ストレージシステムソフトウェアが工場出荷時にインストールされている場合は、 System Manager によってそのソフトウェアがライセンスのリストに自動的に追加されます。

特定の ONTAP サービスのソフトウェアライセンスコードを用意しておく必要があります。

このタスクについて

- MetroCluster 構成で新しいライセンスを追加するときは、セカンダリサイトのクラスタにもライセンスを追加することを推奨します。
- System Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP ライセンスを追加することはできません。

  Cloud Volumes ONTAP ライセンスは、ライセンスページに表示されません。System Manager では、Cloud Volumes ONTAP ライセンスのライセンス使用権リスクに関するアラートは通知されません。

- アップロードできるのは、容量ベースのライセンスだけです。

  容量ベースのライセンスのタイプは「 JSON 」です。

手順

1. [* Configuration * （設定 * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* Licenses * （ライセンス *
2. [追加（ Add ）] をクリックします。
3. [ライセンスの追加 *] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

状況	手順
特定の ONTAP サービスのライセンスを追加します	a. ソフトウェアライセンスキーを入力します。 ソフトウェアライセンスキーをカンマで区切って入力することで複数のライセンスを追加できます。 b. [追加（ Add ）] をクリックします。
容量ベースのライセンスを追加します	a. 参照をクリックし、容量ベースのライセンスファイルを選択します。 b. [追加（ Add ）] をクリックします。
特定の ONTAP サービスのライセンスと容量ベースのライセンスを追加する	a. ソフトウェアライセンスキーを入力します。 ソフトウェアライセンスキーをカンマで区切って入力することで複数のライセンスを追加できます。 b. 参照をクリックし、容量ベースのライセンスファイルを選択します。 c. [追加（ Add ）] をクリックします。

新しいライセンスが追加されます。

[Add License Status] ダイアログボックスに、正常に追加されたライセンスのリストが表示されます。このダイアログボックスには、追加されなかったライセンスのライセンスキーもその理由とともに表示されます。

4. [* 閉じる *] をクリックします。

ソフトウェアライセンスがストレージシステムに追加され、 Licenses window のライセンスのリストに表示されます。

- 関連情報 *

ライセンスウィンドウ

System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して、クラスタのタイムゾーンを設定します

ONTAP System Manager classic （ ONTAP 9.7 以前で使用可能）の日付と時刻の編集ダイアログボックスを使用して、クラスタのタイムゾーンを手動で設定または変更できます。クラスタにタイムサーバを追加することもできます。

クラスタでは Network Time Protocol （ NTP ；ネットワークタイムプロトコル）が常に有効になっています。NTP を無効にするには、テクニカルサポートに連絡してください。ただし、 NTP を無効にすることは推

奨されません。

NTP サーバの IP アドレスを追加できます。このサーバは、クラスタ全体で時間を同期するために使用されます。

タイムサーバには IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定できます。

手順

1. * をクリックします⚙*
2. [* セットアップ *] パネルで、 [* 日付と時刻 *] をクリックします。
3. [編集（ Edit ）] をクリックします。
4. [* 日付と時刻の編集 *] ダイアログボックスで、タイムゾーンを選択します。
5. タイムサーバの IP アドレスを指定し、 * Add * をクリックします。
6. [OK] をクリックします。
7. [* 日付と時刻 * （ * Date and Time * ）] ウィンドウで、時刻設定に加えた変更を確認します。
    - 関連情報 *

[日付と時刻 ウィンドウ]

Kerberos Realm 設定を作成します

System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して HA ペアを監視します

ONTAP System Manager クラシック（ ONTAP 9.7 以前で使用可能）を使用して、クラスタ内のすべてのハイアベイラビリティ（ HA ）ペアについて、ノードのステータスとインターコネクトのステータスを監視できます。テイクオーバーやギブバックが有効になっているかどうかや発生したかどうかの情報のほか、現在実行できない場合はその理由も確認できます。

手順

1. [* Configuration * （コンフィグレーション * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* High Availability * （高可用性 *
2. High Availability * ウィンドウで、 HA ペアの図をクリックして、各ノードのクラスタ HA ステータス、ノードステータス、インターコネクトステータス、ハードウェアモデルなどの詳細を表示します。

    ノードのクラスタ管理 LIF またはデータ LIF がホームノードにない場合は、一部の LIF がホームノードにないことを示す警告メッセージが表示されます。

    - 関連情報 *

[ハイアベイラビリティ（ High Availability ） ウィンドウ]

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。