네트워크를 관리합니다

System Manager Classic

NetApp
February 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/online-help-96-97/reference_network_window.html on February 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

네트워크 관리 1
네트워크 창 1

네트워크 관리

System Manager를 사용하여 IPspace, 브로드캐스트 도메인, 서브넷, 네트워크 인터페이스, 이더넷 포트 를 생성 및 관리하여 스토리지 시스템 네트워크를 관리할 수 있습니다. 및 FC/FCoE 어댑터.

네트워크 창

네트워크 창을 사용하여 서브넷, 네트워크 인터페이스, 이더넷 포트, 브로드캐스트 도메인 등의 네트워크 구성 요소 목록을 볼 수 있습니다. FC/FCoE 및 NVMe 어댑터, IPspace, 스토리지 시스템에서 이러한 구성요소를 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

탭

- * 서브넷 *

  서브넷 목록을 보고 스토리지 시스템에서 서브넷을 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

- * 네트워크 인터페이스 *

  네트워크 인터페이스 목록을 보고, 스토리지 시스템에서 인터페이스를 생성, 편집 또는 삭제하고, LIF를 마이그레이션하고, 인터페이스 상태를 변경하고, 인터페이스를 홈 포트로 다시 전송할 수 있습니다.

- 이더넷 포트 *

  클러스터의 포트를 확인 및 편집하고 인터페이스 그룹 및 VLAN 포트를 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

- * 브로드캐스트 도메인 *

  브로드캐스트 도메인 목록을 보고 스토리지 시스템에서 도메인을 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

- * FC/FCoE 및 NVMe 어댑터 *

  클러스터의 포트를 보고 FC/FCoE 및 NVMe 어댑터 설정을 편집할 수 있습니다.

- IPspace *

  IPspace 및 브로드캐스트 도메인 목록을 표시하고 스토리지 시스템에서 IPspace를 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

Subnet 탭

명령 버튼

- * 생성 *

  네트워크 인터페이스를 생성하기 위한 구성 정보가 포함된 새 서브넷을 생성할 수 있는 서브넷 생성 대화 상자를 엽니다.

- * 편집 *

  이름, 서브넷 주소, IP 주소 범위 및 게이트웨이 세부 정보와 같은 서브넷의 특정 속성을 수정할 수 있는 서브넷 편집 대화 상자를 엽니다.

- * 삭제 *

  선택한 서브넷을 삭제합니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

서브넷 목록

- * 이름 *

  서브넷의 이름을 지정합니다.

- * 서브넷 IP/서브넷 마스크 *

  서브넷 주소 세부 정보를 지정합니다.

- * 게이트웨이 *

  게이트웨이의 IP 주소를 지정합니다.

- * 이용 가능 *

  서브넷에서 사용할 수 있는 IP 주소의 수를 지정합니다.

- * 사용됨 *

  서브넷에서 사용되는 IP 주소의 수를 지정합니다.

- * 총 개수 *

  서브넷의 총 IP 주소 수(사용 가능 및 사용)를 지정합니다.

- * 브로드캐스트 도메인 *

  서브넷이 속한 브로드캐스트 도메인을 지정합니다.

- IPspace *

  서브넷이 속한 IPspace를 지정합니다.

세부 정보 영역

서브넷 목록 아래의 영역에는 서브넷 범위와 사용 가능, 사용된 IP 주소 및 총 IP 주소 수를 보여주는 그래프를 포함하여 선택한 서브넷에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

네트워크 인터페이스 탭의 제한 사항

- 클러스터 LIF, 노드 관리 LIF, VIP LIF 및 BGP LIF의 경우 System Manager를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 없습니다.
  - LIF를 생성, 편집, 삭제, 설정 또는 비활성화합니다
  - LIF를 마이그레이션하거나 LIF를 홈 포트로 다시 전송하십시오
- 클러스터 관리 LIF의 경우 System Manager를 사용하여 LIF를 마이그레이션하거나 LIF를 홈 포트로 다시 전송할 수 있습니다.

  그러나, 다음을 생성, 편집, 삭제, 활성화할 수는 없습니다. 또는 LIF를 비활성화합니다.

- 인터클러스터 LIF의 경우 System Manager를 사용하여 LIF를 생성, 편집, 삭제, 사용 또는 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

  그러나 LIF를 마이그레이션하거나 LIF를 홈 포트로 다시 전송할 수 없습니다.

- 다음 구성에서는 네트워크 인터페이스를 생성, 편집 또는 삭제할 수 없습니다.
  - MetroCluster 구성
  - DR(재해 복구)에 대해 SVM이 구성됩니다.

명령 버튼

- * 생성 *

  네트워크 인터페이스 생성 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 네트워크 인터페이스를 생성하고 인터클러스터 LIF를 생성하여 데이터를 제공하고 SVM을 관리할 수 있습니다.

- * 편집 *

  데이터 LIF에 대한 관리 액세스를 설정할 수 있는 네트워크 인터페이스 편집 대화 상자를 엽니다.

- * 삭제 *

  선택한 네트워크 인터페이스를 삭제합니다.

  데이터 LIF가 비활성화된 경우에만 이 버튼이 활성화됩니다.

- * 상태 *

  선택한 네트워크 인터페이스를 활성화 또는 비활성화하는 옵션을 제공하는 드롭다운 메뉴를 엽니다.

- * 마이그레이션 *

  데이터 LIF 또는 클러스터 관리 LIF를 클러스터 내의 동일한 노드 또는 다른 노드의 다른 포트로 마이그레이션할 수 있습니다.

- * 홈으로 전송 *

  LIF를 홈 포트에 다시 호스팅할 수 있습니다.

이 명령 단추는 선택한 인터페이스가 홈 포트가 아닌 포트에서 호스팅되는 경우 및 홈 포트를 사용할 수 있는 경우에만 활성화됩니다.

이 명령 버튼은 클러스터의 노드가 다운된 경우 비활성화됩니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

인터페이스 목록

색상 코드로 표시된 아이콘 위로 포인터를 이동하면 인터페이스의 작동 상태를 볼 수 있습니다.

- 녹색은 인터페이스가 활성화되도록 지정합니다.
- 빨간색은 인터페이스가 비활성화됨을 나타냅니다.
- * 인터페이스 이름 *

  네트워크 인터페이스의 이름을 지정합니다.

- * 스토리지 가상 머신 *

  인터페이스가 속하는 SVM을 지정합니다.

- * IP 주소/WWPN *

  인터페이스의 IP 주소 또는 WWPN(Worldwide Port Name)을 지정합니다.

- * 현재 포트 *

  인터페이스가 호스팅되는 노드 및 포트의 이름을 지정합니다.

- * 데이터 프로토콜 액세스 *

  데이터에 액세스하는 데 사용되는 프로토콜을 지정합니다.

- * 관리 액세스 *

  인터페이스에서 관리 액세스를 설정할지 여부를 지정합니다.

- * 서브넷 *

  인터페이스가 속한 서브넷을 지정합니다.

- * 역할 *

  데이터, 인터클러스터, 클러스터, 클러스터 관리 또는 노드 관리가 될 수 있는 인터페이스의 운영 역할을 지정합니다.

세부 정보 영역

인터페이스 목록 아래의 영역에는 홈 포트, 현재 포트, 포트의 속도, 페일오버 정책, 페일오버 그룹, 페일오버 상태와 같은

페일오버 속성, 관리 상태, 역할, IPspace, 브로드캐스트 도메인, 네트워크 마스크 등의 일반 속성에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. 게이트웨이 및 DDNS 상태입니다.

이더넷 포트 탭

명령 버튼

- * 인터페이스 그룹 생성 *

  포트를 선택하고 포트 및 네트워크 트래픽 배포의 사용을 결정하여 인터페이스 그룹을 생성할 수 있는 인터페이스 그룹 생성 대화 상자를 엽니다.

- * VLAN 생성 *

  이더넷 포트 또는 인터페이스 그룹을 선택하고 VLAN 태그를 추가하여 VLAN을 생성할 수 있는 VLAN 생성 대화 상자를 엽니다.

- * 편집 *

  다음 대화 상자 중 하나를 엽니다.

  - 이더넷 포트 편집 대화 상자: 이더넷 포트 설정을 수정할 수 있습니다.
  - VLAN 편집 대화 상자: VLAN 설정을 수정할 수 있습니다.
  - 인터페이스 그룹 편집 대화 상자: 인터페이스 그룹을 수정할 수 있습니다. 브로드캐스트 도메인과 연결되지 않은 VLAN만 편집할 수 있습니다.

- * 삭제 *

  다음 대화 상자 중 하나를 엽니다.

  - VLAN 삭제 대화 상자: VLAN을 삭제할 수 있습니다.
  - 인터페이스 그룹 삭제 대화 상자: 인터페이스 그룹을 삭제할 수 있습니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

포트 목록

컬러 코딩된 아이콘 위로 포인터를 이동하여 포트의 작동 상태를 확인할 수 있습니다.

- 녹색은 포트가 활성화되도록 지정합니다.
- 빨간색은 포트가 비활성화됨을 나타냅니다.
- * 포트 *

  물리적 포트, VLAN 포트 또는 인터페이스 그룹의 포트 이름을 표시합니다.

- * 노드 *

  물리적 인터페이스가 있는 노드를 표시합니다.

- * 브로드캐스트 도메인 *

  포트의 브로드캐스트 도메인을 표시합니다.

- IPspace *

  포트가 속한 IPspace를 표시한다.

- * 유형 *

  인터페이스 그룹, 물리적 인터페이스, VIP 또는 VLAN과 같은 인터페이스 유형을 표시합니다.

세부 정보 영역

포트 목록 아래의 영역에는 포트 속성에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

- * 세부 정보 탭 *

  관리 세부 정보 및 운영 세부 정보를 표시합니다.

  작업 세부 정보의 일부로 탭에는 포트의 상태가 표시됩니다. 포트가 정상 또는 성능 저하 상태일 수 있습니다. 성능이 저하된 포트는 지속적인 네트워크 변동이 발생하는 포트 또는 동일한 브로드캐스트 도메인의 다른 포트에 대한 연결이 없는 포트입니다.

  또한 이 탭에는 선택된 포트에서 호스팅되는 네트워크 인터페이스의 인터페이스 이름, SVM 세부 정보 및 IP 주소 세부 정보가 표시됩니다. 인터페이스가 홈 포트에 있는지 여부도 나타냅니다.

- * 성능 탭 *

  오류율 및 처리량을 비롯한 이더넷 포트의 성능 메트릭 그래프를 표시합니다.

  클라이언트 시간대 또는 클러스터 시간대를 변경하면 성능 메트릭 그래프에 영향을 줍니다. 업데이트된 그래프를 보려면 브라우저를 새로 고쳐야 합니다.

브로드캐스트 도메인 탭

명령 버튼

- * 생성 *

  포트를 포함할 새 브로드캐스트 도메인을 만들 수 있는 브로드캐스트 도메인 생성 대화 상자를 엽니다.

- * 편집 *

  이름, MTU 크기 및 연결된 포트와 같은 브로드캐스트 도메인의 속성을 수정할 수 있는 브로드캐스트 도메인 편집 대화 상자를 엽니다.

- * 삭제 *

  선택한 브로드캐스트 도메인을 삭제합니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

브로드캐스트 도메인 목록

- * 브로드캐스트 도메인 *

  브로드캐스트 도메인의 이름을 지정합니다.

- * MTU *

  MTU 크기를 지정합니다.

- IPspace *

  IPspace를 지정합니다.

- * 결합된 포트 업데이트 상태 *

  브로드캐스트 도메인을 만들거나 편집할 때 포트 업데이트의 상태를 지정합니다. 포트 업데이트의 모든 오류는 별도의 창에 표시되며, 연결된 링크를 클릭하여 열 수 있습니다.

세부 정보 영역

브로드캐스트 도메인 목록 아래의 영역에는 브로드캐스트 도메인의 모든 포트가 표시됩니다. 비 기본 IPspace에서 브로드캐스트 도메인에 업데이트 오류가 있는 포트가 있는 경우 해당 포트는 세부 정보 영역에 표시되지 않습니다. 컬러 코딩된 아이콘 위로 포인터를 이동하여 포트의 작동 상태를 확인할 수 있습니다.

- 녹색은 포트가 활성화되도록 지정합니다.
- 빨간색은 포트가 비활성화됨을 나타냅니다.

FC/FCoE 및 NVMe Adapters 탭

명령 버튼

- * 편집 *

  어댑터의 속도를 수정할 수 있는 FC/FCoE 및 NVMe 설정 편집 대화 상자를 엽니다.

- * 상태 *

  어댑터를 온라인 상태로 전환하거나 오프라인 상태로 전환할 수 있습니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

FC/FCoE 및 NVMe 어댑터 목록

- WWNN *

  FC/FCoE 및 NVMe 어댑터의 고유 식별자를 지정합니다.

- * 노드 이름 *

  어댑터를 사용하는 노드의 이름을 지정합니다.

- * 슬롯 *

  어댑터를 사용하는 슬롯을 지정합니다.

- WWPN *

  어댑터의 FC WWPN(Worldwide Port Name)을 지정합니다.

- * 상태 *

  어댑터의 상태가 온라인인지 오프라인인지 지정합니다.

- * 속도 *

  속도 설정이 자동 또는 수동인지 여부를 지정합니다.

세부 정보 영역

FC/FCoE 및 NVMe 어댑터 목록 아래의 영역에는 선택한 어댑터에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

- * 세부 정보 탭 *

  미디어 유형, 포트 주소, 데이터 링크 속도, 연결 상태, 작동 상태 등과 같은 어댑터 세부 정보를 표시합니다. 패브릭 상태 및 어댑터의 속도입니다.

- * 성능 탭 *

  IOPS 및 응답 시간을 포함하여 FC/FCoE 및 NVMe 어댑터의 성능 메트릭 그래프를 표시합니다.

  클라이언트 시간대 또는 클러스터 시간대를 변경하면 성능 메트릭 그래프에 영향을 줍니다. 업데이트된 그래프를 보려면 브라우저를 새로 고쳐야 합니다.

IPspace 탭

명령 버튼

- * 생성 *

  새 IPspace를 생성할 수 있는 IPspace 생성 대화 상자를 엽니다.

- * 편집 *

기존 IPspace의 이름을 바꿀 수 있는 IPspace 편집 대화 상자를 엽니다.

- * 삭제 *

  선택한 IPspace를 삭제합니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

IPspace 목록

- * 이름 *

  IPspace의 이름을 지정합니다.

- * 브로드캐스트 도메인 *

  브로드캐스트 도메인을 지정합니다.

세부 정보 영역

IPspace 목록 아래의 영역에는 선택한 IPspace의 SVM(스토리지 가상 머신) 목록이 표시됩니다.

- 관련 정보 *

네트워크 인터페이스를 생성하는 중입니다

네트워크 인터페이스 설정 편집

네트워크 인터페이스를 삭제하는 중입니다

서브넷을 만드는 중입니다

서브넷 설정 편집

서브넷을 삭제하는 중입니다

VLAN 인터페이스를 생성하는 중입니다

인터페이스 그룹을 만드는 중입니다

FC/FCoE 및 NVMe 어댑터 속도 설정 편집

인터페이스 그룹 설정을 편집합니다

VLAN을 삭제하는 중입니다

브로드캐스트 도메인을 생성하는 중입니다

브로드캐스트 도메인 설정을 편집하는 중입니다

브로드캐스트 도메인을 삭제하는 중입니다

IP 주소 범위가 비활성화된 경우 네트워크 설정

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.