SVM을 생성합니다

System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_configuring_cifs_nfs_protocols_on_svms.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SVM을 생성합니다 1
다음 단계 3
SVM에서 CIFS 및 NFS 프로토콜을 구성합니다 3
SVM에서 iSCSI 프로토콜을 구성합니다 5
SVM에서 FC 프로토콜 및 FCoE 프로토콜을 구성합니다 7
SVM에서 NVMe 프로토콜을 구성합니다 8
관리를 SVM 관리자에게 위임 9

SVM을 생성합니다

System Manager를 사용하면 데이터를 즉시 제공할 수 있도록 완벽하게 구성된 SVM(스토리지 가상 머신)을 생성할 수 있습니다. 클러스터는 하나 이상의 SVM을 가질 수 있습니다.

시작하기 전에

- 클러스터에는 온라인 상태에 루트가 아닌 Aggregate가 하나 이상 있어야 합니다.
- Aggregate는 SVM 루트 볼륨을 위한 충분한 공간을 가져야 합니다.
- CIFS 생성 및 인증 실패를 방지하려면 NTP를 구성 및 활성화하여 클러스터 전체에서 시간을 동기화해야 합니다.
- SVM에 구성하려는 프로토콜은 라이센스를 받아야 합니다.
- 보안 DDNS가 작동하려면 CIFS 프로토콜을 구성해야 합니다.

이 작업에 대해

- SVM을 생성하는 동안 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  - SVM을 생성하고 완벽하게 구성합니다.
  - SVM에 허용되는 볼륨 유형을 구성합니다.
  - 최소한의 네트워크 구성으로 SVM을 생성 및 구성합니다.
  - SVM 관리자에게 관리 권한을 위임합니다.
- SVM의 이름을 지정하려면 영숫자와 "" 특수 문자를 사용할 수 있습니다." (마침표), ""-"(하이픈), ""_"(밑줄).

  SVM 이름은 알파벳 또는 ""_"(밑줄)로 시작해야 하며 47자를 초과할 수 없습니다.

  vs0.example.com 과 같은 SVM 이름으로 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 사용해야 합니다.

- 언어 설정이 동일한 볼륨 간에만 SnapMirror 관계를 설정할 수 있습니다.

  SVM의 언어에 따라 SVM의 모든 NAS 볼륨에 대한 파일 이름 및 데이터를 표시하는 데 사용되는 문자 세트가 결정됩니다.

- SnapLock 애그리게이트를 SVM의 루트 애그리게이트로 사용할 수 없습니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. SVM(Storage Virtual Machine) 설정 * 창에서 다음 세부 정보를 지정합니다.
   - SVM 이름
   - SVM에 할당된 IPSpace
   - 허용되는 볼륨 유형입니다
   - 허용되는 프로토콜입니다
   - SVM 언어

- 루트 볼륨의 보안 스타일입니다
- 모든 SVM에 대한 루트 애그리게이트 기본 언어 설정은 C.UTF-8입니다.

  기본적으로 최대 여유 공간이 있는 애그리게이트는 SVM의 루트 볼륨의 컨테이너로 선택됩니다. 선택한 프로토콜에 따라 기본 보안 스타일과 루트 애그리게이트가 선택됩니다.

  + CIFS 프로토콜을 선택하거나 CIFS 프로토콜을 다른 프로토콜과 조합하면 보안 스타일이 NTFS로 설정됩니다. NFS, iSCSI, NVMe 또는 FC/FCoE 또는 이러한 프로토콜 조합을 선택하는 경우 보안 스타일이 UNIX로 설정됩니다.

  를 누릅니다

  NVMe에서는 프로토콜의 조합을 허용하지 않습니다.

+ +MetroCluster 구성에서는 클러스터에 포함된 애그리게이트만 표시됩니다.

4. DNS 서비스를 구성할 DNS 도메인 이름과 이름 서버 IP 주소를 지정합니다.

   기본값은 기존 SVM 구성에서 선택됩니다.

5. 데이터 LIF가 프로토콜을 사용하여 데이터에 액세스하도록 구성할 때 타겟 별칭, 서브넷 및 노드당 LIF 수를 지정합니다.

   LIF의 포트 수를 수정하려면 * 검토 또는 LIF 구성 수정(고급 설정) * 확인란을 선택할 수 있습니다.

   세부 정보 영역의 노드 목록에서 노드를 선택하여 특정 노드에 있는 포트셋 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

6. SVM 관리자에게 SVM 자격 증명을 제공하여 SnapDrive 및 SnapManager와 같은 호스트 측 애플리케이션을 지원합니다.
7. NVMe 이외의 프로토콜의 경우, SVM 관리를 위한 새 LIF 생성 * 을 클릭한 다음, 새 관리 LIF의 서브넷을 사용하거나 사용하지 않고 포트 세트와 IP 주소를 지정하여 SVM 관리를 위한 새 LIF를 생성합니다.

   CIFS 및 NFS 프로토콜의 경우 데이터 LIF는 기본적으로 관리 액세스를 가집니다. 필요한 경우에만 새 관리 LIF를 생성해야 합니다. iSCSI 및 FC의 경우 데이터 프로토콜과 관리 프로토콜이 동일한 LIF를 공유할 수 없기 때문에 SVM 관리 LIF가 필요합니다.

8. NVMe 프로토콜의 경우, ONTAP 9.5부터 SVM 설정 마법사의 두 번째 페이지에서 각 노드에 대해 최소 하나의 LIF를 구성합니다. * NVMe 프로토콜 구성 *

   HA Pair의 각 노드에 대해 LIF를 하나 이상 구성해야 합니다. 노드당 두 개의 LIF도 지정할 수 있습니다. 설정 아이콘을 클릭하여 하나 또는 두 개의 LIF 구성 간에 전환합니다.

9. 제출 및 계속 * 을 클릭합니다.

   SVM은 지정된 구성으로 생성됩니다.

생성한 SVM은 자동으로 시작됩니다. 루트 볼륨 이름은 자동으로 'VM name_root'로 생성됩니다. 기본적으로 vsadmin 사용자 계정이 생성되고 잠금 상태입니다.

다음 단계

데이터 액세스를 허용하려면 SVM에서 프로토콜을 하나 이상 구성해야 합니다.

SVM에서 CIFS 및 NFS 프로토콜을 구성합니다

System Manager를 사용하면 SVM(스토리지 가상 머신)에서 CIFS 및 NFS 프로토콜을 구성하여 NAS 클라이언트에 파일 레벨 데이터 액세스를 제공할 수 있습니다. CIFS 프로토콜을 설정하려면 데이터 LIF 및 CIFS 서버를 생성해야 합니다. NFS 프로토콜을 사용하도록 설정하려면 NIS 세부 정보와 데이터 LIF를 지정할 수 있습니다.

시작하기 전에

- SVM에서 구성 또는 활성화할 프로토콜은 라이센스를 받아야 합니다.

  구성할 프로토콜이 SVM에서 활성화되어 있지 않으면 스토리지 가상 시스템 편집 창을 사용하여 SVM용 프로토콜을 활성화할 수 있습니다.

- CIFS 프로토콜을 구성하려면 Active Directory, 조직 단위 및 관리 계정 자격 증명이 있어야 합니다.

SnapLock 애그리게이트는 자동으로 볼륨을 생성하는 것으로 간주되지 않습니다.

단계

1. SVM을 생성하는 동안 프로토콜을 구성하지 않은 경우 * 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 프로토콜 * 창에서 구성할 프로토콜을 클릭합니다.
4. 데이터 LIF 구성 * 섹션에서 CIFS와 NFS 모두에 대해 동일한 데이터 LIF 구성을 유지하려면 * NFS 클라이언트에 대한 CIFS 데이터 LIF 구성 유지 * 확인란을 선택합니다.

   CIFS와 NFS 모두에 대해 동일한 데이터 LIF 구성을 유지하지 않을 경우 CIFS 및 NFS에 대해 IP 주소와 포트를 별도로 지정해야 합니다.

5. 다음 옵션 중 하나를 선택하여 IP 주소를 지정합니다.

원하는 작업	그러면...
서브넷을 사용하여 IP 주소를 지정합니다	a. 서브넷 사용 * 을 선택합니다. b. 세부 정보 추가 대화 상자에서 IP 주소를 할당해야 하는 서브넷을 선택합니다. 인터클러스터 LIF의 경우 선택한 IPspace와 연결된 서브넷만 표시됩니다. c. 인터페이스에 특정 IP 주소를 할당하려면 * 특정 IP 주소 사용 * 을 선택한 다음 IP 주소를 입력합니다. 지정한 IP 주소가 서브넷 범위에 아직 없는 경우 서브넷에 추가됩니다. d. 확인 * 을 클릭합니다.
서브넷을 사용하지 않고 수동으로 IP 주소를 지정합니다	a. 서브넷 없이 * 를 선택합니다. b. 세부 정보 추가 대화 상자에서 다음 단계를 수행합니다. i. IP 주소와 네트워크 마스크 또는 접두사를 지정합니다. ii. 선택 사항: 게이트웨이를 지정합니다. iii. 대상 필드의 기본값을 사용하지 않으려면 새 대상 값을 지정합니다. 대상 값을 지정하지 않으면 대상 필드는 IP 주소 패밀리를 기준으로 기본값으로 채워집니다. 라우트가 존재하지 않으면 게이트웨이와 목적지를 기반으로 새 루트가 자동으로 생성됩니다. c. 확인 * 을 클릭합니다.

6. 데이터 LIF를 생성할 포트를 지정합니다.
   a. 찾아보기 * 를 클릭합니다.
   b. 네트워크 포트 또는 어댑터 선택 * 대화 상자에서 포트를 선택합니다.
   c. 확인 * 을 클릭합니다.
7. 다음 단계를 수행하여 CIFS 서버를 구성합니다.
   a. CIFS 서버를 생성하려면 다음 정보를 지정합니다.
      - CIFS 서버 이름입니다
      - CIFS 서버와 연결할 Active Directory입니다
      - CIFS 서버와 연결할 Active Directory 도메인 내의 OU(조직 구성 단위)입니다

기본적으로 이 매개 변수는 CN=Computers로 설정됩니다.

- OU에 CIFS 서버를 추가할 수 있는 충분한 권한이 있는 관리 계정의 자격 증명입니다

b. SVM의 모든 공유에 액세스하는 동안 * 데이터 암호화 * 를 선택하여 SVM의 모든 공유에 대해 SMB 3.0 암호화를 활성화합니다.

c. 공유 이름, 공유 크기 및 액세스 권한을 지정하여 프로토콜을 구성할 때 CIFS 스토리지에 대한 볼륨을 프로비저닝합니다.

d. 이 공유에 액세스하는 동안 데이터 암호화 * 를 선택하여 특정 공유에 대해 SMB 3.0 암호화를 활성화합니다.

8. NIS 서비스 구성:

a. SVM에서 NIS 서비스를 구성하려면 NIS 서버의 IP 주소와 NIS 도메인 이름을 지정합니다.

b. "NIS" 이름 서비스 소스를 추가할 적절한 데이터베이스 유형을 선택합니다.

c. 내보내기 이름, 크기 및 권한을 지정하여 NFS 스토리지에 대한 볼륨을 프로비저닝합니다.

9. 제출 및 계속 * 을 클릭합니다.

CIFS 서버와 NIS 도메인은 지정된 구성으로 구성되며 데이터 LIF가 생성됩니다. 기본적으로 데이터 LIF는 관리 액세스 권한을 가집니다. 요약 페이지에서 구성 세부 정보를 볼 수 있습니다.

SVM에서 iSCSI 프로토콜을 구성합니다

SVM(스토리지 가상 시스템)에서 iSCSI 프로토콜을 구성하여 System Manager를 통해 블록 레벨 데이터 액세스를 제공할 수 있습니다. iSCSI LIF 및 포트 세트를 생성한 다음 포트 세트에 LIF를 추가할 수 있습니다. LIF는 가장 적합한 어댑터에 생성되며 데이터 경로 이중화를 위해 포트 세트에 할당됩니다.

시작하기 전에

- 클러스터에서 iSCSI 라이센스를 활성화해야 합니다.

  SVM에서 iSCSI 프로토콜이 활성화되어 있지 않으면 스토리지 가상 시스템 편집 창을 사용하여 SVM용 프로토콜을 활성화할 수 있습니다.

- 클러스터의 모든 노드가 정상 상태여야 합니다.
- 각 노드에는 데이터 포트가 2개 이상 있어야 하며 포트 상태는 "Up"이어야 합니다.

이 작업에 대해

- SVM을 생성하는 동안 iSCSI 프로토콜을 구성하거나 나중에 구성할 수 있습니다.
- SnapLock 애그리게이트는 자동으로 볼륨을 생성하는 것으로 간주되지 않습니다.

단계

1. SVM을 생성하는 동안 iSCSI 프로토콜을 구성하지 않은 경우 * 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 프로토콜 * 창에서 * iSCSI * 를 클릭합니다.
4. 네트워크 액세스 * 섹션에서 iSCSI 대상의 별칭을 지정합니다.

별칭 이름의 최대 문자 수는 128자입니다. 타겟 별칭을 지정하지 않으면 SVM 이름이 별칭으로 사용됩니다.

5. 단일 노드에 할당할 수 있는 iSCSI LIF 수를 지정합니다.

   노드당 최소 LIF 수는 1개입니다. 최대값은 노드 전체의 Up 상태에 있는 모든 포트의 최소값입니다. 최대값이 홀수이면 이전 짝수가 최대값으로 간주됩니다. 최소 및 최대 값 범위에서 짝수를 선택할 수 있습니다.

   4노드 클러스터에는 각각 UP 상태인 6개의 포트와 UP 상태인 7개의 포트가 있는 노드1, 노드2, 노드3가 있습니다. 클러스터의 유효 최대값은 6입니다.

   노드에 할당할 LIF 수가 2개 이상인 경우 각 LIF에 적어도 하나의 포트셋 를 할당해야 합니다.

6. iSCSI LIF를 생성하려면 서브넷 세부 정보를 포함한 네트워크 세부 정보를 지정합니다.

원하는 작업	그러면...
서브넷을 사용하여 IP 주소를 지정합니다	a. 서브넷 사용 * 을 선택합니다. b. 세부 정보 추가 대화 상자에서 IP 주소를 할당해야 하는 서브넷을 선택합니다. 인터클러스터 LIF의 경우 선택한 IPspace와 연결된 서브넷만 표시됩니다. c. 인터페이스에 특정 IP 주소를 할당하려면 * 특정 IP 주소 사용 * 을 선택한 다음 IP 주소를 입력합니다. 지정한 IP 주소가 서브넷 범위에 아직 없는 경우 서브넷에 추가됩니다. d. 확인 * 을 클릭합니다.
서브넷을 사용하지 않고 수동으로 IP 주소를 지정합니다	a. 서브넷 없이 * 를 선택합니다. b. 세부 정보 추가 대화 상자에서 다음 단계를 수행합니다. i. IP 주소와 네트워크 마스크 또는 접두사를 지정합니다. ii. 선택 사항: 게이트웨이를 지정합니다. iii. 대상 필드의 기본값을 사용하지 않으려면 새 대상 값을 지정합니다. 대상 값을 지정하지 않으면 대상 필드는 IP 주소 패밀리를 기준으로 기본값으로 채워집니다. 라우트가 존재하지 않으면 게이트웨이와 목적지를 기반으로 새 루트가 자동으로 생성됩니다. c. 확인 * 을 클릭합니다.

7. 브로드캐스트 도메인을 선택합니다.

8. 어댑터 유형을 선택합니다.

   클러스터에 NIC 카드가 구성되어 있는 경우 * NIC * 를 선택해야 합니다.

   클러스터에 CNS 카드가 구성되어 있는 경우 * CNA * 를 선택해야 합니다.

   클러스터에서 ifgrp를 구성한 경우 * 인터페이스 그룹 * 을 선택해야 합니다.

   ifgrp 포트는 브로드캐스트 도메인에 추가해야 합니다.

9. iSCSI 프로토콜을 구성할 때 LUN 크기, LUN의 OS 유형 및 호스트 이니시에이터 세부 정보를 지정하여 iSCSI 스토리지에 대한 LUN을 프로비저닝합니다.
10. 자동으로 생성된 iSCSI LIF의 구성을 확인하거나 수정하려면 * LIF 구성 검토 또는 수정(고급 설정) * 을 선택합니다.

    LIF 이름과 홈 포트만 수정할 수 있습니다. 기본적으로 포트 세트는 최소값으로 설정됩니다. 고유한 항목을 지정해야 합니다. 중복된 LIF 이름을 지정하면 System Manager에서 중복된 LIF 이름에 숫자 값이 추가됩니다.

    선택된 포트셋 기반의 LIF는 노드 장애 또는 포트 장애 시 이중화를 보장하기 위해 라운드 로빈 방법을 사용하여 포트 세트 전체에 분산됩니다.

11. 제출 및 계속 * 을 클릭합니다.

iSCSI LIF 및 포트 세트는 지정된 구성으로 생성됩니다. LIF는 선택한 포트셋 기반의 포트 세트 간에 분산됩니다. 모든 LIF가 성공적으로 생성되면 iSCSI 서비스가 시작됩니다.

LIF 생성이 실패하면 네트워크 인터페이스 창을 사용하여 LIF를 생성하고 LUN 창을 사용하여 LIF를 포트 세트에 연결한 다음 iSCSI 창을 사용하여 iSCSI 서비스를 시작할 수 있습니다.

SVM에서 FC 프로토콜 및 FCoE 프로토콜을 구성합니다

SAN 호스트용 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 FC 프로토콜과 FCoE 프로토콜을 구성할 수 있습니다. LIF는 가장 적합한 어댑터에 생성되며 데이터 경로 이중화를 위해 포트 세트에 할당됩니다. 요구사항에 따라 System Manager를 사용하여 FC 프로토콜이나 FCoE 프로토콜을 구성하거나 두 프로토콜을 모두 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 클러스터에서 FCP 라이센스가 활성화되어 있어야 합니다.
- 클러스터의 모든 노드가 정상 상태여야 합니다.
- 각 노드에는 각 프로토콜(FC 및 FCoE)에 대해 2개 이상의 올바르게 구성된 포트가 있어야 합니다.

이 작업에 대해

- SVM을 생성하는 동안 FC 프로토콜과 FCoE 프로토콜을 구성하거나 나중에 프로토콜을 구성할 수 있습니다.

  SVM에서 프로토콜이 허용되지 않는 경우 스토리지 가상 시스템 편집 창을 사용하여 SVM용 프로토콜을 활성화할 수 있습니다.

- SnapLock 애그리게이트는 자동으로 볼륨을 생성하는 것으로 간주되지 않습니다.

단계

1. SVM을 생성하는 동안 프로토콜을 구성하지 않은 경우 * Storage * > * SVM * 탭을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 프로토콜 * 창에서 * FC/FCoE * 를 클릭합니다.
4. Data Interface Configuration * 섹션에서 해당 옵션을 선택하여 FC 프로토콜 및 FCoE 프로토콜에 대한 데이터 LIF를 구성합니다.
5. 각 프로토콜에 대해 노드당 데이터 LIF 수를 지정합니다.

   노드당 최소 LIF 수는 1개입니다. 최대값은 노드 전체의 Up 상태에 있는 모든 포트의 최소값입니다. 최대값이 홀수이면 이전 짝수가 최대값으로 간주됩니다. 최소 및 최대 값 범위에서 짝수를 선택할 수 있습니다.

   4노드 클러스터에는 각각 6개의 포트가 있는 노드1, 노드2, 노드3, 7개의 포트가 있는 노드4 등이 있습니다. 클러스터의 유효 최대값은 6입니다.

   노드에 할당할 LIF 수가 2개 이상인 경우 각 LIF에 적어도 하나의 포트셋 를 할당해야 합니다.

6. 자동으로 생성된 LIF 구성을 확인하거나 수정하려면 * 인터페이스 연결 검토 또는 편집 * 을 선택합니다.

   LIF 이름과 홈 포트만 수정할 수 있습니다. 중복 항목을 지정하지 않도록 해야 합니다.

7. LUN 크기, LUN의 OS 유형 및 호스트 이니시에이터 세부 정보를 제공하여 프로토콜을 구성할 때 FC 스토리지 또는 FCoE 스토리지에 대한 LUN을 프로비저닝합니다.
8. 제출 및 계속 * 을 클릭합니다.

데이터 LIF 및 포트 세트는 지정된 구성으로 생성됩니다. LIF는 포트 세트 간에 적절하게 배포됩니다. 하나 이상의 프로토콜에 대한 모든 LIF가 성공적으로 생성된 경우 FCP 서비스가 시작됩니다.

LIF 생성에 실패하면 LIF를 생성하고 FC/FCoE 창에서 FCP 서비스를 시작할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

"ONTAP 9 문서 센터"

SVM에서 NVMe 프로토콜을 구성합니다

System Manager를 사용하여 SVM(스토리지 가상 머신)에서 NVMe 프로토콜을 구성할 수 있습니다. 그런 다음 네임스페이스를 만들고 NVMe 하위 시스템 및 호스트에 할당할 수 있습니다.

NVMe를 사용하는 SVM에는 다른 프로토콜이 있어서는 안 됩니다. NVMe를 선택하면 나머지 프로토콜이 비활성화됩니다. SVM을 생성하는 동안 NVMe를 구성할 수도 있습니다.

단계

1. SVM을 생성할 때 NVMe 프로토콜을 구성하지 않은 경우 * 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 프로토콜 * 창에서 * NVMe * 를 클릭합니다.

4. 필요한 경우 링크를 클릭하여 프로토콜을 구성합니다.

> 활성화된 다른 프로토콜이 있으면 이 프로토콜을 선택 취소해야 NVMe를 선택할 수 있습니다. NVMe를 다른 프로토콜과 결합할 수 없습니다.

5. Edit Storage Virtual Machine * 창에서 * Resource Allocation * 을 클릭합니다.
6. 리소스 할당 * 탭에서 볼륨 생성을 위임하지 않도록 선택하거나 볼륨을 자동으로 프로비저닝할 Aggregate를 선택할 수 있습니다.
7. 서비스 * 탭을 클릭하여 이름 서비스 스위치 세부 정보를 구성합니다.
8. 저장 후 닫기 * 를 클릭합니다

   NVMe 프로토콜은 SVM에서 구성됩니다. 프로토콜을 구성한 후 * SVM 설정 * 을 사용하여 서비스를 시작하거나 중지할 수 있습니다

   - 관련 정보 *

NVMe 설정

관리를 SVM 관리자에게 위임

기본 네트워크 구성을 사용하여 기능 SVM(스토리지 가상 시스템) 또는 SVM을 설정한 후에는 SVM 관리를 SVM 관리자에게 선택적으로 위임할 수 있습니다.

SVM 관리자는 System Manager를 사용하여 위임된 SVM을 관리할 수 없습니다. 관리자는 CLI(Command-Line Interface)를 통해서만 관리할 수 있습니다.

단계

1. 관리자 세부 정보 * 섹션에서 'vsadmin' 사용자 계정의 암호를 설정합니다.
2. SVM 관리를 위한 전용 LIF를 원하는 경우 * SVM 관리를 위한 LIF 생성 * 을 선택하고 네트워크 세부 정보를 지정합니다.

   SAN 프로토콜에는 데이터 및 관리 프로토콜이 동일한 LIF를 공유할 수 없는 전용 SVM 관리 LIF가 필요합니다. SVM 관리 LIF는 데이터 포트에만 생성할 수 있습니다.

3. iSCSI LIF를 생성하기 위한 서브넷 세부 정보를 비롯한 네트워크 세부 정보를 지정합니다.

원하는 작업	그러면...
서브넷을 사용하여 IP 주소를 지정합니다	a. 서브넷 사용 * 을 선택합니다. b. 세부 정보 추가 대화 상자에서 IP 주소를 할당해야 하는 서브넷을 선택합니다. 인터클러스터 LIF의 경우 선택한 IPspace와 연결된 서브넷만 표시됩니다. c. 인터페이스에 특정 IP 주소를 할당하려면 * 특정 IP 주소 사용 * 을 선택한 다음 IP 주소를 입력합니다. 지정한 IP 주소가 서브넷 범위에 아직 없는 경우 서브넷에 추가됩니다. d. 확인 * 을 클릭합니다.
서브넷을 사용하지 않고 수동으로 IP 주소를 지정합니다	a. 서브넷 없이 * 를 선택합니다. b. 세부 정보 추가 대화 상자에서 다음 단계를 수행합니다. i. IP 주소와 네트워크 마스크 또는 접두사를 지정합니다. ii. 선택 사항: 게이트웨이를 지정합니다. iii. 대상 필드의 기본값을 사용하지 않으려면 새 대상 값을 지정합니다. 사용자 지정 값을 지정하지 않으면 대상 필드가 IP 주소 패밀리를 기준으로 기본값으로 채워집니다. 라우트가 존재하지 않으면 게이트웨이와 목적지를 기반으로 새 루트가 자동으로 생성됩니다. c. 확인 * 을 클릭합니다.

4. 데이터 LIF를 생성할 포트를 지정합니다.
   a. 찾아보기 * 를 클릭합니다.
   b. 네트워크 포트 또는 어댑터 선택 대화 상자에서 포트를 선택합니다.
   c. 확인 * 을 클릭합니다.

vsadmin 계정이 잠금 해제되어 암호로 구성됩니다.

vsadmin 계정의 기본 액세스 방법은 ONTAP API(ontapi) SSH(ssh) 입니다. SVM 관리자는 관리 IP 주소를 사용하여 스토리지 시스템에 로그인할 수 있습니다.

다음 단계

스토리지 가상 시스템 편집 대화 상자를 사용하여 SVM에 애그리게이트를 할당해야 합니다.

SVM에 할당된 애그리게이트가 없는 경우 SVM 관리자는 볼륨을 생성할 수 없습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.