存储层

System Manager Classic

NetApp
April 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_editing_aggregates.html on April 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本编辑聚合 . . . 1
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本编辑聚合 . . . 1
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本删除聚合 . . . 2
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本创建聚合时更改 RAID 配置 . . . 3
通过使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本添加 SSD 来配置缓存 . . . 3
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本添加容量磁盘 . . . 5
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本添加容量磁盘时更改 RAID 组 . . . 7
使用 System Manager 移动 FlexVol 卷— ONTAP 9.7 及更早版本 . . . 8
使用 System Manager 镜像聚合— ONTAP 9.7 及更早版本 . . . 8
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本查看聚合信息 . . . 9
如果将 StorageGRID 与 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本结合使用，请安装 CA 证书 . . . 9
使用有效的 ONTAP 磁盘类型将 HDD 与系统管理器混合使用 - ONTAP 9.7 及更早版本 . . . 9
System Manager 中的兼容备用磁盘— ONTAP 9.7 及更早版本 . . . 10
System Manager 如何使用热备件— ONTAP 9.7 及更早版本 . . . 11
在 System Manager 中显示磁盘类型和磁盘 RPM 的规则— ONTAP 9.7 及更早版本 . . . 11
使用 System Manager 创建聚合的存储建议— ONTAP 9.7 及更早版本 . . . 12
System Manager 中的存储层窗口— ONTAP 9.7 及更早版本 . . . 12

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本编辑聚合

您可以使用 ONTAP System Manager classic （适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）根据需要更改现有聚合的聚合名称， RAID 类型和 RAID 组大小。

要将聚合的 RAID 类型从 RAID4 修改为 RAID-DP ，聚合必须包含足够多的兼容备用磁盘，但热备用磁盘除外。

关于此任务

- 您不能更改支持阵列 LUN 的 ONTAP 系统的 RAID 组。

  RAID0 是唯一可用的选项。

- 您不能更改已分区磁盘的 RAID 类型。

  RAID-DP 是唯一可用于已分区磁盘的选项。

- 您不能重命名 SnapLock 合规性聚合。
- 如果聚合包含具有存储池的 SSD ，则只能修改聚合的名称。
- 如果三重奇偶校验磁盘大小为 10 TB ，而其他磁盘的大小小于 10 TB ，则可以选择 RAID-DP 或 RAID-TEC 作为 RAID 类型。
- 如果三重奇偶校验磁盘大小为 10 TB ，并且即使其他一个磁盘的大小超过 10 TB ， RAID-TEC 也是 RAID 类型的唯一可用选项。

步骤

1. 选择以下方法之一：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
2. 选择要编辑的聚合，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑聚合 * 对话框中，根据需要修改聚合名称， RAID 类型和 RAID 组大小。
4. 单击 * 保存 * 。
   - 相关信息 *

聚合窗口

什么是兼容备用磁盘

存储层窗口

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本编辑聚合

您可以使用 ONTAP System Manager classic （适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）根据需要更改现有聚合的聚合名称， RAID 类型和 RAID 组大小。

要将聚合的 RAID 类型从 RAID4 修改为 RAID-DP ，聚合必须包含足够多的兼容备用磁盘，但热备用磁盘除外。

关于此任务

- 您不能更改支持阵列 LUN 的 ONTAP 系统的 RAID 组。

  RAID0 是唯一可用的选项。

- 您不能更改已分区磁盘的 RAID 类型。

  RAID-DP 是唯一可用于已分区磁盘的选项。

- 您不能重命名 SnapLock 合规性聚合。
- 如果聚合包含具有存储池的 SSD ，则只能修改聚合的名称。
- 如果三重奇偶校验磁盘大小为 10 TB ，而其他磁盘的大小小于 10 TB ，则可以选择 RAID-DP 或 RAID-TEC 作为 RAID 类型。
- 如果三重奇偶校验磁盘大小为 10 TB ，并且即使其他一个磁盘的大小超过 10 TB ， RAID-TEC 也是 RAID 类型的唯一可用选项。

步骤

1. 选择以下方法之一：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
2. 选择要编辑的聚合，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑聚合 * 对话框中，根据需要修改聚合名称， RAID 类型和 RAID 组大小。
4. 单击 * 保存 * 。
   - 相关信息 *

聚合窗口

什么是兼容备用磁盘

存储层窗口

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本删除聚合

当您不再需要聚合中的数据时，可以使用 ONTAP System Manager classic （在 ONTAP 9.7 及更早版本中可用）删除聚合。但是，您无法删除根聚合，因为它包含根卷，其中包含系统配置信息。

开始之前

- 必须删除聚合中的所有 FlexVol 卷以及关联的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
- 聚合必须处于脱机状态。

步骤

1. 选择以下方法之一：
    - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * 。
    - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
2. 选择要删除的一个或多个聚合，然后单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。
    - 相关信息 *

聚合窗口

存储层窗口

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本创建聚合时更改 RAID 配置

创建聚合时，您可以使用 ONTAP System Manager classic （在 ONTAP 9.7 及更早版本中提供）修改聚合的 RAID 类型和 RAID 组大小选项的默认值。

如果聚合磁盘的磁盘类型为 FSAS 或 MSATA ，并且磁盘大小等于或大于 10 TB ，则 RAID-TEC 是唯一可用的 RAID 类型。

步骤

1. 选择以下方法之一：
    - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * 。
    - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
2. 在 * 存储层 * 窗口中，单击 * 添加聚合 * 。
3. 在 * 创建聚合 * 对话框中，执行以下步骤：

    a. 单击 * 更改 * 。

    b. 在 * 更改 RAID 配置 * 对话框中，指定 RAID 类型和 RAID 组大小。

    共享磁盘支持两种 RAID 类型： RAID DP 和 RAID-TEC 。

    对于 HDD ，建议的 RAID 组大小为 12 个磁盘到 20 个磁盘，对于 SSD ，建议的 RAID 组大小为 20 个磁盘到 28 个磁盘。

    a. 单击 * 保存 * 。

通过使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本添加 SSD 来配置缓存

您可以使用 ONTAP System Manager classic （适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）将 SSD 添加为存储池或专用 SSD 以配置缓存。通过添加 SSD ，您可以将非根聚合或不包含分区磁盘的根聚合转换为 Flash Pool 聚合，或者增加现有 Flash Pool 聚合的缓存大小。

关于此任务

- 添加的 SSD 缓存不会增加到聚合的大小，您可以将 SSD RAID 组添加到聚合中，即使该组达到最大大小也是如此。
- 使用 System Manager 添加缓存时，无法使用已分区的 SSD 。

通过添加 SSD 为聚合配置缓存

您可以使用 System Manager 将现有的非根 HDD 聚合或不包含分区磁盘的根聚合转换为 Flash Pool 聚合，以添加存储池或专用 SSD 来配置缓存。

开始之前

- 聚合必须处于联机状态。
- 存储池中必须有足够的备用 SSD 或分配单元可分配为缓存磁盘。
- 集群中的所有节点都必须运行 ONTAP 8.3 或更高版本。

  如果集群处于混合版本状态，您可以使用命令行界面创建 Flash Pool 聚合，然后配置 SSD 缓存。

- 您必须已确定一个有效的 64 位非根聚合，该聚合由可转换为 Flash Pool 聚合的 HDD 组成。
- 聚合不能包含任何阵列 LUN 。

您必须了解特定于平台和特定于工作负载的 Flash Pool 聚合 SSD 层大小和配置最佳实践。

步骤

1. 选择以下方法之一：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
2. 在 * 存储层 * 窗口中，选择聚合，然后单击 * 更多操作 * > * 添加缓存 * 。

   启用了 FabricPool 的聚合不支持添加缓存。

3. 在 * 添加缓存 * 对话框中，执行相应的操作：

缓存源选择为 ...	执行此操作 ...
存储池	a. 选择可从中获取缓存的存储池。 b. 指定缓存大小。 c. 根据需要修改 RAID 类型。
专用 SSD	选择 SSD 大小和要包含的 SSD 数量，并可选择修改 RAID 配置： a. 单击 * 更改 * 。 b. 在更改 RAID 配置对话框中，指定 RAID 类型和 RAID 组大小，然后单击 * 保存 * 。

4. 单击 * 添加 * 。

   对于镜像聚合，将显示添加缓存对话框，其中包含将添加两倍选定磁盘数量的信息。

5. 在 * 添加缓存 * 对话框中，单击 * 是 * 。

缓存磁盘将添加到选定聚合。

通过添加 SSD 来增加 Flash Pool 聚合的缓存

您可以使用 System Manager 将 SSD 添加为存储池或专用 SSD ，以增加 Flash Pool 聚合的大小。

开始之前

- Flash Pool 聚合必须处于联机状态。
- 存储池中必须有足够的备用 SSD 或分配单元可分配为缓存磁盘。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
2. 在 * 聚合 * 窗口中，选择 Flash Pool 聚合，然后单击 * 添加缓存 * 。
3. 在 * 添加缓存 * 对话框中，执行相应的操作：

缓存源选择为 ...	执行此操作 ...
存储池	选择可从中获取缓存的存储池，并指定缓存大小。
专用 SSD	选择 SSD 大小和要包含的 SSD 数量。

4. 单击 * 添加 * 。

   对于镜像聚合，将显示添加缓存对话框，其中包含将添加两倍选定磁盘数量的信息。

5. 在 * 添加缓存 * 对话框中，单击 * 是 * 。

缓存磁盘将添加到选定 Flash Pool 聚合。

- 相关信息 *

"NetApp 技术报告 4070： 《 Flash Pool 设计和实施》"

存储池的工作原理

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本添加容量磁盘

您可以通过添加容量磁盘来增加现有非根聚合或包含磁盘的根聚合的大小。您可以使用 System Manager classic （适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）添加选定 ONTAP 磁盘类型的 HDD 或 SSD 并修改 RAID 组选项。

开始之前

- 聚合必须处于联机状态。
- 必须有足够的兼容备用磁盘。

关于此任务

- 最好添加与聚合中的其他磁盘大小相同的磁盘。

  如果您添加的磁盘小于聚合中的其他磁盘，则聚合的配置会变得不最佳，进而可能会出现发生原因性能问题。

  如果您添加的磁盘大于聚合中已有 RAID 组中的可用磁盘，则这些磁盘将进行缩减，其空间将减少到该 RAID 组中其他磁盘的大小。如果在聚合中创建了新的 RAID 组，并且新 RAID 组中保留的磁盘大小相似，则这些磁盘不会进行缩减。

  如果您添加的磁盘与聚合中的其他磁盘大小不同，则可能不会添加选定磁盘，而是会自动添加可用大小介于指定大小 90% 到 105% 之间的其他磁盘。例如，对于 744 GB 的磁盘，可以选择介于 669 GB 到 781 GB 范围内的所有磁盘。对于此范围内的所有备用磁盘， ONTAP 首先会仅选择已分区的磁盘，然后仅选择未分区的磁盘，最后会同时选择已分区的磁盘和未分区的磁盘。

- 您不能使用 System Manager 将 HDD 添加到以下配置：
  - 仅包含 SSD 的聚合
  - 包含分区磁盘的根聚合您必须使用命令行界面将 HDD 添加到这些配置中。
- 共享磁盘支持两种 RAID 类型： RAID DP 和 RAID-TEC 。
- 不能将 SSD 与存储池结合使用。
- 如果 RAID 组类型为 RAID DP ，而您要添加大小等于或大于 10 TB 的 FSAS 或 MSATA 磁盘，则只能将其添加到 `S`特定 `RAID` 组 ，而不能添加到 新 `RAID` 组 或 所有 `RAID` 组 。

  在将磁盘大小缩减为现有聚合的已有 RAID 组中的磁盘大小后，系统会添加这些磁盘。

- 如果 RAID 组类型为 RAID-TEC ，而您要添加大小等于或大于 10 TB 的 FSAS 或 MSATA 磁盘，则可以将其添加到 所有 `RAID` 组 ， 新 `RAID` 组 和 `S`特定 `RAID` 组 。

  在将磁盘大小缩减为现有聚合的已有 RAID 组中的磁盘大小后，系统会添加这些磁盘。

步骤

1. 选择以下方法之一：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
2. 在 * 存储层 * 窗口中，选择要添加容量磁盘的聚合，然后单击菜单：更多操作 [添加容量] 。
3. 在 * 添加容量 * 对话框中指定以下信息：
   a. 使用 * 要添加的磁盘类型 * 选项指定容量磁盘的磁盘类型。
   b. 使用 * 磁盘数或分区数 * 选项指定容量磁盘的数量。
4. 使用 * 将磁盘添加到 * 选项指定要添加容量磁盘的 RAID 组。

   默认情况下， System Manager 会将容量磁盘添加到 所有 `RAID` 组 。

a. 单击 * 更改 * 。

b. 在 * RAID 组选择 * 对话框中，使用 * 将磁盘添加到 * 选项将 RAID 组指定为 新 `RAID` 组 或 `S`特定 `RAID` 组 。

   只能将共享磁盘添加到 `New RAID group` 选项中。

5. 单击 * 添加 * 。

   对于镜像聚合，将显示添加容量对话框，其中包含将添加两倍选定磁盘数量的信息。

6. 在 * 添加容量 * 对话框中，单击 * 是 * 以添加容量磁盘。

此时，容量磁盘将添加到选定聚合中，而聚合大小将增加。

- 相关信息 *

什么是兼容备用磁盘

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本添加容量磁盘时更改 RAID 组

向聚合添加容量磁盘（ HDD ）时，您可以使用 ONTAP System Manager classic （在 ONTAP 9.7 及更早版本中可用）更改要添加磁盘的 RAID 组。

关于此任务

- 如果 RAID 类型为 RAID-DP ，而您要添加大小等于或大于 10 TB 的 FSAS 或 MSATA 磁盘，则只能将其添加到 `S`特定 `RAID` 组 ，而不能添加到 新 `RAID` 组 或 所有 `RAID` 组 。

  在将磁盘大小缩减为现有聚合大小后，系统会添加这些磁盘。

- 如果 RAID 组为 RAID-TEC ，而您要添加大小等于或大于 10 TB 的 FSAS 或 MSATA 磁盘，则可以将其添加到 所有 `RAID` 组 ， 新 `RAID` 组 和 `S`特定 `RAID` 组 。

  在将磁盘大小缩减为现有聚合大小后，系统会添加这些磁盘。

步骤

1. 选择以下方法之一：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
2. 在 * 存储层 * 窗口中，选择要添加容量磁盘的聚合，然后单击菜单：更多操作 [添加容量] 。
3. 在 * 添加容量 * 对话框中，执行以下步骤：

   a. 单击 * 更改 * 。

   b. 在 * 更改 RAID 配置 * 对话框中，指定要添加容量磁盘的 RAID 组。

      您可以将默认值 所有 `RAID` 组 更改为 `S`特定 `RAID` 组 或 新 `RAID` 组 。

c. 单击 * 保存 * 。

使用 System Manager 移动 FlexVol 卷— ONTAP 9.7 及更早版本

您可以使用 ONTAP System Manager classic （在 ONTAP 9.7 及更早版本中可用）无中断地将 FlexVol 卷移动到其他聚合或其他节点，以提高容量利用率和性能。

如果要移动数据保护卷，则必须先初始化数据保护镜像关系，然后再移动该卷。

关于此任务

- 移动 Flash Pool 聚合上托管的卷时，只会将存储在 HDD 层中的数据移动到目标聚合。

  与卷关联的缓存数据不会移动到目标聚合。因此，卷移动后，性能可能会有所下降。

- 您不能从 SnapLock 聚合移动卷。
- 您不能将卷从配置用于灾难恢复的 SVM 移动到启用了 FabricPool 的聚合。

步骤

1. 选择以下方法之一：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
2. 选择包含卷的聚合，然后单击菜单：更多操作 [卷移动] 。
3. 根据向导的提示键入或选择信息。
4. 确认详细信息，然后单击 * 完成 * 完成向导。

使用 System Manager 镜像聚合— ONTAP 9.7 及更早版本

您可以使用 ONTAP System Manager classic （适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）在一个聚合中实时镜像数据，以保护数据并提高故障恢复能力。镜像聚合可避免在连接到磁盘和阵列 LUN 时出现单点故障。

另一个池中必须有足够的可用磁盘来镜像聚合。

如果缓存源为存储池，则无法镜像 Flash Pool 聚合。

步骤

1. 选择以下方法之一：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
2. 选择要镜像的聚合，然后单击菜单：更多操作 [镜像] 。

   启用了 FabricPool 的聚合不支持 SyncMirror 。

3. 在 * 镜像此聚合 * 对话框中，单击 * 镜像 * 以启动镜像。

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本查看聚合信息

您可以使用 ONTAP System Manager classic 中的聚合窗口（在 ONTAP 9.7 及更早版本中提供）查看有关聚合的名称，状态和空间信息。

步骤

1. 选择以下方法之一：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * 。
2. 单击聚合名称可查看选定聚合的详细信息。

如果将 StorageGRID 与 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本结合使用，请安装 CA 证书

要使 ONTAP 能够使用 StorageGRID 作为启用了 FabricPool 的聚合的对象存储进行身份验证，您可以使用 System Manager classic （在 ONTAP 9.7 及更早版本中提供）在集群上安装 StorageGRID CA 证书。

步骤

1. 按照 StorageGRID 系统文档中的说明，使用网格管理界面复制 StorageGRID 系统的 CA 证书。

   "《 StorageGRID 11.3 管理员指南》"

   将 StorageGRID 添加为云层时，如果未安装 CA 证书，则会显示一条消息。

2. 添加 StorageGRID CA 证书。

   > 您指定的完全限定域名（ FQDN ）必须与 StorageGRID CA 证书上的自定义公用名匹配。

   - 相关信息 *

正在添加云层

= :allow-uri-read:

使用有效的 ONTAP 磁盘类型将 HDD 与系统管理器混合使用 - ONTAP 9.7 及更早版本

从 Data ONTAP 8.1 开始，某些 ONTAP 磁盘类型在创建和添加到聚合以及管理备用磁盘时被视为等效类型。ONTAP 会为每种磁盘类型分配一个有效的磁盘类型。您可以使用 ONTAP System Manager classic （ 9.7 及更早版本中提供）混合具有相同有效磁盘类型的 HDD 。

如果将 `raid.disktype.enable` 选项设置为 `off` ，则可以在同一聚合中混用某些类型的 HDD 。如果将 `raid.disktype.enable` 选项设置为 `on` ，则有效磁盘类型与 ONTAP 磁盘类型相同。只能使用一种磁盘类型创建聚合。`raid.disktype.enable` 选项的默认值为 `off` 。

从 Data ONTAP 8.2 开始，必须将选项 `raid.mix.hdd.disktype.capacity` 设置为 `on` ，才能混合 BSAS ， FSAS 和 ATA 类型的磁盘。选项 `raid.mix.hdd.disktype.performance` 必须设置为 `on` ，才能混合 FCAL 和 SAS 类型的磁盘。

下表显示了磁盘类型如何映射到有效磁盘类型：

ONTAP 磁盘类型	有效磁盘类型
FCAL	（ SAS ）。
（ SAS ）。	（ SAS ）。
ATA	FSAS
BSAS	FSAS
FCAL 和 SAS	（ SAS ）。
mSATA	mSATA
FSAS	FSAS

System Manager 中的兼容备用磁盘— ONTAP 9.7 及更早版本

在 ONTAP System Manager classic （适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）中，兼容备用磁盘是指与聚合中其他磁盘的属性匹配的磁盘。如果要通过添加 HDD （容量磁盘）来增加现有聚合的大小或将聚合的 RAID 类型从 RAID4 更改为 RAID-DP ，则聚合必须包含足够的兼容备用磁盘。

必须匹配的磁盘属性包括磁盘类型，磁盘大小（如果没有相同的磁盘大小，可以是更大的磁盘），磁盘 RPM ，校验和，节点所有者，池， 和共享磁盘属性。如果您使用的磁盘大小较高，则必须注意，磁盘大小会缩小，并且所有磁盘的大小会减小到最低磁盘大小。现有共享磁盘与更大的非共享磁盘匹配，非共享磁盘将转换为共享磁盘并作为备用磁盘添加。

如果为 RAID 组启用了 RAID 混合选项，例如磁盘类型混合和磁盘 RPM 混合， 聚合中现有磁盘的磁盘类型和磁盘 RPM 与备用磁盘的有效磁盘类型和有效磁盘 RPM 匹配，以获取兼容的备用磁盘。

- 相关信息 *

添加容量磁盘

编辑聚合

System Manager 如何使用热备件— ONTAP 9.7 及更早版本

热备用磁盘是指已分配给存储系统但未被任何 RAID 组使用的磁盘。热备用磁盘不包含任何数据，当 RAID 组中发生磁盘故障时，这些热备用磁盘会分配给 RAID 组。ONTAP System Manager classic （适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）使用最大的磁盘作为热备用磁盘。

如果 RAID 组中的磁盘类型不同，则每个磁盘类型中大小最大的磁盘将保留为热备用磁盘。例如，如果 RAID 组中有 10 个 SATA 磁盘和 10 个 SAS 磁盘，则最大大小的 SATA 磁盘和最大大小的 SAS 磁盘将用作热备用磁盘。

如果对最大大小的磁盘进行分区，则会为分区和未分区的 RAID 组单独提供热备用磁盘。如果最大大小的磁盘未分区，则会提供一个备用磁盘。

如果磁盘组中存在根分区，则大小最大的未分区磁盘将保留为热备用磁盘。如果大小相同的未分区磁盘不可用，则备用根分区将保留为根分区组的热备用磁盘。

一个备用磁盘可用作多个 RAID 组的热备用磁盘。System Manager 会根据选项 `raid.min_spare_count` 中在节点级别设置的值计算热备用磁盘。例如，如果 SSD RAID 组中有 10 个 SSD ，并且选项 `raid.min_spare_count` 在节点级别设置为 `1` ，则 System Manager 会保留 1 个 SSD 作为热备用磁盘，并使用其他 9 个 SSD 执行 SSD 相关操作。同样，如果 HDD RAID 组中有 10 个 HDD ，并且选项 `raid.min_spare_count` 在节点级别设置为 `2` ，则 System Manager 会保留 2 个 HDD 作为热备用磁盘，并使用其他 8 个 HDD 执行 HDD 相关操作。

在创建聚合，编辑聚合以及向聚合添加 HDD 或 SSD 时， System Manager 会对 RAID 组强制实施热备用规则。在创建存储池或向现有存储池添加磁盘时，也会使用热备用规则。

System Manager 中的热备用规则存在例外情况：

- 对于多磁盘托架中的 mSATA 或磁盘，热备用磁盘数是节点级别设置的值的两倍，并且此数量在任何时候都不得小于 2 。
- 如果磁盘属于阵列 LUN 或虚拟存储设备，则不会使用热备用磁盘。

在 System Manager 中显示磁盘类型和磁盘 RPM 的规则— ONTAP 9.7 及更早版本

在创建聚合并向聚合添加容量磁盘时，您应了解在 ONTAP System Manager classic （适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）中显示磁盘类型和磁盘 RPM 时适用的规则。

如果未启用磁盘类型混合和磁盘 RPM 混合选项，则会显示实际磁盘类型和实际磁盘 RPM 。

启用这些混合选项后，将显示有效磁盘类型和有效磁盘 RPM ，而不是实际磁盘类型和实际磁盘 RPM 。例如，启用磁盘混合选项后， System Manager 会将 BSAS 磁盘显示为 FSAS 。同样，启用磁盘 RPM 混合选项后，如果磁盘的 RPM 为 10K 和 15K ， System Manager 会将有效 RPM 显示为 10K 。

= :allow-uri-read:

= :allow-uri-read:

使用 System Manager 创建聚合的存储建议— ONTAP 9.7 及更早版本

从 System Manager 9.4 开始，您可以根据存储建议创建聚合。但是，您必须确定您的环境是否支持根据存储建议创建聚合。如果您的环境不支持根据存储建议创建聚合，则必须确定 RAID 策略和磁盘配置，然后手动创建聚合。

System Manager 将分析集群中的可用备用磁盘，并生成有关应如何根据最佳实践使用这些备用磁盘创建聚合的建议。System Manager 将显示建议聚合的摘要，包括其名称和可用大小。

在许多情况下，此存储建议最适合您的环境。但是，如果集群运行的是 ONTAP 9.3 或更早版本，或者您的环境包含以下配置，则必须手动创建聚合：

- 使用第三方阵列 LUN 的聚合
- 使用 Cloud Volumes ONTAP 或 ONTAP Select 的虚拟磁盘
- MetroCluster 配置
- SyncMirror 功能
- MSATA 磁盘
- Flash Pool 聚合
- 节点连接了多种磁盘类型或大小

此外，如果您的环境中存在以下任一磁盘状况，则必须先更正磁盘状况，然后再使用存储建议创建聚合：

- 缺少磁盘
- 备用磁盘数波动
- 未分配的磁盘
- 未置零备件（适用于 9.6 之前的 ONTAP 版本）
- 正在进行维护测试的磁盘
- 相关信息 *

"磁盘和聚合管理"

将备用磁盘置零

System Manager 中的存储层窗口— ONTAP 9.7 及更早版本

您可以使用 ONTAP System Manager 经典版中的存储层窗口（在 ONTAP 9.7 和 earier 中提供）查看集群范围的空间详细信息以及添加和查看聚合详细信息。

内部层面板或性能层面板（如果集群包含全闪存（全 SSD ）聚合）可显示集群范围的空间详细信息，例如所有聚合的总大小之和，集群中聚合使用的空间， 和集群中的可用空间。

" 云层 " 面板可显示集群中已获得许可的云层总数，集群中已使用的已获得许可的空间以及集群中可用的已获得许可的空间。" 云层 " 面板还会显示已使用的未获许可的云容量。

聚合按类型分组，聚合面板将显示有关聚合总空间，已用空间和可用空间的详细信息。如果固态驱动器（ SSD ）或全闪存 FAS 聚合上存在非活动（冷）数据，则还会显示其使用的空间量。您可以选择聚合并执行任何与聚合相关的操作。

命令按钮

- * 添加聚合 *

  用于创建聚合。

- * 操作 *

  提供了以下选项：

  - * 将状态更改为 *

    将选定聚合的状态更改为以下状态之一：

    - * 联机 *

      允许对此聚合中包含的卷进行读写访问。

    - * 脱机 *

      不允许进行读写访问。

    - * 限制 *

      允许执行奇偶校验重建等某些操作，但不允许数据访问。

  - * 添加容量 *

    用于向现有聚合添加容量（ HDD 或 SSD ）。

  - * 添加缓存 *

    用于向现有 HDD 聚合或 Flash Pool 聚合添加缓存磁盘（ SSD ）。

    您不能向启用了 FabricPool 的聚合添加缓存磁盘。

  如果集群中的节点具有全闪存优化特性，则此选项不可用。

  - * 镜像 *

    用于镜像聚合。

  - * 卷移动 *

    用于移动 FlexVol 卷。

详细信息区域

您可以单击聚合名称以查看有关聚合的详细信息。

- * 概述选项卡 *

  显示有关选定聚合的详细信息，并以图形方式显示聚合的空间分配，聚合的空间节省以及聚合的性能。

- * 磁盘信息选项卡 *

  显示选定聚合的磁盘布局信息。

- * 卷选项卡 *

  显示有关聚合上的卷总数，聚合总空间以及提交给聚合的空间的详细信息。

- * 性能选项卡 *

  显示用于显示聚合性能指标的图形，包括吞吐量和 IOPS 。显示读取，写入和总传输的吞吐量和 IOPS 性能指标数据，并单独记录 SSD 和 HDD 的数据。

  更改客户端时区或集群时区会影响性能指标图。如果更改了客户端时区或集群时区，则应刷新浏览器以查看更新后的图形。

- 相关信息 *

正在添加云层

将聚合附加到云层

删除云层

编辑云层

通过聚合配置存储

正在删除聚合

编辑聚合

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.