管理網路

System Manager Classic

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/reference_network_window.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）來管理網路-更新版本 1
網路視窗 1

使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）來管理網路-更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於更新版本的版本）來管理儲存系統的網路、方法是建立及管理IPspace、廣播網域、子網路、網路介面、乙太網路連接埠、 和FC/FCoE介面卡。

網路視窗

您可以使用「網路」視窗來檢視網路元件清單、例如子網路、網路介面、乙太網路連接埠、廣播網域、 FC/FCoE和NVMe介面卡、以及IPspaces、以及在儲存系統中建立、編輯或刪除這些元件。

索引標籤

- 子網路

  可讓您檢視子網路清單、並從儲存系統建立、編輯或刪除子網路。

- 網路介面

  可讓您檢視網路介面清單、從儲存系統建立、編輯或刪除介面、移轉lifs、變更介面狀態、以及將介面傳回主連接埠。

- 乙太網路連接埠

  可讓您檢視及編輯叢集的連接埠、以及建立、編輯或刪除介面群組和VLAN連接埠。

- 廣播網域

  可讓您檢視廣播網域清單、以及從儲存系統建立、編輯或刪除網域。

- * FC/FCoE與NVMe介面卡*

  可讓您檢視叢集中的連接埠、並編輯FC/FCoE和NVMe介面卡設定。

- * IP空間*

  可讓您檢視IPspace和廣播網域清單、以及從儲存系統建立、編輯或刪除IPspace。

子網路索引標籤

命令按鈕

- 建立

  開啟「建立子網路」對話方塊、可讓您建立新的子網路、其中包含建立網路介面的組態資訊。

- 編輯

  開啟「編輯子網路」對話方塊、可讓您修改子網路的特定屬性、例如名稱、子網路位址、IP位址範圍及閘道詳細資料。

- 刪除

  刪除選取的子網路。

- 重新整理

  更新視窗中的資訊。

子網路清單

- 名稱

  指定子網路的名稱。

- 子網路**IP/**子網路遮罩

  指定子網路位址詳細資料。

- 閘道

  指定閘道的IP位址。

- 可用

  指定子網路中可用的IP位址數目。

- 已用

  指定子網路中使用的IP位址數目。

- 總數

  指定子網路中的IP位址總數（可用和使用）。

- 廣播網域

  指定子網路所屬的廣播網域。

- * IPspace*

  指定子網路所屬的IPspace。

詳細資料區域

子網路清單下方的區域會顯示所選子網路的詳細資訊、包括子網路範圍、以及顯示可用、已用及IP位址總數的圖表。

網路介面索引標籤的限制

- 對於叢集生命期、節點管理生命期、VIP生命期和BGP生命期、您無法使用System Manager執行下列動作：
  - 建立、編輯、刪除、啟用或停用lifs
  - 移轉lifs或將lifs傳送回主連接埠
- 對於叢集管理生命期、您可以使用System Manager移轉生命期、或將生命期傳回主連接埠。

  不過、您無法建立、編輯、刪除、啟用、 或停用lifs。
- 對於叢集間的LIF、您可以使用System Manager來建立、編輯、刪除、啟用或停用LIF。

  但是、您無法移轉lifs、或將lifs傳回主連接埠。
- 您無法在下列組態中建立、編輯或刪除網路介面：
  - 一個可執行的組態MetroCluster
  - 設定用於災難恢復（DR）的SVM。

命令按鈕

- 建立

  開啟「建立網路介面」對話方塊、可讓您建立網路介面和叢集間LIF、以提供資料及管理SVM。
- 編輯

  開啟「編輯網路介面」對話方塊、您可以使用此對話方塊來啟用資料LIF的管理存取。
- 刪除

  刪除選取的網路介面。

  只有停用資料LIF時、才會啟用此按鈕。
- 狀態

  開啟下拉式功能表、提供啟用或停用所選網路介面的選項。
- 移轉

  可讓您將資料LIF或叢集管理LIF移轉至同一個節點上的不同連接埠、或移轉至叢集內的不同節點。
- 傳送至首頁

  可讓您將LIF裝載回其主連接埠。

  只有當所選介面裝載於非主連接埠、且主連接埠可用時、才會啟用此命令按鈕。

  當叢集中的任何節點當機時、此命令按鈕會停用。
- 重新整理

更新視窗中的資訊。

介面清單

您可以將指標移到彩色編碼圖示上、以檢視介面的作業狀態：

- 綠色表示介面已啟用。
- 紅色表示介面已停用。
- 介面名稱

  指定網路介面的名稱。

- 儲存虛擬機器

  指定介面所屬的SVM。

- * IP位址/ WWPN*

  指定介面的IP位址或全球連接埠名稱（WWPN）。

- 目前連接埠

  指定介面所在的節點和連接埠名稱。

- 資料傳輸協定存取

  指定用於存取資料的傳輸協定。

- 管理存取

  指定是否在介面上啟用管理存取。

- 子網路

  指定介面所屬的子網路。MX*角色

  指定介面的作業角色、可以是資料、叢集間、叢集、叢集管理或節點管理。

詳細資料區域

介面清單下方的區域會顯示所選介面的詳細資訊：容錯移轉內容、例如主連接埠、目前連接埠、連接埠速度、容錯移轉原則、容錯移轉群組及容錯移轉狀態、以及一般內容、例如管理狀態、角色、IPspace、廣播網域、網路遮罩、 閘道和DDNS狀態。

乙太網路連接埠索引標籤

命令按鈕

- 建立介面群組

開啟Create Interface Group（建立介面群組）對話方塊、您可透過選擇連接埠來建立介面群組、並決定連接埠和網路流量分配的使用。

- 建立**VLAN**

  開啟Create VLAN（建立VLAN）對話方塊、您可以選擇乙太網路連接埠或介面群組、然後新增VLAN標記來建立VLAN。

- 編輯

  開啟下列其中一個對話方塊：

  - 編輯乙太網路連接埠對話方塊：可讓您修改乙太網路連接埠設定。
  - 編輯VLAN對話方塊：可讓您修改VLAN設定。
  - Edit Interface Group（編輯介面群組）對話方塊：可讓您修改介面群組。您只能編輯與廣播網域無關的VLAN。

- 刪除

  開啟下列其中一個對話方塊：

  - 刪除VLAN對話方塊：可讓您刪除VLAN。
  - 刪除介面群組對話方塊：可讓您刪除介面群組。

- 重新整理

  更新視窗中的資訊。

連接埠清單

您可以將指標移到彩色編碼圖示上、以檢視連接埠的作業狀態：

- 綠色表示連接埠已啟用。
- 紅色表示連接埠已停用。
- 連接埠

  顯示實體連接埠、VLAN連接埠或介面群組的連接埠名稱。

- 節點

  顯示實體介面所在的節點。

- 廣播網域

  顯示連接埠的廣播網域。

- * IPspace*

  顯示連接埠所屬的IPspace。

- 類型

  顯示介面類型、例如介面群組、實體介面、VIP或VLAN。

詳細資料區域

連接埠清單下方的區域會顯示連接埠內容的詳細資訊。

- 詳細資料索引標籤

  顯示管理詳細資料和作業詳細資料。

  在作業詳細資料中、索引標籤會顯示連接埠的健全狀況狀態。連接埠可以正常運作或降級。降級連接埠是發生持續網路波動的連接埠、或是無法連線至同一個廣播網域中任何其他連接埠的連接埠。

  此外、此索引標籤也會顯示所選連接埠上裝載之網路介面的介面名稱、SVM詳細資料及IP位址詳細資料。也會指出介面是否位於主連接埠。

- 效能索引標籤

  顯示乙太網路連接埠的效能指標圖表、包括錯誤率和處理量。

  變更用戶端時區或叢集時區會影響效能度量圖。您應該重新整理瀏覽器以檢視更新的圖表。

廣播網域索引標籤

命令按鈕

- 建立

  開啟「建立廣播網域」對話方塊、可讓您建立新的廣播網域以包含連接埠。

- 編輯

  開啟「編輯廣播網域」對話方塊、可讓您修改廣播網域的屬性、例如名稱、MTU大小及相關連接埠。

- 刪除

  刪除選取的廣播網域。

- 重新整理

  更新視窗中的資訊。

廣播網域清單

- 廣播網域

  指定廣播網域的名稱。

- * MTU *

  指定MTU大小。

- * IPspace*

  指定IPspace。

- 組合連接埠更新狀態

  指定建立或編輯廣播網域時連接埠更新的狀態。連接埠更新中的任何錯誤都會顯示在個別的視窗中、您可以按一下相關的連結來開啟該視窗。

詳細資料區域

廣播網域清單下方的區域會顯示廣播網域中的所有連接埠。在非預設IPspace中、如果廣播網域有更新錯誤的連接埠、則此類連接埠不會顯示在詳細資料區域中。您可以將指標移到彩色編碼圖示上、以檢視連接埠的作業狀態：

- 綠色表示連接埠已啟用。
- 紅色表示連接埠已停用。

FC/FCoE和**NVMe**介面卡索引標籤

命令按鈕

- 編輯

  開啟「編輯FC/FCoE和NVMe設定」對話方塊、可讓您修改介面卡的速度。

- 狀態

  可讓您將介面卡上線或離線。

- 重新整理

  更新視窗中的資訊。

FC/FCoE和**NVMe**介面卡清單

- * WWNN*

  指定FC/FCoE和NVMe介面卡的唯一識別碼。

- 節點名稱

  指定使用介面卡的節點名稱。

- 插槽

指定使用介面卡的插槽。

- * WWPN*

  指定介面卡的FC全球連接埠名稱（WWPN）。

- 狀態

  指定介面卡的狀態是在線上還是離線。

- 速度

  指定速度設定為自動或手動。

詳細資料區域

FC/FCoE和NVMe介面卡清單下方的區域會顯示所選介面卡的詳細資訊。

- 詳細資料索引標籤

  顯示介面卡詳細資料、例如媒體類型、連接埠位址、資料連結速率、連線狀態、作業狀態、 網路狀態、以及介面卡的速度。

- 效能索引標籤

  顯示FC/FCoE和NVMe介面卡的效能指標圖表、包括IOPS和回應時間。

  變更用戶端時區或叢集時區會影響效能度量圖。您應該重新整理瀏覽器以查看更新的圖表。

IPspaces索引標籤

命令按鈕

- 建立

  開啟「建立IPspace」對話方塊、可讓您建立新的IPspace。

- 編輯

  開啟「編輯IPspace」對話方塊、可讓您重新命名現有的IPspace。

- 刪除

  刪除選取的IPspace。

- 重新整理

  更新視窗中的資訊。

IPspaces清單

- 名稱

  指定IPspace的名稱。

- 廣播網域

  指定廣播網域。

詳細資料區域

IPspaces清單下方的區域會顯示所選IPspace中的儲存虛擬機器（SVM）清單。

= :allow-uri-read:

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。