使用ONTAP NetApp System Manager設定叢集

System Manager Classic

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_setting_up_cluster_using_template_file.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用ONTAP NetApp System Manager設定叢集 1
使用System Manager ONTAP - NetApp 9.7及更早版本中的範本檔案來設定叢集 1

使用ONTAP NetApp System Manager設定叢集

使用System Manager ONTAP - NetApp 9.7及更早版本中的範本檔案來設定叢集

您可以使用ONTAP 經典版《經典版》（ONTAP 適用於更新版本的版本）中提供的範本檔案、建立叢集、設定節點管理和叢集管理網路、然後設定事件通知、來設定叢集。（從ONTAP 《支援使用支援AutoSupport 功能的不支援功能》的《支援功能》（從《支援功能》9.6開始）。 您可以下載格式為「.xlsx'」或「.csv'」的範本檔案。

關於這項工作

- 如果叢集支援ONTAP 更新版本的版本、您只能新增執行ONTAP 更新版本的儲存系統。
- 上傳檔案時、不會自動填入所有欄位。

  您必須手動輸入密碼和叢集管理連接埠等部分欄位的值。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器、然後輸入您已設定的節點管理IP位址：「https://node-management-IP`」
   - 如果您已設定叢集的認證、則會顯示「Login」（登入）頁面。

     您必須輸入認證資料才能登入。

   - 如果您尚未設定叢集的認證、則會顯示引導式設定視窗。
2. 下載「.xlsx’範本檔案」或「.csv’範本檔案」。
3. 在範本檔案中提供所有必要的值、然後儲存檔案。

   - 請勿編輯範本中除「Value（值）」以外的任何其他欄位。
   - 請勿變更範本檔案的版本。

4. 按一下*瀏覽*、然後選取更新的範本檔案。
   - 您只能以「.csv"格式上傳範本檔案。如果您下載的範本檔案格式為「.xlsx'」、則必須將檔案儲存為「.csv'」檔案、然後上傳檔案。
   - 您必須確保此檔案所使用的編碼為「UTF8」。如果沒有、則不會讀取這些值。
5. 按一下*上傳*。

   您在範本檔案中提供的詳細資料可用來完成叢集設定程序。

6. 按一下*引導式設定*圖示、即可檢視叢集的詳細資料。
7. 驗證「叢集」視窗中的詳細資料、然後按一下「提交並繼續」。

   如有需要、您可以編輯叢集詳細資料。

   如果您第二次登入叢集視窗、則預設會啟用「功能授權」欄位。您可以新增功能授權金鑰、或保留預先填入

的授權金鑰。

8. 驗證*網路*視窗中的詳細資料、然後按一下*提交並繼續*。

   如有需要、您可以編輯網路詳細資料。

9. 確認「支援」視窗中的詳細資料、然後按一下「提交並繼續」。

   如有需要、您可以編輯支援詳細資料。

10. 驗證* Storage*視窗中的詳細資料、然後建立Aggregate或結束叢集設定：

如果您想要...	然後...
結束叢集設定、不需配置儲存設備和建立SVM	按一下*跳過此步驟*。
使用Aggregate配置儲存設備、並建立SVM	按一下*提交並繼續*。

   如有需要、您可以編輯支援詳細資料。

11. 驗證「建立儲存虛擬機器（**SVM**）」視窗中的詳細資料、然後按一下「提交並繼續」。

    您可以編輯SVM名稱、選取不同的資料傳輸協定、並視需要修改網路介面和介面卡詳細資料。

12. 如果您在* Storage （儲存設備）視窗中按一下*跳過此步驟、請在* Summary（摘要）視窗中檢視詳細資料、然後按一下 Manage Your Clust*（管理叢集）以啟動System Manager（系統管理員）。
13. 如果您在* Storage*（儲存設備）視窗中按一下*提交並繼續*、請確認SVM視窗中的詳細資料、然後按一下*提交並繼續*。

    如有需要、您可以編輯SVM詳細資料。

14. 驗證* Summary（摘要）視窗中的所有詳細資料、然後按一下 Provision an Application*（資源配置應用程式）以配置應用程式的儲存設備、或按一下* Manage Your Clust*（管理叢集*）以完成叢集設定程序並啟動System Manager、或按一下* Export Configuration（匯出組態）*下載組態

相關資訊

"System Manager叢集引導式設定範本"

= :allow-uri-read:

使用**ONTAP System Manager**（更新版本）建立叢集：**NetApp®**

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於更新版本的版本）來建立及設定資料中心的叢集。

如果叢集支援ONTAP 更新版本的版本、您只能新增執行ONTAP 更新版本的儲存系統。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器、然後輸入您已設定的節點管理IP位址：「https://node-management-IP`」

- 如果您已設定叢集的認證、則會顯示「Login」（登入）頁面。

  您必須輸入認證資料才能登入。

- 如果您尚未設定叢集的認證、則會顯示引導式設定視窗。

  按一下*引導式設定*圖示以設定叢集。

2. 在「叢集」頁面中、輸入叢集的名稱。

   如果未發現所有節點、請按一下*重新整理*。

   該叢集網路中的節點會顯示在節點欄位中。

3. 如有需要、請在*節點*欄位中更新節點名稱。
4. 輸入叢集的密碼。
5. 輸入功能授權金鑰。
6. 按一下*提交*。

接下來該怎麼做

在「Network（網路）」頁面中輸入網路詳細資料、以繼續進行叢集設定。

相關資訊

授權時間

組態更新視窗

使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）設定網路-更新版本

您可以透過ONTAP 設定網路、使用經典版的經典版《支援功能》ONTAP （適用於支援功能的更新版本）來管理叢集、節點和服務處理器。您也可以使用網路視窗來設定DNS和NTP詳細資料。

您必須已設定叢集。

關於這項工作

- 只有已啟動並執行的節點才會列出來建立叢集。

  您可以為這些節點建立lifs。

- 您可以停用IP位址範圍、並輸入個別的IP位址、以供叢集管理、節點管理及服務處理器管理網路使用。

啟用**IP**位址範圍時、請設定網路

您可以啟用IP位址範圍來設定網路。IP位址範圍可讓您輸入相同網路遮罩範圍或不同網路遮罩範圍內的IP位址。

步驟

1. 在「* IP位址範圍*」欄位中輸入IP位址範圍、然後按一下「套用」。

選項	說明
您在同一個網路遮罩中有一系列的IP位址	輸入IP位址範圍、然後按一下「套用」。IP位址會依序套用至叢集管理、節點管理和服務處理器管理網路。
您在不同的網路遮罩中有一系列IP位址	在單獨一行輸入每個IP位址範圍、然後按一下*「Apply」（套用）*。套用至叢集管理和其他IP位址的第一個IP位址會依序套用至節點管理和服務處理器管理網路。

> 在輸入用於叢集管理、節點管理和服務處理器管理的IP位址範圍之後、您不得手動修改這些欄位中的IP位址值。您必須確保所有IP位址都是IPV4位址。

2. 輸入網路遮罩和閘道詳細資料。
3. 在「連接埠」欄位中選取叢集管理的連接埠。
4. 如果節點管理中的「連接埠」欄位未填入* e0M*、請輸入連接埠詳細資料。

> 依預設、「連接埠」欄位會顯示e0M。

5. 對於服務處理器管理、如果您要覆寫預設值、請確定您已輸入必要的閘道詳細資料。
6. 如果您已啟用「* DNS詳細資料*」欄位、請輸入DNS伺服器詳細資料。
7. 如果您已啟用「* NTP詳細資料*」欄位、請輸入NTP伺服器詳細資料。

> 提供替代的NTP伺服器詳細資料是選擇性的。

8. 按一下*提交*。

接下來該怎麼做

在「Support（支援）」頁面中輸入事件通知、以繼續進行叢集設定。

在停用**IP**位址範圍時設定網路

您可以停用IP位址範圍、並輸入個別IP位址來設定網路、以進行叢集管理、節點管理及服務供應商網路。

在「網路」頁面中、如果* IP位址範圍*已停用、請輸入叢集管理、節點管理和服務處理器網路的個別IP位址。

步驟

1. 在*叢集管理IP位址*欄位中輸入叢集管理IP位址。
2. 輸入叢集管理的網路遮罩詳細資料。
3. 輸入叢集管理的閘道詳細資料。
4. 在「連接埠」欄位中選取叢集管理的連接埠。

5. 如果要提供網路遮罩和閘道詳細資料來管理節點、請清除「叢集管理*的*保留網路遮罩和閘道組態」核取方塊、然後輸入網路遮罩和閘道詳細資料。
6. 在「節點管理」欄位中輸入節點管理IP位址。
7. 如果節點管理中的「連接埠」欄位未填入* e0M*、請輸入連接埠詳細資料。

> 依預設、「連接埠」欄位會顯示e0M。

8. 輸入服務處理器管理網路遮罩和閘道詳細資料。
9. 在*服務處理器管理*欄位中輸入服務處理器IP管理位址。
10. 如果您已啟用「* DNS詳細資料*」欄位、請輸入DNS伺服器詳細資料。
11. 如果您已啟用「* NTP詳細資料*」欄位、請輸入NTP伺服器詳細資料。

> 提供替代的NTP伺服器詳細資料是選擇性的。

12. 按一下*提交*。

接下來該怎麼做

在「Support（支援）」頁面中輸入事件通知、以繼續進行叢集設定。

相關資訊

"什麼是服務處理器？我該如何使用？"

"如何使用Data ONTAP CLI在叢集式的更新版本上設定及疑難排解NTP"

"供應說明文件中心 ONTAP"

網路視窗

組態更新視窗

日期與時間範圍

服務處理器視窗

= :allow-uri-read:

= :allow-uri-read:

使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）設定支援頁面-《支援頁面-》（英文）-《支援頁面》（

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 適用於支援頁面）來設定支援頁面。設定支援頁面可完成叢集設定、並包括設定事件通知、以及設定單節點叢集、以及設定系統備份。

您必須設定叢集和網路。

步驟

1. 使用郵件主機、SNMP設陷主機或Syslog伺服器來設定事件通知。

   您必須設定至少一個事件通知系統。

2. 如果您有單節點叢集、請在FTP伺服器或HTTP伺服器上設定系統備份。

   系統備份僅適用於單節點叢集。

3. 按一下*提交並繼續*。

接下來該怎麼做

檢視儲存建議並建立SVM、以繼續進行叢集設定。

使用**System Manager**（**ONTAP** 系統管理程式）檢閱儲存建議**- NetApp®9**、**7**及更早版本

您可以使用ONTAP 經典版的儲存視窗來檢閱建立Aggregate所提供的儲存建議（ONTAP 可在更新版本的更新版本中找到）。

您必須設定叢集、網路及支援詳細資料。

您可以根據儲存建議建立資料集合體、也可以跳過此步驟、稍後使用System Manager建立資料集合體。

程序

- 若要根據儲存建議建立資料集合體、請按一下*提交並繼續*。
- 若要稍後使用System Manager建立資料集合體、請按一下*跳過此步驟*。

接下來該怎麼做

如果您選擇根據儲存建議建立集合體、則必須建立儲存虛擬機器（SVM）、才能繼續進行叢集設定。

使用**System Manager**建立**SVM - ONTAP** 不含更新版本的更新版本

在經典版的《經典版》（適用於VMware 9.7及更早版本）中、您可以使用儲存虛擬機器（SVM）視窗來建立完整組態的SVM。ONTAP ONTAP在這些SVM上建立儲存物件之後、SVM會提供資料。

開始之前

- 您必須已建立Aggregate、而且Aggregate必須在線上。
- 您必須確保集合體有足夠的空間來容納SVM根磁碟區。

步驟

1. 輸入SVM的名稱。
2. 選取SVM的資料傳輸協定：

如果您想要...	然後...
使用Active Directory設定CIFS伺服器來啟用CIFS傳輸協定	a. 選取「* Active Directory *」方塊。 b. 輸入Active Directory管理員名稱。 c. 輸入Active Directory管理員密碼。 d. 輸入CIFS伺服器的名稱。 e. 輸入Active Directory網域的名稱。 f. 視您的需求而定、請在此SVM*上選取*單一資料LIF、或在此SVM*方塊中選取*單一資料LIF。 g. 提供IP位址、網路遮罩、閘道和連接埠等資料LIF詳細資料。 h. 提供DNS詳細資料。
使用工作群組設定CIFS伺服器、以啟用CIFS傳輸協定	a. 選取「工作群組」方塊。 b. 輸入工作群組的名稱。 c. 輸入CIFS伺服器的名稱。 d. 視您的需求而定、選取「*在此SVM*上有一個資料LIF」或「*在此SVM*上每個節點有一個資料LIF」核取方塊。 e. 提供IP位址、網路遮罩、閘道和連接埠等資料LIF詳細資料。
啟用NFS傳輸協定	a. 選取「* NFS*」方塊。 b. 視您的需求而定、選取「*在此SVM*上有一個資料LIF」或「*在此SVM*上每個節點有一個資料LIF」核取方塊。 c. 提供IP位址、網路遮罩、閘道和連接埠等資料LIF詳細資料。
啟用iSCSI傳輸協定	a. 選取「* iSCSI *」方塊。 b. 提供IP位址、網路遮罩、閘道和連接埠等資料LIF詳細資料。
啟用FC/FCoE傳輸協定	a. 選取「* FC/FCoS*」方塊。 b. 選取FC或FCoE傳輸協定的FC/FCoE連接埠。 每個節點至少必須為每個傳輸協定（FC和FCoE）設定一個正確的連接埠。

如果您想要...	然後...
啟用NVMe傳輸協定	a. 選取「* NVMe *」方塊。 b. 選取NVMe傳輸協定的NVMe連接埠。 其中一個節點必須至少有一個支援NVMe的介面卡可供使用、才能設定NVMe。此外、從ONTAP 版本號為2、9.5開始、必須針對與SVM相關的HA配對中的每個節點、至少設定一個NVMe LIF。您最多可以為配對中的每個節點建立兩個NVMe LIF。 +

3. 按一下*進階選項*圖示、並提供詳細資料、以設定進階選項、例如預設語言、安全樣式、CIFS伺服器詳細資料及NFS詳細資料。
4. 按一下*提交並繼續*以建立SVM。

接下來該怎麼做

如果您已按一下*提交並繼續*、則必須驗證您在「摘要」視窗中提供的詳細資料、然後按一下*管理叢集*以啟動系統管理員、或按一下*資源配置應用程式*以配置儲存應用程式、或按一下*匯出組態*下載組態檔。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.