Hardware installieren

Cluster and storage switches

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/switch-cisco-92300/setup-worksheet-92300yc.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Hardware installieren 1
Füllen Sie das Cisco Nexus 92300YC-Verkabelungsarbeitsblatt aus 1
Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 92300YC-Switch 7

Hardware installieren

Füllen Sie das Cisco Nexus 92300YC-Verkabelungsarbeitsblatt aus

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, laden Sie eine PDF-Datei dieser Seite herunter, und füllen Sie das Verkabelungsarbeitsblatt aus.

Das Verkabelungsarbeitsblatt enthält Beispiele für empfohlene Port-Zuweisungen von den Switches zu den Controllern. Das leere Arbeitsblatt bietet eine Vorlage, die Sie beim Einrichten des Clusters verwenden können.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		**Cluster-Switch B**	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	10/25-GbE-Node	1	10/25-GbE-Node
2	10/25-GbE-Node	2	10/25-GbE-Node
3	10/25-GbE-Node	3	10/25-GbE-Node
4	10/25-GbE-Node	4	10/25-GbE-Node
5	10/25-GbE-Node	5	10/25-GbE-Node
6	10/25-GbE-Node	6	10/25-GbE-Node
7	10/25-GbE-Node	7	10/25-GbE-Node
8	10/25-GbE-Node	8	10/25-GbE-Node
9	10/25-GbE-Node	9	10/25-GbE-Node
10	10/25-GbE-Node	10	10/25-GbE-Node
11	10/25-GbE-Node	11	10/25-GbE-Node
12	10/25-GbE-Node	12	10/25-GbE-Node
13	10/25-GbE-Node	13	10/25-GbE-Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
14	10/25-GbE-Node	14	10/25-GbE-Node
15	10/25-GbE-Node	15	10/25-GbE-Node
16	10/25-GbE-Node	16	10/25-GbE-Node
17	10/25-GbE-Node	17	10/25-GbE-Node
18	10/25-GbE-Node	18	10/25-GbE-Node
19	10/25-GbE-Node	19	10/25-GbE-Node
20	10/25-GbE-Node	20	10/25-GbE-Node
21	10/25-GbE-Node	21	10/25-GbE-Node
22	10/25-GbE-Node	22	10/25-GbE-Node
23	10/25-GbE-Node	23	10/25-GbE-Node
24	10/25-GbE-Node	24	10/25-GbE-Node
25	10/25-GbE-Node	25	10/25-GbE-Node
26	10/25-GbE-Node	26	10/25-GbE-Node
27	10/25-GbE-Node	27	10/25-GbE-Node
28	10/25-GbE-Node	28	10/25-GbE-Node
29	10/25-GbE-Node	29	10/25-GbE-Node
30	10/25-GbE-Node	30	10/25-GbE-Node
31	10/25-GbE-Node	31	10/25-GbE-Node
32	10/25-GbE-Node	32	10/25-GbE-Node
33	10/25-GbE-Node	33	10/25-GbE-Node
34	10/25-GbE-Node	34	10/25-GbE-Node
35	10/25-GbE-Node	35	10/25-GbE-Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
36	10/25-GbE-Node	36	10/25-GbE-Node
37	10/25-GbE-Node	37	10/25-GbE-Node
38	10/25-GbE-Node	38	10/25-GbE-Node
39	10/25-GbE-Node	39	10/25-GbE-Node
40	10/25-GbE-Node	40	10/25-GbE-Node
41	10/25-GbE-Node	41	10/25-GbE-Node
42	10/25-GbE-Node	42	10/25-GbE-Node
43	10/25-GbE-Node	43	10/25-GbE-Node
44	10/25-GbE-Node	44	10/25-GbE-Node
45	10/25-GbE-Node	45	10/25-GbE-Node
46	10/25-GbE-Node	46	10/25-GbE-Node
47	10/25-GbE-Node	47	10/25-GbE-Node
48	10/25-GbE-Node	48	10/25-GbE-Node
49	40/100-GbE-Node	49	40/100-GbE-Node
50	40/100-GbE-Node	50	40/100-GbE-Node
51	40/100-GbE-Node	51	40/100-GbE-Node
52	40/100-GbE-Node	52	40/100-GbE-Node
53	40/100-GbE-Node	53	40/100-GbE-Node
54	40/100-GbE-Node	54	40/100-GbE-Node
55	40/100-GbE-Node	55	40/100-GbE-Node
56	40/100-GbE-Node	56	40/100-GbE-Node
57	40/100-GbE-Node	57	40/100-GbE-Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
58	40/100-GbE-Node	58	40/100-GbE-Node
59	40/100-GbE-Node	59	40/100-GbE-Node
60	40/100-GbE-Node	60	40/100-GbE-Node
61	40/100-GbE-Node	61	40/100-GbE-Node
62	40/100-GbE-Node	62	40/100-GbE-Node
63	40/100-GbE-Node	63	40/100-GbE-Node
64	40/100-GbE-Node	64	40/100-GbE-Node
65	100-GbE-ISL für Switch B-Port 65	65	100-GbE-ISL für Switch A-Port 65
66	100-GbE-ISL für Switch B-Port 66	66	100-GbE-ISL für Switch A-Port 65

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt „*supported Cluster Connections*“ des "Hardware Universe" Definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL zu Switch B Port 65	65	ISL für Switch A Port 65
66	ISL zu Switch B Port 66	66	ISL für Switch A Port 66

Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 92300YC-Switch

Gehen Sie wie folgt vor, um den Cisco Nexus 92300YC-Switch einzurichten und zu konfigurieren.

Schritte

1. Verbinden Sie den seriellen Port mit einem Host oder einem seriellen Port.
2. Verbinden Sie den Verwaltungsport (auf der Seite des Switches ohne Port) mit dem gleichen Netzwerk, in dem sich der SFTP-Server befindet.
3. Legen Sie an der Konsole die seriellen Einstellungen der Host-Seite fest:
    - 9600 Baud
    - 8 Datenbits
    - 1 Stoppbit
    - Parität: Keine

- Flusskontrolle: Keine

4. Beim ersten Booten oder Neustart nach dem Löschen der laufenden Konfiguration wird der Nexus 92300YC-Switch in einem Boot-Zyklus ausgeführt. Unterbrechen Sie diesen Zyklus, indem Sie **yes** eingeben, um das Einschalten der automatischen Provisionierung abzubrechen.

   Das Setup des Systemadministratorkontos wird angezeigt.

   Beispiel anzeigen

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning
[yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: y
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)

          ---- System Admin Account Setup ----

Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
```

5. Geben Sie * y* ein, um den sicheren Kennwortstandard durchzusetzen:

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

6. Geben Sie das Passwort für den Benutzer admin ein und bestätigen Sie es:

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. Geben Sie **yes** ein, um das Dialogfeld Grundkonfiguration des Systems aufzurufen.

Beispiel anzeigen

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

8. Ein weiteres Anmeldekonto erstellen:

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

9. Konfigurieren Sie die SNMP-Community-Strings Read-Only und read-write:

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

10. Konfigurieren Sie den Namen des Cluster-Switches:

```
Enter the switch name : cs2
```

11. Konfigurieren Sie die Out-of-Band-Managementoberfläche:

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. Erweiterte IP-Optionen konfigurieren:

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

13. Telnet-Dienste konfigurieren:

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

14. Konfigurieren von SSH-Diensten und SSH-Schlüsseln:

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

       Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

       Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

15. Weitere Einstellungen konfigurieren:

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

16. Bestätigen Sie die Switch-Informationen und speichern Sie die Konfiguration:

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

Was kommt als Nächstes?

"Bereiten Sie sich auf die Installation der NX-OS-Software und der RCF vor".

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.