Einrichtung

Cluster and storage switches

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/setup-switches.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Einrichtung . . . 1
Richten Sie die Schalter ein . . . 1
Erforderliche Informationen zur Cluster-Konfiguration . . . 3
Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für 92300YC-Switches . . . 5
Erforderliche Dokumentation . . . 6
Überlegungen für die Verwendung von Smart Call Home . . . 10
Beispiele und leere Verkabelungsarbeitsblätter . . . 10

Einrichtung

Richten Sie die Schalter ein

Wenn Sie noch nicht über die erforderlichen Konfigurationsinformationen und Dokumentation verfügen, müssen Sie diese Informationen erfassen, bevor Sie die Cluster- und Management-Netzwerk-Switches einrichten.

- Sie müssen auf einen HTTP-, FTP- oder TFTP-Server auf der Installationswebsite zugreifen können, um die entsprechenden NX-OS- und RCF-Versionen (Reference Configuration File) herunterzuladen.
- Sie müssen über die Dokumentation des Cluster-Netzwerks und des Management-Netzwerk-Switches verfügen.

  Siehe Erforderliche Dokumentation Finden Sie weitere Informationen.

- Sie müssen über die erforderliche Controller-Dokumentation und die ONTAP-Dokumentation verfügen.

  "NetApp Dokumentation"

- Sie müssen über die entsprechenden Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen sowie Kabel verfügen.
- Sie müssen über die ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter verfügen.

  Aufgrund der Komplexität, die sich aus der Darstellung von Verkabelungsschichten ergeben kann, bietet dieser Leitfaden keine Verkabelungsgrafiken. In diesem Leitfaden finden Sie Beispielarbeitsblätter mit empfohlenen Port-Zuweisungen und leeren Arbeitsblättern, mit denen Sie Ihr Cluster einrichten können.

  Weitere Informationen finden Sie im "Hardware Universe".

- Alle Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches von Cisco sind mit der Standardkonfiguration von Cisco geliefert. Diese Switches verfügen auch über die aktuelle Version der NX-OS-Software, aber nicht über die RCFs geladen.

  Sie müssen die entsprechenden RCs für das NetApp Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk von der NetApp Support Site unter herunterladen "mysupport.netapp.com" Für die Switches, die Sie empfangen.

- Darüber hinaus müssen Sie unter Umständen die erforderliche Konfigurationsdatei installieren, um den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für die 92300YC Cluster Switches zu unterstützen. Siehe "Installieren der Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für 92300YC-Switches" Entsprechende Details.

Schritte

1. Rack-Aufbau des Cluster-Netzwerks und der Management-Netzwerk-Switches und -Controller

Wenn Sie das installieren…	Dann…
Cisco Nexus 9336C-FX2 in einem NetApp Systemschrank	Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Rack sind im Dokument _Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack enthalten.
Cisco Nexus 3232C in einem NetApp System-Rack	Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Schrank sind im Abschnitt _Installieren eines Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack verfügbar.
Cisco Nexus 3132Q-V in einem NetApp System-Rack	Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Schrank finden Sie im Dokument _Installation eines Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack.
Geräte in einem Telco-Rack	Siehe die Verfahren in den Installationsleitfäden für die Switch-Hardware sowie in den Installations- und Setup-Anleitungen für NetApp.
Cisco Nexus 5596UP/5596T in einem NetApp System-Rack	Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Schrank finden Sie im Dokument *Installieren eines Cisco Nexus 5596 Cluster-Switches und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack*.

2. Verkabeln Sie die Switches für das Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk mithilfe der ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter mit den Controllern.
3. Schalten Sie das Cluster-Netzwerk sowie die Switches und Controller des Managementnetzwerks ein.
4. Führen Sie eine Erstkonfiguration der Cluster-Netzwerk-Switches anhand der Informationen in durch Erforderliche Konfigurationsinformationen.
5. Überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen, die Sie am Ende der Einrichtung in der Anzeige vorgenommen haben, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.
6. Prüfen Sie die Version auf den Cluster-Netzwerk-Switches und laden Sie ggf. die von NetApp unterstützte Version der Software auf die Switches herunter.

   Wenn Sie die von NetApp unterstützte Version der Software herunterladen, müssen Sie auch die *NetApp Cluster Network Switch Reference Configuration File* herunterladen und mit der Konfiguration zusammenführen, die Sie in Schritt 5 gespeichert haben. Sie können die Datei und die Anweisungen von herunterladen "Cisco Ethernet-Switches" Seite.

7. Prüfen Sie die Softwareversion auf den Netzwerk-Switches und laden Sie ggf. die von NetApp unterstützte Version der Software auf die Switches herunter. Wenn Sie Ihre eigenen Schalter haben, lesen Sie die "Cisco Website".

   Wenn Sie die von NetApp unterstützte Version der Software herunterladen, müssen Sie auch die *NetApp Management Network Switch Reference Configuration File* herunterladen und mit der Konfiguration zusammenführen, die Sie in Schritt 5 gespeichert haben. Sie können die Datei und Anweisungen von herunterladen "Cisco Ethernet-Switches" Seite.

Verwandte Informationen

Erforderliche Informationen zur Cluster-Konfiguration

Erforderliche Dokumentation

Beispiele und leere Verkabelungsarbeitsblätter

Erforderliche Informationen zur Cluster-Konfiguration

Zum Konfigurieren des Clusters benötigen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp und Kabelanschlüsse für Ihre Switches. Je nach Art des Switches, den Sie zunächst konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen. Außerdem müssen Sie spezifische Netzwerkinformationen bereitstellen.

Erforderliche Netzwerkinformationen für alle Switches

Sie benötigen die folgenden Netzwerkinformationen für alle Switch-Konfigurationen:

- IP-Subnetz für den Management-Netzwerkdatenverkehr
- Host-Namen und IP-Adressen für jeden Storage-System-Controller und alle entsprechenden Switches
- Die meisten Storage-System-Controller werden über die Schnittstelle E0M verwaltet durch eine Verbindung zum Ethernet-Service-Port (Symbol Schraubenschlüssel). Auf AFF A800 und AFF A700 Systemen verwendet die E0M Schnittstelle einen dedizierten Ethernet-Port.

Siehe "Hardware Universe" Aktuelle Informationen.

Erforderliche Netzwerkinformationen für die Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V und 5596UP/5596T Switches

Für die Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V und 5596UP/5596T Switches gilt die Beim ersten Booten des Switches müssen Sie die folgenden Fragen zur Ersteinrichtung entsprechend beantworten. Die Sicherheitsrichtlinie Ihres Standorts definiert die zu erstellenenden Antworten und Services.

- Automatische Bereitstellung abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **ja**. Der Standardwert ist Nein

- Wollen Sie den sicheren Kennwortstandard durchsetzen? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **ja**. Die Standardeinstellung ist ja.

- Geben Sie das Passwort für den Administrator ein:

  Das Standardpasswort lautet „`admin`“. Sie müssen ein neues, starkes Passwort erstellen. Ein schwaches Kennwort kann abgelehnt werden.

- Möchten Sie das Dialogfeld Grundkonfiguration aufrufen? (ja/nein)

  Reagieren Sie mit **ja** bei der Erstkonfiguration des Schalters.

- Noch ein Login-Konto erstellen? (ja/nein)

  Ihre Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Site ab, die von alternativen Administratoren abhängen. Der Standardwert ist **no**.

- Schreibgeschützte SNMP-Community-String konfigurieren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

- Lese-Schreib-SNMP-Community-String konfigurieren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

- Geben Sie den Switch-Namen ein.

  Der Switch-Name ist auf 63 alphanumerische Zeichen begrenzt.

- Mit Out-of-Band-Management-Konfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)

  Beantworten Sie mit **ja** (der Standardeinstellung) bei dieser Aufforderung. Geben Sie an der Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 Adresse: ip_address Ihre IP-Adresse ein.

- Standard-Gateway konfigurieren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **ja**. Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standard-Gateway: Prompt Ihren Standard_Gateway ein.

- Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

- Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

- SSH-Dienst aktiviert? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **ja**. Die Standardeinstellung ist ja.

  > SSH wird empfohlen, wenn Sie Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für seine Protokollerfassung verwenden. SSHv2 wird auch für erhöhte Sicherheit empfohlen.

- Geben Sie den Typ des zu generierende SSH-Schlüssels ein (dsa/rsa/rsa1). Der Standardwert ist **rsa**.
- Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024-2048).
- Konfigurieren Sie den NTP-Server? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

- Standard-Schnittstellenebene konfigurieren (L3/L2):

  Antworten Sie mit **L2**. Der Standardwert ist L2.

- Konfigurieren Sie den Status der Switch-Schnittstelle (shut/noshut) als Standard-Switch-Port:

  Antworten Sie mit **noshut**. Die Standardeinstellung ist noshut.

- Konfiguration des CoPP-Systemprofils (streng/mittel/lenient/dense):

  Reagieren Sie mit * Strict*. Die Standardeinstellung ist streng.

- Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)

  Die neue Konfiguration sollte jetzt angezeigt werden. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, antworten Sie mit **No** an der Eingabeaufforderung. Beantworten Sie mit **ja**, wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.

- Verwenden Sie diese Konfiguration und speichern Sie sie? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **ja**, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systembilder automatisch aktualisiert.

  > Wenn Sie die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt nicht speichern, werden keine Änderungen beim nächsten Neustart des Switches wirksam.

  Weitere Informationen zur Erstkonfiguration des Switches finden Sie in den folgenden Anleitungen:

  "Cisco Nexus 9336C-FX2 – Installations- und Upgrade-Leitfäden"

  "Cisco Nexus 92300YC – Installations- und Upgrade-Leitfäden"

  "Hardware-Installationsleitfaden Der Cisco Nexus 5000-Serie"

  "Hardware-Installationsleitfaden Der Cisco Nexus 3000-Serie"

Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für 92300YC-Switches

Sie können dieses Verfahren verwenden, um die entsprechende Konfigurationsdatei für die Integritätsüberwachung des Cluster-Switch von Nexus 92300YC Cluster Switches zu installieren. Bei ONTAP Releases 9.5P7 und früher sowie 9.6P2 und früher müssen Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch zur Systemzustandsüberwachung separat herunterladen. In ONTAP Versionen 9.5P8 und höher, 9.6P3 und höher und 9.7 und höher wird die Konfigurationsdatei des Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung mit ONTAP gebündelt.

Bevor Sie die Switch-Systemzustandsüberwachung für 92300YC Cluster Switches einrichten, müssen Sie sicherstellen, dass der ONTAP Cluster in Betrieb ist.

> Es wird empfohlen, SSH zu aktivieren, um alle in CSHM verfügbaren Funktionen nutzen zu können.

1. Laden Sie die ZIP-Datei für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung auf Basis der entsprechenden ONTAP Release-Version herunter. Diese Datei ist im verfügbar "NetApp Software-Download" Seite.
   a. Wählen Sie auf der Software-Download-Seite **Switch Health Monitor Configuration Files**
   b. Wählen Sie Plattform = **ONTAP** und klicken Sie auf **Los!**
   c. Klicken Sie auf der Seite Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP auf **Anzeigen & Download**

d. Klicken Sie auf der Seite Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Description auf **Download** für das entsprechende Cluster Switch-Modell, zum Beispiel: **Cisco Nexus 92300YC**

e. Klicken Sie auf der Seite Endbenutzer-Lizenzvereinbarung auf **Akzeptieren**

f. Wählen Sie auf der Seite Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download die entsprechende Konfigurationsdatei aus, beispielsweise **Cisco_Nexus_92300YC.zip**

2. Laden Sie die entsprechende Zip-Datei auf Ihren internen Webserver hoch, wobei DIE IP-Adresse X.X.X.X ist

   Für einen internen Webserver IP-Adresse von 192.168.2.20 und unter der Annahme, dass ein Verzeichnis /usr/download existiert, können Sie Ihre ZIP-Datei mit scp auf Ihren Webserver hochladen:

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. Greifen Sie mit dem Befehl set-Privilege Advanced von einem der ONTAP Systeme im Cluster auf die Einstellung des erweiterten Modus zu:

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. Führen Sie den Switch Health Monitor configure command System Cluster-Switch configure-Health-Monitor -Node * -package-url X. X. X. X. X. übers.X/location_to_download_zip_file aus:

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. Überprüfen Sie, ob die Befehlsausgabe den Textstring „das heruntergeladene Paket wurde erfolgreich verarbeitet“ enthält. Sollte ein Fehler auftreten, wenden Sie sich an den NetApp Support.

6. Führen Sie den Befehl System Cluster-Switch show auf dem ONTAP System aus und stellen Sie sicher, dass die Cluster-Switches erkannt werden, während das überwachte Feld auf „true“ gesetzt ist.

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf eine frühere Version von ONTAP zurückkehren, müssen Sie die CSHM-Konfigurationsdatei erneut installieren, um die Überwachung des Switch-Funktionszustands von 92300YC-Clusterschaltern zu ermöglichen.

Erforderliche Dokumentation

Zum Einrichten des ONTAP Clusters benötigen Sie spezifische Switch- und Controller-Dokumentation.

Erforderliche Dokumentation für Cluster-Netzwerk-Switches

Zum Einrichten der Cisco Nexus 9336C-FX2- und 92300YC-Switches benötigen Sie die folgende

Dokumentation auf der "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie Unterstützen" Seite:

Dokumenttitel	Beschreibung
Hardware-Installationshandbuch Der Serie *Nexus 9000*	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.
Cisco Nexus 9000 Series Switch Software Configuration Guides (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Enthält Informationen zum Downgrade des Switch auf ONTAP unterstützte Switch-Software, falls erforderlich.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Enthält Links zu den verschiedenen von Cisco bereitgestellten Befehlsreferenzen.
Cisco Nexus 9000 MIBs Referenz	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 9000-Switches.
Nexus 9000 Series NX-OS System Message Reference	Beschreibt die Systemmeldungen für Switches der Cisco Nexus 9000 Serie, Informationen und andere, die bei der Diagnose von Problemen mit Links, interner Hardware oder der Systemsoftware helfen können.
Versionshinweise zur Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS (wählen Sie die Hinweise für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version aus)	Beschreibt die Funktionen, Bugs und Einschränkungen der Cisco Nexus 9000 Serie.
Compliance- und Sicherheitsinformationen für die Cisco Nexus 9000-Serie	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 9000.

Für die Einrichtung der Cisco Nexus 3232C- und 3132Q-V-Switches benötigen Sie die folgende Dokumentation auf dem "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie Unterstützen" Seite:

Dokumenttitel	Beschreibung
Hardware-Installationshandbuch Der Serie *Nexus 3000*	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.

Dokumenttitel	Beschreibung
Cisco Nexus 3000 Series Switch Software Configuration Guides (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.
Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Enthält Informationen zum Downgrade des Switch auf ONTAP unterstützte Switch-Software, falls erforderlich.
Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Enthält Links zu den verschiedenen von Cisco bereitgestellten Befehlsreferenzen.
Cisco Nexus 3000 MIBs Referenz	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 3000-Switches.
Nexus 3000 Series NX-OS System Message Reference	Beschreibt die Systemmeldungen für Switches der Cisco Nexus 3000 Serie, Informationen und andere, die bei der Diagnose von Problemen mit Links, interner Hardware oder der Systemsoftware helfen können.
Versionshinweise zur Cisco Nexus 3000-Serie NX-OS (wählen Sie die Hinweise für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version aus)	Beschreibt die Funktionen, Bugs und Einschränkungen der Cisco Nexus 3000 Serie.
Gesetzliche Vorschriften, Compliance und Sicherheitsinformationen für die Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 Serie, Cisco Nexus 3000 Serie und Cisco Nexus 2000 Serie	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 3000.

Zum Einrichten des Cisco Nexus 5596-Switches benötigen Sie die folgenden Dokumente von "Switches Der Cisco Nexus 5000-Serie Unterstützen" Seite:

Dokumenttitel	Beschreibung
Hardware-Installationshandbuch Der Serie *Nexus 5000*	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.
Cisco Nexus 5000 Series Switch Software Configuration Guide (wählen Sie das Handbuch für die Software, die Sie verwenden)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.

Dokumenttitel	Beschreibung
Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Software-Upgrade und Downgrade Guide	Enthält Informationen zum Downgrade des Switches auf die unterstützte ONTAP Switch-Software, falls erforderlich.
Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Enthält eine alphabetische Liste aller Befehle, die für eine bestimmte NX-OS-Version unterstützt werden.
Cisco Nexus 5000 und Nexus 2000 MIBs Reference	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 5000-Switches.
Nexus 5000 Series NX-OS System Message Reference	Beschreibt die Informationen zur Fehlerbehebung.
Informationen zu Vorschriften, Compliance und Sicherheit für die Cisco Serie Nexus 6000, die Cisco Nexus 5000 Serie, die Cisco Nexus 3000 Serie und die Cisco Nexus 2000 Serie	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 5000.

Erforderliche Dokumentation für unterstützte ONTAP Systeme

Um ein ONTAP-System einzurichten, benötigen Sie die folgenden Dokumente für Ihre Betriebssystemversion über das "ONTAP 9 Dokumentationszentrum".

Name	Beschreibung
Controller-spezifisch *Installations- und Setup-Anleitung*	Beschreibt die Installation von NetApp Hardware.
ONTAP-Dokumentation	Dieser Service bietet detaillierte Informationen zu allen Aspekten der ONTAP Versionen.
"Hardware Universe"	Liefert Informationen zur NetApp Hardwarekonfiguration und -Kompatibilität.

Schienensatz und Rack-Dokumentation

Informationen zur Installation eines Cisco Switch in einem NetApp Rack finden Sie in der folgenden Hardware-Dokumentation:

Name	Beschreibung
"42-HE-System-Cabinet, Deep Guide"	Beschreibt die FRUs, die dem 42U-Systemschrank zugeordnet sind, und bietet Anweisungen für Wartung und FRU-Austausch.

Name	Beschreibung
"Installation eines Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp-Rack"	Beschreibt die Installation eines Cisco Nexus 3232C-Switch in einem NetApp Rack mit vier Pfosten.
"Installation eines Cisco Nexus 3132Q-V Switches und Pass-Through-Panels in einem NetApp Rack"	Beschreibt die Installation eines Cisco Nexus 3132Q-V Switches in einem NetApp Rack mit vier Pfosten.
"Installation eines Cisco Nexus 5596 Switches und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack"	Beschreibt die Installation eines Cisco Nexus 5596 Switch in einem NetApp Rack.

Überlegungen für die Verwendung von Smart Call Home

Smart Call Home überwacht die Hardware- und Softwarekomponenten in Ihrem Netzwerk, um eine E-Mail-basierte Benachrichtigung über wichtige Systembedingungen zu generieren. Wenn ein Ereignis auf Ihrem Gerät auftritt, wird Smart Call Home an alle Empfänger, die im Zielprofil konfiguriert sind, eine Warnmeldung ausgegeben.

Sie müssen einen Cluster-Netzwerk-Switch konfigurieren, um per E-Mail mit dem Smart Call Home-System kommunizieren zu können. Sie können optional Ihren Cluster-Netzwerk-Switch einrichten, um die integrierte Smart Call Home-Support-Funktion von Cisco zu nutzen.

Bevor Sie die Smart Call Home-Funktion verwenden können, müssen Sie die folgenden Überlegungen beachten:

- Es muss ein E-Mail-Server vorhanden sein.
- Der Switch muss über eine IP-Verbindung zum E-Mail-Server verfügen.
- Der Name des Kontakts (SNMP-Serverkontakt), die Telefonnummer und die Adresse der Straße müssen konfiguriert werden.
- Dies ist erforderlich, um den Ursprung der empfangenen Nachrichten zu bestimmen.
- Eine CCO-ID muss mit einem entsprechenden Cisco SMARTnet-Servicevertrag für Ihr Unternehmen verknüpft sein.
- Cisco SMARTnet Service muss vorhanden sein, damit das Gerät registriert werden kann.

Die Cisco Support Site enthält Informationen zu den Befehlen zur Konfiguration von Smart Call Home.

"Cisco Support-Website"

Beispiele und leere Verkabelungsarbeitsblätter

Cisco Nexus 9336C-FX2 – Verkabelungsarbeitsblatt

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere

Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie das ausgefüllte Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt als Anleitung verwenden.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		**Cluster-Switch B**	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	4 x 10-GbE-Node 1	1	4 x 10-GbE-Node 1
2	4 x 10-GbE-Node 2	2	4 x 10-GbE-Node 2
3	4x10 GbE Node 3	3	4x10 GbE Node 3
4	4 x 25-GbE-Node 4	4	4 x 25-GbE-Node 4
5	4 x 25-GbE-Node 5	5	4 x 25-GbE-Node 5
6	4 x 25-GbE-Node 6	6	4 x 25-GbE-Node 6
7	4 x 100-GbE-Node 7	7	4 x 100-GbE-Node 7
8	4 x 100-GbE-Node 8	8	4 x 100-GbE-Node 8
9	4 x 100-GbE-Node 9	9	4 x 100-GbE-Node 9
10	4 x 100-GbE-Node 10	10	4 x 100-GbE-Node 10
11	4 x 100-GbE-Node 11	11	4 x 100-GbE-Node 11
12	4 x 100-GbE-Node 12	12	4 x 100-GbE-Node 12
13	4 x 100-GbE-Node 13	13	4 x 100-GbE-Node 13
14	4 x 100-GbE-Node 14	14	4 x 100-GbE-Node 14
15	4 x 100-GbE-Node 15	15	4 x 100-GbE-Node 15
16	4 x 100-GbE-Node 16	16	4 x 100-GbE-Node 16
17	4 x 100-GbE-Node 17	17	4 x 100-GbE-Node 17
18	4 x 100-GbE-Node 18	18	4 x 100-GbE-Node 18

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
19	4 x 100-GbE-Node 19	19	4 x 100-GbE-Node 19
20	4 x 100-GbE-Node 20	20	4 x 100-GbE-Node 20
21	4 x 100-GbE-Node 21	21	4 x 100-GbE-Node 21
22	4 x 100-GbE-Node 22	22	4 x 100-GbE-Node 22
23	4 x 100-GbE-Node 23	23	4 x 100-GbE-Node 23
24	4 x 100-GbE-Node 24	24	4 x 100-GbE-Node 24
25 bis 34	Reserviert	25 bis 34	Reserviert
35	100-GB-ISL zu Switch B-Port 35	35	100-GB-ISL für Switch A-Port 35
36	100-GB-ISL zu Switch B-Port 36	36	100-GB-ISL für Switch A-Port 36

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *Unterstützte Cluster-Verbindungen* der_Hardware Universe_ definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 bis 34	Reserviert	25 bis 34	Reserviert
35	100-GB-ISL zu Switch B-Port 35	35	100-GB-ISL für Switch A-Port 35
36	100-GB-ISL zu Switch B-Port 36	36	100-GB-ISL für Switch A-Port 36

Arbeitsblatt für die Cisco Nexus 92300YC-Verkabelung

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie das ausgefüllte Beispiel-

Verkabelungsarbeitsblatt als Anleitung verwenden.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		**Cluster-Switch B**	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	10/25-GbE-Node	1	10/25-GbE-Node
2	10/25-GbE-Node	2	10/25-GbE-Node
3	10/25-GbE-Node	3	10/25-GbE-Node
4	10/25-GbE-Node	4	10/25-GbE-Node
5	10/25-GbE-Node	5	10/25-GbE-Node
6	10/25-GbE-Node	6	10/25-GbE-Node
7	10/25-GbE-Node	7	10/25-GbE-Node
8	10/25-GbE-Node	8	10/25-GbE-Node
9	10/25-GbE-Node	9	10/25-GbE-Node
10	10/25-GbE-Node	10	10/25-GbE-Node
11	10/25-GbE-Node	11	10/25-GbE-Node
12	10/25-GbE-Node	12	10/25-GbE-Node
13	10/25-GbE-Node	13	10/25-GbE-Node
14	10/25-GbE-Node	14	10/25-GbE-Node
15	10/25-GbE-Node	15	10/25-GbE-Node
16	10/25-GbE-Node	16	10/25-GbE-Node
17	10/25-GbE-Node	17	10/25-GbE-Node
18	10/25-GbE-Node	18	10/25-GbE-Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
19	10/25-GbE-Node	19	10/25-GbE-Node
20	10/25-GbE-Node	20	10/25-GbE-Node
21	10/25-GbE-Node	21	10/25-GbE-Node
22	10/25-GbE-Node	22	10/25-GbE-Node
23	10/25-GbE-Node	23	10/25-GbE-Node
24	10/25-GbE-Node	24	10/25-GbE-Node
25	10/25-GbE-Node	25	10/25-GbE-Node
26	10/25-GbE-Node	26	10/25-GbE-Node
27	10/25-GbE-Node	27	10/25-GbE-Node
28	10/25-GbE-Node	28	10/25-GbE-Node
29	10/25-GbE-Node	29	10/25-GbE-Node
30	10/25-GbE-Node	30	10/25-GbE-Node
31	10/25-GbE-Node	31	10/25-GbE-Node
32	10/25-GbE-Node	32	10/25-GbE-Node
33	10/25-GbE-Node	33	10/25-GbE-Node
34	10/25-GbE-Node	34	10/25-GbE-Node
35	10/25-GbE-Node	35	10/25-GbE-Node
36	10/25-GbE-Node	36	10/25-GbE-Node
37	10/25-GbE-Node	37	10/25-GbE-Node
38	10/25-GbE-Node	38	10/25-GbE-Node
39	10/25-GbE-Node	39	10/25-GbE-Node
40	10/25-GbE-Node	40	10/25-GbE-Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
41	10/25-GbE-Node	41	10/25-GbE-Node
42	10/25-GbE-Node	42	10/25-GbE-Node
43	10/25-GbE-Node	43	10/25-GbE-Node
44	10/25-GbE-Node	44	10/25-GbE-Node
45	10/25-GbE-Node	45	10/25-GbE-Node
46	10/25-GbE-Node	46	10/25-GbE-Node
47	10/25-GbE-Node	47	10/25-GbE-Node
48	10/25-GbE-Node	48	10/25-GbE-Node
49	40/100-GbE-Node	49	40/100-GbE-Node
50	40/100-GbE-Node	50	40/100-GbE-Node
51	40/100-GbE-Node	51	40/100-GbE-Node
52	40/100-GbE-Node	52	40/100-GbE-Node
53	40/100-GbE-Node	53	40/100-GbE-Node
54	40/100-GbE-Node	54	40/100-GbE-Node
55	40/100-GbE-Node	55	40/100-GbE-Node
56	40/100-GbE-Node	56	40/100-GbE-Node
57	40/100-GbE-Node	57	40/100-GbE-Node
58	40/100-GbE-Node	58	40/100-GbE-Node
59	40/100-GbE-Node	59	40/100-GbE-Node
60	40/100-GbE-Node	60	40/100-GbE-Node
61	40/100-GbE-Node	61	40/100-GbE-Node
62	40/100-GbE-Node	62	40/100-GbE-Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
63	40/100-GbE-Node	63	40/100-GbE-Node
64	40/100-GbE-Node	64	40/100-GbE-Node
65	100-GbE-ISL für Switch B-Port 65	65	100-GbE-ISL für Switch A-Port 65
66	100-GbE-ISL für Switch B-Port 66	66	100-GbE-ISL für Switch A-Port 65

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *Unterstützte Cluster-Verbindungen* der_Hardware Universe_ definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL zu Switch B Port 65	65	ISL für Switch A Port 65
66	ISL zu Switch B Port 66	66	ISL für Switch A Port 66

Verkabelungsarbeitsblatt für den Cisco Nexus 3232C-Serie

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie das ausgefüllte Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt als Anleitung verwenden. Jeder Switch kann als einzelner 100-GbE-, 40-GbE-Port oder 4-x-GbE-Ports konfiguriert werden.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	1	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
2	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	2	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
3	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	3	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
4	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	4	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
5	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	5	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
6	4 x 10 Gbit/40 Gbit/100 GNode	6	4 x 10 Gbit/40 Gbit/100 GNode
7	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	7	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
8	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	8	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
9	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	9	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
10	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	10	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
11	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	11	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
12	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	12	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
13	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	13	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
14	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	14	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
15	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	15	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
16	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	16	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
17	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	17	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
18	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	18	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
19	40 Gbit/100 G Node 19	19	40 Gbit/100 G Node 19
20	40 Gbit/100 G Node 20	20	40 Gbit/100 G Node 20

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
21	40 Gbit/100 G Node 21	21	40 Gbit/100 G Node 21
22	40 Gbit/100 G Node 22	22	40 Gbit/100 G Node 22
23	40 Gbit/100 G Node 23	23	40 Gbit/100 G Node 23
24	40 Gbit/100 G Node 24	24	40 Gbit/100 G Node 24
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert
31	100-GB-ISL zu Switch B-Port 31	31	100-GB-ISL für Switch A-Port 31
32	100-GB-ISL zu Switch B-Port 32	32	100-GB-ISL für Switch A-Port 32

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *Unterstützte Cluster-Verbindungen* der_Hardware Universe_ definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert
31	100-GB-ISL zu Switch B-Port 31	31	100-GB-ISL für Switch A-Port 31
32	100-GB-ISL zu Switch B-Port 32	32	100-GB-ISL für Switch A-Port 32

Cisco Nexus 3132Q-V – Verkabelungsarbeitsblatt

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie das ausgefüllte Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt als Anleitung verwenden. Jeder Switch kann als einzelner 40-GbE-Port oder als 4-x-GbE-Ports konfiguriert werden.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		**Cluster-Switch B**	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	4 x 10 GB/40 GB Node	1	4 x 10 GB/40 GB Node
2	4 x 10 GB/40 GB Node	2	4 x 10 GB/40 GB Node
3	4 x 10 GB/40 GB Node	3	4 x 10 GB/40 GB Node
4	4 x 10 GB/40 GB Node	4	4 x 10 GB/40 GB Node
5	4 x 10 GB/40 GB Node	5	4 x 10 GB/40 GB Node
6	4 x 10 GB/40 GB Node	6	4 x 10 GB/40 GB Node
7	4 x 10 GB/40 GB Node	7	4 x 10 GB/40 GB Node
8	4 x 10 GB/40 GB Node	8	4 x 10 GB/40 GB Node
9	4 x 10 GB/40 GB Node	9	4 x 10 GB/40 GB Node
10	4 x 10 GB/40 GB Node	10	4 x 10 GB/40 GB Node
11	4 x 10 GB/40 GB Node	11	4 x 10 GB/40 GB Node
12	4 x 10 GB/40 GB Node	12	4 x 10 GB/40 GB Node
13	4 x 10 GB/40 GB Node	13	4 x 10 GB/40 GB Node
14	4 x 10 GB/40 GB Node	14	4 x 10 GB/40 GB Node
15	4 x 10 GB/40 GB Node	15	4 x 10 GB/40 GB Node
16	4 x 10 GB/40 GB Node	16	4 x 10 GB/40 GB Node
17	4 x 10 GB/40 GB Node	17	4 x 10 GB/40 GB Node
18	4 x 10 GB/40 GB Node	18	4 x 10 GB/40 GB Node
19	40 G-Node 19	19	40 G-Node 19

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
20	40 G-Node 20	20	40 G-Node 20
21	40 G-Node 21	21	40 G-Node 21
22	40 G-Node 22	22	40 G-Node 22
23	40 G-Node 23	23	40 G-Node 23
24	40 G-Node 24	24	40 G-Node 24
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert
31	40 Gbit ISL für Switch B Port 31	31	40 Gbit ISL für Switch A Port 31
32	40 Gbit ISL für Switch B Port 32	32	40 Gbit ISL für Switch A Port 32

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *Unterstützte Cluster-Verbindungen* der_Hardware Universe_ definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert
31	40 Gbit ISL für Switch B Port 31	31	40 Gbit ISL für Switch A Port 31
32	40 Gbit ISL für Switch B Port 32	32	40 Gbit ISL für Switch A Port 32

Cisco Nexus 5596UP und 5596T – Verkabelungsarbeitsblatt

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie das ausgefüllte Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt als Anleitung verwenden.

Beispiel für eine Verkabelung

Einige Plattformen unterstützen mehrere 10-GbE-Cluster-Port-Verbindungen pro Cluster Interconnect Switch. Zur Unterstützung zusätzlicher Cluster-Verbindungen können Sie bei der Installation von Erweiterungsmodulen die Ports 25 bis 40 sowie die Ports 49 bis 80 verwenden.

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		**Cluster-Switch B**	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	Node-Port 1	1	Node-Port 1
2	Node-Port 2	2	Node-Port 2
3	Node-Port 3	3	Node-Port 3
4	Node-Port 4	4	Node-Port 4
5	Node-Port 5	5	Node-Port 5
6	Node-Port 6	6	Node-Port 6
7	Node-Port 7	7	Node-Port 7
8	Node-Port 8	8	Node-Port 8
9	Node-Port 9	9	Node-Port 9
10	Node-Port 10	10	Node-Port 10
11	Node-Port 11	11	Node-Port 11
12	Node-Port 12	12	Node-Port 12
13	Node-Port 13	13	Node-Port 13
14	Node-Port 14	14	Node-Port 14
15	Node-Port 15	15	Node-Port 15
16	Node-Port 16	16	Node-Port 16
17	Node-Port 17	17	Node-Port 17

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
18	Node-Port 18	18	Node-Port 18
19	Node-Port 19	19	Node-Port 19
20	Node-Port 20	20	Node-Port 20
21	Node-Port 21	21	Node-Port 21
22	Node-Port 22	22	Node-Port 22
23	Node-Port 23	23	Node-Port 23
24	Node-Port 24	24	Node-Port 24
25 bis 40	Reserviert	25 bis 40	Reserviert
41	ISL zu Switch B Port 41	41	ISL für Switch A Port 41
42	ISL zu Switch B Port 42	42	ISL für Switch A Port 42
43	ISL zu Switch B Port 43	43	ISL für Switch A Port 43
44	ISL zu Switch B Port 44	44	ISL für Switch A Port 44
45	ISL zu Switch B Port 45	45	ISL für Switch A Port 45
46	ISL zu Switch B Port 46	46	ISL für Switch A Port 46
47	ISL zu Switch B Port 47	47	ISL für Switch A Port 47
48	ISL zu Switch B Port 48	48	ISL für Switch A Port 48

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *Unterstützte Cluster-Verbindungen* der_Hardware Universe_ definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

> Switch-Ports 1 bis 24 Funktion als 10 GbE-Ports. Die Switch-Ports 41 bis 48 sind für Inter-Switch Links (ISLs) reserviert.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
23		23	
24		24	
25 bis 40	Reserviert	25 bis 40	Reserviert
41	ISL zu Switch B Port 41	41	ISL für Switch A Port 41
42	ISL zu Switch B Port 42	42	ISL für Switch A Port 42
43	ISL zu Switch B Port 43	43	ISL für Switch A Port 43
44	ISL zu Switch B Port 44	44	ISL für Switch A Port 44
45	ISL zu Switch B Port 45	45	ISL für Switch A Port 45
46	ISL zu Switch B Port 46	46	ISL für Switch A Port 46
47	ISL zu Switch B Port 47	47	ISL für Switch A Port 47
48	ISL zu Switch B Port 48	48	ISL für Switch A Port 48

Beispiele und leere Verkabelungsarbeitsblätter

Die Beispiel-Verkabelungsarbeitsblätter stellen Beispiele für empfohlene Port-Zuweisungen zwischen den Switches und den Controllern dar. Die leeren Worksheets liefern eine Vorlage, die Sie beim Einrichten des Clusters verwenden können.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.