Cisco Nexus 3232C
ストレージスイッチを交換します
ONTAP Systems Switches

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-cisco-3232c/task-steps-to-replace-a-cisco-nexus-3232c-storage-switch.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cisco Nexus 3232C ストレージスイッチを交換します 1
Cisco Nexus 3232C ストレージスイッチを交換する手順 1

Cisco Nexus 3232C ストレージスイッチを交換します

Cisco Nexus 3232C ストレージスイッチを交換する場合は、特定の設定情報、ポートの接続、およびケーブル接続要件に注意する必要があります。

Cisco Nexus ストレージスイッチに NX-OS ソフトウェアと RCF をインストールする前に、次の条件を満たしていることを確認する必要があります。

- システムで Cisco Nexus 3232C ストレージスイッチをサポートできる必要があります。
- サポートされている ONTAP 、 NX-OS 、および RCF のバージョンについては、 Cisco イーサネットスイッチのページにあるスイッチ互換性の表を参照してください。

> RCF バージョンと NX-OS バージョンのコマンド構文には依存関係があることに注意してください。

- Cisco スイッチのアップグレードおよびダウングレード手順の詳細については、 Cisco の Web サイトで入手可能な、適切なソフトウェアおよびアップグレードガイドを参照しておく必要があります "Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチ"。
- 該当する RCF をダウンロードしておく必要があります。

Cisco Nexus 3232C ストレージスイッチを交換する手順

障害が発生した Cisco Nexus 3232C ストレージスイッチは、特定の順序でタスクを実行することで、無停止で交換できます。

既存のネットワーク構成には、次のような特徴があります。

- Cisco Ethernet Switches のページに、スイッチ上の最新の RCF および NX-OS バージョンが含まれています。
- 両方のスイッチで管理接続が確立されている必要があります。

> スイッチの交換が必要かどうかを確認するために、すべてのトラブルシューティング手順が完了していることを確認します。

交換用 Cisco Nexus 3232C スイッチには、次の特性が必要です。

- 管理ネットワーク接続が機能している必要があります。
- 交換用スイッチへのコンソールアクセスが確立されている必要があります。
- 適切な RCF および NX-OS オペレーティングシステムイメージをスイッチにロードする必要があります。
- スイッチの初期カスタマイズが完了している必要があります。
- 手順 の概要： *
- * 交換するスイッチが S2 であることを確認します（手順 1.-5.*

- * スイッチ S2 からケーブルを外します （手順 6 ）*
- * ケーブルをスイッチ NS2 に接続し直します（手順 7.*
- * スイッチ NS2 のすべてのデバイス構成を確認します (手順 8.-10.*
- この手順 は、 2 番目の Nexus 3232C ストレージスイッチ S2 を新しい 3232C スイッチ NS2 に置き換えます。
- 2 つのノードは node1 と node2 になります。

手順

1. [[1]] このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージ「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh` 」を呼び出して、ケースの自動作成を抑制します

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

   > AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。

2. ストレージノードポートのヘルスステータスをチェックして、ストレージスイッチ S1 に接続されていることを確認します。「 storage port show -port-type enet 」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                         Speed                      VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status      ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
```

3. ストレージ・スイッチ S1 が使用可能であることを確認します： network device-discovery show

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
----------------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-A700
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-A700
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
```

4. 動作中のスイッチで「 show lldp neighbors 」コマンドを実行して、ノードとすべてのシェルフの両方が表示されることを確認します。「 show lldp neighbors

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
node1                   Eth1/1          121        S           e3a
node2                   Eth1/2          121        S           e3a
SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
```

5. [f5] ストレージ・システムのシェルフ・ポートを確認します storage shelf port show -fields remote-device 、 remote-port

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port

shelf  id  remote-port  remote-device
-----  --  -----------  -------------
3.20   0   Ethernet1/5  S1
3.20   1   -            -
3.20   2   Ethernet1/6  S1
3.20   3   -            -
3.30   0   Ethernet1/7  S1
3.20   1   -            -
3.30   2   Ethernet1/8  S1
3.20   3   -            -
```

6. [[6]] ストレージスイッチ S2 に接続されているすべてのケーブルを取り外します。
7. [7] 交換用スイッチ NS2 にすべてのケーブルを再接続します。
8. [8]] ストレージ・ノード・ポートの正常性状態を再確認します storage port show -port type enet

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                         Speed                        VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status         ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ------------ ---
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
```

9. 両方のスイッチが使用可能であることを確認します。「 network device-discovery show 」を参照してください

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/1       NX3232C
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/1       -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/2       NX3232C
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/2       -
```

10. [ten]] ストレージ・システムのシェルフ・ポートを確認します storage shelf port show -fields remote-device 、 remote-port

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port remote-device
----- -- ----------- -------------
3.20  0  Ethernet1/5 S1
3.20  1  Ethernet1/5 NS2
3.20  2  Ethernet1/6 S1
3.20  3  Ethernet1/6 NS2
3.30  0  Ethernet1/7 S1
3.20  1  Ethernet1/7 NS2
3.30  2  Ethernet1/8 S1
3.20  3  Ethernet1/8 NS2
```

11. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージ「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end 」を呼び出して作成を再度有効にします

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.