セットアップ
ONTAP Systems Switches

NetApp
June 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/setup-switches.html on June 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

セットアップ 1
スイッチを設定します 1
必要なクラスタ設定情報 2
92300YC スイッチ用クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルをインストールします 5
必要なドキュメント 6
Smart Call Home の使用に関する考慮事項 9
ケーブル接続ワークシートの例と空白 10

セットアップ

スイッチを設定します

必要な設定情報とドキュメントをまだ入手していない場合は、クラスタおよび管理ネットワークスイッチをセットアップする前に、その情報を収集する必要があります。

- 該当する NX-OS およびリファレンス構成ファイル（ RCF ）リリースをダウンロードするには、インストールサイトで HTTP 、 FTP 、または TFTP サーバにアクセスできる必要があります。
- 必要なクラスタネットワークおよび管理ネットワークスイッチのドキュメントを用意しておく必要があります。

  を参照してください 必要なドキュメント を参照してください。

- 必要なコントローラのドキュメントと ONTAP のドキュメントを用意しておく必要があります。

  "NetApp のドキュメント"

- 該当するライセンス、ネットワークと設定情報、およびケーブルが必要です。
- 記入済みのケーブル接続ワークシートが必要です。

> このガイドでは、ケーブル接続の層を示すと複雑になることがあるため、ケーブル配線図は提供していません。このガイドには、推奨されるポート割り当てと、クラスタのセットアップに使用できる空白のワークシートを含むワークシートの例が記載されています。

> 詳細については、を参照してください "Hardware Universe"。

- すべての Cisco クラスタネットワークスイッチおよび管理ネットワークスイッチは、シスコの工場出荷時のデフォルト設定で出荷されます。これらのスイッチには、 NX-OS ソフトウェアの最新バージョンもありますが、 RCF はロードされていません。

> 該当するネットアップクラスタネットワークと管理ネットワークの RCF をネットアップサポートサイトからダウンロードする必要があります "mysupport.netapp.com" 受信したスイッチの場合。

- さらに、 92300YC クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）をサポートするために必要な構成ファイルのインストールが必要になる場合があります。を参照してください "92300YC スイッチ用クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルのインストール" を参照してください。

手順

1. クラスタネットワークと管理ネットワークのスイッチとコントローラをラックに設置します。

設置対象	作業
NetApp システムキャビネット内の Cisco Nexus 9336C-FX2	スイッチをネットアップキャビネットに設置する手順については、『 Installing a Cisco Nexus 9336C-FX2 cluster switch and pass-through panel in a NetApp cabinet_guide 』を参照してください。

設置対象	作業
Cisco Nexus 3232C をネットアップシステムキャビネットに設置	スイッチをネットアップキャビネットに設置する手順については、 _Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチの設置と NetApp cabinet guide のパススルーパネルを参照してください。
ネットアップシステムキャビネット内の Cisco Nexus 3132Q-V	スイッチをネットアップキャビネットに設置する手順については、NetApp cabinet Guide の Installing a Cisco Nexus 3132Q-V cluster switch and pass-through panel in a NetApp cabinet を参照してください。
Telco ラック内の機器	スイッチのハードウェア設置ガイド、およびネットアップのセットアップガイドに記載されている手順を参照してください。
Cisco Nexus 5596UP / 5596T をネットアップシステムキャビネットに設置します	スイッチをネットアップキャビネットに設置する手順については、 _Cisco Nexus 5596 クラスタスイッチの設置と NetApp cabinet guide のパススルーパネルを参照してください。

2. 入力済みのケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタネットワークスイッチと管理ネットワークスイッチをコントローラにケーブル接続します。
3. クラスタネットワークと管理ネットワークのスイッチとコントローラの電源をオンにします。
4. に記載された情報に基づいて、クラスタネットワークスイッチの初期設定を実行します 必要な設定情報。
5. セットアップの最後に表示される画面で選択した設定を確認し、設定を保存します。
6. クラスタネットワークスイッチのバージョンを確認し、必要に応じてネットアップ対応バージョンのソフトウェアをスイッチにダウンロードします。

   ネットアップ対応バージョンのサポートソフトウェアをダウンロードする場合は、 *NetApp Cluster Network Switch Reference Configuration File* もダウンロードし、手順 5 で保存した構成とマージする必要があります。ファイルと手順は、からダウンロードできます "Cisco イーサネットスイッチ" ページ

7. ネットワークスイッチのソフトウェアバージョンを確認し、必要に応じてネットアップ対応バージョンのソフトウェアをスイッチにダウンロードします。独自のスイッチがある場合は、を参照してください "シスコサイト"。

   ネットアップ対応バージョンのサポートソフトウェアをダウンロードする場合は、 *NetApp Management Network Switch Reference Configuration File* もダウンロードし、手順 5 で保存した構成とマージする必要があります。ファイルと手順は、からダウンロードできます "Cisco イーサネットスイッチ" ページ

必要なクラスタ設定情報

必要なドキュメント

ケーブル接続ワークシートの例と空白

必要なクラスタ設定情報

クラスタを設定するには、スイッチに適切な数とタイプのケーブルとコネクタが必要で

す。最初に設定するスイッチのタイプに応じて、付属のコンソールケーブルを使用してスイッチのコンソールポートに接続する必要があります。また、特定のネットワーク情報を指定する必要があります。

すべてのスイッチ設定には、次のネットワーク情報が必要です。

- 管理ネットワークトラフィック用の IP サブネット
- 各ストレージシステムコントローラおよび該当するすべてのスイッチのホスト名と IP アドレス
- ほとんどのストレージシステムコントローラは、イーサネットサービスポート（レンチマーク）に接続することで、 e0M インターフェイスを介して管理されます。AFF A800 システムおよび AFF A700 システムでは、 e0M インターフェイスは専用のイーサネットポートを使用します。

を参照してください "Hardware Universe" 最新情報については、

Cisco Nexus 9336C-FX2 、 92300YC 、 3232C 、 3132Q-V 、および 5596UP / 5596T スイッチに必要なネットワーク情報

Cisco Nexus 9336C-FX2 、 92300YC 、 3232C 、 3132Q-V 、および 5596UP / 5596T スイッチの場合、 スイッチの初回ブート時に、次の初期セットアップに関する質問に適切な回答を入力する必要があります。サイトのセキュリティポリシーでは、有効にする応答とサービスを定義しています。

- 自動プロビジョニングを中止して通常のセットアップを続行しますか？（はい / いいえ）
- yes * と応答します。デフォルトは no です
- セキュアなパスワード標準を適用しますか？（はい / いいえ）
- yes * と応答します。デフォルトは yes です。
- admin のパスワードを入力します。

  デフォルトのパスワードは「 admin 」です。新しい強力なパスワードを作成する必要があります。脆弱なパスワードは拒否される可能性があります。

- 基本設定ダイアログを開きますか？（はい / いいえ）

  スイッチの初期設定時に * yes * と応答します。

- 別のログインアカウントを作成しますか？（はい / いいえ）

  回答は、代替管理者に関するサイトのポリシーに依存します。デフォルトは * no * です。

- 読み取り専用の SNMP コミュニティストリングを設定しますか？（はい / いいえ）
- no * と応答します。デフォルトは no です
- 読み取り / 書き込み SNMP コミュニティストリングを設定しますか？（はい / いいえ）
- no * と応答します。デフォルトは no です
- スイッチ名を入力します。

  スイッチ名は 63 文字までの英数字に制限されます。

- アウトオブバンド（ mgmt0 ）管理構成で続行しますか。（はい / いいえ）

  そのプロンプトで * yes *（デフォルト）と応答します。mgmt0 IPv4 address: プロンプトで、 IP アドレス ip_address を入力します

- default-gateway を設定？（はい / いいえ）
- yes * と応答します。default-gateway: プロンプトの IPv4 アドレスに、 default_gateway と入力します。
- IP の詳細オプションを設定しますか？（はい / いいえ）
- no * と応答します。デフォルトは no です
- Telnet サービスを有効にしますか？（はい / いいえ）
- no * と応答します。デフォルトは no です
- SSH サービスを有効にしたか？（はい / いいえ）
- yes * と応答します。デフォルトは yes です。

> ログ収集機能にクラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）を使用する場合は、 SSH が推奨されます。セキュリティを強化するには、 SSHv2 も推奨されます。

- 生成する SSH キーのタイプを入力します（ DSA/RSA/rsa1 ）。デフォルトは * rsa* です。
- キービット数（ 1024~2048 ）を入力します。
- NTP サーバを設定？（はい / いいえ）
- no * と応答します。デフォルトは no です
- デフォルトのインターフェイスレイヤ（ L3/L2 ）を設定します。
- L2 * と応答します。デフォルトは L2 です。
- デフォルトのスイッチポートインターフェイスステート（ shut / noshut ）を設定します。

  noshut * と応答します。デフォルトは noshut です。

- CoPP システムプロファイルを設定する（ strict/moderm/lenenter/dense ）：
- strict * と応答します。デフォルトは strict です。
- 設定を編集しますか？（はい / いいえ）

  この時点で新しい設定が表示されます。入力した設定を確認し、必要な変更を行います。設定に問題がなければ、プロンプトで「 * no * 」と応答します。設定を編集する場合は、 * yes * と応答します。

- この設定を使用して保存しますか？（はい / いいえ）
- yes * と応答して、設定を保存します。これにより、キックスタートイメージとシステムイメージが自動的に更新されます。

> この段階で設定を保存しないと、次回スイッチをリブートしたときに変更が有効になりません。

スイッチの初期設定の詳細については、次のガイドを参照してください。

"Cisco Nexus 9336C-FX2 インストールおよびアップグレードガイド"

"Cisco Nexus 92300YC インストールおよびアップグレードガイド"

"『 Cisco Nexus 5000 Series Hardware Installation Guide 』"

"『 Cisco Nexus 3000 Series Hardware Installation Guide 』を参照してください"

92300YC スイッチ用クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルをインストールします

この手順を使用して、 Nexus 92300YC クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタに適用可能な構成ファイルをインストールできます。ONTAP リリース 9.5P7 以前および 9.6P2 以前では、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルを個別にダウンロードする必要があります。ONTAP リリース 9.5P8 以降、 9.6P3 以降、および 9.7 以降では、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルが ONTAP にバンドルされています。

92300YC クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを設定する前に、 ONTAP クラスタが稼働していることを確認する必要があります。

CSHM で利用可能なすべての機能を使用するには、 SSH を有効にすることを推奨します。

1. 対応する ONTAP リリースバージョンに基づいて、クラスタスイッチヘルスモニタ構成の zip ファイルをダウンロードします。このファイルはから入手できます "ネットアップソフトウェアのダウンロード" ページ
   a. ソフトウェアのダウンロードページで、 * スイッチヘルスモニタ構成ファイル * を選択します
   b. Platform = * ONTAP * を選択し、 * Go ！ * をクリックします
   c. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP ページで、 * View & Download * をクリックします
   d. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - 概要ページで、該当するクラスタスイッチモデルの * Download * をクリックします。例： * Cisco Nexus 92300YC *
   e. [End User License Agreement] ページで、 [**Accept**] をクリックします
   f. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download ページで、適切な構成ファイル（ * CISCO_NEXUS_92300YC .zip * など）を選択します
2. IP アドレスが X.X.X.X の内部 Web サーバに、該当する zip ファイルをアップロードします

   内部 Web サーバの IP アドレスが 192.168.2.20 であり、 /usr/download ディレクトリが存在する場合は、 scp を使用して zip ファイルを Web サーバにアップロードできます。

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. コマンド set -privilege advanced を使用して、クラスタ内のいずれかの ONTAP システムから advanced

モード設定にアクセスします。

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. スイッチヘルスモニタの設定コマンド system cluster-switch configure -health-monitor -node * -package url X.X.X.X.X.X/location-to-download_zip_file を実行します。

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. コマンド出力に、ダウンロードされたパッケージが正常に処理されたことを示すテキスト文字列が含まれていることを確認します。エラーが発生した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
6. ONTAP システムで system cluster-switch show コマンドを実行し、 Monitored フィールドが「 True 」に設定されているクラスタスイッチが検出されたことを確認します。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

以前のバージョンの ONTAP に戻す場合は、 CSHM 構成ファイルを再度インストールして、 92300YC クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを有効にする必要があります。

必要なドキュメント

ONTAP クラスタをセットアップするには、特定のスイッチとコントローラに関するドキュメントが必要です。

Cisco Nexus 9336C-FX2 および 92300YC スイッチをセットアップするには、から次のドキュメントを入手する必要があります "Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのサポート" ページ

ドキュメントタイトル	説明
_ Nexus 9000 Series Hardware Installation Guide _	サイト要件、スイッチハードウェアの詳細、およびインストールオプションに関する詳細情報を提供します。
_Cisco Nexus 9000 Series Switch Software Configuration Guides _ （スイッチにインストールされている NX-OS リリースのガイドを選択）	スイッチを ONTAP 動作用に設定する前に必要なスイッチの初期設定に関する情報を提供します。
_Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ソフトウェアアップグレードおよびダウングレードガイド _ （スイッチにインストールされている NX-OS リリースのガイドを選択）	必要に応じてスイッチを ONTAP 対応スイッチソフトウェアにダウングレードする方法について説明します。

ドキュメントタイトル	説明
_Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスマスターインデックス _	シスコが提供するさまざまなコマンドリファレンスへのリンクを示します。
_Cisco Nexus 9000 MIB リファレンス _	Nexus 9000 スイッチの管理情報ベース（ MIB ）ファイルについて説明します。
_Nexus 9000 シリーズ NX-OS システムメッセージリファレンス _	Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのシステムメッセージ、情報メッセージ、およびリンク、内部ハードウェア、またはシステムソフトウェアの問題の診断に役立つその他のメッセージについて説明します。
_Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Release Notes （スイッチにインストールされている NX-OS リリースのノートを選択） _	Cisco Nexus 9000 シリーズの機能、バグ、および制限事項について説明します。
Cisco Nexus 9000 シリーズの適合規格および安全性に関する情報	Nexus 9000 シリーズスイッチの国際的な適合規格、安全性、および法令に関する情報を提供します。

Cisco Nexus 3232C スイッチおよび 3132Q-V スイッチを設定するには、から次のドキュメントを入手する必要があります "Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチのサポート" ページ

ドキュメントタイトル	説明
_ Nexus 3000 シリーズハードウェアインストレーションガイド _	サイト要件、スイッチハードウェアの詳細、およびインストールオプションに関する詳細情報を提供します。
_Cisco Nexus 3000 Series Switch Software Configuration Guides _ （スイッチにインストールされている NX-OS リリースのガイドを選択）	スイッチを ONTAP 動作用に設定する前に必要なスイッチの初期設定に関する情報を提供します。
_Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS ソフトウェアアップグレードおよびダウングレードガイド _ （スイッチにインストールされている NX-OS リリースのガイドを選択）	必要に応じてスイッチを ONTAP 対応スイッチソフトウェアにダウングレードする方法について説明します。
_Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスマスターインデックス _	シスコが提供するさまざまなコマンドリファレンスへのリンクを示します。
_Cisco Nexus 3000 MIB リファレンス _	Nexus 3000 スイッチの管理情報ベース（ MIB ）ファイルについて説明します。

ドキュメントタイトル	説明
_Nexus 3000 シリーズ NX-OS システムメッセージリファレンス _	Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチのシステムメッセージ、情報メッセージ、およびリンク、内部ハードウェア、またはシステムソフトウェアの問題の診断に役立つその他のメッセージについて説明します。
_Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Release Notes （スイッチにインストールされている NX-OS リリースのノートを選択） _	Cisco Nexus 3000 シリーズの機能、バグ、および制限事項について説明します。
Cisco Nexus 6000 、 Cisco Nexus 5000 シリーズ、 Cisco Nexus 3000 シリーズ、および Cisco Nexus 2000 シリーズの規制、コンプライアンス、および安全性に関する情報	Nexus 3000 シリーズスイッチの国際的な適合規格、安全性、および法令に関する情報を提供します。

Cisco Nexus 5596 スイッチを設定するには、から次のドキュメントを入手する必要があります "Cisco Nexus 5000 シリーズスイッチのサポート" ページ

ドキュメントタイトル	説明
_ Nexus 5000 シリーズハードウェアインストレーションガイド _	サイト要件、スイッチハードウェアの詳細、およびインストールオプションに関する詳細情報を提供します。
_Cisco Nexus 5000 Series Switch Software Configuration Guide _ （使用しているソフトウェアのガイドを選択）	スイッチを ONTAP 動作用に設定する前に必要なスイッチの初期設定に関する情報を提供します。
_Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS ソフトウェアアップグレードおよびダウングレードガイド _	必要に応じて、サポートされている ONTAP スイッチソフトウェアにスイッチをダウングレードする方法について説明します。
_Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS コマンドリファレンスマスターインデックス _	特定の NX-OS リリースでサポートされているすべてのコマンドをアルファベット順に示します。
_Cisco Nexus 5000 および Nexus 2000 MIB リファレンス _	Nexus 5000 スイッチの管理情報ベース（ MIB ）ファイルについて説明します。
_Nexus 5000 シリーズ NX-OS システムメッセージリファレンス _	トラブルシューティング情報について説明します。

ドキュメントタイトル	説明
_ Cisco Nexus 6000 シリーズ、Cisco Nexus 5000 シリーズ、Cisco Nexus 3000 シリーズ、および Cisco Nexus 2000 シリーズの規制、コンプライアンス、および安全性に関する情報 _	Nexus 5000 シリーズスイッチの国際的な適合規格、安全性、および法令に関する情報を提供します。

ONTAP システムをセットアップするには、使用しているオペレーティングシステムのバージョンに応じて、で次のドキュメントを参照する必要があります "ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"。

名前	説明
コントローラ固有の設置およびセットアップ手順 _	ネットアップハードウェアの設置方法について説明します。
ONTAP のドキュメント	ONTAP リリースのすべての側面に関する詳細情報を提供します。
"Hardware Universe"	ネットアップハードウェアの構成と互換性に関する情報を提供します。

Cisco スイッチをネットアップキャビネットに設置するには、次のハードウェアに関するドキュメントを参照してください。

名前	説明
"『 42U System Cabinet 、 Deep Guide 』を参照してください"	42U システムキャビネットに関連する FRU について説明し、メンテナンスおよび FRU の交換手順を示します。
"Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチとパススルーパネルをネットアップキャビネットに設置する"	Cisco Nexus 3232C スイッチを 4 ポストのネットアップキャビネットに設置する方法について説明します。
"NetApp キャビネットへの Cisco Nexus 3132Q-V スイッチとパススルーパネルの設置"	4 ポストのネットアップキャビネットに Cisco Nexus 3132Q-V スイッチを設置する方法について説明します。
"Cisco Nexus 5596 スイッチとパススルーパネルをネットアップキャビネットに設置する"	Cisco Nexus 5596 スイッチをネットアップキャビネットに設置する方法について説明します。

Smart Call Home の使用に関する考慮事項

Smart Call Home は、ネットワーク上のハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを監視し、重大なシステム状態に関する電子メールベースの通知を生成します。デバイスでイベントが発生すると、 Smart Call Home は宛先プロファイルで設定されているすべての受信者にアラートを送信します。

E メールを使用して Smart Call Home システムと通信するように、クラスタネットワークスイッチを設定する必要があります。必要に応じて、 Cisco の組み込み Smart Call Home サポート機能を利用するように、クラスタネットワークスイッチをセットアップできます。

Smart Call Home 機能を使用する前に、次の考慮事項について理解しておく必要があります。

- E メールサーバが配置されている必要があります。
- スイッチは、 E メールサーバに IP 接続されている必要があります。
- 連絡先名（ SNMP サーバの連絡先）、電話番号、住所情報が設定されている必要があります。
- これは、受信したメッセージの送信元を判別するために必要です。
- 会社の適切な Cisco SMARTnet サービス契約に、 CCO ID を関連付ける必要があります。
- デバイスを登録するには、 Cisco SMARTnet サービスが導入されている必要があります。

Cisco サポートサイトには、 Smart Call Home を設定するためのコマンドに関する情報が掲載されています。

"シスコサポートサイト"

ケーブル接続ワークシートの例と空白

Cisco Nexus 9336C-FX2 ケーブル接続ワークシート

サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワークシートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。

ケーブル接続ワークシートの例

各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノードとポート	スイッチポート	使用するノードとポート
1.	4x10GbE ノード 1	1.	4x10GbE ノード 1
2.	4x10GbE ノード 2	2.	4x10GbE ノード 2
3.	4x10GbE ノード 3	3.	4x10GbE ノード 3
4.	4 × 25GbE ノード 4	4.	4 × 25GbE ノード 4
5.	4 × 25GbE ノード 5	5.	4 × 25GbE ノード 5
6.	4 × 25GbE ノード 6	6.	4 × 25GbE ノード 6

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
7.	100GbE ノード 7 × 4	7.	100GbE ノード 7 × 4
8.	100GbE ノード 8 × 4	8.	100GbE ノード 8 × 4
9.	100GbE ノード 9 × 4	9.	100GbE ノード 9 × 4
10.	100GbE ノード 10 × 4	10.	100GbE ノード 10 × 4
11.	100GbE ノード 11 × 4	11.	100GbE ノード 11 × 4
12.	100GbE ノード 12 × 4	12.	100GbE ノード 12 × 4
13	100GbE ノード 13 × 4	13	100GbE ノード 13 × 4
14	100GbE ノード 14 × 4	14	100GbE ノード 14 × 4
15	100GbE ノード 15 × 4	15	100GbE ノード 15 × 4
16	100GbE ノード 16 × 4	16	100GbE ノード 16 × 4
17	100GbE ノード 4 個 17	17	100GbE ノード 4 個 17
18	100GbE ノード 4 台 18	18	100GbE ノード 4 台 18
19	100GbE ノード 4 個 19	19	100GbE ノード 4 個 19
20	100GbE ノード 20 × 4	20	100GbE ノード 20 × 4
21	100GbE ノード 21 × 4	21	100GbE ノード 21 × 4
22	100GbE ノード 22 × 4	22	100GbE ノード 22 × 4
23	100GbE ノード 23 × 4	23	100GbE ノード 23 × 4
24	100GbE ノード 4 台 24	24	100GbE ノード 4 台 24
25 〜 34	予約済み	25 〜 34	予約済み
35	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 35	35	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 35

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
36	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 36	36	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 36

空白のケーブル接続ワークシート

空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを文書化できます。Hardware Universe のサポートされるクラスタ接続セクションでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートを定義します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 〜 34	予約済み	25 〜 34	予約済み
35	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 35	35	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 35
36	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 36	36	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 36

Cisco Nexus 92300YC ケーブル接続ワークシート

サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワークシートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。

ケーブル接続ワークシートの例

各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノードとポート	スイッチポート	使用するノードとポート
1.	10 / 25GbE ノード	1.	10 / 25GbE ノード
2.	10 / 25GbE ノード	2.	10 / 25GbE ノード
3.	10 / 25GbE ノード	3.	10 / 25GbE ノード
4.	10 / 25GbE ノード	4.	10 / 25GbE ノード

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
5.	10 / 25GbE ノード	5.	10 / 25GbE ノード
6.	10 / 25GbE ノード	6.	10 / 25GbE ノード
7.	10 / 25GbE ノード	7.	10 / 25GbE ノード
8.	10 / 25GbE ノード	8.	10 / 25GbE ノード
9.	10 / 25GbE ノード	9.	10 / 25GbE ノード
10.	10 / 25GbE ノード	10.	10 / 25GbE ノード
11.	10 / 25GbE ノード	11.	10 / 25GbE ノード
12.	10 / 25GbE ノード	12.	10 / 25GbE ノード
13	10 / 25GbE ノード	13	10 / 25GbE ノード
14	10 / 25GbE ノード	14	10 / 25GbE ノード
15	10 / 25GbE ノード	15	10 / 25GbE ノード
16	10 / 25GbE ノード	16	10 / 25GbE ノード
17	10 / 25GbE ノード	17	10 / 25GbE ノード
18	10 / 25GbE ノード	18	10 / 25GbE ノード
19	10 / 25GbE ノード	19	10 / 25GbE ノード
20	10 / 25GbE ノード	20	10 / 25GbE ノード
21	10 / 25GbE ノード	21	10 / 25GbE ノード
22	10 / 25GbE ノード	22	10 / 25GbE ノード
23	10 / 25GbE ノード	23	10 / 25GbE ノード
24	10 / 25GbE ノード	24	10 / 25GbE ノード
25	10 / 25GbE ノード	25	10 / 25GbE ノード

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
26	10 / 25GbE ノード	26	10 / 25GbE ノード
27	10 / 25GbE ノード	27	10 / 25GbE ノード
28	10 / 25GbE ノード	28	10 / 25GbE ノード
29	10 / 25GbE ノード	29	10 / 25GbE ノード
30	10 / 25GbE ノード	30	10 / 25GbE ノード
31.	10 / 25GbE ノード	31.	10 / 25GbE ノード
32	10 / 25GbE ノード	32	10 / 25GbE ノード
33	10 / 25GbE ノード	33	10 / 25GbE ノード
34	10 / 25GbE ノード	34	10 / 25GbE ノード
35	10 / 25GbE ノード	35	10 / 25GbE ノード
36	10 / 25GbE ノード	36	10 / 25GbE ノード
37	10 / 25GbE ノード	37	10 / 25GbE ノード
38	10 / 25GbE ノード	38	10 / 25GbE ノード
39	10 / 25GbE ノード	39	10 / 25GbE ノード
40	10 / 25GbE ノード	40	10 / 25GbE ノード
41.	10 / 25GbE ノード	41.	10 / 25GbE ノード
42	10 / 25GbE ノード	42	10 / 25GbE ノード
43	10 / 25GbE ノード	43	10 / 25GbE ノード
44	10 / 25GbE ノード	44	10 / 25GbE ノード
45	10 / 25GbE ノード	45	10 / 25GbE ノード
46	10 / 25GbE ノード	46	10 / 25GbE ノード

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
47	10 / 25GbE ノード	47	10 / 25GbE ノード
48	10 / 25GbE ノード	48	10 / 25GbE ノード
49	40 / 100GbE ノード	49	40 / 100GbE ノード
50	40 / 100GbE ノード	50	40 / 100GbE ノード
51	40 / 100GbE ノード	51	40 / 100GbE ノード
52	40 / 100GbE ノード	52	40 / 100GbE ノード
53	40 / 100GbE ノード	53	40 / 100GbE ノード
54	40 / 100GbE ノード	54	40 / 100GbE ノード
55	40 / 100GbE ノード	55	40 / 100GbE ノード
56	40 / 100GbE ノード	56	40 / 100GbE ノード
57	40 / 100GbE ノード	57	40 / 100GbE ノード
58	40 / 100GbE ノード	58	40 / 100GbE ノード
59	40 / 100GbE ノード	59	40 / 100GbE ノード
60	40 / 100GbE ノード	60	40 / 100GbE ノード
61	40 / 100GbE ノード	61	40 / 100GbE ノード
62	40 / 100GbE ノード	62	40 / 100GbE ノード
63	40 / 100GbE ノード	63	40 / 100GbE ノード
64	40 / 100GbE ノード	64	40 / 100GbE ノード
65	100GbE ISL 経由でスイッチ B ポート 65	65	100GbE ISL 経由でスイッチ A ポート 65
66	100GbE ISL 経由でスイッチ B ポート 66	66	100GbE ISL 経由でスイッチ A ポート 65

空白のケーブル接続ワークシート

空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを文書化できます。Hardware Universe のサポートされるクラスタ接続セクションでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートを定義します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノード / ポート	スイッチポート	使用するノード / ポート
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31.		31.	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
64		64	
65	ISL 経由でスイッチ B ポート 65	65	ISL 経由でスイッチ A ポート 65
66	ISL 経由でスイッチ B ポート 66	66	ISL 経由でスイッチ A ポート 66

Cisco Nexus 3232C ケーブル接続ワークシート

サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワークシートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。各スイッチは、単一の 100GbE ポート、 40GbE ポート、または 4 × 10GbE ポートとして設定できます。

ケーブル接続ワークシートの例

各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノードとポート	スイッチポート	使用するノードとポート
1.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	1.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
2.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	2.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
3.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	3.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
4.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	4.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
5.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	5.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
6.	4x10G / 40G / 100G ノード	6.	4x10G / 40G / 100G ノード
7.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	7.	4 × 10G / 40G / 100G ノード

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
8.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	8.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
9.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	9.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
10.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	10.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
11.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	11.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
12.	4 × 10G / 40G / 100G ノード	12.	4 × 10G / 40G / 100G ノード
13	4 × 10G / 40G / 100G ノード	13	4 × 10G / 40G / 100G ノード
14	4 × 10G / 40G / 100G ノード	14	4 × 10G / 40G / 100G ノード
15	4 × 10G / 40G / 100G ノード	15	4 × 10G / 40G / 100G ノード
16	4 × 10G / 40G / 100G ノード	16	4 × 10G / 40G / 100G ノード
17	4 × 10G / 40G / 100G ノード	17	4 × 10G / 40G / 100G ノード
18	4 × 10G / 40G / 100G ノード	18	4 × 10G / 40G / 100G ノード
19	40G / 100G ノード 19	19	40G / 100G ノード 19
20	40G / 100G ノード 20	20	40G / 100G ノード 20
21	40G / 100G ノード 21	21	40G / 100G ノード 21
22	40G / 100G ノード 22	22	40G / 100G ノード 22
23	40G / 100G ノード 23	23	40G / 100G ノード 23

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
24	40G / 100G ノード 24	24	40G / 100G ノード 24
25 〜 30	予約済み	25 〜 30	予約済み
31.	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 31	31.	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 31
32	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 32	32	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 32

空白のケーブル接続ワークシート

空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを文書化できます。Hardware Universe のサポートされるクラスタ接続セクションでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートを定義します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノード / ポート	スイッチポート	使用するノード / ポート
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 〜 30	予約済み	25 〜 30	予約済み
31.	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 31	31.	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 31
32	100G ISL 経由でスイッチ B ポート 32	32	100G ISL 経由でスイッチ A ポート 32

Cisco Nexus 3132Q-V ケーブル接続ワークシート

サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワークシートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。各スイッチは、単一の 40GbE ポートまたは 4 × 10GbE ポートとして設定できます。

ケーブル接続ワークシートの例

各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノードとポート	スイッチポート	使用するノードとポート
1.	4x10G / 40G ノード	1.	4x10G / 40G ノード
2.	4x10G / 40G ノード	2.	4x10G / 40G ノード
3.	4x10G / 40G ノード	3.	4x10G / 40G ノード
4.	4x10G / 40G ノード	4.	4x10G / 40G ノード
5.	4x10G / 40G ノード	5.	4x10G / 40G ノード
6.	4x10G / 40G ノード	6.	4x10G / 40G ノード
7.	4x10G / 40G ノード	7.	4x10G / 40G ノード
8.	4x10G / 40G ノード	8.	4x10G / 40G ノード
9.	4x10G / 40G ノード	9.	4x10G / 40G ノード
10.	4x10G / 40G ノード	10.	4x10G / 40G ノード
11.	4x10G / 40G ノード	11.	4x10G / 40G ノード
12.	4x10G / 40G ノード	12.	4x10G / 40G ノード
13	4x10G / 40G ノード	13	4x10G / 40G ノード
14	4x10G / 40G ノード	14	4x10G / 40G ノード
15	4x10G / 40G ノード	15	4x10G / 40G ノード
16	4x10G / 40G ノード	16	4x10G / 40G ノード
17	4x10G / 40G ノード	17	4x10G / 40G ノード
18	4x10G / 40G ノード	18	4x10G / 40G ノード
19	40G ノード 19	19	40G ノード 19
20	40G ノード 20	20	40G ノード 20

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
21	40G ノード 21	21	40G ノード 21
22	40G ノード 22	22	40G ノード 22
23	40G ノード 23	23	40G ノード 23
24	40G ノード 24	24	40G ノード 24
25 〜 30	予約済み	25 〜 30	予約済み
31.	40G ISL 経由でスイッチ B ポート 31	31.	40G ISL 経由でスイッチ A ポート 31
32	40G ISL 経由でスイッチ B ポート 32	32	40G ISL 経由でスイッチ A ポート 32

空白のケーブル接続ワークシート

空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを文書化できます。Hardware Universe のサポートされるクラスタ接続セクションでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートを定義します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノード / ポート	スイッチポート	使用するノード / ポート
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ～ 30	予約済み	25 ～ 30	予約済み
31.	40G ISL 経由でスイッチ B ポート 31	31.	40G ISL 経由でスイッチ A ポート 31
32	40G ISL 経由でスイッチ B ポート 32	32	40G ISL 経由でスイッチ A ポート 32

Cisco Nexus 5596UP / 5596T ケーブル接続ワークシート

サポート対象のプラットフォームを文書化する場合は、入力済みのケーブル接続ワークシートの例を参考にして、空白のケーブル接続ワークシートに記入する必要があります。

ケーブル接続ワークシートの例

一部のプラットフォームでは、クラスタインターコネクトスイッチごとに複数の 10GbE クラスタポート接続がサポートされます。追加のクラスタ接続をサポートするには、拡張モジュールの設置時にポート 25~40 とポート 49~80 を使用します。

各スイッチペアのポート定義の例を次に示します。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノードとポート	スイッチポート	使用するノードとポート
1.	ノードポート 1	1.	ノードポート 1
2.	ノードポート 2	2.	ノードポート 2
3.	ノードポート 3	3.	ノードポート 3
4.	ノードポート 4	4.	ノードポート 4
5.	ノードポート 5	5.	ノードポート 5
6.	ノードポート 6	6.	ノードポート 6
7.	ノードポート 7	7.	ノードポート 7
8.	ノードポート 8	8.	ノードポート 8
9.	ノードポート 9	9.	ノードポート 9
10.	ノードポート 10	10.	ノードポート 10
11.	ノードポート 11	11.	ノードポート 11
12.	ノードポート 12	12.	ノードポート 12
13	ノードポート 13	13	ノードポート 13
14	ノードポート 14	14	ノードポート 14
15	ノードポート 15	15	ノードポート 15
16	ノードポート 16	16	ノードポート 16
17	ノードポート 17	17	ノードポート 17

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
18	ノードポート 18	18	ノードポート 18
19	ノードポート 19	19	ノードポート 19
20	ノードポート 20	20	ノードポート 20
21	ノードポート 21	21	ノードポート 21
22	ノードポート 22	22	ノードポート 22
23	ノードポート 23	23	ノードポート 23
24	ノードポート 24	24	ノードポート 24
25 ～ 40	予約済み	25 ～ 40	予約済み
41.	ISL 経由でスイッチ B ポート 41	41.	ISL 経由でスイッチ A ポート 41
42	ISL 経由でスイッチ B ポート 42	42	ISL 経由でスイッチ A ポート 42
43	ISL 経由でスイッチ B ポート 43	43	ISL 経由でスイッチ A ポート 43
44	ISL 経由でスイッチ B ポート 44	44	ISL 経由でスイッチ A ポート 44
45	ISL 経由でスイッチ B ポート 45	45	ISL 経由でスイッチ A ポート 45
46	ISL 経由でスイッチ B ポート 46	46	ISL 経由でスイッチ A ポート 46
47	ISL 経由でスイッチ B ポート 47	47	ISL 経由でスイッチ A ポート 47
48	ISL 経由でスイッチ B ポート 48	48	ISL 経由でスイッチ A ポート 48

空白のケーブル接続ワークシート

空白のケーブル接続ワークシートを使用して、クラスタ内のノードとしてサポートされるプラットフォームを

文書化できます。Hardware Universe のサポートされるクラスタ接続セクションでは、プラットフォームで使用されるクラスタポートを定義します。

> スイッチポート 1~24 は 10GbE ポートとして機能します。スイッチポート 41~48 は、スイッチ間リンク（ ISL ）用に予約されています。

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
スイッチポート	使用するノード / ポート	スイッチポート	使用するノード / ポート
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	

クラスタスイッチ **A**		クラスタスイッチ **B**	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ～ 40	予約済み	25 ～ 40	予約済み
41.	ISL 経由でスイッチ B ポート 41	41.	ISL 経由でスイッチ A ポート 41
42	ISL 経由でスイッチ B ポート 42	42	ISL 経由でスイッチ A ポート 42
43	ISL 経由でスイッチ B ポート 43	43	ISL 経由でスイッチ A ポート 43
44	ISL 経由でスイッチ B ポート 44	44	ISL 経由でスイッチ A ポート 44
45	ISL 経由でスイッチ B ポート 45	45	ISL 経由でスイッチ A ポート 45
46	ISL 経由でスイッチ B ポート 46	46	ISL 経由でスイッチ A ポート 46
47	ISL 経由でスイッチ B ポート 47	47	ISL 経由でスイッチ A ポート 47
48	ISL 経由でスイッチ B ポート 48	48	ISL 経由でスイッチ A ポート 48

ケーブル接続ワークシートの例と空白

ケーブル接続ワークシートの例には、スイッチからコントローラへの推奨されるポート割り当ての例が記載されています。空白のワークシートは、クラスタのセットアップに使用できるテンプレートとして提供されます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。