必要なクラスタ設定情報

ONTAP Systems Switches

NetApp
February 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336/setup-install-cshm-file.html on February 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

必要なクラスタ設定情報 1
すべてのスイッチに必要なネットワーク情報 1
Cisco Nexus 9336C-FX2 、 92300YC 、 3232C 、 3132Q-V 、および 5596UP / 5596T スイッチに必要なネットワーク情報 1
92300YC スイッチ用クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルをインストールします 3

必要なクラスタ設定情報

クラスタを設定するには、スイッチに適切な数とタイプのケーブルとコネクタが必要です。最初に設定するスイッチのタイプに応じて、付属のコンソールケーブルを使用してスイッチのコンソールポートに接続する必要があります。また、特定のネットワーク情報を指定する必要があります。

すべてのスイッチに必要なネットワーク情報

すべてのスイッチ設定には、次のネットワーク情報が必要です。

- 管理ネットワークトラフィック用の IP サブネット
- 各ストレージシステムコントローラおよび該当するすべてのスイッチのホスト名と IP アドレス
- ほとんどのストレージシステムコントローラは、イーサネットサービスポート（レンチマーク）に接続することで、 e0M インターフェイスを介して管理されます。AFF A800 システムおよび AFF A700 システムでは、 e0M インターフェイスは専用のイーサネットポートを使用します。

を参照してください "Hardware Universe" 最新情報については、

Cisco Nexus 9336C-FX2 、 92300YC 、 3232C 、 3132Q-V 、および 5596UP / 5596T スイッチに必要なネットワーク情報

Cisco Nexus 9336C-FX2 、 92300YC 、 3232C 、 3132Q-V 、および 5596UP / 5596T スイッチの場合、 スイッチの初回ブート時に、次の初期セットアップに関する質問に適切な回答を入力する必要があります。サイトのセキュリティポリシーでは、有効にする応答とサービスを定義しています。

- 自動プロビジョニングを中止して通常のセットアップを続行しますか？（はい / いいえ）
- yes * と応答します。デフォルトは no です
- セキュアなパスワード標準を適用しますか？（はい / いいえ）
- yes * と応答します。デフォルトは yes です。
- admin のパスワードを入力します。

  デフォルトのパスワードは「 admin 」です。新しい強力なパスワードを作成する必要があります。脆弱なパスワードは拒否される可能性があります。

- 基本設定ダイアログを開きますか？（はい / いいえ）

  スイッチの初期設定時に * yes * と応答します。

- 別のログインアカウントを作成しますか？（はい / いいえ）

  回答は、代替管理者に関するサイトのポリシーに依存します。デフォルトは * no * です。

- 読み取り専用の SNMP コミュニティストリングを設定しますか？（はい / いいえ）
- no * と応答します。デフォルトは no です

- 読み取り / 書き込み SNMP コミュニティストリングを設定しますか？（はい / いいえ）
- no * と応答します。デフォルトは no です
- スイッチ名を入力します。

  スイッチ名は 63 文字までの英数字に制限されます。

- アウトオブバンド（ mgmt0 ）管理構成で続行しますか。（はい / いいえ）

  そのプロンプトで * yes * （デフォルト）と応答します。mgmt0 IPv4 address: プロンプトで、 IP アドレス ip_address を入力します

- default-gateway を設定？（はい / いいえ）
- yes * と応答します。default-gateway: プロンプトの IPv4 アドレスに、 default_gateway と入力します。
- IP の詳細オプションを設定しますか？（はい / いいえ）
- no * と応答します。デフォルトは no です
- Telnet サービスを有効にしますか？（はい / いいえ）
- no * と応答します。デフォルトは no です
- SSH サービスを有効にしたか？（はい / いいえ）
- yes * と応答します。デフォルトは yes です。

> ログ収集機能にクラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）を使用する場合は、 SSH が推奨されます。セキュリティを強化するには、 SSHv2 も推奨されます。

- 生成する SSH キーのタイプを入力します（ DSA/RSA/rsa1 ）。デフォルトは * rsa* です。
- キービット数（ 1024~2048 ）を入力します。
- NTP サーバを設定？（はい / いいえ）
- no * と応答します。デフォルトは no です
- デフォルトのインターフェイスレイヤ（ L3/L2 ）を設定します。
- L2 * と応答します。デフォルトは L2 です。
- デフォルトのスイッチポートインターフェイスステート（ shut / noshut ）を設定します。

  noshut * と応答します。デフォルトは noshut です。

- CoPP システムプロファイルを設定する（ strict/moderm/lenenter/dense ）：
- strict * と応答します。デフォルトは strict です。
- 設定を編集しますか？（はい / いいえ）

  この時点で新しい設定が表示されます。入力した設定を確認し、必要な変更を行います。設定に問題がなければ、プロンプトで「 * no * 」と応答します。設定を編集する場合は、 * yes * と応答します。

- この設定を使用して保存しますか？（はい / いいえ）
- yes * と応答して、設定を保存します。これにより、キックスタートイメージとシステムイメージが自動的に更新されます。

この段階で設定を保存しないと、次回スイッチをリブートしたときに変更が有効になりません。

スイッチの初期設定の詳細については、次のガイドを参照してください。

"Cisco Nexus 9336C-FX2 インストールおよびアップグレードガイド"

"Cisco Nexus 92300YC インストールおよびアップグレードガイド"

"『 Cisco Nexus 5000 Series Hardware Installation Guide 』"

"『 Cisco Nexus 3000 Series Hardware Installation Guide 』を参照してください"

92300YC スイッチ用クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルをインストールします

この手順を使用して、 Nexus 92300YC クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタに適用可能な構成ファイルをインストールできます。ONTAP リリース 9.5P7 以前および 9.6P2 以前では、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルを個別にダウンロードする必要があります。ONTAP リリース 9.5P8 以降、 9.6P3 以降、および 9.7 以降では、クラスタスイッチヘルスモニタの構成ファイルが ONTAP にバンドルされています。

92300YC クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを設定する前に、 ONTAP クラスタが稼働していることを確認する必要があります。

CSHM で利用可能なすべての機能を使用するには、 SSH を有効にすることを推奨します。

1. 対応する ONTAP リリースバージョンに基づいて、クラスタスイッチヘルスモニタ構成の zip ファイルをダウンロードします。このファイルはから入手できます "ネットアップソフトウェアのダウンロード" ページ
   a. ソフトウェアのダウンロードページで、 * スイッチヘルスモニタ構成ファイル * を選択します
   b. Platform = * ONTAP * を選択し、 * Go ！ * をクリックします
   c. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP ページで、 * View & Download * をクリックします
   d. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - 概要ページで、該当するクラスタスイッチモデルの * Download * をクリックします。例： * Cisco Nexus 92300YC *
   e. [End User License Agreement] ページで、 [**Accept**] をクリックします
   f. Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download ページで、適切な構成ファイル（ * CISCO_NEXUS_92300YC .zip * など）を選択します
2. IP アドレスが X.X.X.X.X の内部 Web サーバに、該当する zip ファイルをアップロードします

   内部 Web サーバの IP アドレスが 192.168.2.20 であり、 /usr/download ディレクトリが存在する場合は、 scp を使用して zip ファイルを Web サーバにアップロードできます。

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. コマンド set -privilege advanced を使用して、クラスタ内のいずれかの ONTAP システムから advanced モード設定にアクセスします。

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. スイッチヘルスモニタの設定コマンド system cluster-switch configure -health-monitor -node * -package url X.X.X.X.X.X/location-to-download_zip_file を実行します。

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. コマンド出力に、ダウンロードされたパッケージが正常に処理されたことを示すテキスト文字列が含まれていることを確認します。エラーが発生した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
6. ONTAP システムで system cluster-switch show コマンドを実行し、 Monitored フィールドが「 True 」に設定されているクラスタスイッチが検出されたことを確認します。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

以前のバージョンの ONTAP に戻す場合は、 CSHM 構成ファイルを再度インストールして、 92300YC クラスタスイッチのスイッチヘルスモニタを有効にする必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.