Cisco スイッチから Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチへの移行

ONTAP Systems Switches

NetApp
February 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336/migrate-to-9336-overview.html on February 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cisco スイッチから Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチへの移行 1
Cisco スイッチから Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチへの移行 1
Cisco スイッチから Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチへの移行方法 2

Cisco スイッチから Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチへの移行

Cisco スイッチから Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチへの移行

古い Cisco Nexus クラスタスイッチを Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチに交換する場合は、特定の設定情報、ポート接続、およびケーブル接続要件に注意する必要があります。

- 次のクラスタスイッチがサポートされます。
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 5020
  - Nexus 5010
- クラスタスイッチは、ノードへの接続に次のポートを使用します。
  - Nexus 9336C-FX2 ：
    - ポート 1-3 ：ブレークアウトモード（ 10G × 4 ）クラスタ内ポート、内部 e1/1/4 、 e1/2/1~4 、 e1/3~4
    - ポート 4-6 ：ブレークアウトモード（ 4x25G ）クラスタ内 / HA ポート、内部 e1/4/1-4 、 e1/5/1-4 、 e1/6/1~4
    - ポート 7-34 ： 40/100GbE Intra-Cluster/HA ポート、 int E1/7-34
  - Nexus 92300YC ：
    - ポート e1/1~48 （ 10/25GbE ） e1/49~64 （ 40/100GbE ）
  - Nexus 5596UP ：
    - ポート e1/1~40 （ 10GbE ）
  - Nexus 5020 ：
    - ポート e1/1~32 （ 10GbE ）
  - Nexus 5010 の拡張：
    - ポート e1/1~12 、 e2/1~6 （ 10GbE ）
- クラスタスイッチは、次のスイッチ間リンク（ ISL ）ポートを使用します。
  - ポート int e1/35-36 ： Nexus 9336C-FX2
  - ポート e1/65~66 （ 100GbE ）： Nexus 92300YC
  - ポート e1/41~48 （ 10GbE ）： Nexus 5596UP
  - ポート e1/33~40 （ 10GbE ）： Nexus 5020
  - ポート e1/13~20 （ 10GbE ）： Nexus 5010

- Hardware Universe には、すべてのクラスタスイッチでサポートされているケーブル接続に関する情報が記載されています。
- Nexus 9336C-FX2 スイッチの一部のポートを 10GbE または 40GbE で実行するように設定しておきます。
- ノードから Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチへの 10GbE および 40GbE 接続を計画、移行、および文書化しておきます。
- この手順でサポートされている ONTAP および NX-OS のバージョンは、 _Cisco イーサネットスイッチ _ ページにあります。

  "Cisco イーサネットスイッチ"

Cisco スイッチから Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチへの移行方法

ONTAP クラスタの古い Cisco クラスタスイッチは、無停止で Cisco Nexus 9336C-FX2 クラスタネットワークスイッチに移行できます。

- 既存のクラスタが適切にセットアップされ、機能している必要があります。
- ノンストップオペレーションを実現するには、すべてのクラスタポートが up の状態になっている必要があります。
- Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチは、適切なバージョンの NX-OS がインストールされ、リファレンス構成ファイル（ RCF ）が適用された状態で設定され、動作している必要があります。
- 既存のクラスタネットワーク構成には、次のものが必要です。
  - 両方の古い Cisco スイッチを使用する、完全に機能している冗長なネットアップクラスタ。
  - 古い Cisco スイッチと新しいスイッチの両方への管理接続とコンソールアクセス。
  - クラスタ LIF がすべて up 状態でホームポートにあること。
  - ISL ポートが有効で、古い Cisco スイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 既存の Cisco Nexus 5596UP クラスタスイッチは、 c1 と c2 です。
- 新しい Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチは cs1 と cs2 です。
- ノードは node1 と node2 になります。
- クラスタ LIF は、ノード 1 では node1_clus1 と node1_clus2 、ノード 2 では node2_clus1 と node2_clus2 です。
- 最初にスイッチ c2 をスイッチ cs2 に交換し、次にスイッチ c1 をスイッチ cs1 に交換します。
  - 一時的な ISL を cs1 上に構築し、 c1 を cs1 に接続します。
  - 次にノードと c2 の間のケーブルを c2 から外し、 cs2 に再接続します。
  - その後、ノードと c1 間のケーブルを c1 から切断し、 cs1 に再接続します。
  - その後、 c1 と cs1 の間の一時的な ISL を削除します。

i. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

   > AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。

ii. 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   advanced のプロンプト（ * > ）が表示されます。

iii. すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。「 network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

iv. 各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。

   各ポートは 'Link' のために表示され 'Health Status' のために正常である必要があります

   A. ネットワークポートの属性を表示します。「 network port show -ipspace Cluster 」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.
```

B. 論理インターフェイスとそのホームノードに関する情報を表示します。「 network interface show -vserver Cluster

それぞれの LIF で、「 Status Admin/Op' 」には up/up 、「 Is Home 」には true と表示される必要があります。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.
```

v. 各ノードのクラスタポートは、（ノードから見て）次のように既存のクラスタスイッチに接続されています：「 network device-discovery show -protocol cdp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2
N5K-C5596UP
            e0b    c2                        0/2
N5K-C5596UP
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1
N5K-C5596UP
            e0b    c2                        0/1
N5K-C5596UP

4 entries were displayed.
```

vi. クラスタポートとスイッチは、（スイッチから見て）次のように接続されています。 'How CDP neighbors'

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1         124   H           FAS2750
e0a
node2                 Eth1/2         124   H           FAS2750
e0a
c2                    Eth1/41        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
c2                    Eth1/42        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/42
c2                    Eth1/43        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c2                    Eth1/44        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c2                    Eth1/45        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c2                    Eth1/46        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c2                    Eth1/47        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c2                    Eth1/48        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
Total entries displayed: 10

c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1        124    H           FAS2750
e0b
```

```
node2                     Eth1/2        124    H           FAS2750
e0b
c1                        Eth1/41       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
c1                        Eth1/42       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/42
c1                        Eth1/43       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c1                        Eth1/44       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c1                        Eth1/45       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c1                        Eth1/46       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c1                        Eth1/47       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c1                        Eth1/48       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
```

vii. クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認するには、「 cluster ping-cluster -node node-name 」コマンドを使用します

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

viii. ポート e1/41~48 の cs1 上に、 c1 と cs1 の間の一時的な ISL を設定します。

次の例は、新しい ISL を c1 と cs1 に設定する方法を示しています。

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus
5596UP and Nexus 9336C
cs1(config-if-range)# no lldp transmit
cs1(config-if-range)# no lldp receive
cs1(config-if-range)# switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# interface port-channel 101
cs1(config-if)# switchport mode trunk
cs1(config-if)# spanning-tree port type network
cs1(config-if)# exi
cs1(config)# exit
```

ix. c2 のポート e1/41~48 から ISL ケーブルを取り外し、 cs1 のポート e1/41~48 にケーブルを接続します。

x. c1 と cs1 を接続する ISL ポートとポートチャネルが動作していることを確認します。 'how port-channel summary

次の例は、 Cisco の show port-channel summary コマンドを使用して、 ISL ポートが c1 および cs1 で動作していることを確認します。

```
c1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
-----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
-----------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
-----------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
-----------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

i. ノード 1 について、 c2 の e1/1 からケーブルを外し、 Nexus 9336C-FX2 でサポートされている

適切なケーブルを使用して cs2 の e1/1 に接続します。

ii. ノード 2 について、 c2 の e1/2 からケーブルを外し、 Nexus 9336C-FX2 でサポートされている適切なケーブルを使用して cs2 の e1/2 に接続します。

iii. これで、各ノードのクラスタポートは、ノードから見て次のようにクラスタスイッチに接続されました。「 network device-discovery show -protocol cdp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2
N5K-C5596UP
            e0b    cs2                       0/2
N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1
N5K-C5596UP
            e0b    cs2                       0/1
N9K-C9336C

4 entries were displayed.
```

iv. ノード 1 について、 c1 の E1/1 からケーブルを外し、 Nexus 9336C-FX2 でサポートされている適切なケーブルを使用して、 cs1 の E1/1 にケーブルを接続します。

v. ノード 2 について、 c1 の e1/2 からケーブルを外し、 Nexus 9336C-FX2 でサポートされている適切なケーブルを使用して、 cs1 の e1/2 にケーブルを接続します。

vi. これで、各ノードのクラスタポートは、ノードから見て次のようにクラスタスイッチに接続されました。「 network device-discovery show -protocol cdp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       0/2
N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1
N9K-C9336C
            e0b    cs2                       0/1
N9K-C9336C
4 entries were displayed.
```

vii. cs1 と c1 間の一時的な ISL を削除します。

```
cs1(config)# no interface port-channel 10
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

viii. クラスタの最後の設定を確認します「 network port show -ipspace Cluster 」

各ポートは 'Link' のために表示され 'Health Status' のために正常である必要があります

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
```

```
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.


cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0a
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0a
cs2                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0b
```

```
cs1                 Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                 Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

i. クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。「 cluster ping-cluster -node node-name 」

```
cluster1::*> set -priv advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

ii. ONTAP 9.8 以降では、「 system switch ethernet log setup -password 'system switch ethernet log enable -collection' 」コマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するための Ethernet スイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にします

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

iii. ONTAP リリース 9.5P16 、 9.6P12 、および 9.7P10 以降のパッチリリースでは、次のコマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのイーサネットスイッチヘルスモニタログ収集

機能をイネーブルにします。「 system cluster-switch log setup -password system cluster-switch log enable -collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

iv. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して再度有効にします。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.