시작하십시오
Cluster and storage switches

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/whats-new.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

시작하십시오 1
스위치의 새로운 기능 1
클러스터, 스토리지 및 공유 스위치에 대해 알아보십시오 1
클러스터, 스토리지 및 공유 스위치를 사용하여 가동 및 실행 2

시작하십시오

스위치의 새로운 기능

FAS 및 AFF 시스템용 새 스위치에 대해 알아보십시오.

새로운 스위치 지원

스위치	설명	처음부터 사용할 수 있습니다
"36포트 100GbE Cisco 스위치(X190200)"	MetroCluster IP 구성을 포함하여 동일한 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 쌍에서 공유 인프라(클러스터, HA 및 스위치 연결 스토리지)를 지원합니다.	ONTAP 9.9.1
"36포트 100GbE Cisco 스위치(X190200 및 X190210)"	Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 인터커넥트 스위치 및 스토리지 스위치 지원으로 AFF/FAS 컨트롤러 및 프런트 엔드 데이터 연결 지원	ONTAP 9.8
"Broadcom BES-53248 스위치(X190005 및 X190005R)"	40/100GbE 포트가 있는 AFF/FAS 컨트롤러에 대한 Broadcom BES-53248 클러스터 인터커넥트 스위치 지원	ONTAP 9.8
"36포트 100GbE Cisco 스위치(X190200)" "32포트 100GbE Cisco 스위치(X190100 및 X190100R)"	Cisco Nexus 100 GbE 스위치는 NS224 NVMe 드라이브 쉘프를 다음 플랫폼에 연결하는 전용 스토리지 스위치로 사용할 수 있습니다. • AFF A800/AFF ASA A800 • AFF A700/AFF ASA A700 • AFF A400/AFF ASA A400 • AFF A320	ONTAP 9.8
"Broadcom BES-53248 스위치(X190005 및 X190005R)"	Broadcom BES-53248 클러스터 인터커넥트 스위치는 10/25GbE 포트가 있는 AFF/FAS 컨트롤러를 지원합니다.	ONTAP 9.5P8

클러스터, 스토리지 및 공유 스위치에 대해 알아보십시오

NetApp은 클러스터, 스토리지 및 공유 스위치를 통해 내부 통신과 함께 클러스터 전체에서 데이터 및 네트워크 인터페이스를 중단 없이 이동할 수 있는 기능을 제공합니다.

“프런트 엔드” 스위치는 호스트 스토리지에 대한 연결을 제공하는 반면 “백 엔드” 클러스터 스위치는 둘 이상의 NetApp 컨트롤러 간 연결을 제공합니다.

NetApp에서 검증된 백 엔드 스위치(NetApp에서 주문)만 지원됩니다.

클러스터 스위치

클러스터 스위치를 사용하면 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축할 수 있습니다. NetApp 지원 클러스터 스위치에는 다음이 포함됩니다.

- Broadcom BES-53248
- Cisco Nexus 9336C-FX2
- nVidia SN2100

스토리지 스위치

스토리지 스위치를 사용하면 SAN(Storage Area Network)에서 서버와 스토리지 어레이 간에 데이터를 라우팅할 수 있습니다. NetApp 지원 클러스터 스위치에는 다음이 포함됩니다.

- Cisco Nexus 9336C-FX2
- nVidia SN2100

공유 스위치

공유 스위치를 사용하면 공유 클러스터 및 스토리지 RCF 사용을 지원하여 클러스터 및 스토리지 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다. NetApp 지원 공유 스위치는 다음과 같습니다.

- Cisco Nexus 9336C-FX2

이용 종료

다음 스토리지 스위치를 더 이상 구매할 수 없지만 여전히 지원됩니다.

- Cisco Nexus 3232C
- Cisco Nexus 3132Q-V
- Cisco Nexus 92300YC
- NetApp CN1610

클러스터, 스토리지 및 공유 스위치를 사용하여 가동 및 실행

클러스터, 스토리지 및 공유 스위치를 설치하고 실행하기 위해 하드웨어 구성 요소를 설치하고 스위치를 구성합니다.

스위치 배포에는 다음과 같은 워크플로가 포함됩니다.

1. **AFF/FAS** 컨트롤러 설치

랙 또는 캐비닛에 AFF/FAS 컨트롤러 설치 AFF/FAS 플랫폼 모델의 설치 및 설정 지침에 액세스합니다.

	AFF 시스템 • "AFF C190" • "AFF A220" • "AFF A250" • "AFF A400" • "AFF A700" • "AFF A800" • "AFF A900"	**FAS** 시스템 • "500f로 설정합니다" • "FAS8300" • "FAS8700" • "FAS9000" • "FAS9500"	

2 스위치 하드웨어를 설치합니다

랙 또는 캐비닛에 스위치를 설치합니다. 스위치 모델에 대한 다음 지침을 참조하십시오.

	클러스터 스위치 • "BES-53248 스위치를 설치합니다" • "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다" • "NVIDIA SN2100 스위치를 설치합니다"	스토리지 스위치 • "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다" • "NVIDIA SN2100 스위치를 설치합니다"	공유 스위치 • "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치합니다"

3 스위치를 컨트롤러에 케이블로 연결합니다

AFF/FAS 설치 및 설정 지침에는 컨트롤러 포트를 스위치에 케이블로 연결하는 지침이 포함되어 있습니다. 그러나 지원되는 케이블 및 트랜시버 목록과 스위치의 호스트 포트에 대한 자세한 정보가 필요한 경우 스위치 모델에 대한 다음 지침을 참조하십시오.

	클러스터 스위치 • "케이블 BES-53248 스위치" • "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 케이블 연결" • "NVIDIA SN2100 스위치에 케이블을 연결합니다"	스토리지 스위치 • "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 케이블 연결" • "NVIDIA SN2100 스위치에 케이블을 연결합니다"	공유 스위치 • "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 케이블 연결"

4 스위치를 구성합니다

스위치의 초기 설정을 수행합니다. 스위치 모델에 대한 다음 지침을 참조하십시오.

	클러스터 스위치	스토리지 스위치	공유 스위치
	• "BES-53248 스위치를 구성합니다" • "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 구성합니다" • "NVIDIA SN2100 스위치를 구성합니다"	• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 구성합니다" • "NVIDIA SN2100 스위치를 구성합니다"	• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 구성합니다"

5 스위치 소프트웨어를 설치합니다

스위치에 소프트웨어를 설치하고 구성하려면 스위치 모델에 대한 소프트웨어 설치 워크플로우를 따르십시오.

	클러스터 스위치	스토리지 스위치	공유 스위치
	• "BES-53248 스위치용 소프트웨어를 설치합니다" • "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치용 소프트웨어를 설치합니다" • "NVIDIA SN2100 스위치용 소프트웨어를 설치합니다"	• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치용 소프트웨어를 설치합니다" • "NVIDIA SN2100 스위치용 소프트웨어를 설치합니다"	• "Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치용 소프트웨어를 설치합니다"

6 시스템 설치를 완료합니다

스위치를 구성하고 필요한 소프트웨어를 설치한 후에는 AFF/FAS 플랫폼 모델의 설치 및 설정 지침에 따라 시스템 설정을 완료하십시오.

	AFF 시스템	**FAS** 시스템	
	• "AFF C190" • "AFF A220" • "AFF A250" • "AFF A400" • "AFF A700" • "AFF A800" • "AFF A900"	• "500f로 설정합니다" • "FAS8300" • "FAS8700" • "FAS9000" • "FAS9500"	

7 **ONTAP** 구성을 완료합니다

AFF/FAS 컨트롤러 및 스위치를 설치 및 설정한 후에는 ONTAP에서 스토리지 구성을 완료해야 합니다. 배포 구성에 따라 다음 지침에 액세스합니다.

- ONTAP 배포의 경우 를 참조하십시오 "ONTAP를 구성합니다".

- MetroCluster 배포를 지원하는 ONTAP의 경우 를 참조하십시오 "ONTAP를 사용하여 MetroCluster를 구성합니다".

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.