필수 클러스터 구성 정보

ONTAP Systems Switches

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/setup-install-cshm-file.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

필수 클러스터 구성 정보 1
Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 5596UP/5596T 스위치에 대한 네트워크 정보가 필요합니다 1
92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다 3

필수 클러스터 구성 정보

클러스터를 구성하려면 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 e0M 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700 시스템에서 e0M 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 최신 정보를 확인하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 5596UP/5596T 스위치에 대한 네트워크 정보가 필요합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 5596UP/5596T 스위치의 경우, 스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 대해 적절한 응답을 제공해야 합니다. 사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

- 자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다

- 보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

- admin의 암호를 입력합니다.

  기본 암호는 ""admin""이며 강력한 새 암호를 만들어야 합니다. 약한 암호는 거부될 수 있습니다.

- 기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)

  스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.

- 다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)

  대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 * no * 입니다.

- 읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 스위치 이름을 입력합니다.

  스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.

- 대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다.

- 기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.

- 고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- SSH 서비스를 활성화했습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

  > CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.

- 생성하려는 SSH 키 유형(DSA/RSA/rsa1)을 입력합니다. 기본값은 * RSA * 입니다.
- 키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.
- NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):

  L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.

- 기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):

  응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.

- CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한/보통/관대함/조밀함):

  엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.

- 구성을 편집하시겠습니까? (예/아니요)

  이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 * NO * 로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.

- 이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)

  구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다.

  > ⓘ 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

  스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오.

  "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 92300YC 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드"

  "Cisco Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"

92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 92300YC 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

92300YC 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중이고 실행 중인지 확인해야 합니다.

> ⓘ CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp 소프트웨어 다운로드" 페이지.
   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다
   b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다
   c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다
   d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Cisco Nexus 92300YC *)
   e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다
   f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * cisco_nNexus_92300YC.zip *)을 선택합니다
2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. 고급 명령 set-privilege를 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정에 액세스합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. 스위치 상태 모니터 configure 명령을 실행합니다. system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url X.X.X/location_to_download_zip_file:

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
6. ONTAP 시스템에서 system cluster-switch show 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌릴 경우 92300YC 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화하려면 CSHM 구성 파일을 다시 설치해야 합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.