# 所需的集群配置信息

## ONTAP Systems Switches

NetApp
June 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/setup-install-cshm-file.html on June 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

所需的集群配置信息 . . . . . 1
Cisco Nexus 9336C-x2 ， 92300YC ， 3232C ， 3132Q-V 和 5596UP/5596T 交换机的所需网络信息 . . . . . 1
为 92300YC 交换机安装集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor ，CSHM ）配置文件 . . . . . 3

# 所需的集群配置信息

要配置集群，您需要为交换机配置适当数量和类型的缆线和缆线连接器。根据您最初配置的交换机类型，您需要使用随附的控制台缆线连接到交换机控制台端口；您还需要提供特定的网络信息。

所有交换机配置都需要以下网络信息：

- 用于管理网络流量的 IP 子网
- 每个存储系统控制器和所有适用交换机的主机名和 IP 地址
- 大多数存储系统控制器通过 e0M 接口连接到以太网服务端口（扳手图标）进行管理。在 AFF A800 和 AFF A700 系统上， e0M 接口使用专用以太网端口。

请参见 "Hardware Universe" 了解最新信息。

## Cisco Nexus 9336C-x2 ， 92300YC ， 3232C ， 3132Q-V 和 5596UP/5596T 交换机的所需网络信息

对于 Cisco Nexus 9336C-x2 ， 92300YC ， 3232C ， 3132Q-V 和 5596UP/5596T 交换机， 首次启动交换机时，您需要对以下初始设置问题做出适当的回答。您站点的安全策略定义了响应和服务，以实现：

- 是否中止自动配置并继续正常设置？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 no

- 是否要强制实施安全密码标准？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。

- 输入管理员的密码。

  默认密码为 "`admin` "；您必须创建一个新的强密码。可以拒绝弱密码。

- 是否要进入基本配置对话框？（是 / 否）

  在交换机的初始配置时，使用 * 是 * 进行响应。

- 是否创建其他登录帐户？（是 / 否）

  您的问题解答取决于站点的策略，取决于备用管理员。默认值为 * 否 * 。

- 是否配置只读 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否配置读写 SNMP 社区字符串？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 输入交换机名称。

  交换机名称限制为 63 个字母数字字符。

- 是否继续进行带外（ mgmt0 ）管理配置？（是 / 否）

  在该提示符处，使用 * 是 * （默认值）进行响应。在 mgmt0 IPv4 address ： 提示符处，输入 IP 地址：ip_address

- 是否配置 default-gateway ？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。在 default-gateway ： 提示符的 IPv4 地址处，输入 default_gateway 。

- 是否配置高级 IP 选项？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否启用 telnet 服务？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 是否已启用 SSH 服务？（是 / 否）

  请回答 * 是 * 。默认值为 yes 。

  > 使用集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）收集日志功能时，建议使用 SSH 。为了增强安全性，还建议使用 SSHv2 。

- 输入要生成的 SSH 密钥类型（ DSA/RSA/RSA/rsa1 ）。默认值为 * RSA * 。
- 输入密钥位数（ 1024-2048 ）。
- 是否配置 NTP 服务器？（是 / 否）

  请使用 * 否 * 回答。默认值为 no

- 配置默认接口层（ L3/L2 ）：

  请使用 * 二级 * 进行响应。默认值为 L2 。

- 配置默认交换机端口接口状态（ shut/noshut ）：

  请使用 * noshut * 进行响应。默认值为 noshut 。

- 配置 CoPP 系统配置文件（严格 / 中等 / 宽松 / 密集）：

  请使用 * 严格 * 回答。默认值为 strict 。

- 是否要编辑此配置？（是 / 否）

  此时应显示新配置。查看并对您刚刚输入的配置进行任何必要的更改。如果您对配置满意，请在提示符处回答 * 否 * 。如果要编辑配置设置，请使用 * 是 * 进行响应。

- 是否使用此配置并保存？（是 / 否）

  输入 * 是 * 以保存配置。此操作将自动更新 kickstart 和系统映像。

  > 如果您在此阶段未保存配置，则下次重新启动交换机时，所有更改都不会生效。

  有关交换机初始配置的详细信息，请参见以下指南：

  "《 Cisco Nexus 9336C-x2 安装和升级指南》"

  "《 Cisco Nexus 92300YC 安装和升级指南》"

  "《 Cisco Nexus 5000 系列硬件安装指南》"

  "《 Cisco Nexus 3000 系列硬件安装指南》"

# 为 92300YC 交换机安装集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）配置文件

您可以使用此操作步骤安装适用于 Nexus 92300YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控的配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中，您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本， 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中，集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。

在为 92300YC 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前，您必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。

> 建议启用 SSH ，以便使用 CSHM 中提供的所有功能。

1. 根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从获取 "NetApp 软件下载" 页面。
   a. 在软件下载页面上，选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
   b. 选择平台 = * ONTAP * ，然后单击 * 执行！ *
   c. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上，单击 * 查看并下载 *
   d. 在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上，对于适用的集群交换机型号，单击 * 下载 * ，例如： * Cisco Nexus 92300YC*
   e. 在最终用户许可协议页面上，单击 * 接受 *
   f. 在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上，选择适用的配置文件，例如： * Cisco_Nexus _923300 YC.zip
2. 将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器

   对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录，您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器：

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. 使用命令 set-privilege advanced 从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置：

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. 运行 switch health monitor configure 命令 system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package -url X.x.X/location_to_download_zip 文件：

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误，请联系 NetApp 支持部门。
6. 在 ONTAP 系统上运行 system cluster-switch show 命令，并确保在发现集群交换机时将受监控字段设置为 "True" 。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ，则需要重新安装 CSHM 配置文件，以便对 923300 YC 集群交换机启用交换机运行状况监控。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。