更換NVIDIA SN2100交換器

ONTAP Systems Switches

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace_sn2100_switch_cluster.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

更換NVIDIA SN2100交換器 1
更換NVIDIA SN2100叢集交換器 1
更換NVIDIA SN2100儲存交換器 11

更換NVIDIA SN2100交換器

更換NVIDIA SN2100叢集交換器

在叢集網路中更換故障的NVIDIA SN2100交換器、是不中斷營運的程序（NDU）。

在目前環境和更換交換器上執行交換器更換之前、必須符合下列條件。

- 現有的叢集與網路基礎架構：
  - 必須使用至少一個完全連接的叢集交換器、驗證現有叢集是否完全正常運作。
  - 所有叢集連接埠都必須正常運作。
  - 所有叢集邏輯介面（LIF）都必須在其主連接埠上正常運作。
  - 使用指令《叢集ping叢集節點節點1》必須指出、所有路徑上的基本連線能力和大於PMTU的通訊都會成功。ONTAP
- NVIDIA SN2100替換交換器：
  - 替換交換器上的管理網路連線功能必須正常運作。
  - 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
  - 節點連線是連接埠swp1到swp14。
  - 所有交換器間連結（ISL）連接埠必須停用swp15和swp16上的連接埠。
  - 必須將所需的參考組態檔（RCF）和CummUS作業系統映像交換器載入。
  - 交換器的初始自訂作業必須完成、如以下所述：

    任何先前的站台自訂（例如STP、SNMP和SSH）都應該複製到新交換器。

您必須執行命令、從裝載叢集LIF的節點移轉叢集LIF。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 現有NVIDIA SN2100交換器的名稱為_sw1_和_SW2_。
- 新NVIDIA SN2100交換器的名稱為_nsw2_。
- 節點名稱是_node1_和_node2_。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為_e3a_和_e3c_。
- 叢集LIF名稱為節點1的_node1_clus1_和節點1的_node1_clus2_、節點2的節點2為_node2_clus1_和節點2為_node2_clus2_。
- 對所有叢集節點進行變更的提示是「cluster1：*>」
- 中斷連接埠的格式為：swp[port] s[中斷 連接埠0-3]。例如、swp1上的四個中斷連接埠分別是_swp1s0_、*swp1s1*、*swp1s2*_和_*swp1s3*。

> 下列程序以下列叢集網路拓撲為基礎：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
```

```
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true


cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
```

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16


cumulus@sw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例

   其中_x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

2. 將權限層級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv家 特權進階」

   出現進階提示（*>）。

3. 在交換器nsw2上安裝適當的RCF和映像、並進行必要的站台準備。

   如有必要、請為新交換器驗證、下載及安裝適當版本的RCF和Cummuls軟體。如果您已確認新交換器已正確設定、而且不需要更新RCF和Cummuls軟體、請繼續執行步驟3。請參閱 "設定及設定NVIDIA SN2100交換器" 以取得更多詳細資料。

   a. 您可以從_NVIDIA Support_網站下載適用於叢集交換器的Cummulus軟體。請依照下載頁面上的步驟、下載您ONTAP 所安裝之版本的Cummuls Linux。

   b. 您可從取得適當的RCF "*NVIDIA*叢集與儲存交換器" 頁面。請依照下載頁面上的步驟、針對ONTAP 您要安裝的版本、下載正確的RCF。

4. 在新的交換器nsw2上、以admin身分登入、並關閉所有連接至節點叢集介面的連接埠（連接埠swp1至swp14）。

   如果您要更換的交換器無法正常運作且已關機、請前往步驟4。叢集節點上的LIF應已容錯移轉至每個節點的其他叢集連接埠。

```
cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

5. 停用叢集lifs上的自動還原：「網路介面修改-vserver叢集-lif*-auta-fRevert假」

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical
interface may effect the availability of your cluster network. Are you
sure you want to continue? {y|n}: y
```

6. 關閉SN2100交換器sw1上的ISL連接埠swp15和swp16：

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

7. 從SN2100 sw1交換器拔下所有纜線、然後將其連接至SN2100 nsw2交換器上的相同連接埠。

8. 在sw1和nsw2交換器之間啟動ISL連接埠swp15和swp16。

   下列命令可啟用交換器sw1上的ISL連接埠swp15和swp16：

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

下列範例顯示交換器sw1上的ISL連接埠為開啟：

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP             Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  ---------------
----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp15)     Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp16)     Master:
cluster_isl(UP)
```

以下範例顯示交換器nsw2上的ISL連接埠為開啟：

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP             Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  ---------------
-----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)      Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)      Master:
cluster_isl(UP)
```

9. 驗證所有節點上的連接埠「e3b」是否都已開啟：「network port show -IPSpace Cluster」（網路連接埠顯示-IPSpace叢集）

   輸出應類似於下列內容：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ------------ --------
-------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false


Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- ---------
-------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
```

10. 從節點的觀點來看、每個節點上的叢集連接埠現在都以下列方式連接至叢集交換器：

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp4          -
```

11. 確認所有節點叢集連接埠都已啟動：「net show interface」

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP                Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -------------------
----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2                        Master:
bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2                        Master:
bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)         Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)         Master:
cluster_isl(UP)
```

12. 確認兩個節點都有一個連線可連線至每個交換器：「net show LLDP」

以下範例顯示兩個交換器的適當結果：

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2               swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2               swp16


cumulus@nsw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

13. 在叢集lifs上啟用自動還原：「cluster1：：**>**網路介面修改**-vserver**叢集**-lif**-aut-revert true」
14. 在交換器nsw2上、開啟連接至節點網路連接埠的連接埠。

```
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

15. 顯示叢集中節點的相關資訊：「叢集顯示」

    此範例顯示此叢集中節點1和節點2的節點健全狀況為真：

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         true    true
node2         true    true
```

16. 驗證所有實體叢集連接埠是否正常運作：「network port show IPSpace Cluster（網路連接埠顯示IPSpace 叢集）」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
```

17. 驗證叢集網路是否正常：

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost      RemotePort
---------  -----  ----------  --------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1           e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2           e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2            swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2            swp16
```

18. 使用以下命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「System Switch Ethernet log setup-password」（系統交換器乙太網路記錄啟用-收集）和「System Switch Ethernet log enable - collection」（系統交換器乙太網路記錄啟用-收集）

    輸入：「System交換器乙太網路記錄設定密碼」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

接著是：「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

19. 啟動交換器記錄收集功能：「System交換器乙太網路記錄collect -device *」

    請等待10分鐘、然後使用「ystem switchEthernet log show」命令檢查記錄收集是否成功

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ----------------------------- -------------------  ---------
1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)       4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
```

20. 將權限等級變更回admin：「et -priv. admin」
21. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

更換NVIDIA SN2100儲存交換器

更換NVIDIA SN2100儲存交換器時、您必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

在NVIDIA SN2100儲存交換器上安裝Cummulos軟體和RCFs之前、您必須先確認下列情況是否存在：

- 您的系統可支援NVIDIA SN2100儲存交換器。
- 您必須下載適用的RCT。
- 。 "Hardware Universe" 提供支援連接埠及其組態的完整詳細資料。

現有的網路組態必須具有下列特性：

- 請確定已完成所有疑難排解步驟、以確認您的交換器需要更換。
- 兩台交換器都必須具備管理連線能力。

> 請確定已完成所有疑難排解步驟、以確認您的交換器需要更換。

替換的NVIDIA SN2100交換器必須具備下列特性：

- 管理網路連線功能必須正常。
- 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
- 必須將適當的RCF和Cummuls作業系統映像載入交換器。
- 交換器的初始自訂必須完成。

此程序將第二個NVIDIA SN2100儲存交換器SW2取代為新的NVIDIA SN2100交換器nsw2。這兩個節點分別是node1和node2。

完成步驟：

- 確認要更換的交換器為SW2。
- 從交換器SW2拔下纜線。

- 將纜線重新連接至交換器nsw2。
- 確認交換器nsw2上的所有裝置組態。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all - Message MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

2. 將權限層級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv家 特權進階」
3. 檢查儲存節點連接埠的健全狀況、確定已連線至儲存交換器S1：

   「torage port show -port-type ENET」

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                   Speed                       VLAN
Node            Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
                e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

4. 驗證儲存交換器sw1是否可用：「網路裝置探索秀」

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp3        -
node2/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp4        -
cluster1::*>
```

5. 在工作交換器上執行「net show介面」命令、確認您可以同時看到節點和所有磁碟櫃：「net show介面」

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                     Summary
-----  ------  ----  -----  ----------  ----------------------
--------------------
...
...
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)               Master:
bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)               Master:
bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)     Master:
bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)     Master:
bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)     Master:
bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)     Master:
bridge(UP))
...
...
```

6. 驗證儲存系統中的機櫃連接埠：「torage機櫃連接埠show -Fields reme-Device、reme-port」

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   swp3          sw1
3.20    1   -             -
3.20    2   swp4          sw1
3.20    3   -             -
3.30    0   swp5          sw1
3.20    1   -             -
3.30    2   swp6          sw1
3.20    3   -             -
cluster1::*>
```

7. 拔下連接至儲存交換器SW2的所有纜線。
8. 將所有纜線重新連接至更換的交換器nsw2。
9. 重新檢查儲存節點連接埠的健全狀況：「torage port show -port-type ENET」

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

10. 確認兩個交換器都可用：「net device-dDiscovery show」

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp1        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1        -
node2/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp2        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2        -
cluster1::*>
```

11. 驗證儲存系統中的機櫃連接埠：「torage機櫃連接埠show -Fields reme-Device、reme-port」

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     swp3            sw1
3.20    1     swp3            nsw2
3.20    2     swp4            sw1
3.20    3     swp4            nsw2
3.30    0     swp5            sw1
3.20    1     swp5            nsw2
3.30    2     swp6            sw1
3.20    3     swp6            nsw2
cluster1::*>
```

12. 使用兩個命令：「ystem switchEthernet log setup-password」（系統交換器乙太網路記錄設定密碼）和「系統交換器乙太網路記錄啟用資料收集」、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能來收集交換器相關的記錄檔

    輸入：「System交換器乙太網路記錄設定密碼」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

    接著是：「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

> 如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

13. 啟動交換器記錄收集功能：「System交換器乙太網路記錄collect -device *」

    請等待10分鐘、然後使用「ystem switchEthernet log show」命令檢查記錄收集是否成功

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ---------------------------- -------------------  ---------
1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)     4/29/2022 03:07:42   complete
```

14. 將權限等級變更回admin：「et -priv. admin」
15. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。