# 必要的叢集組態資訊

## ONTAP Systems Switches

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/setup-install-cshm-file.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

必要的叢集組態資訊 . . . . . 1
Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、3132Q-V和5596UP/5596T交換器所需的網路資訊 . . . . . 1
安裝適用於92300YC交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔 . . . . . 3

# 必要的叢集組態資訊

若要設定叢集、您需要適當數量和類型的纜線、以及交換器的纜線連接器。視您初始設定的交換器類型而定、您需要使用隨附的主控台纜線連接至交換器主控台連接埠；您也需要提供特定的網路資訊。

所有交換器組態都需要下列網路資訊：

- 用於管理網路流量的IP子網路
- 每個儲存系統控制器和所有適用交換器的主機名稱和IP位址
- 大部分的儲存系統控制器都是透過e0M介面來管理、方法是連接至乙太網路服務連接埠（扳手圖示）。在ESIA800和ESIEA700系統上AFF 、e0M介面使用專用的乙太網路連接埠。AFF

請參閱 "Hardware Universe" 以取得最新資訊。

## Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、3132Q-V和5596UP/5596T交換器所需的網路資訊

對於Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、31382-V和5596UP/5596T交換器、 首次開機交換器時、您必須針對下列初始設定問題提供適當的回應。您站台的安全性原則會定義要啟用的回應和服務。

- 中止自動資源配置並繼續正常設定？（是/否）

  回應* yes *。預設值為「否」

- 是否要強制執行安全密碼標準？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

- 輸入管理員密碼：

  預設密碼為「admin」；您必須建立新的強式密碼。弱密碼可能會遭到拒絕。

- 是否要進入基本組態對話方塊？（是/否）

  在交換器的初始組態中回應* yes *。

- 建立另一個登入帳戶？（是/否）

  您的答案取決於您站台的原則、取決於替代系統管理員。預設值為*否*。

- 設定唯讀SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定讀寫SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 輸入交換器名稱。

  交換器名稱上限為63個英數字元。

- 是否繼續頻外（mgmt0）管理組態？（是/否）

  在該提示字元中以* yes *（預設值）回應。在mgmt0 ipv4位址：提示字元中、輸入您的IP位址：ip_address.

- 設定預設閘道？（是/否）

  回應* yes *。在「Default-gateway:（預設閘道：）」提示字元的IPV4位址、輸入您的預設閘道。

- 設定進階IP選項？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用Telnet服務？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用SSH服務？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

  > 建議在使用叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）進行記錄收集功能時使用SSH。我們也建議使用SSHv2來增強安全性。

- 輸入您要產生的SSH金鑰類型（DSA/RSA/rsa1）。預設值為* RSA*。
- 輸入金鑰位元數（1024-2048）。
- 設定NTP伺服器？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定預設介面層（L3/L2）：

  回應* L2*。預設值為L2。

- 設定預設交換器連接埠介面狀態（關機/節點關機）：

  使用* noshut*回應。預設值為noshut。

- 設定CoPP系統設定檔（嚴格/中等/輕度/高密度）：

  回應*嚴格*。預設為嚴格。

- 是否要編輯組態？（是/否）

  此時您應該會看到新的組態。檢閱您剛輸入的組態、並進行必要的變更。如果您對組態感到滿意、請在提示字元中回應*否*。如果您要編輯組態設定、請使用* yes *回應。

- 使用此組態並加以儲存？（是/否）

回應* yes *以儲存組態。這會自動更新Kickstart和系統映像。

> 如果您在此階段未儲存組態、下次重新啟動交換器時、將不會有任何變更生效。

如需交換器初始組態的詳細資訊、請參閱下列指南：

"Cisco Nexus 9336C-FX2安裝與升級指南"

"Cisco Nexus 2300YC安裝與升級指南"

"Cisco Nexus 5000系列硬體安裝指南"

"Cisco Nexus 3000系列硬體安裝指南"

# 安裝適用於92300YC交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔

您可以使用此程序來安裝適用的組態檔、以監控Nexus 92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況。在版本9.5P7及更早版本、以及9.6P2及更早版本中、您必須分別下載叢集交換器健全狀況監視器組態檔。ONTAP在發行版本9.5P8及更新版本、9.6P3及更新版本、以及9.7及更新版本中、叢集交換器健全狀況監視器組態檔與不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不ONTAP ONTAP

在您為2300YC叢集交換器設定交換器健全狀況監視器之前、您必須確保ONTAP 該叢集已啟動並正在執行。

> 建議啟用SSH、以便使用CSHM中的所有功能。

1. 根據對應ONTAP 的版本、下載叢集交換器健全狀況監視器組態壓縮檔。此檔案可從取得 "NetApp軟體下載" 頁面。
   a. 在「軟體」下載頁面上、選取*「交換器健全狀況監視器組態檔案」*
   b. 選取「Platform =* ONTAP S供*參考*」、然後按一下「* Go！*」
   c. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the」（交換器健全狀況監視器組態檔案以供參考）頁面上、按一下*
   d. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案for ONTAP the Sfor the Sfor the Description」（適用於《for Sfor the Sfor the -說明》的「交換器健全狀況監視器組態檔案」頁面上、按一下*下載*以取得適用的叢集交換器模型
   e. 在「終端使用者授權合約」頁面上、按一下「接受」
   f. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案以ONTAP 供參考-下載」頁面上、選取適用的組態檔、例如* Cisco_Nexus _92300YC.Zip *
2. 將適用的Zip檔案上傳至內部Web伺服器、其中IP位址為X.X.X.X

   如果內部Web伺服器IP位址為192．168．2、假設存在/usr/downloads目錄、您可以使用scp將壓縮檔上傳至Web伺服器：

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. 使用命令Set-priv特權 進階功能、從ONTAP 叢集中的任一個作業系統存取進階模式設定：

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. 執行交換器健全狀況監控設定命令系統叢集交換器設定-健全狀況監控-節點*-package-URL X・x・x・X /位置到下載_zip檔案：

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 確認命令輸出包含文字字串「已成功處理下載的套件」。如果發生錯誤、請聯絡NetApp支援部門。
6. 在ONTAP Eflexsystem上執行命令系統叢集交換器show、並確保在監控欄位設定為「True」時、發現叢集交換器。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您在任何時候回復到ONTAP 舊版的版本的版本、您都需要重新安裝CSHM組態檔案、才能監控2300YC叢集交換器的交換器健全狀況。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。