Procédez à la configuration complète dans ONTAP 9.7 ou version antérieure

Upgrade controllers

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-complete-ontap-9-7-or-earlier.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Procédez à la configuration complète dans ONTAP 9.7 ou version antérieure 1
Présentation 1
Mappez les ports réseau avec ONTAP 9.7 ou version antérieure 1
Effectuez les dernières étapes de mise à niveau dans ONTAP 9.7 ou une version antérieure 4

Procédez à la configuration complète dans ONTAP 9.7 ou version antérieure

Présentation

Effectuez la mise à niveau dans ONTAP 9.7 ou une version antérieure à l'aide des étapes suivantes :

- "Mappez les ports réseau avec ONTAP 9.7 ou version antérieure"
- "Exécutez les étapes finales de mise à niveau sous ONTAP 9.7 ou version antérieure"

Mappez les ports réseau avec ONTAP 9.7 ou version antérieure

Pour permettre aux nœuds 3 et Node4 de communiquer entre eux dans le cluster et avec le réseau après la mise à niveau, vous devez confirmer que les ports physiques sont correctement configurés avec les paramètres requis pour l'utilisation prévue, tels que le cluster, les données, etc.

Avant de commencer

Ces étapes s'appliquent aux systèmes exécutant ONTAP 9.7 ou version antérieure. Si vous exécutez ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, vous devez suivre la procédure de la section Mappe les ports réseau avec ONTAP 9.8 ou version ultérieure.

Description de la tâche

Vous devez effectuer ces étapes sur les noeuds 3 et 4.

> Les exemples de commandes suivants font référence au nœud 1, car à ce stade de la procédure, les nœuds de remplacement « node3 » et « node4 » sont nommés « node1 » et « node2 ».

Étapes

1. Si votre système exécute ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, **STOP**. Vous devez utiliser la procédure dans Mappe les ports réseau avec ONTAP 9.8 ou version ultérieure.
2. Recherchez les informations de configuration des ports et LIF pour les nœuds 1 et 2 que vous avez enregistrées dans *prepare for Upgrade lors du déplacement du stockage*, "Étape 3".
3. Localisez les informations sur les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces que vous avez enregistrées dans *prepare for Upgrade lors du déplacement du stockage*, "Étape 3".

   "NetApp Hardware Universe"

4. Effectuez les modifications suivantes :

   a. Démarrez les nœuds 3 et 4 vers l'invite du cluster si vous ne l'avez pas encore fait.

   b. Ajoutez les bons ports à la `Cluster` broadcast domain :

   ```
   network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace
   ```

`Cluster`

Cet exemple ajoute `Cluster` port e1b sur « node1 » :

```
network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

c. Migrer les LIFs vers les nouveaux ports, une fois pour chaque LIF :

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node
node1 -destination-node node1 -destination-port port_name
```

Les LIF de données SAN ne peuvent être migrées que lorsque celles-ci sont hors ligne.

d. Modifier le home port des LIFs du Cluster :

```
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
```

e. Retirer les anciens ports du Cluster broadcast domain :

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast
-domain Cluster -ports node1:port
```

f. Afficher l'état de santé des nœuds 3 et 4 :

```
cluster show -node node1 -fields health
```

g. Chaque LIF de cluster doit écouter sur le port 7700. Vérifiez que les LIFs de cluster écoutent sur le port 7700 :

```
::> network connections listening show -vserver Cluster
```

Le port 7700 en écoute sur les ports de cluster est le résultat attendu, comme illustré dans l'exemple suivant pour un cluster à deux nœuds :

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. Si nécessaire, pour chaque LIF de cluster qui ne écoute pas sur le port 7700, mettre le statut administratif de la LIF sur `down` puis `up`:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

Répétez la sous-étape (g) pour vérifier que la LIF de cluster écoute désormais sur le port 7700.

5. Modifiez le VLAN et `ifgrp config` pour faire correspondre la nouvelle disposition du port physique du contrôleur.
6. Supprimez les ports node1 et node2 qui n'existent plus sur les nœuds 3 et nœud4 (niveau de privilège avancé) :

   ```
   network port delete -node node1 -port port_name
   ```

7.] ajuster le domaine de diffusion node-management et migrer les LIFs cluster-management si nécessaire :

   a. Afficher le home port d'une LIF :

      ```
      network interface show -fields home-node,home-port
      ```

   b. Afficher le broadcast domain contenant le port :

      ```
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
      ```

   c. Ajouter ou supprimer des ports des broadcast domain si nécessaire :

      ```
      network port broadcast-domain add-ports
      ```

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports
   ```

   a. Modifier le port de base d'une LIF si nécessaire :

      ```
      network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name –home-port
      port_name
      ```

8. Ajuster les domaines de broadcast intercluster et migrer les LIFs intercluster, le cas échéant, à l'aide des commandes de Étape 7.
9. Ajustez tout autre domaine de diffusion et migrez les LIF de données, si nécessaire, à l'aide des commandes de la section Étape 7.
10. Ajustez tous les failover groups LIF :

    ```
    network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy
    failover_policy
    ```

    La commande suivante définit la politique de basculement sur broadcast-domain-large et utilise les ports du groupe de basculement « fg1 » comme cibles de basculement pour LIF « data1 » sur « node1 » :

    ```
    network interface modify -vserver node1 -lif data1 -failover-policy broadcast-
    domain-wide -failover-group fg1
    ```

11. Afficher les attributs de port réseau des nœuds 3 et 4 :

    ```
    network port show -node node1
    ```

Une fois que vous avez terminé

Le mappage des ports physiques est terminé. Pour terminer la mise à niveau, rendez-vous sur Exécutez les

étapes finales de mise à niveau sous ONTAP 9.7 ou version antérieure.

Effectuez les dernières étapes de mise à niveau dans ONTAP 9.7 ou une version antérieure

Pour terminer la procédure de mise à niveau en déplaçant le stockage, vous devez supprimer les ports et LIF inutilisés des nouveaux nœuds, réactiver le basculement du stockage ou la haute disponibilité, configurer le processeur de service, installer de nouvelles licences et configurer AutoSupport. Vous devrez également configurer le chiffrement du volume ou du stockage et les ports FC ou CNA.

Avant de commencer

Ces étapes s'appliquent aux systèmes exécutant ONTAP 9.7 ou version antérieure. Si vous exécutez ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, vous devez suivre la procédure de la section Effectuez les dernières étapes de mise à niveau dans ONTAP 9.8 ou version ultérieure.

Étapes

1. Si votre système exécute ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, **STOP**. Vous devez utiliser la procédure dans Effectuez les dernières étapes de mise à niveau dans ONTAP 9.8 ou version ultérieure.
2. Dans l'invite du système de stockage, affiche des informations sur les LIFs :

   ```
   network interface show
   ```

3. Supprimez les ports inutilisés des nouveaux nœuds (niveau de privilège avancé) :

   ```
   network port delete
   ```

4. Si vous vous trouvez dans un environnement SAN, supprimez les LIF inutilisées du jeu de ports afin de pouvoir les supprimer :
   a. Afficher la liste des ensembles de ports :

      ```
      lun portset show
      ```

   b. Supprimez toutes les LIFs inutilisées du jeu de ports :

      ```
      lun portset remove
      ```

5. Supprimez chaque LIF inutilisée des nouveaux nœuds :

   ```
   network interface delete
   ```

6. Réactiver le basculement du stockage ou la haute disponibilité sur la nouvelle paire de nœuds, selon les besoins :

Si vous avez un…	Alors…
Cluster à deux nœuds	Réactiver la haute disponibilité : `cluster ha modify -configured true`
Un cluster comprenant plus de deux nœuds	Réactivation du basculement du stockage : `storage failover modify -node node_name -enabled true`

7. Configurez le processeur de service sur les nouveaux nœuds si nécessaire :

   ```
   system service-processor network modify
   ```

8. Installez les nouvelles licences sur les nouveaux nœuds, le cas échéant :

   ```
   system license add
   ```

9. Configurez AutoSupport sur les nouveaux nœuds :

   ```
   system node autosupport modify
   ```

10. Depuis chaque nouveau nœud, envoyez un message AutoSupport post-mise à niveau au support technique :

    ```
    system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=END
    node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new"
    ```

11. Restaurez la fonctionnalité de cryptage de stockage ou de volume en suivant la procédure appropriée danshttps://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["Gestion du chiffrement via l'interface de ligne de commandes"^] le contenu.

    Choisissez l'une des procédures suivantes selon que vous utilisez la gestion intégrée ou externe des clés :

    - « Restauration des clés de cryptage intégrées »
    - « Restauration des clés de cryptage externes »

12. Si les nouveaux nœuds disposent de ports FC (intégrés ou sur adaptateurs FC), de ports CNA intégrés ou d'une carte CNA, configurez les ports FC ou CNA en entrant la commande suivante à l'invite du système de stockage :

    ```
    system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-
    name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}
    ```

    "Gestion SAN avec l'interface de ligne de commandes"

    Vous ne pouvez modifier la configuration CNA que lorsque les adaptateurs CNA sont hors ligne.

13. Le cas échéant, configurez un cluster sans commutateur sur les nouveaux nœuds.

    "Migration vers un cluster à deux nœuds avec commutateur avec commutateurs de cluster Cisco"

    "Migration vers un cluster à deux nœuds avec commutateurs de cluster NetApp CN1610"

14. Selon les besoins, désaffectez les systèmes d'origine via le site de support NetApp pour informer NetApp que les systèmes ne sont plus opérationnels et peuvent être supprimés des bases de données de support :

    a. Connectez-vous au "Support NetApp" le site.
    b. Cliquez sur le lien **Mes systèmes installés**.
    c. Sur la page systèmes installés, saisissez le numéro de série de l'ancien système dans le formulaire, puis cliquez sur **Go!**
    d. Sur la page formulaire de mise hors service, remplissez le formulaire et cliquez sur **Envoyer**.

Une fois que vous avez terminé

Vous avez terminé la procédure de mise à niveau.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.