オプション - 内蔵ストレージを移動するか、ドライブシェルフに変換します

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-optional-move-internal-storage.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

オプション - 内蔵ストレージを移動するか、ドライブシェルフに変換します 1
オプション：内蔵ストレージを移動するか、システムをドライブシェルフに変換します 1
内蔵ドライブを元のノードから移動します 1
元のノードをドライブシェルフに変換します 2

オプション - 内蔵ストレージを移動するか、ドライブシェルフに変換します

オプション：内蔵ストレージを移動するか、システムをドライブシェルフに変換します

元のノードがサポート対象のモデルである場合、ストレージを移動してアップグレードする処理中に、ノードの内蔵 SATA ドライブまたは SSD を、新しいノードに接続されているドライブシェルフに移動できます。また、システムをドライブシェルフに変換して、新しいノードに接続することもできます。

ドライブまたはドライブシェルフを移動できるのは、同じクラスタ内のみです。

選択肢

- "内蔵ドライブを元のノードから移動します"

  元のノードがサポート対象のモデルである場合、ストレージを移動してアップグレードする処理中に、ノードの内蔵 SATA ドライブまたは SSD を、同じクラスタ内の新しいノードに接続されているドライブシェルフに移動できます。新しいノードに接続されたドライブシェルフには SAS ドライブを転送できません。

- "元のノードをドライブシェルフに変換します"

  元のノードがサポート対象のモデルである場合、ストレージを移動してアップグレードする処理中に、ノードをドライブシェルフに変換し、同じクラスタ内の新しいノードに接続できます。

内蔵ドライブを元のノードから移動します

元のノードがサポート対象のモデルである場合、ストレージを移動してアップグレードする処理中に、ノードの内蔵 SATA ドライブまたは SSD を、同じクラスタ内の新しいノードに接続されているドライブシェルフに移動できます。新しいノードに接続されたドライブシェルフには SAS ドライブを転送できません。

作業を開始する前に

- を確認しておく必要があります "コントローラハードウェアのアップグレードに関する考慮事項" 内蔵ドライブの移動について

  ご使用の構成に固有のガイダンスが必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

- 元のノードの SATA または SSD ドライブキャリアが、新しいドライブシェルフと互換性がある必要があります。
- 互換性のあるドライブシェルフが新しいノードにすでに接続されている必要があります。
- ドライブシェルフには、元のノードの SATA または SSD ドライブキャリアを収容するための十分な空きベイが必要です。

手順

1. システムの前面からベゼルをそっと取り外します。
2. ドライブキャリアの左側にあるリリースボタンを押します。

   キャリアのカムハンドルが途中まで開き、キャリアがミッドプレーンから外れます。

3. カムハンドルを完全に引き下げてミッドプレーンからキャリアを外し、キャリアをドライブシェルフからそっと引き出します。

   取り外し、取り付け、持ち運びなど、ドライブを扱うときは常に両手で作業してください。ただし、キャリアの下側のむき出しになっている基板に手を置かないでください。

4. カムハンドルを開いた状態で、キャリアを新しいドライブシェルフのスロットに挿入し、キャリアが停止するまでしっかりと押し込みます。

   キャリアを挿入するときは両手を使います。

5. [[move_int_drive_5] キャリアがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。

   ハンドルは、キャリアの前面に揃うようにゆっくりと閉じる必要があります。

6. 繰り返します 手順 2 から 手順 5 新しいシステムに移動するすべてのドライブについて確認します。

元のノードをドライブシェルフに変換します

元のノードがサポート対象のモデルである場合、ストレージを移動してアップグレードする処理中に、ノードをドライブシェルフに変換し、同じクラスタ内の新しいノードに接続できます。

を確認しておく必要があります "コントローラハードウェアのアップグレードに関する考慮事項" ノードのドライブシェルフへの変換について説明しています。ご使用の構成に固有のガイダンスが必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

手順

1. 変換するノードのコントローラモジュールを適切な IOM モジュールと交換します。

   "NetApp Hardware Universe の略"

2. ドライブシェルフ ID を設定します。

   シャーシを含む各ドライブシェルフには、一意の ID が必要です。

3. 必要に応じて、他のドライブシェルフ ID をリセットします。
4. 新しいノードに接続されているドライブシェルフの電源をオフにしてから、新しいノードの電源をオフにします。
5. 変換したドライブシェルフを新しいシステムの SAS ポートに接続し、アウトオブバンド ACP ケーブルを使用している場合は新しいノードの ACP ポートに接続します。

6. 変換したドライブシェルフおよび新しいノードに接続されているその他のドライブシェルフの電源をオンにします。
7. 新しいノードの電源をオンにしてから、各ノードで Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断し、ブート環境プロンプトにアクセスします。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.