6단계. 업그레이드를 완료합니다

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
June 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/stage_6_index.html on June 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

6단계. 업그레이드를 완료합니다 . . . 1
6단계. 업그레이드를 완료합니다 . . . 1
새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다 . . . 1
새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다 . . . 4
새 컨트롤러 모듈에서 NetApp Volume Encryption 설정 . . . 5
기존 시스템을 폐기합니다 . . . 6
SnapMirror 작업을 재개합니다 . . . 6

6단계. 업그레이드를 완료합니다

6단계. 업그레이드를 완료합니다

6단계 동안 새 노드가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 새 노드 중 하나에 통합 대상 어댑터가 있는 경우 포트 구성을 복구해야 하며 어댑터의 속성을 변경해야 할 수도 있습니다. 새 노드가 암호화를 사용하도록 설정된 경우 스토리지 암호화도 설정해야 합니다. 또한 이전 노드의 사용을 해제해야 합니다.

단계

1. "새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다"
2. "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다"
3. "새 컨트롤러 모듈에서 NetApp Encryption 설정"
4. "기존 시스템을 폐기합니다"
5. "SnapMirror 작업을 재개합니다"

MetroCluster FC 구성의 경우 가능한 한 빨리 재해 복구/페일오버 사이트 노드를 교체해야 합니다. 컨트롤러 모델이 일치하지 않을 경우 재해 복구 미러링이 오프라인 상태가 될 수 있으므로 MetroCluster 내의 컨트롤러 모델이 일치하지 않을 수 있습니다. 두 번째 사이트에서 노드를 교체할 때 MetroCluster 확인을 건너뛰려면 -'ip-MetroCluster -check true' 명령을 사용합니다.

새 컨트롤러가 올바르게 설정되었는지 확인합니다

올바른 설정을 확인하려면 HA 쌍을 활성화해야 합니다. 또한 노드 3과 노드 4가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있고 클러스터의 다른 노드에 속하는 데이터 LIF가 소유하지 않는지 확인해야 합니다. 또한 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고 있고 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고 있으며, 두 노드의 볼륨이 온라인 상태인지 확인해야 합니다.

단계

1. 노드 2의 사후 검사를 수행한 후 노드 2 클러스터에 대한 스토리지 페일오버 및 클러스터 HA 쌍이 설정됩니다. 작업이 완료되면 두 노드가 완료된 것으로 표시되고 시스템에서 일부 정리 작업을 수행합니다.
2. 스토리지 페일오버가 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 페일오버 쇼'

   다음 예에서는 스토리지 페일오버가 설정된 경우의 명령 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::> storage failover show
                    Takeover
Node      Partner   Possible    State Description
--------- -----     -------     ------------------
node3     node4     true        Connected to node4
node4     node3     true        Connected to node3
```

3. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 node3과 node4가 같은 클러스터에 속해 있는지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

4. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 node3과 node4가 서로의 스토리지에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

   'Storage failover show - fields local-missing-disks, partner-missing-disks'

5. 다음 명령을 사용하여 노드 3과 노드 4에서 클러스터의 다른 노드가 소유한 데이터 LIF를 확인하고 출력을 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

   노드 3이나 노드 4에서 클러스터의 다른 노드가 소유한 데이터 LIF가 홈 소유자에게 있는 경우 데이터 LIF를 다음과 같이 되돌립니다.

   네트워크 인터페이스 복원

6. 노드 3이 노드 1의 애그리게이트를 소유하고 있고 노드 4가 노드 2의 애그리게이트를 소유하고 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-owner-name_node3_'

   'Storage aggregate show-owner-name_node4_'

7. 볼륨이 오프라인 상태인지 확인합니다.

   'volume show-node_node3_-state offline

   'volume show-node_node4_-state offline

8. 오프라인 상태인 볼륨이 있으면 섹션에서 캡처한 오프라인 볼륨 목록과 비교합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다"을 사용하여 각 볼륨에 대해 다음 명령을 사용하여 필요에 따라 오프라인 볼륨을 온라인으로 전환합니다.

   'volume online-vserver_vserver_name_-volume_volume_name_'

9. 각 노드에 대해 다음 명령을 사용하여 새 노드에 대한 새 라이센스를 설치합니다.

   'system license add-license-code_license_code, license_code…_'

   license-code 매개변수는 28개의 대문자 알파벳 문자 키 목록을 허용합니다. 한 번에 하나의 라이센스를 추가하거나 한 번에 여러 라이센스를 추가하여 각 라이센스 키를 쉼표로 분리할 수 있습니다.

10. 다음 명령 중 하나를 사용하여 원래 노드에서 이전 라이센스를 모두 제거합니다.

    '시스템 라이센스 정리 - 미사용 - 만료됨'

    'System license delete-serial-number_node_serial_number_-package_licensable_package_

    - 만료된 모든 라이센스 삭제:

      '시스템 사용권 정리 - 만료됨'

    - 사용하지 않는 모든 라이센스 삭제:

'시스템 라이센스 정리 - 미사용

- 노드에서 다음 명령을 사용하여 클러스터에서 특정 라이센스를 삭제합니다.

  'system license delete-serial-number_node1_serial_number_-package *

  'system license delete-serial-number_node2_serial_number_-package *

다음 출력이 표시됩니다.

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

모든 패키지를 제거하려면 y를 입력하십시오.

11. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 라이센스가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

    '시스템 사용권 프로그램'

    출력을 섹션에서 캡처한 출력과 비교할 수 있습니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다".

12. NSE(NetApp Storage Encryption)를 구성에서 사용 중인 경우, '*kmip.init.maxwait*` variable'을 off로 설정하여 'setup bootarg.storageencryption.support' 명령을 true로 설정하십시오(인치) "노드 4, 27단계를 설치 및 부팅합니다"), 변수를 재설정해야 합니다.

    set diag;systemshell-node_node_name_-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

13. 두 노드에서 다음 명령을 사용하여 SP를 구성합니다.

    'System service-processor network modify -node_node_name_'

    을 참조하십시오 "참조" SP 및 _ONTAP 9 명령에 대한 자세한 내용은 시스템 관리 참조_에 대한 링크를 참조하십시오. 시스템 '서비스 프로세서 네트워크 수정' 명령에 대한 자세한 내용은 수동 페이지 참조_를 참조하십시오.

14. 새 노드 중 하나에 대해 다음 작업을 수행합니다.

    a. 고급 권한 수준 입력:

       세트 프리빌리지 고급

    b. 다음 명령을 입력합니다.

       'storage failover modify -node_node_name_-cifs-ndo-duration_default|medium|low_'

       - 시스템에서 작업 부하의 50% ~ 75%가 4KB 이하인 경우 '중간'을 입력합니다.
       - 시스템의 작업 부하가 75%에서 100%까지 4KB 이하인 경우 "low"를 입력합니다.

    c. 관리자 수준으로 돌아가기:

'Set-Privilege admin'입니다

d. 변경 사항이 적용되도록 시스템을 재부팅합니다.

15. 새 노드에서 스위치가 없는 클러스터를 설정하려면 을 참조하십시오 "참조" _NetApp Support 사이트_에 연결하고 스위치가 없는 2노드 클러스터로 전환 _ 의 지침을 따르십시오.

노드 3과 노드 4에서 스토리지 암호화가 설정된 경우 섹션을 완료합니다 "새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다". 그렇지 않으면 섹션을 완료합니다 "기존 시스템을 폐기합니다".

새 컨트롤러 모듈에서 스토리지 암호화를 설정합니다

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 Storage Encryption을 사용하는 경우, SSL 인증서 설치 및 키 관리 서버 설정을 포함하여 Storage Encryption에 대한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

   보안 키 관리자 쿼리

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.

   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager-add_key_management_server_ip_address_'

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다. 최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.

   c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

      'Security key-manager setup-node_new_controller_name_'

   b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키 복원:

   'Security key-manager restore-node_new_controller_name_'

새 컨트롤러 모듈에서 **NetApp Volume Encryption** 설정

교체된 컨트롤러 또는 새 컨트롤러의 HA 파트너가 NetApp Volume Encryption을 사용하는 경우, NetApp Volume Encryption을 위한 새 컨트롤러 모듈을 구성해야 합니다.

이 절차에는 새 컨트롤러 모듈에서 수행되는 단계가 포함됩니다. 올바른 노드에 명령을 입력해야 합니다.

단계

1. 키 관리 서버를 계속 사용할 수 있는지, 해당 상태 및 인증 키 정보를 확인합니다.

이 **ONTAP** 버전의 경우...	이 명령 사용...
ONTAP 9.6 또는 9.7	'보안 키 관리자 키 쿼리 노드
ONTAP 9.5	보안 키 관리자 키 쇼

2. 이전 단계에 나열된 키 관리 서버를 새 컨트롤러의 키 관리 서버 목록에 추가합니다.
   a. 키 관리 서버를 추가합니다.

      'Security key-manager-add_key_management_server_ip_address_'

   b. 나열된 각 키 관리 서버에 대해 이전 단계를 반복합니다.

      최대 4개의 키 관리 서버를 연결할 수 있습니다.

   c. 키 관리 서버가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

      보안 키매니저 쇼

3. 새 컨트롤러 모듈에서 키 관리 설정 마법사를 실행하여 키 관리 서버를 설정하고 설치합니다.

   기존 컨트롤러 모듈에 설치된 것과 동일한 키 관리 서버를 설치해야 합니다.

   a. 새 노드에서 키 관리 서버 설정 마법사를 시작합니다.

      'Security key-manager setup-node_new_controller_name_'

   b. 마법사의 단계를 완료하여 키 관리 서버를 구성합니다.

4. 연결된 모든 키 관리 서버에서 새 노드로 인증 키를 복원합니다.

   - 외부 키 관리자에 대한 인증 복원:

     보안 키 관리자 외부 복원

   이 명령을 실행하면 Onboard Key Manager(OKM) 암호가 필요합니다.

   - OKM에 대한 인증 복원:

이 **ONTAP** 버전의 경우...	이 명령 사용...
ONTAP 9.6 또는 9.7	보안 키매니저 온보드 동기화

이 **ONTAP** 버전의 경우...	이 명령 사용...
ONTAP 9.5	'Security key-manager setup-node_node_name_'

인증 키를 사용할 수 없거나 외부 키 관리 서버에 연결할 수 없어 오프라인 상태인 볼륨이 있는지 확인합니다. 볼륨 온라인 명령을 사용하여 볼륨을 다시 온라인으로 설정합니다.

기존 시스템을 폐기합니다

업그레이드한 후 NetApp Support 사이트를 통해 기존 시스템의 사용을 중단할 수 있습니다. 시스템을 폐기하면 NetApp이 시스템이 더 이상 작동하지 않으며 지원 데이터베이스에서 제거된다는 것을 알려줍니다.

단계

1. 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _NetApp Support 사이트_에 연결하고 로그인합니다.
2. 메뉴에서 * 제품 > 내 제품 * 을 선택합니다.
3. 설치된 시스템 보기 * 페이지에서 시스템에 대한 정보를 표시하는 데 사용할 * 선택 기준 * 을 선택합니다.

   다음 중 하나를 선택하여 시스템을 찾을 수 있습니다.

   - 일련 번호(장치 뒷면에 있음)
   - 내 위치의 일련 번호입니다
4. Go! * 를 선택합니다

   표에는 일련 번호를 포함한 클러스터 정보가 표시됩니다.

5. 테이블에서 클러스터를 찾고 제품 도구 세트 드롭다운 메뉴에서 * 이 시스템 사용 중지 * 를 선택합니다.

SnapMirror 작업을 재개합니다

업그레이드하기 전에 중지된 SnapMirror 전송을 다시 시작하고 SnapMirror 관계를 다시 시작할 수 있습니다. 업그레이드가 완료된 후 업데이트가 일정에 따라 진행되고 있습니다.

단계

1. 대상에서 SnapMirror 상태를 확인합니다.

   스냅미러 쇼

2. SnapMirror 관계 재개:

   '스냅미러 재개 - 목적지 - vserver_vserver_name_'

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.