第 7 阶段。完成升级

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/ensure_new_controllers_are_set_up_correctly.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

第 7 阶段。完成升级 1
确认新控制器设置正确 1
在新控制器模块上设置存储加密 3
在新控制器模块上设置 NetApp 卷加密 4
停用旧系统 5
恢复 SnapMirror 操作 6

第 7 阶段。完成升级

确认新控制器设置正确

要确认设置是否正确，您必须验证是否已启用 HA 对。此外，还必须验证 node1 和 node2 是否可以访问彼此的存储，并且它们都不拥有属于集群上其他节点的数据 LIF 。此外，您还必须验证所有数据聚合是否位于其正确的主节点上，以及两个节点的卷是否联机。如果其中一个新节点具有统一目标适配器，则必须还原任何端口配置，并且可能需要更改此适配器的使用。

步骤

1. 在对 node2 执行后检之后，将为 node2 集群启用存储故障转移和集群 HA 对。操作完成后，两个节点均显示为已完成，系统将执行一些清理操作。
2. 验证是否已启用存储故障转移：

   s存储故障转移显示

   以下示例显示了启用存储故障转移时命令的输出：

   ```
   cluster::> storage failover show
                                     Takeover
   Node             Partner            Possible          State Description
   -------------  --------------   --------------  ------------------
   node1            node2             true             Connected to node2
   node2            node1             true             Connected to node1
   ```

3. 使用以下命令并检查输出，验证 node1 和 node2 是否属于同一集群：

   ```
   cluster show
   ```

4. 使用以下命令并检查输出，验证 node1 和 node2 是否可以访问彼此的存储：

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks ,  partner-missing-disks
   ```

5. 使用以下命令并检查输出，验证 node1 和 node2 均不拥有集群中其他节点拥有的主数据 LIF ：

   ```
   network interface show
   ```

   如果 node1 或 node2 均不拥有集群中其他节点拥有的主数据 LIF ，请将数据 LIF 还原到其主所有者：

   网络接口还原

6. 验证聚合是否属于其各自的主节点。

   ```
   storage aggregate show -owner-name node1
   ```

```
storage aggregate show -owner-name node2
```

7. 确定是否有任何卷脱机：

```
volume show -node node1 -state offline

volume show -node <node2> -state offline
```

8. 如果任何卷处于脱机状态，请将其与您在部分中捕获的脱机卷列表进行比较 "准备要升级的节点"，并根据需要使用以下命令使每个卷的任何脱机卷联机一次：

```
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
```

9. 对每个节点使用以下命令，为新节点安装新许可证：

```
ssystem license add -license-code < 许可证代码，许可证代码，许可证代码 …>
```

license-code 参数接受一个包含 28 个大写字母字符密钥的列表。您可以一次添加一个许可证，也可以一次添加多个许可证，并以逗号分隔每个许可证密钥。

10. 使用以下命令之一从原始节点中删除所有旧许可证：

```
ssystem license clean-up -unused -expired

ssystem license delete -serial number <node_serial number> -package
<licensable_package>
```

   - 删除所有已过期的许可证：

     ```
     ssystem license clean-up -expired
     ```

   - 删除所有未使用的许可证：

     ```
     ssystem license clean-up -unused
     ```

   - 在节点上使用以下命令从集群中删除特定许可证：

     ```
     ssystem license delete -serial -number <node1_serial number> -package *
     ssystem license delete -serial -number <node2_serial number> -package *
     ```

   此时将显示以下输出：

   ```
   Warning: The following licenses will be removed:
   <list of each installed package>
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   输入 `y` 删除所有软件包。

11. 使用以下命令并检查其输出，以验证是否已正确安装许可证：

s系统许可证显示

您可以将输出与中捕获的输出进行比较 "准备要升级的节点" 部分。

12. 如果在配置中使用了 NetApp 存储加密（NSE），并且您将 `setenv bootarg.storageencryption.support` 命令设置为 `true` with the `kmip.init.maxwait` variable `off` （in *boot node2 with the AFF A900 controller module and NVRAM module*， "第 1 步"），必须重置变量：

    ```
    set diag ； systemshell -node <node_name> -command sudo kenv -u -p
    kmip.init.maxwait
    ```

13. 在两个节点上使用以下命令配置 SP：

    ```
    ssystem service-processor network modify -node <node_name>
    ```

    请参见 "参考资料" 链接到 ONTAP s管理参考 _ 以了解 `SP` 的相关信息，以及 _`SP 9` 命令：手册页参考 _ 以了解有关 `system` service-processor network modify 命令的详细信息。

14. 对其中一个新节点执行以下操作：

    a. 输入高级权限级别：

    ```
    set -privilege advanced
    ```

    b. 输入以下命令：

    ```
    storage failover modify -node <node_name> - cifs- no-duration
    default_medium_low
    ```

    - 如果系统的工作负载的 50% 到 75% 的操作小于 4 KB，请输入 `medium`。
    - 如果系统的工作负载的 75% 到 100% 的操作小于或小于 4 KB，请输入 `low`。

    c. 返回到管理员级别：

    ```
    set -privilege admin
    ```

    d. 重新启动系统以确保更改生效。

15. 如果要在新节点上设置无交换机集群，请参见 "参考资料" 要链接到 *NetApp* 支持站点 _ 并按照 _*switchover to a two-node switchless cluster* 中的说明进行操作。

如果在 node1 和 node2 上启用了存储加密，请完成此部分 "在新控制器模块上设置存储加密"。否则，请完成部分 "停用旧系统"。

在新控制器模块上设置存储加密

如果更换的控制器或新控制器的 HA 配对项使用存储加密，则必须为新控制器模块配置存储加密，包括安装 SSL 证书和设置密钥管理服务器。

此操作步骤包含对新控制器模块执行的步骤。您必须在正确的节点上输入命令。

步骤

1. 验证密钥管理服务器是否仍可用，其状态及其身份验证密钥信息：

   s安全密钥管理器外部 `show-status`

   s安全密钥管理器板载 `shoecw-backup`

2. 将上一步中列出的密钥管理服务器添加到新控制器的密钥管理服务器列表中。
   a. 添加密钥管理服务器：

      ```
      security key-manager external add-servers -key-servers
      key_management_server_ip_address
      ```

   b. 对列出的每个密钥管理服务器重复上述步骤。您最多可以链接四个密钥管理服务器。
   c. 验证是否已成功添加密钥管理服务器：

      ```
      security key-manager external show
      ```

3. 在新控制器模块上，运行密钥管理设置向导以设置和安装密钥管理服务器。

   您必须安装与现有控制器模块上安装的密钥管理服务器相同的密钥管理服务器。

   a. 在新节点上启动密钥管理服务器设置向导：

      s安全密钥管理器外部启用

   b. 完成向导中的步骤以配置密钥管理服务器。
4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

   ```
   security key-manager external restore -node new_controller_name
   ```

在新控制器模块上设置 NetApp 卷加密

如果新控制器的已更换控制器或高可用性（HA）配对系统使用 NetApp 卷加密（NVE），则必须为 NVE 配置新控制器模块。

此操作步骤包含对新控制器模块执行的步骤。您必须在正确的节点上输入命令。

步骤

1. 验证密钥管理服务器是否仍可用，其状态及其身份验证密钥信息：

   ```
   sSecurity key-manager key query -node node
   ```

2. 将上一步中列出的密钥管理服务器添加到新控制器的密钥管理服务器列表中：
   a. 添加密钥管理服务器：

      ```
      security key-manager external add-servers -key-servers
      key_management_server_ip_address
      ```

b. 对列出的每个密钥管理服务器重复上述步骤。您最多可以链接四个密钥管理服务器。

c. 验证是否已成功添加密钥管理服务器：

```
security key-manager external show
```

3. 在新控制器模块上，运行密钥管理设置向导以设置和安装密钥管理服务器。

   您必须安装与现有控制器模块上安装的密钥管理服务器相同的密钥管理服务器。

   a. 在新节点上启动密钥管理服务器设置向导：

      s安全密钥管理器外部启用

   b. 完成向导中的步骤以配置密钥管理服务器。

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

针对 ...	使用此命令 ...
外部密钥管理（EKM）	`security key-manager external restore` 此命令需要 OKM 密码短语
板载密钥管理器	`sSecurity key-manager` 板载同步

检查是否有任何卷因身份验证密钥不可用或无法访问 EKM 服务器而脱机。使用 `volume online` 命令将这些卷恢复联机。

检查是否有任何卷因身份验证密钥不可用或无法访问外部密钥管理服务器而脱机。使用 `volume online` 命令将这些卷恢复联机。

停用旧系统

升级后，您可以通过 NetApp 支持站点停用旧系统。停用系统会告知 NetApp 系统不再运行，并将其从支持数据库中删除。

步骤

1. 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 并登录。
2. 从菜单中选择 * 产品 > 我的产品 * 。
3. 在 * 查看已安装系统 * 页面上，选择要用于显示系统信息的 * 选择条件 * 。

   您可以选择以下选项之一来查找您的系统：

   - 序列号（位于设备背面）
   - " 我的位置 " 的序列号

4. 选择 * 执行！ *

   下表显示了集群信息，包括序列号。

5. 在表中找到集群，然后从产品工具集下拉菜单中选择 * 停用此系统 * 。

恢复 SnapMirror 操作

您可以恢复升级前暂停的 SnapMirror 传输，并恢复 SnapMirror 关系。升级完成后，更新将按计划进行。

步骤

1. 验证目标上的 SnapMirror 状态：

   ```
   snapmirror show
   ```

2. 恢复 SnapMirror 关系：

   ```
   snapmirror resume -destination – vserver <vserver_name>
   ```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。