使用 system controller replace 命令将运行 ONTAP 9.5 的控制器硬件升级到 9.7

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 system controller replace 命令将运行 ONTAP 9.5 的控制器硬件升级到 9.7 . . . 1
概述 . . . 1
自动执行控制器升级过程 . . . 2
确定是否使用聚合重新定位操作步骤 . . . 2
所需的工具和文档 . . . 3
使用 ARL 升级控制器的准则 . . . 3
验证 MetroCluster 配置的运行状况。 . . . 4
检查 MetroCluster 配置错误 . . . 5
验证切换，修复和切回 . . . 6
ARL 升级概述 . . . 6
第 1 阶段。准备升级 . . . 7
第 2 阶段。重新定位和停用节点 1 . . . 12
第 3 阶段。安装并启动 node3 . . . 16
第 4 阶段。重新定位和停用节点 2 . . . 43
第 5 阶段。安装并启动节点 4. . . . 46
第 6 阶段。完成升级 . . . 71
故障排除 . . . 79
参考资料 . . . 85

使用 system controller replace 命令将运行 ONTAP 9.5 的控制器硬件升级到 9.7

概述

此操作步骤 介绍了如何在以下系统配置中使用聚合重新定位（Aggregate Relocation，ARL）升级控制器硬件：

方法	ONTAP 版本	支持的系统
使用 `ssystem controller replace` 命令	9.5 到 9.7	"链接到支持的系统列表"

在操作步骤期间，您可以使用替代控制器硬件升级原始控制器硬件，从而重新定位非根聚合的所有权。您可以在节点之间多次迁移聚合，以确认在整个升级操作步骤 中至少有一个节点正在从聚合提供数据。您还可以迁移数据逻辑接口（LIF），并在继续操作时将新控制器上的网络端口分配给接口组。

此信息中使用的术语

在此信息中，原始节点称为 "node1" 和 "node2"，新节点称为 "node3" 和 "node4"。在所述的操作步骤期间，"node1" 将替换为 "node3"， "node2" 将替换为 "node4"。

术语 "node1"， "node2"， "node3" 和 "node4" 仅用于区分原始节点和新节点。在操作步骤之后，必须替换原始节点和新节点的实际名称。但是，实际上，节点名称不会更改： "node3" 与 "node1" 同名， "node4" 与 "node2" 同名。升级控制器硬件后， "node4" 与 "node2" 同名。

在整个信息中，术语 " 使用 FlexArray 虚拟化软件的系统 " 是指属于这些新平台的系统。术语 "V 系列系统 " 是指可以连接到存储阵列的单独硬件系统。

重要信息：

- 此操作步骤非常复杂，假定您具备高级 ONTAP 管理技能。您还必须阅读并了解 "使用 ARL 升级控制器的准则" 和 "ARL 升级概述" 开始升级之前。
- 此操作步骤假定更换用的控制器硬件是新的，尚未使用。使用 `wipeconfig` 命令准备已用控制器所需的步骤不在此操作步骤中。如果先前使用的是替代控制器硬件，则必须联系技术支持，尤其是在控制器以 7- 模式运行 Data ONTAP 时。
- 您可以使用此操作步骤升级具有两个以上节点的集群中的控制器硬件；但是，您需要为集群中的每个 HA 对单独执行操作步骤。
- 此操作步骤适用场景 FAS 系统， V 系列系统， AFF 系统以及安装了 FlexArray 虚拟化软件的系统。如果安装了所需的许可证，则在 ONTAP 9.5 之后发布的 FAS 系统可以连接到存储阵列。ONTAP 9.5 支持现有 V 系列系统。有关存储阵列和 V 系列型号的详细信息，请参见 "参考资料" 要链接到 _V Hardware Universe 系列支持表，请访问 V 系列支持表。
- 从ONTAP 9.6开始、此 操作步骤 适用场景 系统运行的是4节点MetroCluster 配置或更高版本。由于 MetroCluster 配置站点可能位于两个物理位置不同的位置，因此对于 HA 对，必须在每个 MetroCluster 站点上单独执行控制器自动升级。
- 如果要从 AFF A320 系统升级，您可以使用卷移动升级控制器硬件或联系技术支持。如果您愿意执行卷移动，请参见 "参考资料" 通过移动卷或存储链接到 _Upgrade 。

自动执行控制器升级过程

在控制器升级期间，此控制器将被替换为另一个运行更新或功能更强大的平台的控制器。

此内容的早期版本包含无中断控制器更新过程的说明，该过程由完全手动的步骤组成。此内容提供了新的自动化操作步骤的步骤。

手动过程漫长而复杂，但在此简化的操作步骤 中，您可以通过聚合重新定位来实施控制器更新，从而可以更高效地对 HA 对进行无中断升级。手动步骤明显减少，尤其是在验证，收集信息和 POST 检查方面。

确定是否使用聚合重新定位操作步骤

此内容介绍如何使用新控制器升级 HA 对中的存储控制器，同时保留所有现有数据和磁盘。这是一个复杂的操作步骤，只能由经验丰富的管理员使用。

在以下情况下使用此内容：

- 您正在升级运行 ONTAP 9.5 ， 9.6 或 9.7 的 NetApp 控制器。本文档不适用于升级到 ONTAP 9.8 的情况。
- 您不希望将新控制器作为新的 HA 对添加到集群中，并使用卷移动来迁移数据。
- 您拥有管理 ONTAP 的经验，并对在诊断权限模式下工作的风险感到满意。
- 如果要升级 MetroCluster 配置，则此配置为 4 节点或更高版本的 FC 配置，并且所有节点均运行 ONTAP 9.6 或 9.7 。

> 您可以对此操作步骤 使用NetApp存储加密(NSE)、NetApp卷加密(NVE)和NetApp聚合加密(NAE)。

[[sys_commands_95_97_supported _systems]] 下表显示了控制器升级支持的型号列表。

旧控制器	更换控制器
FAS8020 ， FAS8040 ， FAS8060 ， FAS8080	FAS8200 ， FAS8300 ， FAS8700 ， FAS9000
AFF8020 ， AFF8040 ， AFF8060 ， AFF8080	AFF A300 ， AFF A400 ， AFF A700[1] ， AFF A800[2]
FAS8200	FAS8700 ， FAS9000 ， FAS8300[4]^ ， ^ [5]
AFF A300	AFF A700[1] ， AFF A800[2]^ ， ^ [3] ， AFF A400[4]^ ， ^ [5]

> 如果上表不包含您的控制器升级型号组合，请联系技术支持。

[1]ONTAP 9.7P2 支持 AFF A700 系统的 ARL 自动升级。

[2]如果要更新到 AFF A800 或支持内部和外部磁盘的系统，则必须按照内部 NVMe 磁盘上根聚合的特定说明进行操作。请参见 "检查并配置 node3 步骤 14 上的 UTA/UTA2 端口" 和 "检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口，步骤 14"。

[3]ONTAP 9.7P5 支持 ARL 自动从 AFF A300 升级到 AFF A800 系统。

[4]ONTAP 9.7P8 支持从 AFF A300 自动升级到 AFF A400 ， FAS8200 自动升级到 FAS8300 系统。

[5]如果要在双节点无交换机集群配置中从 AFF A300 升级到 AFF A400 或 FAS8200 到 FAS8300 系统，则必须选择临时集群端口进行控制器升级。AFF A400 和 FAS8300 系统采用两种配置：一种是以太网捆绑包，夹层卡端口为以太网类型；另一种是 FC 捆绑包，夹层端口为 FC 类型。

- 对于采用以太网类型配置的 AFF A400 或 FAS8300 ，您可以使用两个夹层端口中的任何一个作为临时集群端口。
- 对于采用 FC 类型配置的 AFF A400 或 FAS8300 ，您必须添加一个四端口 10GbE 网络接口卡（部件号 X1147A ）以提供临时集群端口。
- 使用临时集群端口完成控制器升级后，您可以无中断地将集群 LIF 迁移到 AFF A400 系统上的 E3a 和 e3b 100GbE 端口以及 FAS8300 系统上的 e0c 和 e0d 100GbE 端口。

如果您希望使用其他方法升级控制器硬件并愿意执行卷移动，请参见 "参考资料" 通过移动卷或存储链接到 _Upgrade 。

请参见 "参考资料" 可链接到 _ONTAP 9 文档中心 _ ，在此可以访问 ONTAP 9 产品文档。

所需的工具和文档

要安装新硬件，您必须使用特定工具，并且在升级过程中需要参考其他文档。

要执行升级，您需要使用以下工具：

- 接地线
- 2 号十字螺丝刀

转至 "参考资料" 第节以访问此升级所需的参考文档和参考站点列表

使用 ARL 升级控制器的准则

要了解是否可以使用聚合重新定位（Aggregate Relocation ， ARL ）将一对运行 ONTAP 9.5 的控制器升级到 ONTAP 9.7 ，取决于原始控制器和更换控制器的平台和配置。

支持 ARL 升级

在使用适用于 ONTAP 9.5 的 ARL 操作步骤将一对节点升级到 ONTAP 9.7 时，您必须验证是否可以对原始控制器和替代控制器执行 ARL 。

您应检查所有已定义聚合的大小以及原始系统支持的磁盘数。然后，您必须将支持的聚合大小和磁盘数量与新系统支持的聚合大小和磁盘数量进行比较。请参见 "参考资料" 链接到可 Hardware Universe 提供此信息的 *SIL* 。新系统支持的聚合大小和磁盘数必须等于或大于原始系统支持的聚合大小和磁盘数。

您应在集群混用规则中验证在更换原始控制器后，新节点是否可以成为现有节点集群的一部分。有关集群混合规则的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 *SIL* Hardware Universe 。

> 在执行 AFF 系统升级之前，您必须将 ONTAP 升级到版本 9.5P1 或更高版本。要成功升级，需要这些版本级别。

> 如果要升级的系统支持内部驱动器（例如 FAS2700 或 AFF A250 ），但没有内部驱动器，请参见 "参考资料" 并使用 *aggregate relocation* 中的操作步骤手动升级适用于您的 *ONTAP* 版本的控制器 *Hardware* 内容。

如果您使用的是 ONTAP 9.6P11 ， 9.7P8 或更高版本，建议启用连接，实时性和可用性监控（，简称 " 状态监控 " ）接管，以便在发生某些节点故障时将集群恢复为仲裁状态。`kernel-service` 命令需要高级权限级别访问。有关详细信息，请参见 "NetApp 知识库文章 SU436： CLAMK takeover default configuration changed"。

配置了 SnapLock 企业版和 SnapLock 合规性卷的系统支持使用 ARL 升级控制器。

双节点无交换机集群

如果要升级双节点无交换机集群中的节点，则可以在执行升级时将这些节点保留在无交换机集群中。您无需将其转换为交换集群。

ARL 不支持升级

您不能执行以下升级：

- 更换不支持与原始控制器相连的磁盘架的控制器

  请参见 "参考资料" 链接到 *disk* Hardware Universe 以获取磁盘支持信息。

- 具有内部驱动器的入门级控制器，例如： FAS 2500 。

  如果要使用内部驱动器升级入门级控制器，请参见 "参考资料" 要链接到 *Upgrade by moving volumes or storage* 并转到操作步骤 *upgrading a pair of nodes running candlused_by Data ONTAP moving volumes* 。

故障排除

如果在升级控制器时出现任何问题，请参见 "故障排除" 部分，请参见操作步骤末尾的详细信息和可能的解决方案。

如果您未找到与遇到的问题相关的解决方案 ，请联系技术支持。

验证 MetroCluster 配置的运行状况。

在开始对光纤 MetroCluster 配置进行升级之前，您必须检查 MetroCluster 配置的运行状况以验证是否正常运行。

步骤

1. 验证 MetroCluster 组件是否运行正常：

   `MetroCluster check run`

   ```
   dpgqa-mcc-funct-8040-0403_siteA::*> metrocluster check run
   ```

此操作将在后台运行。

2. 在 `MetroCluster check run` 操作完成后，查看结果：

   MetroCluster check show`

   大约五分钟后，将显示以下结果：

```
metrocluster_siteA::*> metrocluster check show
Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
Component            Result
---------------      -------
nodes                ok
lifs                 ok
config-replication   ok
aggregates           warning
clusters             ok
connections          not-applicable
volumes              ok
7 entries were displayed.
```

3. 检查正在运行的 MetroCluster 检查操作的状态：

   MetroCluster 操作历史记录显示 -job-id 38`

4. 验证是否没有运行状况警报：

   s系统运行状况警报显示

检查 MetroCluster 配置错误

您可以使用 NetApp 支持站点上提供的 Active IQ Config Advisor 工具检查常见配置错误。

如果您没有MetroCluster 配置、则可以跳过此部分。

关于此任务

Active IQ Config Advisor 是一款配置验证和运行状况检查工具。您可以将其部署在安全站点和非安全站点上，以便进行数据收集和系统分析。

> 对 Config Advisor 的支持是有限的，并且只能联机使用。

1. 下载 "Active IQ Config Advisor" 工具。
2. 运行 Active IQ Config Advisor ，查看输出并按照其建议解决任何问题。

验证切换，修复和切回

您应验证 MetroCluster 配置的切换，修复和切回操作。

请参见 "参考资料" 链接到 _RAID MetroCluster 管理和灾难恢复 _ 内容，并使用所述的协商切换，修复和切回过程。

ARL 升级概述

在使用 ARL 升级节点之前，您应了解操作步骤的工作原理。在此内容中，操作步骤将分为多个阶段。

升级节点对

要升级节点对，您需要准备原始节点，然后对原始节点和新节点执行一系列步骤。然后，您可以停用原始节点。

ARL 升级顺序概述

在操作步骤期间，您可以使用替代控制器硬件升级原始控制器硬件，一次升级一个控制器，从而利用 HA 对配置重新定位非根聚合的所有权。所有非根聚合都必须进行两次重新定位，才能到达其最终目标，即正确的升级节点。

每个聚合都有一个主所有者和当前所有者。主所有者是聚合的实际所有者，当前所有者是临时所有者。

下表介绍了您在每个阶段执行的高级任务以及此阶段结束时的聚合所有权状态。操作步骤稍后将提供详细步骤：

阶段	步骤
"第 1 阶段。准备升级。"	在阶段1中、您可以运行预检、如果需要、还可以更正聚合所有权。如果您要使用板载密钥管理器管理存储加密、并且可以选择将SnapMirror关系静置、则必须记录某些信息。 阶段 1 结束时的聚合所有权： • node1 是 node1 聚合的主所有者和当前所有者。 • node2 是 node2 聚合的主所有者和当前所有者。
"第 2 阶段。重新定位和停用节点 1"	在阶段2中、您会将node1非根聚合和NAS数据LIF重新定位到node2。此过程大部分是自动完成的；操作将暂停，以便您可以检查其状态。您必须手动恢复此操作。如果需要、您可以重新定位失败或被否决的聚合。您必须记录必要的node1信息、以便稍后在操作步骤 中使用、然后停用node1。您也可以稍后在操作步骤 中准备网络启动node3和node4。 阶段 2 结束时的聚合所有权： • node2 是 node1 聚合的当前所有者。 • node2 是 node2 聚合的主所有者和当前所有者。

阶段	步骤
"第 3 阶段。安装并启动 node3"	在第 3 阶段，您将安装并启动 node3 ，将集群和节点管理端口从 node1 映射到 node3 ，并验证 node3 安装。如果需要、可以在node3上设置FC或UTA/UTA2配置、并确认node3已加入仲裁。您还可以将node1 NAS数据LIF和非根聚合从node2重新定位到node3、并验证node3上是否存在SAN LIF。 第 3 阶段结束时的聚合所有权： • node3 是 node1 聚合的主所有者和当前所有者。 • node2 是 node2 聚合的主所有者和当前所有者。
"第 4 阶段。重新定位和停用节点 2"	在阶段4中、您会将node2非根聚合和非SAN数据LIF重新定位到node3。您还需要记录必要的node2信息、然后停用node2。 第 4 阶段结束时的聚合所有权： • node3 是最初属于 node1 的聚合的主所有者和当前所有者。 • node2 是 node2 聚合的主所有者。 • node3 是 node2 聚合的当前所有者。
"第 5 阶段。安装并启动节点 4."	在第 5 阶段，您将安装并启动 node4 ，将集群和节点管理端口从 node2 映射到 node4 ，并验证 node4 安装。如果需要、可以在node4上设置FC或UTA/UTA2配置、并确认node4已加入仲裁。您还可以将node2 NAS数据LIF和非根聚合从node3重新定位到node4、并验证node4上是否存在SAN LIF。 第 5 阶段结束时的聚合所有权： • node3 是最初属于 node1 的聚合的主所有者和当前所有者。 • Node4 是最初属于 Node2 的聚合的主所有者和当前所有者。
"第 6 阶段。完成升级"	在第6阶段、您需要确认新节点设置正确、如果新节点启用了加密、则需要配置和设置存储加密或NetApp卷加密。您还应停用旧节点并恢复SnapMirror操作。

第 1 阶段。准备升级

概述

在阶段1中、您可以运行预检、如果需要、还可以更正聚合所有权。如果您要使用板载密钥管理器管理存储加密、并且可以选择将SnapMirror关系静置、则还需要记录某些信息。

步骤

1. "准备要升级的节点"
2. "使用板载密钥管理器管理存储加密"

准备要升级的节点

更换控制器的过程从一系列预检开始。此外、您还会收集有关原始节点的信息、以供稍后在操作步骤中使用、并根据需要确定正在使用的自加密驱动器的类型。

步骤

1. 在 ONTAP 命令行中输入以下命令，开始控制器更换过程：

   `ssystem controller replace start -nodes node_names`

   > 此命令只能在高级权限级别执行： `set -privilege advanced`

   您将看到以下输出：

   ```
   Warning:
   1. Current ONTAP version is 9.x
   Before starting controller replacement operation, ensure that the new
   controllers are running the version 9.x

   2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
   and charge them if they are not. You need to physically check the new
   nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
   the battery status either by connecting to a serial console or using
   SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
   Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
   the battery has a sufficient charge.

   Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
   clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

   3. If a controller was previously part of a different cluster, run
   wipeconfig before using it as the replacement controller.

   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. 按 `y` ，您将看到以下输出：

   ```
   Controller replacement operation: Prechecks in progress.
   Controller replacement operation has been paused for user intervention.
   ```

   系统将运行以下预检；记下每个预检的输出，以便稍后在操作步骤中使用：

预检查	**Description**
集群运行状况检查	检查集群中的所有节点以确认其运行状况良好。

预检查	**Description**
MCC 集群检查	检查系统是否为 MetroCluster 配置。该操作会自动检测是否为 MetroCluster 配置，并执行特定的预检和验证检查。仅支持 4 节点 MetroCluster FC 配置。对于双节点 MetroCluster 配置和四节点 MetroCluster IP 配置，检查将失败。如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则检查将失败。
聚合重新定位状态检查	检查聚合重新定位是否已在进行中。如果正在进行另一个聚合重新定位，则检查将失败。
型号名称检查	检查此操作步骤是否支持这些控制器型号。如果不支持这些型号，则此任务将失败。
集群仲裁检查	检查要更换的节点是否处于仲裁状态。如果节点未处于仲裁状态，则此任务将失败。
映像版本检查	检查要更换的节点是否运行相同版本的 ONTAP 。如果 ONTAP 映像版本不同，则此任务将失败。新节点上安装的 ONTAP 9.x 版本必须与原始节点上安装的版本相同。如果新节点安装的 ONTAP 版本不同，则在安装新控制器后，需要通过网络启动这些控制器。有关如何升级 ONTAP 的说明，请参见 "参考资料" 链接到 _Upgrade ONTAP 。
HA 状态检查	检查要更换的两个节点是否采用高可用性（ HA ）对配置。如果未为控制器启用存储故障转移，则任务将失败。
聚合状态检查	如果要更换的节点自身的聚合不是主所有者，则此任务将失败。节点不应拥有任何非本地聚合。
磁盘状态检查	如果要更换的任何节点缺少磁盘或磁盘出现故障，则此任务将失败。如果缺少任何磁盘，请参见 "参考资料" 使用 cli_ 链接到 *Disk* 和聚合管理，使用 *cli* 链接到 *Logical storage management* 以及 *_High Availability management* ，为 HA 对配置存储。
数据 LIF 状态检查	检查要更换的任何节点是否具有非本地数据 LIF 。节点不应包含其不是主所有者的任何数据 LIF 。如果其中一个节点包含非本地数据 LIF ，则任务将失败。
集群 LIF 状态	检查两个节点的集群 LIF 是否均已启动。如果集群 LIF 已关闭，则此任务将失败。
ASUP 状态检查	如果未配置 ASUP 通知，则任务将失败。在开始更换控制器操作步骤之前，必须启用 ASUP 。
CPU 利用率检查	检查要更换的任何节点的 CPU 利用率是否超过 50% 。如果 CPU 使用率在相当长的一段时间内超过 50% ，则此任务将失败。
聚合重建检查	检查是否正在任何数据聚合上进行重建。如果正在进行聚合重建，则此任务将失败。
节点关联性作业检查	检查是否正在运行任何节点关联作业。如果节点关联性作业正在运行，则检查将失败。

3. 启动控制器更换操作并完成预检后，此操作将暂停，以便您稍后在配置 node3 时收集可能需要的输出信息。
4. 按照系统控制台上控制器更换操作步骤的指示运行以下一组命令。

   从连接到每个节点的串行端口中、分别运行并保存以下命令的输出：

   - `vserver services name-service dns show`

- `network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data`
- `network port show -node local -type physical`
- `service-processor show -node local -instance`
- `network fcp adapter show -node local`
- `network port ifgrp show -node local`
- `network port vlan show`
- `system node show -instance -node local`
- `run -node local sysconfig`
- `storage aggregate show -node local`
- `volume show -node local`
- `network interface failover-groups show`
- `storage array config show -switch switch_name`
- `system license show -owner local`
- s存储加密磁盘 `show`

> 如果正在使用使用板载密钥管理器的NetApp卷加密(NVE)或NetApp聚合加密(NAE)、请准备好密钥管理器密码短语、以便稍后在操作步骤 中完成密钥管理器重新同步。

5. 如果您的系统使用自加密驱动器、请参见知识库文章 "如何判断驱动器是否已通过FIPS认证" 确定要升级的HA对上使用的自加密驱动器的类型。ONTAP 软件支持两种类型的自加密驱动器：
   - 经FIPS认证的NetApp存储加密(NSE) SAS或NVMe驱动器
   - 非FIPS自加密NVMe驱动器(SED)

   > 不能在同一节点或HA对上混用FIPS驱动器和其他类型的驱动器。
   >
   > 您可以在同一节点或HA对上混用SED和非加密驱动器。

   "了解有关支持的自加密驱动器的更多信息"。

如果 **ARL** 预检失败，请更正聚合所有权

如果聚合状态检查失败，您必须将配对节点拥有的聚合返回到主所有者节点，然后重新启动预检过程。

步骤

1. 将配对节点当前拥有的聚合返回到主所有者节点：

   s存储聚合重新定位`start -node source_node-destination destination-node-aggregate -list *`

2. 验证 node1 和 node2 均不拥有其当前所有者（而不是主所有者）的聚合：

`storage aggregate show -nodes node_name-is-home false -fields owner-name、home-name、state`

以下示例显示了当节点同时是聚合的当前所有者和主所有者时命令的输出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

完成后

您必须重新启动控制器更换过程：

`ssystem controller replace start -nodes node_names`

许可证

某些功能需要许可证、这些许可证以_packages _的形式发布、其中包含一项或多项功能。集群中的每个节点都必须有自己的密钥，才能在集群中使用每个功能。

如果没有新的许可证密钥，则新控制器可以使用集群中当前已获得许可的功能。但是，在控制器上使用未经许可的功能可能会使您不符合您的许可协议，因此，您应在升级完成后为新控制器安装新的许可证密钥。

请参见 "参考资料" 链接到NetApp 支持站点ONTAP 、您可以从中获取新的*28*个字符的许可证密钥。这些密钥位于 _*Software licenses* 下的 *My Support* 部分中。如果此站点没有所需的许可证密钥，您可以联系您的 NetApp 销售代表。

有关许可的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到系统管理参考。

使用板载密钥管理器管理存储加密

您可以使用板载密钥管理器(OKM)管理加密密钥。如果您已设置OKM、则必须先记录密码短语和备份材料、然后再开始升级。

步骤

1. 记录集群范围的密码短语。

   这是在使用命令行界面或REST API配置或更新OKM时输入的密码短语。

2. 运行以备份密钥管理器信息 `security key-manager onboard show-backup` 命令：

暂停 **SnapMirror** 关系（可选）。

在继续使用操作步骤之前，您必须确认所有 SnapMirror 关系均已暂停。暂停 SnapMirror 关系后，它会在重新启动和故障转移后保持静默状态。

步骤

1. 验证目标集群上的 SnapMirror 关系状态：

   ```
   snapmirror show
   ```

   > 如果状态为"Transferring"、则必须中止这些传输：`snapmirror abort -destination -vserver vserver_name`

   如果 SnapMirror 关系未处于 " 正在传输 " 状态，则中止将失败。

2. 暂停集群之间的所有关系：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

第 2 阶段。重新定位和停用节点 1

概述

在阶段2中、您会将node1非根聚合和NAS数据LIF重新定位到node2。此过程大部分是自动完成的；操作将暂停，以便您可以检查其状态。您必须手动恢复此操作。如果需要、您可以重新定位失败或被否决的聚合。此外、您还会记录必要的node1信息、停用node1、并准备稍后在操作步骤中启动node3和node4。

步骤

1. "将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2"
2. "重新定位失败或被否决的聚合"
3. "停用 node1"
4. "准备网络启动"

将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2

在将 node1 替换为 node3 之前，必须先将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node1 移动到 node2 ，然后再最终将 node1 的资源移动到 node3 。

开始之前

在开始任务时，此操作必须已暂停；您必须手动恢复此操作。

关于此任务

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。使 node3 联机后，您必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

不会修改聚合和 LIF 的主所有者；只会修改当前所有者。

步骤

1. 恢复聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作：

   s系统控制器更换恢复

   所有非根聚合和 NAS 数据 LIF 都会从 node1 迁移到 node2 。

   此操作将暂停，以便验证是否已将所有 node1 非根聚合和非 SAN 数据 LIF 迁移到 node2 。

2. 检查聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作的状态：

   s系统控制器更换 `show-details`

3. 在操作仍处于暂停状态的情况下，验证所有非根聚合在 node2 上的状态是否均处于联机状态：

   `storage aggregate show -node node2-state online -root false`

   以下示例显示 node2 上的非根聚合处于联机状态：

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

   Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
   ---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
   --------------
   aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
   raid_dp,normal
   aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
   raid_dp,normal
   2 entries were displayed.
   ```

   如果 node2 上的聚合脱机或变为外部聚合，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个聚合一次：

   `storage aggregate online -aggregate aggr_name`

4. 在 node2 上使用以下命令并检查其输出，以验证 node2 上的所有卷是否联机：

   `volume show -node node2-state offline`

   如果 node2 上的任何卷脱机，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个卷一次：

   `volume online -vserver vserver_name-volume volume_name`

   要与此命令结合使用的` vserver_name_`可在上一个`volume show`命令的输出中找到。

5. 【第 5 步】如果新硬件上不存在当前托管数据 LIF 的端口，请将其从广播域中删除：

   `network port broadcast-domain remove-ports`

6. 如果任何 LIF 已关闭，请为每个 LIF 输入以下命令，将 LIF 的管理状态设置为 up：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node nodename
   -status-admin up
   ```

7. 如果配置了接口组或 VLAN ，请完成以下子步骤：

   a. 如果尚未保存这些 VLAN 和接口组，请记录 VLAN 和接口组信息，以便在启动 node3 后在 node3 上重新创建 VLAN 和接口组。

   b. 从接口组中删除 VLAN：

      ```
      network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id vlan_ID
      ```

      按照更正操作解决 vlan delete 命令建议的任何错误。

   c. 输入以下命令并检查其输出，以查看节点上是否配置了任何接口组：

      ```
      network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance
      ```

      系统将显示节点的接口组信息，如以下示例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

   a. 如果节点上配置了任何接口组，请记录这些组的名称以及分配给它们的端口，然后输入以下命令删除这些端口，每个端口输入一次：

      ```
      network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port
      netport
      ```

重新定位失败或被否决的聚合

如果任何聚合无法重新定位或被否决，您必须手动重新定位聚合，或者在必要时覆盖否决或目标检查。

关于此任务

由于此错误，重新定位操作将暂停。

步骤

1. 检查 EMS 日志以确定聚合无法重新定位或被否决的原因。
2. 重新定位任何出现故障或被否决的聚合：

   `storage aggregate relocation start -node node1-destination node2 aggregate-list *-ndocontroller-upgrade true`

3. 出现提示时，输入 `y`。
4. 您可以使用以下方法之一强制重新定位：

选项	Description
覆盖否决检查	输入以下内容： `storage aggregate relocation start -override-vetoes * -ndocontroller-upgrade true`
覆盖目标检查	输入以下内容： `storage aggregate relocation start -overridedestination-checks * -no -controllerupgrade true`

停用 node1

要停用 node1 ，您需要恢复自动操作，以便使用 node2 禁用 HA 对并正确关闭 node1 。稍后在操作步骤中、您将node1从机架或机箱中卸下。

步骤

1. 恢复操作：

   `s系统控制器更换恢复`

2. 验证 node1 是否已暂停：

   `s系统控制器更换 show-details`

完成后

升级完成后，您可以停用 node1 。请参见 "停用旧系统"。

准备网络启动

在操作步骤中物理装入 node3 和 node4 后，您可能需要通过网络启动它们。术语 netboot 表示从远程服务器上存储的 ONTAP 映像启动。准备网络启动时、您会将ONTAP 9启动映像的副本放置到系统可以访问的Web服务器上。

开始之前

- 确认您可以使用系统访问 HTTP 服务器。
- 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 并下载适用于您的平台和正确版本的 ONTAP 的必要系统文件。

关于此任务

如果新控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本不同，则必须通过网络启动这些控制器。安装每个新控制器后，您可以从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动系统。然后，您可以将正确的文件下载到启动介质设备，以供后续系统启动。

但是，如果控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本相同，则无需通过网络启动控制器。如果是，您可以跳过此部分并继续 "第 3 阶段安装和启动节点 3."

步骤

1. 访问 NetApp 支持站点以下载用于执行系统网络启动的文件。
2. 从 NetApp 支持站点的软件下载部分下载相应的 ONTAP 软件，并将 ` <ontap_version>_image.tgz` 文件存储在可通过 Web 访问的目录中。
3. 切换到可通过 Web 访问的目录，并验证所需文件是否可用。

针对 ...	那么 ...
FAS/AFF8000 系列系统	将 `ontap_version_image.tgz` 文件的内容提取到目标目录： `tar -zxvf ontap_version_image.tgz` 如果要在 Windows 上提取内容，请使用 7-Zip 或 WinRAR 提取网络启动映像。 您的目录列表应包含一个包含内核文件的 netboot 文件夹： `netboot/kernel`
所有其他系统	您的目录列表应包含以下文件： `<ontap_version>_image.tgz` 您不需要提取 `ontap_version_image.tgz` 文件的内容。

您将使用中目录中的信息 "第 3 阶段"。

第 3 阶段。安装并启动 node3

概述

在第 3 阶段，您将安装并启动 node3 ，将集群和节点管理端口从 node1 映射到 node3 ，并验证 node3 安装。如果需要、可以在node3上设置FC或UTA/UTA2配置、并确认node3已加入仲裁。您还可以将node1 NAS数据LIF和非根聚合从node2重新定位到node3、并验证node3上是否存在SAN LIF。

步骤

1. "安装并启动 node3"
2. "在 node3 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置"
3. "将端口从 node1 映射到 node3"

4. "当节点具有一组不同的网络端口时加入仲裁"
5. "验证 node3 安装"
6. "将 node1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 移动到 node3"

安装并启动 node3

您必须在机架中安装 node3 ，将 node1 的连接传输到 node3 ，启动 node3 并安装 ONTAP 。然后，您必须重新分配 node1 的任何备用磁盘，属于根卷的任何磁盘以及此过程先前未重新定位到 node2 的任何非根聚合，如本节所述。

关于此任务

重新定位操作在此阶段开始时暂停。此过程大部分是自动完成的；操作将暂停，以便您可以检查其状态。您必须手动恢复此操作。此外，您还必须验证 SAN LIF 是否已成功移至 node3 。

如果 node3 与 node1 上安装的 ONTAP 9 版本不同，则需要对其进行网络启动。安装 node3 后，从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动它。然后，您可以按照中的说明将正确的文件下载到启动介质设备，以供后续系统启动 "准备网络启动"。

重要

- 如果要升级连接到存储阵列的 V 系列系统或安装了 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列的系统，则需要完成升级 第 1 步 到 第 21 步，然后退出本节并按照中的说明进行操作 "在 node3 上配置 FC 端口" 和 "检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口" 根据需要输入相应部分，在维护模式下输入命令。然后，您必须返回到此部分并继续使用 第 23 步。
- 如果要升级具有存储磁盘的系统，则需要完成整个部分，然后转到 "在 node3 上配置 FC 端口" 和 "检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口" 部分，在集群提示符处输入命令。

步骤

1. 【auto_install3_step1]] 请确保为 node3 预留机架空间。

   如果 node1 和 node2 位于不同的机箱中，则可以将 node3 与 node1 放在同一机架位置。但是，如果 node1 与 node2 位于同一机箱中，则需要将 node3 置于其自身的机架空间中，最好靠近 node1 的位置。

2. 【auto_install3_step2]] 按照适用于您的节点型号的 *Installation and Setup Instructions* 在机架中安装 node3 。

   > 如果要升级到两个节点位于同一机箱中的系统，请在机箱中安装 node4 以及 node3 。否则，在启动 node3 时，该节点的行为将如同处于双机箱配置中，而在启动 node4 时，节点之间的互连将不会启动。

3. 【auto_install3_step3]] 为节点 3 布线，将连接从节点 1 移动到节点 3 。

   使用适用于 node3 平台的 *Installation and Setup Instructions_or the _FlexArray Virtualization Installation Requirements and Refertion* ，相应的磁盘架文档和 *High Availability Management* 为以下连接布线。

   请参见 "参考资料" 链接到 *High Availability Management* 和 _FlexArray 虚拟化安装要求和参考。

   - 控制台（远程管理端口）
   - 集群端口

- 数据端口
- 集群和节点管理端口
- 存储
- SAN 配置： iSCSI 以太网和 FC 交换机端口

> 您可能不需要将互连卡或集群互连缆线连接从 node1 移至 node3 ，因为大多数平台型号都具有唯一的互连卡型号。对于 MetroCluster 配置，您需要将 FC-VI 缆线连接从 node1 移至 node3 。如果新主机没有 FC-VI 卡，则可能需要移动 FC-VI 卡。

4. 【 auto_install3_step4]] 打开 node3 的电源，然后在控制台终端按 Ctrl-C 访问启动环境提示符，以中断启动过程。

   如果要升级到两个节点位于同一机箱中的系统， node4 也会重新启动。但是，您可以忽略 node4 启动，直到稍后再启动。

   > 启动 node3 时，您可能会看到以下警告消息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. 如果您在中看到警告消息，则需要执行以下操作 第 4 步，执行以下操作：

   a. 检查是否存在任何可能指示 NVRAM 电池电量低以外问题的控制台消息，如有必要，请采取任何必要的更正措施。

   b. 让电池充电并完成启动过程。

   > * 注意：请勿覆盖延迟；如果不允许电池充电，可能会导致数据丢失。 *

   > 请参见 "准备网络启动"。

6. [autos9597_istall3_step6]] 通过选择以下操作之一配置网络启动连接。

   > 您必须使用管理端口和 IP 作为网络启动连接。请勿使用数据 LIF IP ，否则在执行升级期间可能会发生数据中断。

动态主机配置协议（ **DHCP** ）	那么 ...
正在运行	在启动环境提示符处输入以下命令，以自动配置连接： `ifconfig e0M -auto`

动态主机配置协议（DHCP）	那么 ...
未运行	在启动环境提示符处输入以下命令、以手动配置连接： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 是存储系统的IP地址(必填)。 *netmask* 是存储系统的网络掩码(必需)。 *gateway* 是存储系统的网关。(必填)。 *dns_addr* 是网络上名称服务器的IP地址(可选)。 *dns_domain* 是域名服务(Domain Name Service、DNS)域名。如果使用此可选参数，则无需在网络启动服务器 URL 中使用完全限定域名；您只需要服务器的主机名。 您的接口可能需要其他参数。有关详细信息，请在固件提示符处输入 `help ifconfig` 。

7. 【第 7 步】对 node3 执行网络启动：

针对 ...	那么 ...
FAS/AFF8000 系列系统	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系统	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

` <path_to_the_web-accessible_directory>` 应指向您在部分中下载 ` <ontap_version>_image.tgz` 的位置 "准备网络启动"。

请勿中断启动。

8. 【第 8 步】从启动菜单中选择选项 ` （7）首先安装新软件` 。

此菜单选项可下载新的 ONTAP 映像并将其安装到启动设备中。

请忽略以下消息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

注意适用场景可无中断升级 ONTAP ，而不是升级控制器。

请始终使用 netboot 将新节点更新为所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安装映像，则可能会安装不正确的映像。此问题描述适用场景所有 ONTAP 版本。netboot操作步骤 与选项结合使用 `(7) Install new software` 擦除启动介质并将相同的ONTAP 版本放置在两个映像分区上。

9. 【第 9 步】如果系统提示您继续运行操作步骤，请输入 `y` ，当系统提示您输入软件包时，请输入 URL ：

` http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. 【第 10 步】完成以下子步骤以重新启动控制器模块：

    a. 出现以下提示时，输入 `n` 以跳过备份恢复：

       d要立即还原备份配置？ { `y|n` }

    b. 出现以下提示时，输入 `y` 以重新启动：

       要开始使用新安装的软件，必须重新启动节点。是否要立即重新启动？ { `y|n` }

    控制器模块重新启动，但停留在启动菜单处，因为启动设备已重新格式化，并且必须还原配置数据。

11. 【第 11 步】从启动菜单中选择维护模式 `5` ，并在系统提示您继续启动时输入 `y` 。

12. 【第 12 步】验证控制器和机箱是否配置为 ha ：

    ```
    ha-config show
    ```

    以下示例显示了 `ha-config show` 命令的输出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    系统会在 PROM 中记录它们是采用 HA 对还是独立配置。独立系统或 HA 对中的所有组件的状态都必须相同。

13. 【第 13 步】如果控制器和机箱未配置为 ha ，请使用以下命令更正配置：

    ```
    ha-config modify controller ha
    ```

    ```
    ha-config modify chassis ha
    ```

    如果您使用的是 MetroCluster 配置，请使用以下命令修改控制器和机箱：

    ```
    ha-config modify controller mcc
    ```

    ```
    ha-config modify chassis mcc
    ```

14. 【第 14 步】退出维护模式：

    ```
    halt
    ```

    在启动环境提示符处按 `Ctrl-C` 以中断自动启动。

15. 在 node2 上，检查系统日期，时间和时区：

    ```
    dATE
    ```

16. 在 node3 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查日期：

s如何选择日期

17. 【第 17 步】如有必要，请在 node3 上设置日期：

    `set date MM/dd/yyy`

18. 在 node3 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查时间：

    s时间

19. 【第 19 步】如有必要，请在 node3 上设置时间：

    `set time hh: mm: ss`

20. 在启动加载程序中、设置node3上的配对系统ID：

    `setenv partner-sysid node2_sysid`

    对于node3、 `partner-sysid` 必须为node2的。

    a. 保存设置：

       `saveenv`

21. 【auto_install3_step21]]验证 `partner-sysid` 对于node3：

    `printenv partner-sysid`

22. 【第 22 步】执行以下操作之一：

如果您的系统 ...	Description
具有磁盘，无后端存储	转至 第 23 步
是 V 系列系统或已将 FlexArray 虚拟化软件连接到存储阵列的系统	a. 转至第节 "在 node3 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置" 并完成本节中的各小节。 b. 返回到此部分，完成从开始的其余步骤 第 23 步。 ⓘ 在使用FlexArray 虚拟化软件的V系列或系统上启动ONTAP之前、必须重新配置FC板载端口、CNA板载端口和CNA卡。

23. 【 auto_install3_step23]] 将新节点的 FC 启动程序端口添加到交换机分区。

    如果您的系统具有磁带 SAN ，则需要对启动程序进行分区。如果需要，请参考将板载端口修改为启动程序 "在节点 3 上配置 FC 端口"。有关分区的详细说明，请参见存储阵列和分区文档。

24. 【第 24 步】将 FC 启动程序端口作为新主机添加到存储阵列，将阵列 LUN 映射到新主机。

    有关说明，请参见存储阵列和分区文档。

25. 【第 25 步】修改与存储阵列上的阵列 LUN 关联的主机或卷组中的全球通用端口名称（ WWPN ）值。

    安装新控制器模块会更改与每个板载 FC 端口关联的 WWPN 值。

26. 【第 26 步】如果您的配置使用基于交换机的分区，请调整分区以反映新的 WWPN 值。

27. 如果您安装了NetApp存储加密(NSE)驱动器、请执行以下步骤。

    > 如果您之前尚未在操作步骤 中执行此操作、请参见知识库文章 "如何判断驱动器是否已通过FIPS认证" 确定正在使用的自加密驱动器的类型。

    a. 设置 `bootarg.storageencryption.support` to `true` 或 `false`：

如果正在使用以下驱动器、请使用...	然后选择...
符合FIPS 140-2 2级自加密要求的NSE驱动器	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

    > 不能在同一节点或HA对上混用FIPS驱动器和其他类型的驱动器。您可以在同一节点或HA对上混用SED和非加密驱动器。

    b. 请联系NetApp支持部门以帮助还原板载密钥管理信息。

28. 启动节点进入启动菜单：

    `boot_ontap` 菜单

    如果您没有FC或UTA/UTA2配置、请执行 "检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口，步骤 15" 以便 node4 可以识别 node2 的磁盘。

29. [auto9597_istall3_step29]] 对于 MetroCluster 配置， V 系列系统以及将 FlexArray 虚拟化软件连接到存储阵列的系统，请转至 "检查并配置 node3 步骤 15 上的 UTA/UTA2 端口"。

在 node3 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置

如果 node3 具有板载 FC 端口，板载统一目标适配器（ UTA/UTA2 ）端口或 UTA/UTA2 卡，则必须先配置这些设置，然后才能完成其余操作步骤。

关于此任务

您可能需要完成此部分 在 node3 上配置 FC 端口，部分 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口或这两个部分。

> NetApp 营销材料可能会使用术语 UTA2 来指代融合网络适配器（ CNA ）适配器和端口。但是，命令行界面使用术语 CNA 。

- 如果 node3 没有板载 FC 端口，板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，并且您要升级具有存储磁盘的系统，则可以跳至 "将端口从 node1 映射到 node3" 部分。
- 但是，如果您使用的是 V 系列系统或安装了 FlexArray 虚拟化软件和存储阵列的系统，并且 node3 没有板

载 FC 端口，板载 UTA/UTA 端口或 UTA/UTA2 卡，请返回到 *Install and boot node3* 部分并继续执行 "第 23 步"。

选项

- 在 node3 上配置 FC 端口
- 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口

在 node3 上配置 FC 端口

如果 node3 具有板载或 FC 适配器上的 FC 端口，则必须先在节点上设置端口配置，然后再将其投入使用，因为这些端口未经过预配置。如果未配置端口，则可能会发生服务中断。

开始之前

您必须具有在部分中保存的 node1 中的 FC 端口设置值 "准备要升级的节点"。

关于此任务

如果您的系统没有 FC 配置，则可以跳过此部分。如果您的系统具有板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，则可以在中对其进行配置 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口。

> 如果您的系统具有存储磁盘、请在集群提示符处输入本节中的命令。如果您使用的是 V 系列系统或 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列，请在维护模式下在此部分中输入命令。

1. 【第 1 步】将 node3 上的 FC 设置与先前从 node1 中捕获的设置进行比较。
2. 【第 2 步】执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	然后选择...

具有存储磁盘	在维护模式（启动菜单中的选项 5 ）下，根据需要修改 node3 上的 FC 端口：
	• 要对目标端口进行编程：
	`ucadmin modify -m fc -t target adapter`
	• 要对启动程序端口进行编程：
	`ucadmin modify -m fc -t initiator adapter`
	` -t` 是 FC4 类型： target 或 initiator 。

是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	在维护模式（启动菜单中的选项 5 ）下，根据需要修改 node3 上的 FC 端口： `ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name` `-t` 是FC4类型、目标或启动程序。 FC端口必须编程为启动程序。

3. 【第 3 步】执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	使用以下命令并检查输出，以验证新设置： `ucadmin show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	使用以下命令并检查输出，以验证新设置： `ucadmin show`

4. 【第 4 步】退出维护模式：

```
halt
```

5. 从 LOADER 提示符启动系统：

`boot_ontap` 菜单

6. 【第 6 步】输入命令后，请等待系统在启动环境提示符处停止。
7. 从维护模式的启动菜单中选择选项 `5` 。
8. 【 auto_check3_step8]] 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	• 如果 node3 具有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口，请转至部分 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口。 • 如果 node3 没有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口，请跳过部分 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口。然后转到部分 "将端口从 node1 映射到 node3"。
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	• 如果 node3 具有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口，请转至部分 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口。 • 如果 node3 没有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口，请跳过部分 检查并配置 node3 上的 UTA/UTA2 端口 并返回到恢复时的 *Install and boot node3* 部分 "第 23 步"。

检查并配置 **node3** 上的 **UTA/UTA2** 端口

如果 node3 具有板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，则必须检查这些端口的配置，并可能对其进行重新配置，具体取决于您希望如何使用升级后的系统。

开始之前

您必须为 UTA/UTA2 端口配备正确的 SFP+ 模块。

关于此任务

如果要对 FC 使用统一目标适配器（UTA/UTA2）端口，则必须先验证此端口的配置方式。

> NetApp 营销材料可能会使用术语 UTA2 来指代 CNA 适配器和端口。但是，命令行界面使用术语 CNA。

您可以使用 `ucadmin show` 命令验证当前端口配置：

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending   Pending      Admin
Adapter   Mode     Type       Mode      Type         Status
-------   -------  -------    --------  ----------   --------
0e       fc        target     -         initiator    offline
0f       fc        target     -         initiator    offline
0g       fc        target     -         initiator    offline
0h       fc        target     -         initiator    offline
1a       fc        target     -         -            online
1b       fc        target     -         -            online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2 端口可以配置为原生 FC 模式或 UTA/UTA2 模式。FC 模式支持 FC 启动程序和 FC 目标；UTA/UTA2 模式允许并发 NIC 和 FCoE 流量共享相同的 10GbE SFP+ 接口并支持 FC 目标。

UTA/UTA2 端口可能位于适配器或控制器上，并且具有以下配置，但您应检查 node3 上的 UTA/UTA2 端口的配置，并根据需要进行更改：

- 订购控制器时订购的 UTA/UTA2 卡会在发货前配置为具有您请求的个性化设置。
- 与控制器分开订购的 UTA/UTA2 卡附带了默认的 FC 目标特性。
- 新控制器上的板载 UTA/UTA2 端口会在发货前配置为具有您请求的个性化设置。

> * 注意 *：如果您的系统具有存储磁盘，除非指示您进入维护模式，否则您可以在集群提示符处输入本节中的命令。如果您使用的是 V 系列系统或 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列，则可以在维护模式提示符处在此部分中输入命令。要配置 UTA/UTA2 端口，您必须处于维护模式。

步骤

1. 【第 1 步】在 node3 上输入以下命令，以检查端口当前的配置方式：

如果系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	无需执行任何操作。
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`ucadmin show`

系统将显示类似于以下示例的输出：

```
*> ucadmin show
         Current  Current     Pending   Pending    Admin
Adapter  Mode     Type        Mode      Type       Status
-------  -------  ---------   -------   --------   ---------
0e      fc        initiator   -         -          online
0f      fc        initiator   -         -          online
0g      cna       target      -         -          online
0h      cna       target      -         -          online
0e      fc        initiator   -         -          online
0f      fc        initiator   -         -          online
0g      cna       target      -         -          online
0h      cna       target      -         -          online
*>
```

2. 【第 2 步】如果当前 SFP+ 模块与所需用途不匹配，请将其更换为正确的 SFP+ 模块。

   请联系您的 NetApp 代表以获取正确的 SFP+ 模块。

3. 步骤 `3]]` 查看 ucadmin show 命令的输出，并确定 UTA/UTA2 端口是否具有所需的个性化设置。
4. 【第 4 步】执行以下操作之一：

如果 **UTA/UTA2** 端口 ...	然后选择...
没有所需的个性化设置	转至 第 5 步。
拥有所需的个性化特性	跳过步骤 5 到步骤 12 ，然后转到 第 13 步。

5. 【 auto_check3_step5]] 执行以下操作之一：

如果要配置	然后选择...
UTA/UTA2 卡上的端口	转至 第 7 步
板载 UTA/UTA2 端口	跳过第 7 步，转到 第 8 步。

6. 【第 6 步】如果适配器处于启动程序模式，并且 UTA/UTA2 端口处于联机状态，请使 UTA/UTA2 端口脱机：

   `storage disable adapter` *`adapter_name`*

   目标模式下的适配器会在维护模式下自动脱机。

7. 【 auto_check3_step7]] 如果当前配置与所需用途不匹配，请根据需要更改配置：

   `ucadmin modify -m fc|cna -t initiators|target` *`adapter_name`*

   - ` -m` 是特性模式， `fc` 或 `CNA` 。
   - ` -t` 是 FC4 类型， `target` 或 `initiator` 。

> 您必须对磁带驱动器， FlexArray 虚拟化系统和 MetroCluster 配置使用 FC 启动程序。您必须对 SAN 客户端使用 FC 目标。

8. 【 auto_check3_step8]] 验证设置：

```
ucadmin show
```

9. 【第 9 步】验证设置：

如果系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	`ucadmin show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`ucadmin show`

以下示例中的输出显示， FC4 类型的适配器 "1b" 更改为 `initiator` ，适配器 "2a" 和 "2b" 的模式更改为 `CNA`：

```
*> ucadmin show
          Current     Current      Pending   Pending      Admin
Adapter   Mode        Type         Mode      Type         Status
-------   --------    ----------   -------   --------     --------
1a        fc          initiator    -         -            online
1b        fc          target       -         initiator    online
2a        fc          target       cna       -            online
2b        fc          target       cna       -            online
*>
```

10. 【第 10 步】输入以下命令之一，使所有目标端口联机，每个端口输入一次：

如果系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`*`-adapter` *`adapter_name`*`-state up`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`FCP config` *`adapter_name`* `up`

11. 【第 11 步】为端口布线。
12. 执行以下操作之一：

如果系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	转至 "将端口从 node1 映射到 node3"
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	返回到 *Install and boot node3* 并继续中的部分 "第 23 步"。

1. 【 auto_check3_step13]] 退出维护模式：

   ```
   halt
   ```

2. 【第 14 步】运行 `boot_ontap menu` 将节点启动到启动菜单。如果要升级到 A800 ，请转至 第 23 步。
3. 在 node3 上，转到启动菜单并使用 22/7 并选择隐藏选项 `boot_after_controller_replacement` 。在提示符处，输入 node1 将 node1 的磁盘重新分配给 node3 ，如下例所示。

展开控制台输出示例

```
LOADER-A> boot_ontap menu
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
.
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
.
(boot_after_controller_replacement)   Boot after controller upgrade
(9a)                                  Unpartition all disks and
remove their ownership information.
(9b)                                  Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                  Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                  Reboot the node.
(9e)                                  Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
```

```
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to
disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id
= 536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login:
...
```

4. 如果系统进入重新启动循环并显示消息 `no disks found`，这是因为它已将端口重置回目标模式，因此无法看到任何磁盘。继续 第 17 步 to 第 22 步 以解决此问题。
5. 在自动启动期间按 `Ctrl-C` 在 `LOADER>` 提示符处停止节点。
6. 在 LOADER 提示符处，进入维护模式：

```
boot_ontap maint
```

7. 在维护模式下，显示先前设置的所有启动程序端口，这些端口现在均处于目标模式：

   `ucadmin show`

   将端口改回启动程序模式：

   `ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name`

8. 【第 20 步】验证端口是否已更改为启动程序模式：

   `ucadmin show`

9. 【第 21 步】退出维护模式：

   `halt`

   > 如果要从支持外部磁盘的系统升级到也支持外部磁盘的系统、请转至 第 22 步。
   >
   > 如果要从支持外部磁盘的系统升级到同时支持内部和外部磁盘的系统、例如AFF A800系统、请转至 第 23 步。

10. 在LOADER提示符处、启动：

    `boot_ontap` 菜单

    现在，在启动时，节点可以检测到先前分配给它的所有磁盘，并可按预期启动。

    如果要替换的集群节点使用根卷加密、则ONTAP 软件将无法从磁盘读取卷信息。还原根卷的密钥：

    a. 返回到特殊的启动菜单：
       `LOADER> boot_ontap menu`

       ```
       Please choose one of the following:
       (1) Normal Boot.
       (2) Boot without /etc/rc.
       (3) Change password.
       (4) Clean configuration and initialize all disks.
       (5) Maintenance mode boot.
       (6) Update flash from backup config.
       (7) Install new software first.
       (8) Reboot node.
       (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
       (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
       (11) Configure node for external key management.

       Selection (1-11)? 10
       ```

    b. 选择*(10)设置板载密钥管理器恢复密钥*

c. 输入 … `y` 在以下提示符处：

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. 在提示符处、输入密钥管理器密码短语。

e. 出现提示时、输入备份数据。

> 您必须已在中获取密码短语和备份数据 "准备要升级的节点" section of this procedure.

f. 系统重新启动到特殊启动菜单后、运行选项*(1) Normal Boot*

> 您可能会在此阶段遇到错误。如果发生错误、请重复中的子步骤 第 22 步 直到系统正常启动。

11. 【 ｛auto_check3_step23]] 如果要从具有外部磁盘的系统升级到支持内部和外部磁盘的系统（例如， AFF A800 系统），请将 node1 聚合设置为根聚合，以确认 node3 从 node1 的根聚合启动。要设置根聚合，请转到启动菜单并选择选项 `5` 以进入维护模式。

> * 您必须按所示的确切顺序执行以下子步骤；否则可能发生原因会导致中断甚至数据丢失。 *

以下操作步骤会将 node3 设置为从 node1 的根聚合启动：

a. 进入维护模式。

```
boot_ontap maint
```

b. 检查 node1 聚合的 RAID ，丛和校验和信息：

```
aggr status -r
```

c. 检查 node1 聚合的状态：

聚合状态

d. 如有必要，将 node1 聚合置于联机状态：

```
aggr_online root_aggr_from__node1_
```

e. 阻止 node3 从其原始根聚合启动：

```
aggr offline root_aggr_on_node3
```

f. 将 node1 根聚合设置为 node3 的新根聚合：

```
aggr options aggr_from__node1_ root
```

g. 验证 node3 的根聚合是否脱机，从 node1 接管的磁盘的根聚合是否联机并设置为 root ：

聚合状态

> 如果不执行上一个子步骤，发生原因 node3 可能会从内部根聚合启动，或者它可能会发生原因系统以假定存在新的集群配置或提示您确定一个集群配置。

下面显示了命令输出的示例：

```
---------------------------------------------------------------------
Aggr                  State    Status              Options

aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

aggr0                 offline  raid_dp, aggr       diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
---------------------------------------------------------------------
```

将端口从 node1 映射到 node3

您必须验证 node1 上的物理端口是否正确映射到 node3 上的物理端口，从而使 node3 能够在升级后与集群中的其他节点以及网络进行通信。

关于此任务

请参见 "参考资料" 链接到 *Node* Hardware Universe 以捕获有关新节点上端口的信息。您将在本节稍后部分使用此信息。

端口设置可能因节点型号而异。您必须使原始节点上的端口和 LIF 配置与新节点的计划使用和配置兼容。这是因为新节点在启动时会重放相同的配置，这意味着在启动 node3 时， ONTAP 将尝试在 node1 上使用的相同端口上托管 LIF 。

因此，如果 node1 上的物理端口不直接映射到 node3 上的物理端口，则需要更改软件配置，才能在启动后还原集群，管理和网络连接。此外，如果 node1 上的集群端口未直接映射到 node3 上的集群端口，则在重新启动时 node3 可能无法自动重新加入仲裁，除非您更改软件配置，将集群 LIF 托管在正确的物理端口上。

步骤

1. 将 node1 ，端口，广播域和 IP 空间的所有 node1 布线信息记录在表中：

LIF	Node1 端口	节点 1 IP 空间	节点 1 广播域	Node3 端口	Node3 IP 空间	node3 广播域
集群 1						
集群 2.						
集群 3.						
集群 4.						
节点管理						

LIF	Node1 端口	节点 1 IP 空间	节点 1 广播域	Node3 端口	Node3 IP 空间	node3 广播域
集群管理						
数据 1.						
数据 2.						
数据 3.						
数据 4.						
SAN						
集群间端口						

2. 将 node3 ，端口，广播域和 IP 空间的所有布线信息记录在表中。
3. 按照以下步骤验证设置是否为双节点无交换机集群：

   a. 将权限级别设置为高级：

   ```
   cluster ：：： > set -privilege advanced
   ```

   b. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

   ```
   cluster ：：： > network options switchless-cluster show
   ```

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show

   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   +
   此命令输出的值必须与系统的物理状态匹配。

   a. 返回到管理权限级别：

   ```
   cluster::*> set -privilege admin

   cluster::>
   ```

4. 按照以下步骤将 node3 置于仲裁状态：

   a. 启动节点 3.请参见 "安装并启动 node3" 以启动节点（如果尚未启动）。
   b. 验证新集群端口是否位于集群广播域中：

   ```
   network port show -node nodge-port port-fields broadcast-domain
   ```

   以下示例显示端口 "e0a" 位于 node3 上的集群域中：

```
 cluster::> network port show -node _node3_ -port e0a -fields
broadcast-domain

 node       port broadcast-domain
 ---------- ---- ----------------
 node3      e0a  Cluster
```

c. 如果集群端口不在集群广播域中，请使用以下命令添加它们：

   `broadcast-domain add-ports -ipspace cluster -broadcast-domain cluster -ports` *`node`*`:` *`port`*

   此示例将在 node3 上添加集群端口 "e1b"：

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

d. 将正确的端口添加到集群广播域：

   `network port modify -node -port -ipspace cluster -mtu 9000`

   此示例将在 node4 上添加集群端口 "e1b"：

```
network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

e. 将每个 LIF 的集群 LIF 迁移到新端口一次：

   `network interface migrate -vserver cluster -lif` *`lif_name`*`-source-node` *`node3`* `-destination-node` *`node3`*`-destination-port` *`port_name`*

f. 修改集群 LIF 的主端口：

   `network interface modify -vserver cluster -lif` *`lif_name`*`-home-port` *`port_name`*

g. 从集群广播域中删除旧端口：

   `network port broadcast-domain remove-ports`

   以下命令将删除 node3 上的端口 "e0d"：

`network port broadcast-domain remove-ports -ipspace cluster -broadcast-domain cluster -ports node3 ： e0d`

a. 验证 node3 是否已重新加入仲裁：

   `cluster show -node node3 -fields health`

5. 【auto_map_3_step5]] 调整托管集群 LIF 和节点管理 /clustermanagement LIF 的广播域。确认每个广播域

包含正确的端口。如果某个端口托管 LIF 或位于 LIF 的主目录中，则无法在广播域之间移动该端口，因此您可能需要按如下所示迁移和修改 LIF：

a. 显示 LIF 的主端口：

```
network interface show -fields home-node ， home-port
```

b. 显示包含此端口的广播域：

```
network port broadcast-domain show -ports node_name：port_name
```

c. 在广播域中添加或删除端口：

网络端口 `broadcast-domain add-ports`

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

a. 修改 LIF 的主端口：

```
network interface modify -vserver vserver -lif lif_name-home-port port_name
```

6. 使用中所示的相同命令调整用于集群间 LIF 的网络端口的广播域成员资格 第 5 步。
7. 如有必要，请使用中所示的相同命令调整任何其他广播域并迁移数据 LIF 第 5 步。
8. 如果 node1 上有任何端口不再位于 node3 上，请按照以下步骤删除它们：

a. 访问任一节点上的高级权限级别：

```
set -privilege advanced
```

b. 要删除端口，请执行以下操作：

```
network port delete -node node_name-port port_name
```

c. 返回到管理员级别：

```
set -privilege admin
```

9. 调整所有 LIF 故障转移组：

```
network interface modify -failover-group failover_group-failover-policy
failover_policy
```

以下命令会将故障转移策略设置为 `broadcast-domain-wide` ，并使用故障转移组 "fg1" 中的端口作为 node3 上 LIF"data1" 的故障转移目标：

```
network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-
domainwide -failover-group fg1
```

请参见 "参考资料" 要链接到 *Network Management* 或 _ONTAP 9 命令：手册页参考 _ 以了解详细信息。

10. 验证 node3 上的更改：

```
network port show -node node3
```

11. 每个集群 LIF 都必须侦听端口 7700 。验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 ：

    `：：：： > 网络连接侦听 show -vserver Cluster`

    对于双节点集群，端口 7700 侦听集群端口是预期结果，如以下示例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. 对于未侦听端口700的每个集群LIF、将LIF的管理状态设置为 `down` 然后 `up`：

    `：：> net int modify -vserver cluster -lif` *`cluster-lif`*`-status-admin down；net int modify -vserver cluster -lif` *`cluster-lif`*`-status-admin up`

    重复步骤 11 以验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 。

当节点具有一组不同的网络端口时加入仲裁

使用新控制器的节点首先会启动并自动尝试加入集群；但是，如果新节点具有一组不同的网络端口，则必须执行以下步骤以确认该节点已成功加入仲裁。

关于此任务

您可以对任何相关节点使用这些说明。node3 在以下样本中使用。

步骤

1. 输入以下命令并检查其输出，以验证新集群端口是否位于集群广播域中：

```
network port show -node -port port -fields broadcast-domain
```

    以下示例显示端口 "e1a" 位于 node3 上的集群域中：

```
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
domain
node   port broadcast-domain
------ ---- ----------------
node3  e1a  Cluster
```

2. 输入以下命令并检查其输出，将正确的端口添加到集群广播域：

   `network port modify -node -port -ipspace cluster -mtu 9000`

   此示例将在 node3 上添加集群端口 "e1b"：

   ```
   network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
   ```

3. 使用以下命令将每个 LIF 的集群 LIF 迁移到新端口一次：

   network interface migrate -vserver cluster -lif *lif_name*-source-node node3 -destination-node node3 -destination-port *port_name*

4. 修改集群 LIF 的主端口：

   network interface modify -vserver cluster -lif *lif_name*-home-port *port_name*

5. 如果集群端口不在集群广播域中，请使用以下命令添加它们：

   network port broadcast-domain add-ports -ipspace cluster -broadcast-domain Cluster - ports node：port

6. 从集群广播域中删除旧端口。您可以对任何相关节点使用。以下命令将删除 node3 上的端口 "e0d"：

   network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace cluster -broadcast-domain cluster -ports node3 ： e0d

7. 验证节点是否已重新加入仲裁：

   `cluster show -node node3 -fields health`

8. 调整托管集群 LIF 和节点管理 / 集群管理 LIF 的广播域。确认每个广播域包含正确的端口。如果某个端口托管 LIF 或位于 LIF 的主目录中，则无法在广播域之间移动该端口，因此您可能需要按如下所示迁移和修改 LIF：

   a. 显示 LIF 的主端口：

      network interface show -fields home-node ， home-port

   b. 显示包含此端口的广播域：

      network port broadcast-domain show -ports *node_name*：*port_name*

c. 在广播域中添加或删除端口： `network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-port`

d. 修改LIF的主端口：`network interface modify -vserver vserver -lif *lif_name*–home-port *port_name*`根据需要调整集群间广播域并迁移集群间LIF。数据 LIF 保持不变。

验证 node3 安装

安装并启动 node3 后，您必须验证是否已正确安装它。您必须等待 node3 加入仲裁，然后恢复重新定位操作。

关于此任务

此时，在操作步骤中，操作将暂停，因为 node3 加入仲裁。

步骤

1. 验证 node3 是否已加入仲裁：

   ```
   cluster show -node node3 -fields health
   ```

2. 确认 node3 与 node2 属于同一集群，并且运行状况良好：

   ```
   cluster show
   ```

3. 检查操作状态，并验证 node3 的配置信息是否与 node1 相同：

   s系统控制器更换 `show-details`

   如果 node3 的配置不同，则稍后可能会在操作步骤中发生系统中断。

4. 检查更换的控制器是否已针对 MetroCluster 配置正确配置， MetroCluster 配置应处于运行状况良好，而不是切换模式。请参见 "验证 MetroCluster 配置的运行状况。"。

在 node3 上重新创建 VLAN ，接口组和广播域

确认 node3 处于仲裁状态并可与 node2 通信后，您必须在 node3 上重新创建 node1 的 VLAN ，接口组和广播域。您还必须将 node3 端口添加到新重新创建的广播域中。

关于此任务

有关创建和重新创建 VLAN ，接口组和广播域的详细信息，请访问 "参考资料" 并链接到 *Network Management* 。

步骤

1. 使用中记录的 node1 信息在 node3 上重新创建 VLAN "将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2" 部分。

   网络端口`vlan create -node *node_name*-vlan *vlan-name*`

2. 使用中记录的 node1 信息在 node3 上重新创建接口组 "将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2" 部分。

   ```
   network port ifgrp create -node node_name-ifgrp port_ifgrp_name-cluster-func
   ```

3. 使用中记录的 node1 信息在 node3 上重新创建广播域 "将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2" 部分。

   network port broadcast-domain create -ipspace default -broadcast-domain *broadcast_domain_name*-mtu *mtu _size*-ports *node_name*：*port_name*、*node_name*：*port_name*

4. 将 node3 端口添加到新重新创建的广播域：

   network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain *broadcast_domain_name*-ports *node_name*：*port_name*、*node_name*：*port_name*

还原 **node3** 上的 **key-manager** 配置

如果要使用NetApp聚合加密(NAE)或NetApp卷加密(NVE)对要升级的系统上的卷进行加密、则加密配置必须同步到新节点。如果不还原key-manager、则在使用ARL将node1聚合从node2重新定位到node3时、加密卷将脱机。

步骤

1. 要同步板载密钥管理器的加密配置，请在集群提示符处运行以下命令：

对于此 **ONTAP** 版本...	使用此命令 ...
ONTAP 9.6 或 9.7	sSecurity key-manager 板载同步
ONTAP 9.5	sSecurity key-manager setup -node *node_name*

2. 输入板载密钥管理器的集群范围密码短语。

将 **node1** 拥有的非根聚合和 **NAS** 数据 **LIF** 从 **node2** 移动到 **node3**

在验证 node3 安装并将聚合从 node2 重新定位到 node3 之前，必须将当前位于 node2 上的 node1 的 NAS 数据 LIF 从 node2 移动到 node3 。此外，还必须验证 node3 上是否存在 SAN LIF 。

关于此任务

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。除非需要将 SAN LIF 映射到新端口，否则不会移动这些 LIF 。使 node3 联机后，您将验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

步骤

1. 恢复重新定位操作：

   s系统控制器更换恢复

   系统将执行以下任务：

   - 集群仲裁检查
   - 系统 ID 检查

- 映像版本检查
- 目标平台检查
- 网络可访问性检查

此操作将在网络可访问性检查的此阶段暂停。

2. 手动验证是否已正确配置网络以及所有 VLAN ，接口组和广播域。
3. 恢复重新定位操作：

   `s`系统控制器更换恢复

```
To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
configuration must
be manually adjusted to match the new physical network configuration of
the
hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast
domains, creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-
port
parameter of network interfaces to the appropriate ports. Refer to the
"Using
aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes
running
ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been
manually
completed? [y/n]
```

4. 输入 `y` 以继续。
5. 系统将执行以下检查：
   - 集群运行状况检查
   - 集群 LIF 状态检查

   执行这些检查后，系统会将 node1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到新控制器 node3 。资源重新定位完成后，系统将暂停。

6. 检查聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作的状态：

   `s`系统控制器更换 `show-details`

7. 验证非根聚合和 NAS 数据 LIF 是否已成功重新定位到 node3 。

   如果任何聚合无法重新定位或被否决，您必须手动重新定位聚合，或者根据需要覆盖否决或目标检查。请参见 "重新定位失败或被否决的聚合" 有关详细信息 ...

8. 通过完成以下子步骤，验证 SAN LIF 是否位于 node3 上的正确端口上：
   a. 输入以下命令并检查其输出：

```
network interface show -data-protocol iscsi_FCP-home-node node3
```

系统将返回类似于以下示例的输出：

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3

        Logical    Status     Network            Current  Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
------- --------- ---------- ----------------- -------- ------- ----
vs0
        a0a        up/down     10.63.0.53/24     node3   a0a     true
        data1      up/up       10.63.0.50/18     node3   e0c     true
        rads1      up/up       10.63.0.51/18     node3   e1a     true
        rads2      up/down     10.63.0.52/24     node3   e1b     true
vs1
        lif1       up/up       172.17.176.120/24 node3   e0c     true
        lif2       up/up       172.17.176.121/24 node3   e1a     true
```

b. 如果 node3 中的任何 SAN LIF 或 SAN LIF 组位于 node1 上不存在的端口上，或者需要映射到其他端口，请通过完成以下子步骤将其移动到 node3 上的相应端口：

   i. 将 LIF 状态设置为 down：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-status-admin
   down
   ```

   ii. 从端口集中删除 LIF：

   ```
   portset remove -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name
   port_name
   ```

   iii. 输入以下命令之一：

   - 移动单个 LIF：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-port
   new_home_port
   ```

   - 将一个不存在或不正确的端口上的所有 LIF 移动到新端口：

   ```
   network interface modify {-home-port port_on_node1-home-node node1
   -role data} -home-port new_home_port_on_node3
   ```

   - 将 LIF 重新添加到端口集：

   ```
   portset add -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name
   port_name
   ```

> 您必须确认已将 SAN LIF 移动到与原始端口具有相同链路速度的端口。

a. 将所有 LIF 的状态修改为 "up" ，以便 LIF 可以在节点上接受和发送流量：

```
network interface modify -home-port port_name-home-node node3-lif data
-status admin up
```

b. 在任一节点上输入以下命令并检查其输出，以验证 LIF 是否已移至正确的端口，以及 LIF 的状态是否为 `up`：

```
network interface show -home-node node3-role data
```

c. 如果任何 LIF 已关闭，请为每个 LIF 输入以下命令，将 LIF 的管理状态设置为 `up`：

```
network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-status-admin up
```

9. 恢复此操作以提示系统执行所需的后检查：

   s系统控制器更换恢复

   系统将执行以下后检查：

   - 集群仲裁检查
   - 集群运行状况检查
   - 聚合重建检查
   - 聚合状态检查
   - 磁盘状态检查
   - 集群 LIF 状态检查

第 4 阶段。重新定位和停用节点 2

概述

在阶段4中、您会将非根聚合和NAS数据LIF从node2重新定位到node3。您必须记录必要的 node2 信息，然后停用 node2 。

步骤

1. "将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 重新定位到 node3"
2. "停用 node2"

将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 重新定位到 node3

在将node2替换为node4之前、您需要将node2所拥有的非根聚合和NAS数据生命周期重新定位到node3。

开始之前

上一阶段的后处理检查完成后， node2 的资源释放将自动启动。非根聚合和非 SAN 数据 LIF 将从 node2 迁移到 node3 。

关于此任务

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。

迁移聚合和 LIF 后，此操作将暂停以进行验证。在此阶段，您必须验证是否所有非根聚合和非 SAN 数据 LIF 都已迁移到 node3 。

> 不会修改聚合和 LIF 的主所有者；只会修改当前所有者。

步骤

1. 验证所有非根聚合是否均已联机及其在 node3 上的状态：

   `storage aggregate show -node node3-state online -root false`

   以下示例显示 node2 上的非根聚合处于联机状态：

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node3 state online -root false

   Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes
   RAID     Status
   ----------     ---------    ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2
   raid_dp  normal
   aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2
   raid_dp  normal
   2 entries were displayed.
   ```

   如果 node3 上的聚合脱机或变为外部聚合，请在 node3 上使用以下命令将其联机，每个聚合一次：

   `storage aggregate online -aggregate aggr_name`

2. 在 node3 上使用以下命令并检查输出，以验证 node3 上的所有卷是否联机：

   `volume show -node node3-state offline`

   如果 node3 上的任何卷脱机，请在 node3 上使用以下命令将其联机，每个卷一次：

   `volume online -vserver vserver_name-volume volume_name`

   要与此命令结合使用的` vserver_name_`可在上一个`volume show`命令的输出中找到。

3. 验证 LIF 是否已移至正确的端口且状态为 `up` 。如果任何 LIF 已关闭，请为每个 LIF 输入以下命令，将 LIF 的管理状态设置为 `up` ：

   `network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node_name-status-admin up`

4. 如果新硬件上不存在当前托管数据 LIF 的端口，请将其从广播域中删除：

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

5. 【第 5 步】输入以下命令并检查输出，验证 node2 上是否没有剩余数据 LIF：

```
network interface show -curr-node node2-role data
```

6. 如果配置了接口组或 VLAN ，请完成以下子步骤：

   a. 记录 VLAN 和接口组信息，以便在启动 node3 后在 node3 上重新创建 VLAN 和接口组。

   b. 从接口组中删除 VLAN：

   ```
   network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id vlan_ID
   ```

   c. 输入以下命令并检查其输出，以检查节点上是否配置了任何接口组：

   ```
   network port ifgrp show -node node2-ifgrp ifgrp_name-instance
   ```

   系统将显示节点的接口组信息，如以下示例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                 Node: node3
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

   a. 如果节点上配置了任何接口组，请记录这些组的名称以及分配给它们的端口，然后输入以下命令删除这些端口，每个端口输入一次：

   ```
   network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port
   netport
   ```

停用 node2

要停用node2、首先应正确关闭node2、然后将其从机架或机箱中卸下。

步骤

1. 恢复操作：

   s系统控制器更换恢复

   节点会自动暂停。

完成后

升级完成后，您可以停用 node2 。请参见 "停用旧系统"。

第 5 阶段。安装并启动节点 4.

概述

在第 5 阶段，您将安装并启动 node4 ，将集群和节点管理端口从 node2 映射到 node4 ，并验证 node4 安装。如果需要、可以在node4上设置FC或UTA/UTA2配置、并确认node4已加入仲裁。您还可以将node2 NAS数据LIF和非根聚合从node3重新定位到node4、并验证node4上是否存在SAN LIF。

步骤

1. "安装并启动节点 4."
2. "在 node4 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置"
3. "将端口从 node2 映射到 node4"
4. "当节点具有一组不同的网络端口时加入仲裁"
5. "验证 node4 安装"
6. "将 node2 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node3 移动到 node4"

安装并启动节点 4.

您必须在机架中安装node4、将node2连接传输到node4、启动node4并安装ONTAP。然后、您必须重新分配node2上的任何备用磁盘、属于根卷的任何磁盘以及在此过程前面未重新定位到node3的任何非根聚合、如本节所述。

关于此任务

重新定位操作在此阶段开始时暂停。此过程大部分是自动完成的；此操作将暂停以使您能够检查其状态。您必须手动恢复此操作。此外、您还必须验证NAS数据LIF是否已成功移至node4。

如果 node4 的 ONTAP 9 版本与 node2 上安装的版本不同，则需要对其进行网络启动。安装 node4 后，从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动它。然后，您可以按照中的说明将正确的文件下载到启动介质设备，以供后续系统启动 "准备网络启动"。

重要

- 如果要升级连接到存储阵列的 V 系列系统或安装了 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列的系统，则必须完成升级 第 1 步 到 第 21 步，然后退出本节并按照说明进行操作 "在节点 4 上配置 FC 端口" 和到 "检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口"，在维护模式下输入命令。然后，您必须返回到此部分并继续使用 第 23 步。
- 但是，如果要升级具有存储磁盘的系统，则必须完成整个部分，然后继续 "在 node4 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置"，在集群提示符处输入命令。

步骤

1. 【 auto_install4_step1]] 确保 node4 具有足够的机架空间。

如果 node4 与 node2 位于不同的机箱中，则可以将 node4 与 node3 放在同一位置。如果 node2 和 node4 位于同一机箱中，则 node4 已位于其相应的机架位置。

2. 按照节点型号的 _Installation and Setup Instructions_中 的说明，在机架中安装 node4 。
3. 为节点 4 布线，将连接从节点 2 移至节点 4 。

   按照 node4 平台的 *Installation and Setup Instructions_or the _FlexArray* 虚拟化安装要求和参考 _ 中的说明，使用缆线连接以下连接，并参考相应的磁盘架文档和 *_High Availability Management* 。

   请参见 "参考资料" 链接到 *High Availability Management* 和 _FlexArray 虚拟化安装要求和参考。

   - 控制台（远程管理端口）
   - 集群端口
   - 数据端口
   - 集群和节点管理端口
   - 存储
   - SAN 配置： iSCSI 以太网和 FC 交换机端口

   > 您可能不需要将互连卡 /FC-VI 卡或互连 /FC-VI 缆线连接从 node2 移至 node4 ，因为大多数平台型号都具有唯一的互连卡型号。对于 MetroCluster 配置，必须将 FC-VI 缆线连接从 node2 移至 node4 。如果新主机没有 FC-VI 卡，则可能需要移动 FC-VI 卡。

4. 打开 node4 的电源，然后在控制台终端按 `Ctrl-C` 以访问启动环境提示符，从而中断启动过程。

   > 启动 node4 时，您可能会看到以下警告消息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
         because the battery is discharged but could be due to other
temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will complete
         and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
         by 'Enter'
```

5. 如果您在步骤 4 中看到警告消息，请执行以下操作：

   a. 检查是否存在任何可能指示 NVRAM 电池电量低以外问题的控制台消息，如有必要，请采取任何必要的更正措施。
   b. 让电池充电并完成启动过程。

   > * 注意：请勿覆盖延迟；如果不允许电池充电，可能会导致数据丢失。 *

请参见 "准备网络启动"。

6. 【第 6 步】选择以下操作之一，配置网络启动连接。

您必须使用管理端口和 IP 作为网络启动连接。请勿使用数据 LIF IP ，否则在执行升级期间可能会发生数据中断。

动态主机配置协议（ **DHCP** ）	那么 ...
正在运行	在启动环境提示符处输入以下命令，以自动配置连接： `ifconfig e0M -auto`
未运行	在启动环境提示符处输入以下命令、以手动配置连接： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* 是存储系统的IP地址(必填)。 *`netmask`* 是存储系统的网络掩码(必需)。 *`gateway`* 是存储系统的网关(必需)。 *`dns_addr`* 是网络上名称服务器的IP地址(可选)。 *`dns_domain`* 是域名服务(Domain Name Service、DNS)域名。如果使用此可选参数，则无需在网络启动服务器 URL 中使用完全限定域名；您只需要服务器的主机名。注意：您的接口可能需要其他参数。输入 ... `help ifconfig` 有关详细信息、请参见固件提示符。

7. 对 node4 执行网络启动：

针对 ...	那么 ...
FAS/AFF8000 系列系统	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系统	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

` <path_to_the_web-accessible_directory>` 应指向您在本节第 1 步中下载 ` <ontap_version>_image.tgz` 的位置 "准备网络启动"。

请勿中断启动。

8. 从启动菜单中，选择选项 ` （ 7 ） Install new software first` 。

此菜单选项可下载新的 ONTAP 映像并将其安装到启动设备中。

请忽略以下消息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

注意适用场景可无中断升级 ONTAP ，而不是升级控制器。

> 请始终使用 netboot 将新节点更新为所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安装映像，则可能会安装不正确的映像。此问题描述适用场景所有 ONTAP 版本。netboot操作步骤 与选项结合使用 `(7) Install new software` 擦除启动介质并将相同的ONTAP 版本放置在两个映像分区上。

9. 如果系统提示您继续运行操作步骤，请输入 `y` ，并在系统提示您输入软件包时，输入 URL：

   ` http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. 完成以下子步骤以重新启动控制器模块：

    a. 出现以下提示时，输入 `n` 以跳过备份恢复：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 出现以下提示时，输入 `y` 以重新启动：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模块重新启动，但停留在启动菜单处，因为启动设备已重新格式化，并且必须还原配置数据。

11. 从启动菜单中选择维护模式 `5` ，并在系统提示您继续启动时输入 `y` 。

12. 验证控制器和机箱是否已配置为 HA：

    ```
    ha-config show
    ```

    以下示例显示了 `ha-config show` 命令的输出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    > 系统会在 PROM 中记录它们是采用 HA 对还是独立配置。独立系统或 HA 对中的所有组件的状态都必须相同。

13. 如果控制器和机箱未配置为 HA ，请使用以下命令更正配置：

    ```
    ha-config modify controller ha

    ha-config modify chassis ha
    ```

    如果您使用的是 MetroCluster 配置，请使用以下命令修改控制器和机箱：

    ```
    ha-config modify controller mcc

    ha-config modify chassis mcc
    ```

14. 退出维护模式：

    `halt`

    在启动环境提示符处按 Ctrl-C 中断自动启动。

15. 在 node3 上，检查系统日期，时间和时区：

    `dATE`

16. 在 node4 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查日期：

    `s`如何选择日期

17. 如有必要，请在 node4 上设置日期：

    `set date` *`MM/dd/yyy`*

18. 在 node4 上，在启动环境提示符处使用以下命令检查时间：

    `s`时间

19. 如有必要，请在 node4 上设置时间：

    `set time` *`hh`*`:` *`mm`*`:` *`ss`*

20. 在启动加载程序中、设置node4上的配对系统ID：

    `setenv partner-sysid` *`node3_sysid`*

    对于node4、 `partner-sysid` 必须为node3的。

    保存设置：

    `saveenv`

21. 验证 `partner-sysid` 对于node4：

    `printenv partner-sysid`

22. 【第 22 步】执行以下操作之一：

如果您的系统 ...	那么 ...
具有磁盘，无后端存储	转至 第 23 步。

如果您的系统 ...	那么 ...
是 V 系列系统或已将 FlexArray 虚拟化软件连接到存储阵列的系统	a. 转至第节 "在 node4 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置" 并完成本节中的各小节。 b. 返回到此部分，完成从开始的其余步骤 第 23 步。 在使用FlexArray 虚拟化软件的V系列或系统上启动ONTAP之前、必须重新配置FC板载端口、CNA板载端口和CNA卡。

23. 【auto_install4_step23]] 将新节点的 FC 启动程序端口添加到交换机分区。

    如果需要，请参考将板载端口修改为启动程序 "在节点 4 上配置 FC 端口"。有关分区的详细说明，请参见存储阵列和分区文档。

24. 将 FC 启动程序端口作为新主机添加到存储阵列，从而将阵列 LUN 映射到新主机。

    有关说明，请参见存储阵列和分区文档。

25. 修改与存储阵列上的阵列 LUN 关联的主机或卷组中的全球通用端口名称（WWPN）值。

    安装新控制器模块会更改与每个板载 FC 端口关联的 WWPN 值。

26. 如果您的配置使用基于交换机的分区，请调整分区以反映新的 WWPN 值。

27. 如果安装了NetApp存储加密(NSE)驱动器、请执行以下步骤。

    如果您之前尚未在操作步骤 中执行此操作、请参见知识库文章 "如何判断驱动器是否已通过FIPS认证" 确定正在使用的自加密驱动器的类型。

    a. 设置 `bootarg.storageencryption.support` to `true` 或 `false`：

如果正在使用以下驱动器、请使用 ...	然后选择...
符合FIPS 140-2 2级自加密要求的NSE驱动器	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

    不能在同一节点或HA对上混用FIPS驱动器和其他类型的驱动器。您可以在同一节点或HA对上混用SED和非加密驱动器。

    b. 请联系NetApp支持部门以帮助还原板载密钥管理信息。

28. 启动节点进入启动菜单：

    `boot_ontap` 菜单

    如果您没有FC或UTA/UTA2配置、请执行 "检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口，步骤 15" 以便 node4 可以识别 node2 的磁盘。

29. [[step 29]]对于连接到存储阵列的MetroCluster配置、V系列系统和使用FlexArray虚拟化软件的系统、请转到链接：set_fc_or_uta_uta2_config_node4.html# auto_check_4_step 15[检查并配置node4上的UTA/UTA2端口、步骤15]。

在 node4 上设置 FC 或 UTA/UTA2 配置

如果 node4 具有板载 FC 端口，板载统一目标适配器（ UTA/UTA2 ）端口或 UTA/UTA2 卡，则必须先配置这些设置，然后才能完成其余操作步骤。

关于此任务

您可能需要完成 在节点 4 上配置 FC 端口 部分 检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口或这两个部分。

> 如果 node4 没有板载 FC 端口，板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，并且您要升级具有存储磁盘的系统，则可以跳至 "将端口从 node2 映射到 node4" 部分。但是，如果您使用的是 V 系列系统或 FlexArray 虚拟化软件并已连接到存储阵列，并且 node4 没有板载 FC 端口，板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，则必须返回 *Install and boot node4* 部分并继续执行 "第 22 步"。确保 node4 具有足够的机架空间。如果 node4 与 node2 位于不同的机箱中，则可以将 node4 与 node3 放在同一位置。如果 node2 和 node4 位于同一机箱中，则 node4 已位于其相应的机架位置。

选项

- 在节点 4 上配置 FC 端口
- 检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口

在节点 4 上配置 FC 端口

如果 node4 具有板载或 FC 适配器上的 FC 端口，则必须先在节点上设置端口配置，然后再将其投入使用，因为这些端口未经过预配置。如果未配置端口，则可能会发生服务中断。

开始之前

您必须具有在部分中保存的 node2 中的 FC 端口设置值 "准备要升级的节点"。

关于此任务

如果您的系统没有 FC 配置，则可以跳过此部分。如果您的系统具有板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 适配器，则可以在中对其进行配置 检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口。

> 如果您的系统具有存储磁盘、则必须在集群提示符处输入本节中的命令。如果您的 V 系列系统或系统已将 FlexArray 虚拟化软件连接到存储阵列，则可以在维护模式下在此部分中输入命令。

步骤

1. 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	`ssystem node hardware unified-connect show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`ucadmin show`

系统将显示有关系统上所有 FC 和融合网络适配器的信息。

2. 将 node4 上的 FC 设置与先前从 node1 中捕获的设置进行比较。
3. 执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	然后选择...

具有存储磁盘	根据需要修改 node4 上的 FC 端口：
	• 要对目标端口进行编程：
	`ucadmin modify -m fc -t target adapter`
	• 要对启动程序端口进行编程：
	`ucadmin modify -m fc -t initiator adapter`
	` -t` 是 FC4 类型： target 或 initiator 。

是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	根据需要修改 node4 上的 FC 端口： `ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name` `-t` 是FC4类型、目标或启动程序。 FC端口必须编程为启动程序。

4. 退出维护模式：

   `halt`

5. 从 LOADER 提示符启动系统：

   `boot_ontap` 菜单

6. 输入命令后，请等待，直到系统停留在启动环境提示符处。
7. 从维护模式的启动菜单中选择选项 `5` 。
8. 【第 8 步】执行以下操作之一：

如果要升级的系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	• 跳过此部分并转到 "将端口从 node2 映射到 node4" 如果 node4 没有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口。

如果要升级的系统 ...	那么 ...
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	• 转至 "检查并配置 node4 上的 UTA/UTA2 端口" 如果 node4 具有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口。 • 如果 node4 没有 UTA/UTA2 卡或 UTA/UTA2 板载端口，请跳过 *Check and configure UTA/UTA2 ports on node4* 一节，返回 *Install and boot node4* 一节，然后继续执行 "第 23 步"。

检查并配置 **node4** 上的 **UTA/UTA2** 端口

如果 node4 具有板载 UTA/UTA2 端口或 UTA/UTA2 卡，则必须检查这些端口的配置并进行配置，具体取决于您希望如何使用升级后的系统。

开始之前

您必须为 UTA/UTA2 端口配备正确的 SFP+ 模块。

关于此任务

UTA/UTA2 端口可以配置为原生 FC 模式或 UTA/UTA2 模式。FC 模式支持 FC 启动程序和 FC 目标；UTA/UTA2 模式允许并发 NIC 和 FCoE 流量共享相同的 10GbE SFP+ 接口并支持 FC 目标。

> NetApp 营销材料可能会使用术语 UTA2 来指代 CNA 适配器和端口。但是，命令行界面使用术语 CNA 。

UTA/UTA2 端口可能位于具有以下配置的适配器或控制器上：

- 与控制器同时订购的 UTA/UTA2 卡会在发货前配置为具有您请求的个性化设置。
- 与控制器分开订购的 UTA/UTA2 卡附带了默认的 FC 目标特性。
- 新控制器上的板载 UTA/UTA2 端口（发货前）已配置为具有您请求的个性化设置。

但是，您应检查 node4 上的 UTA/UTA2 端口的配置，并根据需要进行更改。

> * 注意 * ：如果您的系统具有存储磁盘，除非指示您进入维护模式，否则您可以在集群提示符处输入本节中的命令。如果您的 MetroCluster FC 系统， V 系列系统或安装了 FlexArray 虚拟化软件的系统连接到存储阵列，则必须处于维护模式才能配置 UTA/UTA2 端口。

步骤

1. 在 node4 上使用以下命令之一检查端口的当前配置方式：

如果系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	`ssystem node hardware unified-connect show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`ucadmin show`

系统将显示类似于以下示例的输出：

```
*> ucadmin show
                 Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node    Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----    -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a     0e       fc       initiator  -          -        online
f-a     0f       fc       initiator  -          -        online
f-a     0g       cna      target     -          -        online
f-a     0h       cna      target     -          -        online
f-a     0e       fc       initiator  -          -        online
f-a     0f       fc       initiator  -          -        online
f-a     0g       cna      target     -          -        online
f-a     0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. 如果当前 SFP+ 模块与所需用途不匹配，请将其更换为正确的 SFP+ 模块。

   请联系您的 NetApp 代表以获取正确的 SFP+ 模块。

3. 检查 `ucadmin show` 命令的输出，并确定 UTA/UTA2 端口是否具有所需的个性化设置。
4. 执行以下操作之一：

如果 **CNA** 端口 ...	然后选择...
没有所需的个性化设置	转至 第 5 步。
拥有所需的个性化特性	跳过步骤 5 到步骤 12 ，然后转到 第 13 步。

5. 【auto_check_4_step5]] 执行以下操作之一：

如果要配置	然后选择...
UTA/UTA2 卡上的端口	转至 第 7 步
板载 UTA/UTA2 端口	跳过第 7 步，转到 第 8 步。

6. 如果适配器处于启动程序模式，并且 UTA/UTA2 端口处于联机状态，请使 UTA/UTA2 端口脱机：

   `storage disable adapter` *`adapter_name`*

   目标模式下的适配器会在维护模式下自动脱机。

7. 【auto_check_4_step7]] 如果当前配置与所需用途不匹配，请根据需要更改配置：

   `ucadmin modify -m fc|cna -t initiators|target` *`adapter_name`*

   - ` -m` 是个性化模式， FC 或 10GbE UTA 。
   - ` -t` 是 FC4 类型， `target` 或 `initiator` 。

> 您必须对磁带驱动器， FlexArray 虚拟化系统和 MetroCluster 配置使用 FC 启动程序。您必须对 SAN 客户端使用 FC 目标。

8. 【 auto_check_4_step8]] 使用以下命令并检查其输出，以验证设置：

```
ucadmin show
```

9. 验证设置：

如果系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	`ucadmin show`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`ucadmin show`

以下示例中的输出显示， FC4 类型的适配器 "1b" 更改为 `initiator` ，适配器 "2a" 和 "2b" 的模式更改为 `CNA` ：

```
*> ucadmin show
Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type
Admin Status
----  -------  ------------  ------------  ------------  ------------
------------
f-a   1a       fc             initiator    -             -
online
f-a   1b       fc             target       -             initiator
online
f-a   2a       fc             target       cna           -
online
f-a   2b       fc             target       cna           -
online
4 entries were displayed.
*>
```

10. 输入以下命令之一，使所有目标端口联机，每个端口输入一次：

如果系统 ...	然后选择...
具有存储磁盘	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`*`-adapter` *`adapter_name`*`-state up`
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	`FCP config` *`adapter_name`* `up`

11. 为端口布线。
12. 【第 12 步】执行以下操作之一：

如果系统 ...	那么 ...
具有存储磁盘	转到部分 "将端口从 node2 映射到 node4"。
是 V 系列系统或具有 FlexArray 虚拟化软件并连接到存储阵列	返回到 *Install and boot node4* 部分，然后继续执行 "第 23 步"。

13. 【auto_check_4_step13]] 退出维护模式：

```
halt
```

14. 【第 14 步】启动节点进入启动菜单：

    `boot_ontap` 菜单

    如果要升级到 A800 ，请转至 第 23 步。

15. 【auto_check_4_step15]] 在 node4 上，转到启动菜单，然后使用 22/7 选择隐藏选项 `boot_after_controller_replacement` 。在提示符处，输入 node2 以将 node2 的磁盘重新分配给 node4 ，如以下示例所示。

展开控制台输出示例

```
LOADER-A> boot_ontap menu ...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
.
Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
.
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
```

```
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id
= 536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login: ...
```

16. 如果系统进入重新启动循环并显示消息 `no disks found`，这是因为它已将端口重置回目标模式，因此无法看到任何磁盘。继续 第 17 步 到 第 22 步 以解决此问题。
17. 在自动启动期间按 `Ctrl-C` 在 `LOADER>` 提示符处停止节点。
18. 在 LOADER 提示符处，进入维护模式：

    ```
    boot_ontap maint
    ```

19. 在维护模式下，显示先前设置的所有启动程序端口，这些端口现在处于目标模式：

```
ucadmin show
```

将端口改回启动程序模式：

```
ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
```

20. 验证端口是否已更改为启动程序模式：

```
ucadmin show
```

21. 退出维护模式：

```
halt
```

> 如果要从支持外部磁盘的系统升级到也支持外部磁盘的系统、请转至 第 22 步。
>
> 如果要从使用外部磁盘的系统升级到同时支持内部和外部磁盘的系统、例如AFF A800系统、请转至 第 23 步。

22. 在LOADER提示符处、启动：

`boot_ontap` 菜单

现在，在启动时，节点可以检测到先前分配给它的所有磁盘，并可按预期启动。

如果要替换的集群节点使用根卷加密、则ONTAP 软件将无法从磁盘读取卷信息。还原根卷的密钥：

a. 返回到特殊的启动菜单：
   `LOADER> boot_ontap menu`

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. 选择*(10)设置板载密钥管理器恢复密钥*

c. 输入 … `y` 在以下提示符处：

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. 在提示符处、输入密钥管理器密码短语。

e. 出现提示时、输入备份数据。

> 您必须已在中获取密码短语和备份数据 "准备要升级的节点" section of this procedure.

f. 系统重新启动到特殊启动菜单后、运行选项*(1) Normal Boot*

> 您可能会在此阶段遇到错误。如果发生错误、请重复中的子步骤 第 22 步 直到系统正常启动。

23. 【auto_check_4_step23]]如果要从具有外部磁盘的系统升级到支持内部和外部磁盘的系统(例如、AFF A800系统)、请将node2聚合设置为根聚合、以确认node4从node2的根聚合启动。要设置根聚合、请转到启动菜单并选择选项 5 以进入维护模式。

> * 您必须按所示的确切顺序执行以下子步骤；否则可能发生原因会导致中断甚至数据丢失。 *

以下操作步骤会将 node4 设置为从 node2 的根聚合启动：

a. 进入维护模式。

```
boot_ontap maint
```

b. 检查 node2 聚合的 RAID ，丛和校验和信息：

```
aggr status -r
```

c. 检查 node2 聚合的状态：

聚合状态

d. 如有必要，将 node2 聚合置于联机状态：

```
aggr_online root_aggr_from__node2_
```

e. 阻止 node4 从其原始根聚合启动：

```
aggr offline root_aggr_on_node4
```

f. 将 node2 根聚合设置为 node4 的新根聚合：

```
aggr options aggr_from__node2_ root
```

将端口从 **node2** 映射到 **node4**

您必须验证 node2 上的物理端口是否正确映射到 node4 上的物理端口，从而使 node4 能够在升级后与集群中的其他节点以及网络进行通信。

关于此任务

请参见 "参考资料" 链接到 *Node* Hardware Universe 以捕获有关新节点上端口的信息。您将在本节稍后部分使用此信息。

node4 的软件配置必须与 node4 的物理连接匹配，并且必须先还原 IP 连接，然后才能继续升级。

端口设置可能因节点型号而异。您必须使原始节点的端口和 LIF 配置与新节点的配置计划兼容。这是因为新节点在启动时会重播相同的配置，也就是说，当您启动 node4 时， Data ONTAP 将尝试在 node2 上使用的相同端口上托管 LIF 。

因此，如果 node2 上的物理端口不直接映射到 node4 上的物理端口，则需要更改软件配置，才能在启动后还原集群，管理和网络连接。此外，如果 node2 上的集群端口未直接映射到 node4 上的集群端口，则在重新启动仲裁时， node4 可能无法自动重新加入仲裁，直到对软件配置进行更改，以便将集群 LIF 托管在正确的物理端口上为止。

步骤

1. 将 node2 ，端口，广播域和 IP 空间的所有 node2 布线信息记录在表中：

LIF	**Node2** 端口	节点 **2 IP** 空间	节点 **2** 广播域	**Node4** 端口	节点 **4 IP** 空间	**Node4** 广播域
集群 1						
集群 2.						
集群 3.						
集群 4.						
节点管理						
集群管理						
数据 1.						
数据 2.						
数据 3.						
数据 4.						
SAN						
集群间端口						

2. 将 node4 ，端口，广播域和 IP 空间的所有布线信息记录在表中。
3. 按照以下步骤验证设置是否为双节点无交换机集群：

   a. 将权限级别设置为高级：

   ```
   cluster ：：： > set -privilege advanced
   ```

   b. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

   ```
   cluster ：：： > network options switchless-cluster show
   ```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
此命令的值必须与系统的物理状态匹配。

a. 返回到管理权限级别：

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. 按照以下步骤将 node4 置于仲裁状态：

a. 启动节点 4.请参见 "安装并启动节点 4." 以启动节点（如果尚未启动）。

b. 验证新集群端口是否位于集群广播域中：

network port show -node *nodge*-port *port*-fields broadcast-domain

以下示例显示端口 "e0a" 位于 node4 上的集群域中：

```
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
domain
node       port broadcast-domain
---------- ---- ---------------
node4      e0a  Cluster
```

c. 如果集群端口不在集群广播域中，请使用以下命令添加它们：

broadcast-domain add-ports -ipspace cluster -broadcast-domain cluster -ports *node*：*port*

d. 将正确的端口添加到集群广播域：

network port modify -node -port -ipspace cluster -mtu 9000

此示例将在 node4 上添加集群端口 "e1b"：

network port modify -node node4 -port e1b -ipspace cluster -mtu 9000

e. 将每个 LIF 的集群 LIF 迁移到新端口一次：

network interface migrate -vserver cluster -lif *lif_name*-source-node node4 destination-node node4 -destination-port *port_name*

f. 修改集群 LIF 的主端口：

```
network interface modify -vserver cluster -lif lif_name-home-port port_name
```

g. 从集群广播域中删除旧端口：

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

此命令将删除 node4 上的端口 "e0d"：

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace cluster -broadcast-domain
cluster -ports node4 ： e0d
```

a. 验证 node4 是否已重新加入仲裁：

```
cluster show -node node4 -fields health
```

5. 【auto_map_4_Step5]] 调整托管集群 LIF 和节点管理 / 集群管理 LIF 的广播域。确认每个广播域包含正确的端口。如果某个端口托管 LIF 或位于 LIF 的主目录中，则无法在广播域之间移动该端口，因此您可能需要迁移和修改 LIF ，如以下步骤所示：

a. 显示 LIF 的主端口：

```
network interface show -fields home-node ， home-port
```

b. 显示包含此端口的广播域：

```
network port broadcast-domain show -ports node_name：port_name
```

c. 在广播域中添加或删除端口：

```
network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain
remove-ports
```

d. 修改 LIF 的主端口：

```
network interface modify -vserver vserver-lif lif_name-home-port port_name
```

6. 如有必要，请使用中所示的相同命令调整集群间广播域并迁移集群间 LIF 第 5 步。
7. 如有必要，请使用中所示的相同命令调整任何其他广播域并迁移数据 LIF 第 5 步。
8. 如果 node2 上有任何端口在 node4 上不再存在，请按照以下步骤将其删除：

a. 访问任一节点上的高级权限级别：

```
set -privilege advanced
```

b. 要删除端口，请执行以下操作：

```
network port delete -node node_name-port port_name
```

c. 返回到管理员级别：

```
set -privilege admin
```

9. 调整所有 LIF 故障转移组：

   `network interface modify -failover-group` *`failover_group`*`-failover-policy` *`failover_policy`*

   以下命令会将故障转移策略设置为 `broadcast-domain-wide` ，并使用故障转移组 `fg1` 中的端口作为 LIF `data1` on `node4` 的故障转移目标：

   ```
   network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
   ```

   请参见 "参考资料" 要链接到 *Network Management* 或 *LIF* ONTAP 9 命令：手册页参考 _ 并参见 *Configuring failover settings on a LIF* 了解详细信息。

10. 验证 node4 上的更改：

    ```
    network port show -node node4
    ```

11. 每个集群 LIF 都必须侦听端口 7700 。验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 ：

    `：：：： > 网络连接侦听 show -vserver Cluster`

    对于双节点集群，端口 7700 侦听集群端口是预期结果，如以下示例所示：

    ```
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    ---------------- ----------------------------  -------------------
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
    ```

12. 对于未侦听端口700的每个集群LIF、将LIF的管理状态设置为 `down` 然后 `up`：

    `：：> net int modify -vserver cluster -lif` *`cluster-lif`*`-status-admin down；net int modify -vserver cluster -lif` *`cluster-lif`*`-status-admin up`

    重复步骤 11 以验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 。

当节点具有一组不同的网络端口时加入仲裁

使用新控制器的节点首先会启动并自动尝试加入集群；但是，如果新节点具有一组不同的网络端口，则必须执行以下步骤以确认该节点已成功加入仲裁。

关于此任务

您可以对任何相关节点使用这些说明。node3 在以下样本中使用。

步骤

1. 输入以下命令并检查输出，以验证新集群端口是否位于集群广播域中：

   `network port show -node -port port -fields broadcast-domain`

   以下示例显示端口 "e1a" 位于 node3 上的集群域中：

   ```
   cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
   domain
   node    port  broadcast-domain
   ------  ----  ---------------
   node3   e1a   Cluster
   ```

2. 输入以下命令并检查输出，将正确的端口添加到集群广播域：

   `network port modify -node -port -ipspace cluster -mtu 9000`

   此示例将在 node3 上添加集群端口 "e1b"：

   ```
   network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
   ```

3. 使用以下命令将每个 LIF 的集群 LIF 迁移到新端口一次：

   `network interface migrate -vserver cluster -lif` *`lif_name`*`-source-node node3 destination-node node3 -destination-port` *`port_name`*

4. 按如下所示修改集群 LIF 的主端口：

   `network interface modify -vserver cluster -lif` *`lif_name`*`-home-port` *`port_name`*

5. 如果集群端口不在集群广播域中，请使用以下命令添加它们：

   `network port broadcast-domain add-ports -ipspace cluster -broadcasastdomain` 集群端口节点： `port`

6. 从集群广播域中删除旧端口。您可以对任何相关节点使用。以下命令将删除 node3 上的端口 "e0d"：

   `network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace cluster -broadcast-domain cluster -ports node3 ： e0d`

7. 按照以下步骤验证节点是否已重新加入仲裁：

   `cluster show -node node3 -fields health`

8. 调整托管集群 LIF 和节点管理 / 集群管理 LIF 的广播域。确认每个广播域包含正确的端口。如果某个端口托管 LIF 或位于 LIF 的主目录中，则无法在广播域之间移动该端口，因此您可能需要按如下所示迁移和修改

LIF：

a. 显示 LIF 的主端口：

```
network interface show -fields home-node ， home-port
```

b. 显示包含此端口的广播域：

```
network port broadcast-domain show -ports node_name：port_name
```

c. 在广播域中添加或删除端口：

```
network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain
remove-port
```

d. 修改 LIF 的主端口：

```
network interface modify -vserver vserver-name-lif lif_name-home-port
port_name
```

调整集群间广播域，并根据需要迁移集群间 LIF 。数据 LIF 保持不变。

验证 node4 安装

安装并启动 node4 后，您必须验证它是否已正确安装，是否属于集群，以及是否可以与 node3 通信。

关于此任务

此时，在操作步骤中，操作将暂停，因为 node4 加入仲裁。

步骤

1. 验证 node4 是否已加入仲裁：

```
cluster show -node node4 -fields health
```

2. 输入以下命令，验证 node4 是否与 node3 属于同一集群且运行状况良好：

```
cluster show
```

3. 检查操作状态，并验证 node4 的配置信息是否与 node2 相同：

s系统控制器更换 `show-details`

如果 node4 的配置不同，则稍后可能会在操作步骤中发生系统中断。

4. 检查更换的控制器是否已正确配置 MetroCluster 配置，而不是处于切换模式。

> * 注意： * 在此阶段， MetroCluster 配置将不会处于正常状态，您可能会遇到需要解决的错误。请参见 "验证 MetroCluster 配置的运行状况。"。

在 node4 上重新创建 VLAN ，接口组和广播域

确认 node4 处于仲裁状态并可与 node3 通信后，您必须在 node4 上重新创建 node2 的 VLAN ，接口组和广播域。您还必须将 node3 端口添加到新重新创建的广播域中。

关于此任务

有关创建和重新创建 VLAN ，接口组和广播域的详细信息，请访问 "参考资料" 并链接到 *Network Management* 。

步骤

1. 使用中记录的 node2 信息在 node4 上重新创建 VLAN "将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 重新定位到 node3" 部分。

   网络端口`vlan create -node node4-vlan vlan-names`

2. 使用中记录的 node2 信息在 node4 上重新创建接口组 "将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 重新定位到 node3" 部分。

   `network port ifgrp create -node node4-ifgrp port_ifgrp_names-cluster-func`

3. 使用中记录的 node2 信息在 node4 上重新创建广播域 "将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 重新定位到 node3" 部分。

   `network port broadcast-domain create -ipspace default -broadcast-domain broadcast_domain_name-mtu mtu _size-ports node_name：port_name、node_name ：port_name`

4. 将 node4 端口添加到新重新创建的广播域：

   `network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name-ports node_name：port_name、node_name：port_name`

还原 node4 上的 key-manager 配置

如果要使用NetApp聚合加密(NAE)或NetApp卷加密(NVE)对要升级的系统上的卷进行加密、则加密配置必须同步到新节点。如果不还原key-manager、则在使用ARL将node2聚合从node3重新定位到node4时、加密卷将脱机。

步骤

1. 要同步板载密钥管理器的加密配置，请在集群提示符处运行以下命令：

对于此 ONTAP 版本…	使用此命令 …
ONTAP 9.6 或 9.7	`sSecurity key-manager` 板载同步
ONTAP 9.5	`sSecurity key-manager setup -node node_name`

2. 输入板载密钥管理器的集群范围密码短语。

将 node2 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node3 移动到 node4

在验证 node4 安装并将聚合从 node3 重新定位到 node4 之前，必须将当前位于 node3 上的 node2 的 NAS 数据 LIF 从 node3 移动到 node4 。您还需要验证 node4 上是否存在 SAN LIF 。

关于此任务

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。除非需要将 SAN LIF 映射到新端口，否则不会移动这些 LIF 。使 node4 联机后，您将验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

步骤

1. 恢复重新定位操作：

   s系统控制器更换恢复

   系统将执行以下任务：

   - 集群仲裁检查
   - 系统 ID 检查
   - 映像版本检查
   - 目标平台检查
   - 网络可访问性检查

   此操作将在网络可访问性检查的此阶段暂停。

2. 手动验证是否已正确配置网络以及所有 VLAN ，接口组和广播域。
3. 恢复重新定位操作：

   s系统控制器更换恢复

   ```
   To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
   configuration must be manually adjusted to match the new physical
   network configuration of the hardware. This includes assigning network
   ports to the correct broadcast domains,creating any required ifgrps and
   VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to
   the appropriate ports.Refer to the "Using aggregate relocation to
   upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x"
   documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually
   completed? [y/n]
   ```

4. 输入 y 以继续。
5. 系统将执行以下检查：

   - 集群运行状况检查

- 集群 LIF 状态检查

执行这些检查后，系统会将 node2 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到新控制器 node4 。资源重新定位完成后，系统将暂停。

6. 检查聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作的状态：

   s系统控制器更换 `show-details`

7. 手动验证非根聚合和 NAS 数据 LIF 是否已成功重新定位到 node4 。

   如果任何聚合无法重新定位或被否决，您必须手动重新定位聚合，或者在必要时覆盖否决或目标检查。请参见一节 "重新定位失败或被否决的聚合" 有关详细信息 ...

8. 通过完成以下子步骤，确认 SAN LIF 位于 node4 上的正确端口上：

   a. 输入以下命令并检查其输出：

      `network interface show -data-protocol iscsi_FCP -home-node node4`

      系统将返回类似于以下示例的输出：

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
        Logical    Status     Network            Current Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node    Port    Home
------- ---------- ---------- ------------------ ------- ------- ---
vs0
        a0a        up/down    10.63.0.53/24      node3   a0a     true
        data1      up/up      10.63.0.50/18      node3   e0c     true
        rads1      up/up      10.63.0.51/18      node3   e1a     true
        rads2      up/down    10.63.0.52/24      node3   e1b     true
vs1
        lif1       up/up      172.17.176.120/24 node3   e0c     true
        lif2       up/up      172.17.176.121/24 node3   e1a     true
```

   b. 如果 node4 中的任何 SAN LIF 或 SAN LIF 组位于 node2 上不存在的端口上，或者需要映射到其他端口，请通过完成以下子步骤将其移动到 node4 上的相应端口：

      i. 输入以下命令，将 LIF 状态设置为 down ：

         `network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-status-admin down`

      ii. 从端口集中删除 LIF ：

         `portset remove -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name port_name`

      iii. 输入以下命令之一：

         - 输入以下命令以移动单个 LIF ：

```
network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-home-port
new_home_port
```

- 输入以下命令，将一个不存在或不正确的端口上的所有 LIF 移动到新端口：

```
network interface modify {-home-port port_on_node1-home-node node1
-role data} -home-port new_home_port_on_node3
```

- 将 LIF 重新添加到端口集：

```
portset add -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name
port_name
```

> 您必须确认将 SAN LIF 移动到与原始端口具有相同链路速度的端口。

a. 输入以下命令，将所有 LIF 的状态修改为 `up` ，以便 LIF 可以在节点上接受和发送流量：

```
network interface modify -home-port port_name-home-node node4-lif data
-statusadmin up
```

b. 输入以下命令并检查其输出，以验证 LIF 是否已移至正确的端口，以及 LIF 的状态是否为 `up` ，具体方法是在任一节点上输入以下命令并检查输出：

```
network interface show -home-node <node4> -role data
```

c. 如果任何 LIF 已关闭，请为每个 LIF 输入以下命令，将 LIF 的管理状态设置为 `up` ：

```
network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-status-admin up
```

9. 恢复此操作以提示系统执行所需的后检查：

s系统控制器更换恢复

系统将执行以下后检查：

- 集群仲裁检查
- 集群运行状况检查
- 聚合重建检查
- 聚合状态检查
- 磁盘状态检查
- 集群 LIF 状态检查

第 6 阶段。完成升级

概述

在第6阶段、您需要确认新节点设置正确、如果新节点启用了加密、则需要配置和设置存储

加密或NetApp卷加密。您还应停用旧节点并恢复SnapMirror操作。

步骤

1. "使用 KMIP 服务器管理身份验证"
2. "确认新控制器设置正确"
3. "在新控制器模块上设置存储加密"
4. "在新控制器模块上设置NetApp卷或聚合加密"
5. "停用旧系统"
6. "恢复 SnapMirror 操作"

用于**MetroCluster FC**配置

对于 MetroCluster FC 配置，您必须尽快更换灾难恢复 / 故障转移站点节点。不支持 MetroCluster 中的控制器型号不匹配，因为控制器型号不匹配会使发生原因灾难恢复镜像脱机。在更换第二个站点的节点时，使用命令 `skip-metrocluster-check true` 选项绕过 MetroCluster 检查。

使用 **KMIP** 服务器管理身份验证

在 ONTAP 9.5 到 9.7 中，您可以使用密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）服务器管理身份验证密钥。

步骤

1. 添加新控制器：

   ```
   security key-manager setup -node new_controller_name
   ```

2. 添加密钥管理器：

   ```
   security key-manager -add key_management_server_ip_address
   ```

3. 验证密钥管理服务器是否已配置且可供集群中的所有节点使用：

   ```
   security key-manager show -status
   ```

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

确认新控制器设置正确

要确认设置正确，必须启用 HA 对。此外，还必须验证 node3 和 node4 是否可以访问彼此的存储，并且它们都不拥有属于集群上其他节点的数据 LIF 。此外，您还必须确认 node3 拥有 node1 的聚合， node4 拥有 node2 的聚合，并且两个节点的卷均联机。

步骤

1. 在对 node2 执行后检之后，将为 node2 集群启用存储故障转移和集群 HA 对。操作完成后，两个节点均显示为已完成，系统将执行一些清理操作。

2. 验证是否已启用存储故障转移：

   s存储故障转移显示

   以下示例显示了启用存储故障转移时命令的输出：

```
cluster::> storage failover show
                   Takeover
Node      Partner  Possible   State Description
-------- -----    -------    ------------------
node3     node4    true       Connected to node4
node4     node3    true       Connected to node3
```

3. 使用以下命令并检查输出，验证 node3 和 node4 是否属于同一集群：

   `cluster show`

4. 使用以下命令并检查输出，验证 node3 和 node4 是否可以访问彼此的存储：

   `storage failover show -fields local-missing-disks、partner-missing-disks`

5. 使用以下命令并检查输出，验证 node3 和 node4 均不拥有集群中其他节点拥有的主数据 LIF ：

   `network interface show`

   如果 node3 或 node4 都不拥有集群中其他节点拥有的主数据 LIF ，请将数据 LIF 还原到其主所有者：

   网络接口还原

6. 确认 node3 拥有 node1 中的聚合，而 node4 拥有 node2 中的聚合：

   `storage aggregate show -owner-name node3`

   `storage aggregate show -owner-name node4`

7. 确定是否有任何卷脱机：

   `volume show -node node3-state offline`

   `volume show -node node4-state offline`

8. 如果任何卷处于脱机状态，请将其与您在部分中捕获的脱机卷列表进行比较 "准备要升级的节点"，并根据需要使用以下命令使每个卷的任何脱机卷联机一次：

   `volume online -vserver vserver_name-volume volume_name`

9. 对每个节点使用以下命令，为新节点安装新许可证：

   `ssystem license add -license-code license_code、license_code、license_code…`

license-code 参数接受一个包含 28 个大写字母字符密钥的列表。您可以一次添加一个许可证，也可以一次添加多个许可证，并以逗号分隔每个许可证密钥。

10. 使用以下命令之一从原始节点中删除所有旧许可证：

    `ssystem license clean-up -unused -expired`

    `ssystem license delete -serial -number` *`node_serial _number`*`-package` *`licensable_package`*

    - 删除所有已过期的许可证：

      `ssystem license clean-up -expired`

    - 删除所有未使用的许可证：

      `ssystem license clean-up -unused`

    - 在节点上使用以下命令从集群中删除特定许可证：

      `ssystem license delete -serial -number` *`node1_serial _number`*`-package *`

      `ssystem license delete -serial -number` *`node2_serial _number`*`-package *`

    此时将显示以下输出：

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    输入 `y` 删除所有软件包。

11. 使用以下命令并检查输出，以验证是否已正确安装许可证：

    `s`系统许可证显示

    您可以将输出与在部分中捕获的输出进行比较 "准备要升级的节点"。

12. 【unset_maxWait_system_commands】如果正在配置中使用自加密驱动器、并且您已设置 `kmip.init.maxwait` 变量设置为 `off` (例如、在中 "安装并启动 node4 步骤 27")、您必须取消设置变量：

    `set diag; systemshell -node` *`node_name`*`-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

13. 在两个节点上使用以下命令配置 SP：

    `ssystem service-processor network modify -node` *`node_name`*

    请参见 "参考资料" 链接到 ONTAP `s`管理参考 _ 以了解 `SP` 的相关信息，以及 _`SP 9` 命令：手册页参考 _ 以了解有关 `system` service-processor network modify 命令的详细信息。

14. 如果要在新节点上设置无交换机集群，请参见 "参考资料" 要链接到 *NetApp* 支持站点 _ 并按照 _*switchover to a two-node switchless cluster* 中的说明进行操作。

完成后

如果在 node3 和 node4 上启用了存储加密，请完成此部分 "在新控制器模块上设置存储加密"。否则，请完成部分 "停用旧系统"。

在新控制器模块上设置存储加密

如果更换的控制器或新控制器的 HA 配对项使用存储加密，则必须为新控制器模块配置存储加密，包括安装 SSL 证书和设置密钥管理服务器。

关于此任务

此操作步骤包含对新控制器模块执行的步骤。您必须在正确的节点上输入命令。

步骤

1. 验证密钥管理服务器是否仍可用，其状态及其身份验证密钥信息：

   ```
   security key-manager show -status
   ```

   s安全密钥管理器查询

2. 将上一步中列出的密钥管理服务器添加到新控制器的密钥管理服务器列表中。
   a. 添加密钥管理服务器：

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. 对列出的每个密钥管理服务器重复上述步骤。您最多可以链接四个密钥管理服务器。
   c. 验证是否已成功添加密钥管理服务器：

      ```
      sSecurity key-manager show
      ```

3. 在新控制器模块上，运行密钥管理设置向导以设置和安装密钥管理服务器。

   您必须安装与现有控制器模块上安装的密钥管理服务器相同的密钥管理服务器。

   a. 在新节点上启动密钥管理服务器设置向导：

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. 完成向导中的步骤以配置密钥管理服务器。
4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

在新控制器模块上设置**NetApp**卷或聚合加密

如果新控制器的已更换控制器或高可用性(HA)配对系统使用NetApp卷加密(NVE)或NetApp

聚合加密(NAE)、则必须为NVE或NAE配置新控制器模块。

关于此任务

此操作步骤包含对新控制器模块执行的步骤。您必须在正确的节点上输入命令。

ONTAP 9.6和9.7

*在运行ONTAP 9.6或9.7的控制器上配置NVE或NAE *

步骤

1. 验证密钥管理服务器是否仍可用，其状态及其身份验证密钥信息：

   ```
   sSecurity key-manager key query -node node
   ```

2. 将上一步中列出的密钥管理服务器添加到新控制器的密钥管理服务器列表中：

   a. 添加密钥管理服务器：

      security key-manager -add *key_management_server_ip_address*

   b. 对列出的每个密钥管理服务器重复上述步骤。

      您最多可以链接四个密钥管理服务器。

   c. 验证是否已成功添加密钥管理服务器：

      ```
      sSecurity key-manager show
      ```

3. 在新控制器模块上，运行密钥管理设置向导以设置和安装密钥管理服务器。

   您必须安装与现有控制器模块上安装的密钥管理服务器相同的密钥管理服务器。

   a. 在新节点上启动密钥管理服务器设置向导：

      security key-manager setup -node *new_controller_name*

   b. 完成向导中的步骤以配置密钥管理服务器。

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

   - 还原外部密钥管理器的身份验证：

     s安全密钥管理器外部还原

     此命令需要板载密钥管理器（ OKM ）密码短语。

   有关详细信息、请参见知识库文章 "如何从ONTAP 启动菜单还原外部密钥管理器服务器配置"。

   - 还原OKM的身份验证：

     sSecurity key-manager 板载同步

ONTAP 9.5

*在运行ONTAP 9.5*的控制器上配置NVE或NAE

步骤

1. 验证密钥管理服务器是否仍可用，其状态及其身份验证密钥信息：

```
sSecurity key-manager key show
```

2. 将上一步中列出的密钥管理服务器添加到新控制器的密钥管理服务器列表中：
   a. 添加密钥管理服务器：

      security key-manager -add *key_management_server_ip_address*

   b. 对列出的每个密钥管理服务器重复上述步骤。

      您最多可以链接四个密钥管理服务器。

   c. 验证是否已成功添加密钥管理服务器：

      sSecurity key-manager show

3. 在新控制器模块上，运行密钥管理设置向导以设置和安装密钥管理服务器。

   您必须安装与现有控制器模块上安装的密钥管理服务器相同的密钥管理服务器。

   a. 在新节点上启动密钥管理服务器设置向导：

      security key-manager setup -node *new_controller_name*

   b. 完成向导中的步骤以配置密钥管理服务器。

4. 将所有链接的密钥管理服务器中的身份验证密钥还原到新节点：

   - 还原外部密钥管理器的身份验证：

     s安全密钥管理器外部还原

     此命令需要板载密钥管理器（ OKM ）密码短语。

   有关详细信息、请参见知识库文章 "如何从ONTAP 启动菜单还原外部密钥管理器服务器配置"。

   - 还原 OKM 的身份验证：

     sSecurity key-manager setup -node *node_name*

完成后

检查是否有任何卷因身份验证密钥不可用或无法访问外部密钥管理服务器而脱机。使用 `volume online` 命令将这些卷恢复联机。

停用旧系统

升级后，您可以通过 NetApp 支持站点停用旧系统。停用系统会告知 NetApp 系统不再运行，并将其从支持数据库中删除。

步骤

1. 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 并登录。
2. 从菜单中选择 * 产品 > 我的产品 * 。
3. 在 * 查看已安装系统 * 页面上，选择要用于显示系统信息的 * 选择条件 * 。

   您可以选择以下选项之一来查找您的系统：

   - 序列号（位于设备背面）
   - " 我的位置 " 的序列号
4. 选择 * 执行！ *

   下表显示了集群信息，包括序列号。

5. 在表中找到集群，然后从产品工具集下拉菜单中选择 * 停用此系统 * 。

恢复 **SnapMirror** 操作

您可以恢复升级前暂停的 SnapMirror 传输，并恢复 SnapMirror 关系。升级完成后，更新将按计划进行。

步骤

1. 验证目标上的 SnapMirror 状态：

   ```
   snapmirror show
   ```

2. 恢复 SnapMirror 关系：

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

故障排除

故障排除

升级节点对时可能会遇到故障。节点可能会崩溃，聚合可能无法重新定位或 LIF 可能无法迁移。故障的发生原因及其解决方案取决于升级操作步骤期间发生故障的时间。

请参见一节中描述操作步骤不同阶段的表 "ARL 升级概述"。有关可能发生的故障的信息按操作步骤的阶段列出。

聚合重新定位失败

在升级期间，聚合重新定位（ARL）可能会在不同点失败。

检查聚合重新定位失败

在操作步骤期间， ARL 可能会在第 2 阶段，第 3 阶段或第 5 阶段失败。

步骤

1. 输入以下命令并检查输出：

   s存储聚合重新定位显示

   `storage aggregate relocation show` 命令可显示哪些聚合已成功重新定位，哪些聚合未成功重新定位以及故障原因。

2. 检查控制台是否存在任何 EMS 消息。
3. 执行以下操作之一：

   - 根据 `storage aggregate relocation show` 命令的输出以及 EMS 消息的输出，采取适当的更正操作。
   - 使用 `storage aggregate relocation start` 命令的 `override-vetoes` 选项或 `override-destination-checks` 选项强制重新定位聚合。

   有关 `storage aggregate relocation start` ， `override-vetoes` 和 `override-destination-checks` 选项的详细信息，请参见 "参考资料" 链接到 _Microsoft ONTAP 9 命令：手册页参考 _ 。

升级完成后， **node1** 上的聚合属于 **node4**

升级操作步骤结束时， node3 应为聚合的新主节点，而这些聚合最初将 node1 作为主节点。您可以在升级后重新定位它们。

关于此任务

在以下情况下，聚合可能无法正确重新定位，将 node1 作为其主节点，而不是 node3 ：

- 在第 3 阶段，聚合从 node2 重新定位到 node3 。要重新定位的某些聚合的主节点为 node1 。例如，此类聚合可以称为 aggr_node_1 。如果 aggr_node_1 的重新定位在第 3 阶段失败，并且无法强制重新定位，则聚合将留在 node2 上。
- 在第 4 阶段之后，将 node2 替换为 node4 。更换 node2 后， aggr_node_1 将联机，并将 node4 作为其主节点，而不是 node3 。

启用存储故障转移后，您可以通过完成以下步骤在第 6 阶段后修复不正确的所有权问题：

步骤

1. 输入以下命令以获取聚合列表：

   `storage aggregate show -nodes node4-is-home true`

   要确定未正确重新定位的聚合，请参阅在一节中获取的主所有者为 node1 的聚合列表 "准备要升级的节点" 并将其与上述命令的输出进行比较。

2. 将步骤 1 的输出与您在一节中为 node1 捕获的输出进行比较 "准备要升级的节点" 并记下未正确重新定位的所有聚合。
3. 【 auto_aggr_relocate_fail_Step3]] 重新定位节点 4 上遗留的聚合：

   s存储聚合重新定位`start -node node4-aggr aggr_node_1-destination node3`

   在此重新定位期间，请勿使用 ` -nt-controller-upgrade` 参数。

4. 验证 node3 现在是否为聚合的主所有者：

   `storage aggregate show -aggregate` *`aggr1`*、*`aggr2`*、*`aggr3…`*`-fields home-name`

   `*aggr1*、*aggr2*、*aggr3…*`是将node1作为原始主所有者的聚合列表。

   如果聚合的主所有者不是 node3 ，则可以在中使用相同的重新定位命令将其重新定位到 node3 第 3 步。

重新启动，崩溃或重新启动

在升级的不同阶段，系统可能会崩溃—重新启动，崩溃或重新启动。

这些问题的解决方案取决于它们发生的时间。

在预检查阶段重新启动，崩溃或重新启动

在 **HA** 对的预检查阶段仍处于启用状态之前，节点 **1** 或节点 **2** 崩溃

如果 node1 或 node2 在预检查阶段之前崩溃，则尚未重新定位任何聚合，并且 HA 对配置仍处于启用状态。

关于此任务

接管和交还可以正常进行。

步骤

1. 检查控制台是否存在系统可能已发出的 EMS 消息，并采取建议的更正操作。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第一个资源释放阶段重新启动，崩溃或重新启动

在 **HA** 对仍处于启用状态的情况下，节点 **1** 在第一个资源释放阶段崩溃

部分或所有聚合已从 node1 重新定位到 node2 ，并且 HA 对仍处于启用状态。node2 接管 node1 的根卷以及未重新定位的任何非根聚合。

关于此任务

重新定位的聚合的所有权与因主所有者未发生更改而被接管的非根聚合的所有权相同。

当 node1 进入 `Waiting for giveback` 状态时， node2 将交还所有 node1 非根聚合。

步骤

1. 启动 node1 后， node1 的所有非根聚合均已移回 node1 。您必须手动将聚合从node1重新定位到node2：`storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list *-ndocontroller-upgrade true`
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在禁用 **HA** 对的情况下， **Node1** 在第一个资源释放阶段崩溃

Node2 不会接管，但它仍在从所有非根聚合提供数据。

步骤

1. 启动 node1 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在 **HA** 对仍处于启用状态的情况下，节点 **2** 在第一个资源释放阶段失败

node1 已将其部分或全部聚合重新定位到 node2 。已启用 HA 对。

关于此任务

node1 接管 node2 的所有聚合以及它已重新定位到 node2 的任何自身聚合。node2 启动时，聚合重新定位将自动完成。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第一个资源释放阶段以及禁用 **HA** 对之后， **Node2** 会崩溃

Node1 不接管。

步骤

1. 启动 node2 。

   在 node2 启动期间，所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行节点对升级操作步骤的其余部分。

在第一个验证阶段重新启动，崩溃或重新启动

在禁用 **HA** 对的情况下，节点 **2** 在第一个验证阶段崩溃

Node2 崩溃后 Node3 不会接管，因为 HA 对已禁用。

步骤

1. 启动 node2 。

   在 node2 启动期间，所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在禁用 **HA** 对的情况下，节点 **3** 在第一个验证阶段崩溃

Node2 不会接管，但它仍在从所有非根聚合提供数据。

步骤

1. 启动 node3 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第一个资源重新获取阶段重新启动，崩溃或重新启动

在聚合重新定位期间，节点 **2** 在第一个资源重新获取阶段崩溃

node2 已将其部分或全部聚合从 node1 重新定位到 node3 。node3 用于从已重新定位的聚合提供数据。HA 对已禁用，因此不存在接管。

关于此任务

未重新定位的聚合发生客户端中断。启动 node2 时， node1 的聚合将重新定位到 node3 。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在聚合重新定位期间，节点 **3** 在第一个资源重新获取阶段崩溃

如果在 node2 将聚合重新定位到 node3 时 node3 崩溃，则在 node3 启动后，此任务将继续执行。

关于此任务

Node2 将继续为其余聚合提供服务，但已重新定位到 Node3 的聚合会在 Node3 启动期间发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node3 。
2. 继续升级控制器。

在检查后阶段重新启动，崩溃或重新启动

在后检查阶段，节点 **2** 或节点 **3** 崩溃

HA 对已禁用，因此不是接管。重新启动的节点中的聚合发生客户端中断。

步骤

1. 启动节点。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

在第二个资源释放阶段重新启动，崩溃或重新启动

Node3 在第二个资源释放阶段崩溃

如果 node2 重新定位聚合时 node3 崩溃，则在 node3 启动后，此任务将继续执行。

关于此任务

Node2 继续为其余聚合提供服务，但已重新定位到 Node3 和 Node3 自己的聚合的聚合在 Node3 启动期间会发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node3 。
2. 继续执行控制器升级操作步骤。

Node2 在第二个资源释放阶段崩溃

如果节点 2 在聚合重新定位期间崩溃，则不会接管节点 2 。

关于此任务

node3 将继续为已重新定位的聚合提供服务，但 node2 拥有的聚合会发生客户端中断。

步骤

1. 启动 node2 。
2. 继续执行控制器升级操作步骤。

在第二个验证阶段重新启动，崩溃或重新启动

Node3 在第二个验证阶段崩溃

如果节点 3 在此阶段崩溃，则不会发生接管，因为 HA 已被禁用。

关于此任务

非根聚合发生中断，这些聚合已重新定位，直到 node3 重新启动。

步骤

1. 启动 node3 。

   在 node3 启动期间，所有聚合都会发生客户端中断。

2. 继续执行节点对升级操作步骤。

Node4 在第二个验证阶段崩溃

如果节点 4 在此阶段崩溃，则不会发生接管。node3 从聚合提供数据。

关于此任务

非根聚合发生中断，这些聚合已重新定位，直到 node4 重新启动。

步骤

1. 启动 node4 。
2. 继续执行节点对升级操作步骤。

操作步骤的多个阶段可能会出现的问题

某些问题可能会在操作步骤的不同阶段发生。

意外的 **"storage failover show"** 命令输出

在操作步骤期间，如果托管所有数据聚合的节点发生崩溃或意外重新启动，您可能会在重新启动，崩溃或重新启动前后看到 `storage failover show` 命令的意外输出。

关于此任务

您可能会在阶段 2 ，阶段 3 ，阶段 4 或阶段 5 中看到 `storage failover show` 命令的意外输出。

以下示例显示了托管所有数据聚合的节点上没有重新启动或崩溃时 `storage failover show` 命令的预期输出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下示例显示了重新启动或崩溃后 `storage failover show` 命令的输出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

尽管输出显示某个节点正在进行部分交还，并且已禁用存储故障转移，但您可以忽略此消息。

步骤

无需执行任何操作；请继续执行节点对升级操作步骤。

LIF 迁移失败

迁移 LIF 后，它们可能无法在迁移到阶段 2 ，阶段 3 或阶段 5 后联机。

步骤

1. 验证端口 MTU 大小是否与源节点的端口 MTU 大小相同。

   例如，如果源节点上的集群端口 MTU 大小为 9000 ，则目标节点上的 MTU 大小应为 9000 。

2. 如果端口的物理状态为 `down` ，请检查网络缆线的物理连接。

参考资料

在执行此内容中的过程时，您可能需要查看参考内容或访问参考网站。

- [参考内容]

- [参考站点]

参考内容

下表列出了此升级的特定内容。

内容	Description
"CLI 管理概述"	介绍如何管理 ONTAP 系统，向您展示如何使用命令行界面，如何访问集群，如何管理节点等。
"确定是使用 System Manager 还是使用 ONTAP 命令行界面进行集群设置"	介绍如何设置和配置 ONTAP 。
"使用 CLI 管理磁盘和聚合"	介绍如何使用命令行界面管理 ONTAP 物理存储。其中介绍了如何创建，扩展和管理聚合，如何使用 Flash Pool 聚合，如何管理磁盘以及如何管理 RAID 策略。
"光纤连接的 MetroCluster 安装和配置"	介绍如何在网络结构配置中安装和配置 MetroCluster 硬件和软件组件。
"《 FlexArray 虚拟化安装要求和参考》"	包含 FlexArray 虚拟化系统的布线说明和其他信息。
"高可用性管理"	介绍如何安装和管理高可用性集群配置，包括存储故障转移和接管 / 交还。
"使用 CLI 进行逻辑存储管理"	介绍如何使用卷， FlexClone 卷，文件和 LUN 高效管理逻辑存储资源， FlexCache 卷，重复数据删除，数据压缩， qtree 和配额。
"MetroCluster 管理和灾难恢复"	介绍如何在计划内维护操作或发生灾难时执行 MetroCluster 切换和切回操作。
"MetroCluster 升级和扩展"	介绍升级 MetroCluster 配置中的控制器和存储型号，从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置以及通过添加更多节点扩展 MetroCluster 配置的过程。
"网络管理"	介绍如何在集群中配置和管理物理和虚拟网络端口（ VLAN 和接口组）， LIF ，路由和主机解析服务；如何通过负载平衡优化网络流量；以及如何使用 SNMP 监控集群。
"《 ONTAP 9.0 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.0 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.1 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.1 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.2 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.2 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.3 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.3 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.4 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.4 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.5 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.5 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.6 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.6 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.7 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.7 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.8 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.8 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.9.1 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.9.1 命令的语法和用法。
"《 ONTAP 9.10.1 命令：手册页参考》"	介绍支持的 ONTAP 9.10.1 命令的语法和用法。

内容	Description
"使用 CLI 进行 SAN 管理"	介绍如何使用 iSCSI 和 FC 协议配置和管理 LUN ， igroup 和目标，以及使用 NVMe/FC 协议的命名空间和子系统。
"SAN 配置参考"	包含有关 FC 和 iSCSI 拓扑和布线方案的信息。
"通过移动卷或存储进行升级"	介绍如何通过移动存储或卷快速升级集群中的控制器硬件。还介绍如何将受支持的型号转换为磁盘架。
"升级 ONTAP"	包含有关下载和升级 ONTAP 的说明。
"使用system controller Replace命令升级同一机箱中的控制器型号"	介绍无中断升级系统(保留旧系统机箱和磁盘)所需的聚合重新定位过程。
"使用 system controller replace 命令升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件"	介绍使用 system controller replace 命令无中断升级运行 ONTAP 9.8 的控制器所需的聚合重新定位过程。
"使用聚合重新定位手动升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件"	介绍运行 ONTAP 9.8 或更高版本时执行手动无中断控制器升级所需的聚合重新定位过程。
"使用 system controller replace 命令将运行 ONTAP 9.5 的控制器硬件升级到 ONTAP 9.7"	介绍使用 system controller replace 命令将运行 ONTAP 9.5 的控制器无中断升级到 ONTAP 9.7 所需的聚合重新定位过程。
"使用聚合重新定位手动升级运行 ONTAP 9.7 或更早版本的控制器硬件"	介绍运行 ONTAP 9.7 或更早版本执行手动无中断控制器升级所需的聚合重新定位过程。

参考站点

。 "NetApp 支持站点" 此外，还包含有关网络接口卡（ NIC ）以及可能与系统结合使用的其他硬件的文档。它还包含 "Hardware Universe"，提供有关新系统支持的硬件的信息。

访问 "ONTAP 9 文档"。

访问 "Active IQ Config Advisor" 工具。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。