ONTAP ツールを導入するための要件

ONTAP tools for VMware vSphere 9.10

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-tools-vmware-vsphere/deploy/reference_port_requirements_for_vsc.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP ツールを導入するための要件 1
VSC のポート要件 1
ONTAP ツールのスペースとサイジングの要件 1
ONTAP ツールでサポートされているストレージシステム、ライセンス、およびアプリケーション 2
ONTAP ツールの導入に関する考慮事項 2

ONTAP ツールを導入するための要件

VSC のポート要件

ストレージシステムと VMware vCenter Server の間の通信など、 Virtual Storage Console （ VSC ）のコンポーネント間の通信には、指定のポートがデフォルトで使用されます。ファイアウォールを有効にしている場合は、例外を許可するようにファイアウォールを設定する必要があります。

Windows 以外のファイアウォールについては、 VSC で使用する特定のポートへのアクセスを手動で許可する必要があります。これらのポートへのアクセスを許可しないと、次のようなエラーメッセージが表示されます。

「サーバと通信できません。

VSC で使用されるデフォルトの双方向 TCP ポートは次のとおりです。

* デフォルトのポート番号 *	* 概要 *
9083 年	有効にすると、 VASA Provider と Storage Replication Adapter （ SRA ）の両方がこのポートを使用して vCenter Server と通信します。このポートは TCP/IP 設定を取得するためにも必要です。
443	クレデンシャルの設定方法によっては、 VMware vCenter Server とストレージシステムがこのポートでセキュアな通信をリスンします。
8143	VSC は、このポートでセキュアな通信をリスンします。
7.	エコー要求が ONTAP に送信されて到達可能性が検証されます。この要求はストレージシステムの追加時にのみ必要であり、あとで無効にすることができます。

ONTAP ツールを導入する前に、 Internet Control Message Protocol （ ICMP ）を有効にしておく必要があります。

ICMP が無効になっていると、 ONTAP ツールの初期設定が失敗し、導入後に VSC が VSC サービスと VASA Provider サービスを開始できなくなります。導入後に、 VSC サービスと VASA Provider サービスを手動で有効にする必要があります。

ONTAP ツールのスペースとサイジングの要件

VMware vSphere 用の ONTAP ツールを導入する前に、導入パッケージのスペース要件とホストシステムのいくつかの基本的な要件について理解しておく必要があります。

- * インストールパッケージのスペース要件 *
  - シンプロビジョニングの場合は 2.1GB
  - シックプロビジョニングの場合は 54.0GB
- * ホスト・システムのサイジング要件 *
  - ESXi 6.5U3 以降
  - 推奨メモリ： 12GB RAM
  - 推奨 CPU 数： 2

ONTAP ツールでサポートされているストレージシステム、ライセンス、およびアプリケーション

VMware vSphere 用の ONTAP ツールの導入を開始する前に、ストレージシステムの基本要件、アプリケーション要件、およびライセンス要件について理解しておく必要があります。

サポートされる ONTAP 、 vCenter Server 、 ESXi ホスト、プラグインアプリケーション、および Site Recovery Manager （ SRM ）のバージョンの最新情報については、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。

"Interoperability Matrix Tool で確認してください"

VMware Virtual Volumes （ vVol ）データストアに対して仮想マシンの Snapshot 処理とクローン処理を実行するためには、 FlexClone ライセンスを有効にする必要があります。

Storage Replication Adapter （ SRA ）には次のライセンスが必要です。

- SnapMirror ライセンス

  SRA のフェイルオーバー処理を実行するためには、 SnapMirror ライセンスを有効にする必要があります。

- FlexClone ライセンス

  SRA のテストフェイルオーバー処理を実行するためには、 FlexClone ライセンスを有効にする必要があります。

データストアの IOPS を表示するには、 Storage I/O Control を有効にするか、 Storage I/O Control の設定でストレージ I/O 統計の収集を無効にするチェックボックスをオフにする必要があります。Storage I/O Control は、 VMware の Enterprise Plus ライセンスがある場合にのみ有効にできます。

- "Storage I/O Control のトラブルシューティング"
- "Storage I/O Control の要件"

ONTAP ツールの導入に関する考慮事項

VMware vSphere 用の ONTAP ツールを導入する前に、導入計画を作成し、環境で

ONTAP ツールをどのように設定するかを決めておくことを推奨します。

次の表に、 ONTAP ツールを導入する前に検討が必要な事項について、その概要を示します。

* 考慮事項 *	* 概要 *
ONTAP ツールを初めて導入する場合	ONTAP ツールを導入すると、 VSC の機能が自動的にインストールされます。 "ONTAP ツールを導入してアップグレード" "VMware vSphere 用 ONTAP ツールの新規ユーザ向けの導入ワークフロー"
VSC の既存の導入環境からアップグレードする	VSC の既存の導入環境から ONTAP ツールにアップグレードする場合の手順のバージョンは、 VSC のバージョンと、 ONTAP ツールが導入済みかどうかによって異なります。詳細については、導入ワークフローとアップグレードに関するセクションを参照してください。 "ONTAP ツールの既存ユーザ向けの導入ワークフロー" アップグレード前に実施しておくべき作業： • 使用しているストレージシステムとそのクレデンシャルに関する情報を記録しておく必要があります。 アップグレード後に、すべてのストレージシステムが自動的に検出され、正しいクレデンシャルが付与されていることを確認する必要があります。 • 標準の VSC ロールに変更を加えた場合、変更を保存するにはそのロールをコピーする必要があります。 標準のロールは、 VSC サービスを再起動するたびに現在のデフォルトで上書きされます。
VSC の SSL 証明書の再生成	SSL 証明書は、 ONTAP ツールの導入時に自動的に生成されます。サイト専用の証明書を作成するには、 SSL 証明書の再生成が必要になることがあります。 "Virtual Storage Console の SSL 証明書を再生成する"

ESXi サーバの値を設定しています	ESXi サーバの値のほとんどはデフォルトで設定されますが、値を検証しておくことを推奨します。これらの値は、内部テストに基づいています。環境によっては、パフォーマンスを向上させるために値を変更しなければならない場合があります。 • "ESXi サーバのマルチパスとタイムアウトを設定" • "VMware vSphere 用の ONTAP ® ツールを使用して設定される ESXi ホストの値"
ゲストオペレーティングシステムのタイムアウト値	ゲストオペレーティングシステム（ゲスト OS ）のタイムアウトスクリプトは、フェイルオーバーが適切に動作するように、サポートされている Linux 、 Solaris 、 Windows の各ゲストオペレーティングシステムの SCSI I/O タイムアウト値を設定します。

次の表に、 ONTAP ツールを設定するために必要な事項について、その概要を示します。

* 考慮事項 *	* 概要 *
Role-Based Access Control （ RBAC ；ロールベースアクセス制御）の要件	VSC は、 vCenter Server RBAC と ONTAP RBAC の両方をサポートしています。VSC を vCenter Server に登録する際に使用するアカウント（ https://<appliance_ip>:8143/Register.html` ）は、 vCenter Server 管理者（ vCenter Server の管理者ロールまたは管理者ロールに割り当てられている）である必要があります。管理者として VSC を実行する場合は、すべてのタスクに必要なアクセス許可と権限がすべて付与されている必要があります。 vSphere オブジェクトへのアクセスを制限する必要がある場合、 vCenter Server の要件に一致する標準の VSC ロールを作成してユーザに割り当てることができます。 ONTAP ツールに付属の JSON ファイルを使用して、 ONTAP System Manager で推奨される ONTAP ロールを作成できます。 適切な権限とアクセス許可を持たないユーザがタスクを実行しようとした場合、そのタスクのオプションはグレー表示されます。 • "ONTAP ツールに付属の標準ロール" • "ONTAP ストレージシステムおよび vSphere オブジェクトの権限"
ONTAP バージョン	ストレージシステムで ONTAP 9.3 、 9.5 、 9.6 、 9.7 、 9.8P1 以降が実行されている必要があります。

ストレージ機能プロファイル	ストレージ機能プロファイルを使用する場合やアラームを設定する場合は、 VASA Provider for ONTAP を有効にする必要があります。VASA Provider を有効にすると、 VMware Virtual Volumes （ VVol ）データストアを設定できるようになり、ストレージ機能プロファイルやアラームの作成と管理も可能になります。ボリュームやアグリゲートの容量が残り少なくなったときや、データストアが関連付けられているストレージ機能プロファイルに準拠しなくなったときに、アラームによって警告されます。

導入に関するその他の考慮事項

導入 ONTAP ツールをカスタマイズするときは、いくつかの要件について考慮する必要があります。

アプライアンスの管理者ユーザのパスワード

管理者パスワードにはスペースは使用できません。

アプライアンスのメンテナンスコンソールのクレデンシャル

メンテナンスコンソールにアクセスするには、「 maint 」ユーザ名を使用する必要があります。導入時に「 maint 」ユーザのパスワードを設定できます。パスワードを変更するには、 ONTAP ツールのメンテナンスコンソールの [アプリケーションの設定] メニューを使用します。

vCenter Server 管理者のクレデンシャル

ONTAP ツールの導入時に vCenter Server の管理者クレデンシャルを設定できます。

vCenter Server のパスワードが変更された場合は、 https://<IP>:8143/Register.html` の URL を使用して管理者のパスワードを更新できます。 IP アドレスは、導入時に指定した ONTAP ツールの IP アドレスです。

vCenter Server の **IP** アドレス

- ONTAP ツールを登録する vCenter Server インスタンスの IP アドレス（ IPv4 または IPv6 ）を指定する必要があります。

  生成される VSC 証明書と VASA 証明書のタイプは、導入時に指定した IP アドレス（ IPv4 または IPv6 ）によって異なります。ONTAP ツールの導入時に静的 IP の詳細と DHCP を入力しなかった場合は、 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方がネットワークから提供されます。

- vCenter Server への登録に使用する ONTAP ツールの IP アドレスは、導入ウィザードで入力した vCenter Server の IP アドレスのタイプ（ IPv4 または IPv6 ）によって異なります。

  vCenter Server の登録時に使用したものと同じタイプの IP アドレスを使用して、 VSC と VASA の両方の証明書が生成されます。

  IPv6 は vCenter Server 6.7 以降でのみサポートされます。

アプライアンスのネットワーク・プロパティ

DHCP を使用していない場合は、有効な DNS ホスト名（非修飾）と ONTAP ツールの静的 IP アドレス、およびその他のネットワークパラメータを指定します。これらのパラメータはすべて、適切なインストールと運用のために必要です。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。