Cree configuraciones de ONTAP para proporcionar operaciones no disruptivas con Hyper-V y SQL Server sobre SMB

ONTAP 9

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smb-hyper-v-sql/create-config-nondisruptive-operations-task.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Cree configuraciones de ONTAP para proporcionar operaciones no disruptivas con Hyper-V y SQL Server sobre SMB . . . 1
Cree configuraciones de ONTAP para proporcionar operaciones no disruptivas con Hyper-V y SQL Server sobre SMB . . . 1
Verificar que la autenticación Kerberos y NTLMv2 están permitidas (Hyper-V en recursos compartidos SMB) . . . 1
Compruebe que las cuentas de dominio se asignan al usuario UNIX predeterminado . . . 3
Compruebe que el estilo de seguridad del volumen raíz de SVM se haya establecido en NTFS . . . 5
Comprobar que se han configurado las opciones necesarias del servidor CIFS . . . 6
Configure multicanal de SMB para un mayor rendimiento y redundancia . . . 8
Crear volúmenes de datos NTFS . . . 10
Crear recursos compartidos de SMB disponibles de forma continua . . . 12
Agregue el privilegio SeSecurityPrivilege a la cuenta de usuario (para recursos compartidos SMB de SQL Server). . . . 13
Configurar la profundidad del directorio de copia de sombra de VSS (para Hyper-V mediante recursos compartidos de SMB) . . . 14

Cree configuraciones de ONTAP para proporcionar operaciones no disruptivas con Hyper-V y SQL Server sobre SMB

Cree configuraciones de ONTAP para proporcionar operaciones no disruptivas con Hyper-V y SQL Server sobre SMB

Hay varios pasos de configuración de ONTAP que debe realizar para preparar las instalaciones de Hyper-V y SQL Server que proporcionan operaciones no disruptivas a través de SMB.

Antes de crear la configuración de ONTAP para operaciones no disruptivas con Hyper-V y SQL Server sobre SMB, deben completarse las siguientes tareas:

- Los servicios de hora deben configurarse en el clúster.
- Las redes deben configurarse para la SVM.
- Se debe crear la SVM.
- Las interfaces de LIF de datos deben configurarse en la SVM.
- DNS debe haberse configurado en la SVM.
- Los servicios de nombres deseados deben configurarse para la SVM.
- Debe crearse el servidor SMB.

Información relacionada

Planifique la configuración de Hyper-V o SQL Server con SMB

Requisitos y consideraciones de configuración

Verificar que la autenticación Kerberos y NTLMv2 están permitidas (Hyper-V en recursos compartidos SMB)

Las operaciones no disruptivas para Hyper-V a través de SMB requieren que el servidor CIFS en una SVM de datos y el servidor Hyper-V permita la autenticación Kerberos y NTLMv2. Debe verificar la configuración en el servidor CIFS y los servidores Hyper-V que controlan los métodos de autenticación permitidos.

Acerca de esta tarea

La autenticación Kerberos es necesaria cuando se hace una conexión compartida disponible continuamente. Parte del proceso de VSS remoto utiliza la autenticación NTLMv2. Por lo tanto, debe ser compatible con las conexiones que utilizan ambos métodos de autenticación en las configuraciones de Hyper-V mediante SMB.

Debe configurarse la siguiente configuración para permitir la autenticación Kerberos y NTLMv2:

- Debe deshabilitarse la política de exportación de SMB en la máquina virtual de almacenamiento (SVM).

La autenticación Kerberos y NTLMv2 siempre están habilitadas en las SVM, pero se pueden utilizar políticas de exportación para restringir el acceso en función del método de autenticación.

Las políticas de exportación de SMB son opcionales y están deshabilitadas de forma predeterminada. Si las directivas de exportación están deshabilitadas, la autenticación Kerberos y NTLMv2 se permite de forma predeterminada en un servidor CIFS.

- El dominio al que pertenecen el servidor CIFS y los servidores Hyper-V debe permitir la autenticación Kerberos y NTLMv2.

La autenticación Kerberos está habilitada de forma predeterminada en dominios de Active Directory. Sin embargo, la autenticación NTLMv2 puede estar permitida, ya sea mediante la configuración de la directiva de seguridad o las directivas de grupo.

Pasos

1. Realice lo siguiente para verificar que las políticas de exportación están deshabilitadas en la SVM:
   a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Compruebe que el `-is-exportpolicy-enabled` La opción del servidor CIFS se establece en `false`:

      ```
      vserver cifs options show -vserver vserver_name -fields vserver,is-exportpolicy-enabled
      ```

   c. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

      ```
      set -privilege admin
      ```

2. Si no se deshabilitan las políticas de exportación de SMB, inhabilite estas opciones:

   ```
   vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-exportpolicy-enabled false
   ```

3. Compruebe que tanto NTLMv2 como Kerberos están permitidos en el dominio.

   Para obtener información acerca de cómo determinar qué métodos de autenticación se permiten en el dominio, consulte la biblioteca de Microsoft TechNet.

4. Si el dominio no permite la autenticación NTMLv2, habilite la autenticación NTLMv2 utilizando uno de los métodos descritos en la documentación de Microsoft.

Ejemplo

Los siguientes comandos verifican que las políticas de exportación de SMB se han deshabilitado en la SVM vs1:

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields vserver,is-
exportpolicy-enabled

vserver  is-exportpolicy-enabled
-------- ------------------------
vs1      false

cluster1::*> set -privilege admin
```

Compruebe que las cuentas de dominio se asignan al usuario UNIX predeterminado

Hyper-V y SQL Server utilizan cuentas de dominio para crear conexiones SMB a recursos compartidos constantemente disponibles. Para crear correctamente la conexión, la cuenta de equipo debe asignar correctamente a un usuario de UNIX. La forma más cómoda de lograrlo es asignar la cuenta de equipo al usuario UNIX predeterminado.

Acerca de esta tarea

Hyper-V y SQL Server utilizan las cuentas de equipo de dominio para crear conexiones SMB. Además, SQL Server utiliza una cuenta de usuario de dominio como cuenta de servicio que también realiza conexiones SMB.

Cuando se crea una máquina virtual de almacenamiento (SVM), ONTAP crea automáticamente el usuario predeterminado llamado "'pcuser'" (con un UID de `65534`) Y el grupo denominado «'pcuser'» (con una GID de `65534`), y agrega el usuario predeterminado al grupo «'pcuser'». Si configura una solución de Hyper-V mediante SMB en una SVM que existía antes de actualizar el clúster a Data ONTAP 8.2, es posible que el usuario y el grupo predeterminados no existan. Si no lo hacen, debe crearlos antes de configurar el usuario UNIX predeterminado del servidor CIFS.

Pasos

1. Determine si hay un usuario UNIX predeterminado:

   `vserver cifs options show -vserver` *`vserver_name`*

2. Si la opción de usuario predeterminada no está establecida, determine si hay un usuario UNIX que se puede designar como usuario UNIX predeterminado:

   `vserver services unix-user show -vserver` *`vserver_name`*

3. Si la opción de usuario predeterminada no está establecida y no hay ningún usuario UNIX que pueda designarse como usuario UNIX predeterminado, cree el usuario UNIX predeterminado y el grupo predeterminado y agregue el usuario predeterminado al grupo.

Por lo general, al usuario predeterminado se le asigna el nombre de usuario «'pcuser'» y debe asignarse el UID de `65534`. Por lo general, al grupo por defecto se le da el nombre de grupo «'pcuser'». El GID asignado al grupo debe ser `65534`.

a. Cree el grupo predeterminado:
`vserver services unix-group create -vserver vserver_name -name pcuser -id 65534`

b. Cree el usuario predeterminado y agregue el usuario predeterminado al grupo predeterminado:
`vserver services unix-user create -vserver vserver_name -user pcuser -id 65534 -primary-gid 65534`

c. Compruebe que el usuario predeterminado y el grupo predeterminado están configurados correctamente:
`vserver services unix-user show -vserver vserver_name`+ **`vserver services unix-group show -vserver vserver_name -members`**

4. Si el usuario predeterminado del servidor CIFS no está configurado, realice lo siguiente:

a. Configure el usuario predeterminado:

`vserver cifs options modify -vserver *vserver_name` `-default-unix-user pcuser*`

b. Compruebe que el usuario UNIX predeterminado está configurado correctamente:

`vserver cifs options show -vserver vserver_name`

5. Para comprobar que la cuenta de equipo del servidor de aplicaciones se asigna correctamente al usuario predeterminado, asigne una unidad a un recurso compartido que reside en la SVM y confirme la asignación de usuario de Windows a UNIX mediante el `vserver cifs session show` comando.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar este comando, consulte las páginas man.

Ejemplo

Los siguientes comandos determinan que el usuario predeterminado del servidor CIFS no está establecido, pero determinan que existen el usuario «'pcaduser'» y el grupo «'pcaduser'». Al usuario «'pcuser'» se le asigna como usuario predeterminado del servidor CIFS en la SVM vs1.

```
cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : -
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

```
cluster1::> vserver services unix-user show
          User            User   Group  Full
Vserver   Name            ID     ID     Name
--------- --------------- ------ ------ ----------------
vs1       nobody          65535  65535  -
vs1       pcuser          65534  65534  -
vs1       root            0      1      -

cluster1::> vserver services unix-group show -members
Vserver        Name                ID
vs1            daemon              1
       Users: -
vs1            nobody              65535
       Users: -
vs1            pcuser              65534
       Users: -
vs1            root                0
       Users: -

cluster1::> vserver cifs options modify -vserver vs1 -default-unix-user
pcuser

cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

Compruebe que el estilo de seguridad del volumen raíz de SVM se haya establecido en NTFS

Para garantizar que las operaciones no disruptivas de Hyper-V y SQL Server sobre SMB se realicen correctamente, los volúmenes se deben crear con un estilo de seguridad NTFS. Dado que el estilo de seguridad del volumen raíz se aplica de manera predeterminada a los volúmenes creados en la máquina virtual de almacenamiento (SVM), el estilo de seguridad del volumen raíz se debe establecer en NTFS.

Acerca de esta tarea

- Puede especificar el estilo de seguridad del volumen raíz en el momento de crear la SVM.
- Si la SVM no se crea con el volumen raíz establecido en estilo de seguridad NTFS, puede cambiar el estilo de seguridad más adelante mediante el `volume modify` comando.

Pasos

1. Determine el estilo de seguridad actual del volumen raíz de la SVM:

   volume show -vserver *vserver_name* -fields vserver,volume,security-style

2. Si el volumen raíz no es un volumen con estilo de seguridad NTFS, cambie el estilo de seguridad a NTFS:

   volume modify -vserver *vserver_name* -volume root_volume_name -security-style ntfs

3. Compruebe que el volumen raíz de la SVM esté establecido en el estilo de seguridad NTFS:

   volume show -vserver *vserver_name* -fields vserver,volume,security-style

Ejemplo

Los siguientes comandos verifican que el estilo de seguridad del volumen raíz es NTFS en la SVM vs1:

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   unix

cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume vs1_root -security-style
ntfs

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   ntfs
```

Comprobar que se han configurado las opciones necesarias del servidor CIFS

Debe verificar que las opciones del servidor CIFS necesarias se encuentran habilitadas y configuradas según los requisitos para las operaciones no disruptivas de Hyper-V y SQL Server sobre SMB.

Acerca de esta tarea

- Se deben habilitar SMB 2.x y SMB 3.0.
- La descarga de copias ODX debe estar habilitada para utilizar el rendimiento, lo que mejora la descarga de copias.
- Se deben habilitar los servicios de copia de volúmenes redundantes de VSS si la solución Hyper-V

mediante SMB utiliza servicios de backup habilitados con VSS remoto (solo Hyper-V).

Pasos

1. Compruebe que las opciones necesarias del servidor CIFS estén habilitadas en la máquina virtual de almacenamiento (SVM):
   a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Introduzca el siguiente comando:

      ```
      vserver cifs options show -vserver vserver_name
      ```

      Las siguientes opciones deben configurarse en `true`:

      - `-smb2-enabled`
      - `-smb3-enabled`
      - `-copy-offload-enabled`
      - `-shadowcopy-enabled` (Solo Hyper-V)
2. Si alguna de las opciones no se ha establecido en `true`, lleve a cabo lo siguiente:
   a. Configúrelas como `true` mediante el uso de `vserver cifs options modify` comando.
   b. Compruebe que las opciones están definidas en `true` mediante el uso de `vserver cifs options show` comando.
3. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

   ```
   set -privilege admin
   ```

Ejemplo

Los siguientes comandos verifican que las opciones necesarias para la configuración de Hyper-V sobre SMB están habilitadas en SVM vs1. En el ejemplo, es necesario habilitar la descarga de copias ODX para satisfacer los requisitos de opciones.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled,copy-offload-enabled,shadowcopy-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled copy-offload-enabled shadowcopy-enabled
------- ------------ ------------ -------------------- ------------------
vs1     true         true         false                true

cluster-1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload
-enabled true

cluster-1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields copy-offload-
enabled
vserver  copy-offload-enabled
-------- --------------------
vs1      true

cluster1::*> set -privilege admin
```

Configure multicanal de SMB para un mayor rendimiento y redundancia

A partir de ONTAP 9.4, puede configurar SMB MultiChannel para proporcionar varias conexiones entre ONTAP y clientes en una sola sesión SMB. Al hacerlo, mejora el rendimiento y la tolerancia a fallos para Hyper-V y SQL Server en configuraciones SMB.

Lo que necesitará

Solo se puede utilizar la funcionalidad multicanal de SMB cuando los clientes negocian en SMB 3.0 o versiones posteriores. De forma predeterminada, SMB 3.0 y las versiones posteriores se encuentran habilitadas en el servidor SMB de ONTAP.

Acerca de esta tarea

Los clientes de SMB detectan y utilizan automáticamente varias conexiones de red si se identifica una configuración adecuada en el clúster de ONTAP.

El número de conexiones simultáneas en una sesión SMB depende de las NIC que haya implementado:

- **1G NIC en el cluster ONTAP y cliente**

  El cliente establece una conexión por NIC y enlaza la sesión a todas las conexiones.

- **NIC 10G y mayor capacidad en cluster ONTAP** y cliente

  El cliente establece hasta cuatro conexiones por NIC y enlaza la sesión a todas las conexiones. El cliente

puede establecer conexiones en varias NIC de 10 G y de mayor capacidad.

También puede modificar los siguientes parámetros (privilegios avanzados):

- **`-max-connections-per-session`**

  El número máximo de conexiones permitidas por sesión multicanal. El valor predeterminado es 32 conexiones.

  Si desea habilitar más conexiones que las predeterminadas, debe realizar ajustes comparables a la configuración del cliente, que también tiene un valor predeterminado de 32 conexiones.

- **`-max-lifs-per-session`**

  Número máximo de interfaces de red anunciadas por sesión multicanal. El valor predeterminado es 256 interfaces de red.

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Habilite multicanal de SMB en el servidor SMB:

   ```
   vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-multichannel-enabled
   true
   ```

3. Compruebe que ONTAP informa de sesiones multicanal de SMB:

   ```
   vserver cifs session show options
   ```

4. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

   ```
   set -privilege admin
   ```

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra información sobre todas las sesiones SMB, donde se muestran varias conexiones para una sola sesión:

```
cluster1::> vserver cifs session show
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                          Open
Idle
IDs        ID      Workstation      Windows User         Files
Time
---------- ------- ---------------- ---------------- ---------
---------------
138683,
138684,
138685     1       10.1.1.1         DOMAIN\                   0
4s
                                    Administrator
```

En el siguiente ejemplo, se muestra información detallada sobre una sesión SMB con el ID de sesión 1:

```
cluster1::> vserver cifs session show -session-id 1 -instance

Vserver: vs1
                           Node: node1
                     Session ID: 1
                Connection IDs: 138683,138684,138685
               Connection Count: 3
   Incoming Data LIF IP Address: 192.1.1.1
         Workstation IP Address: 10.1.1.1
       Authentication Mechanism: NTLMv1
          User Authenticated as: domain-user
                   Windows User: DOMAIN\administrator
                      UNIX User: root
                    Open Shares: 2
                     Open Files: 5
                     Open Other: 0
                Connected Time: 5s
                      Idle Time: 5s
               Protocol Version: SMB3
        Continuously Available: No
             Is Session Signed: false
                   NetBIOS Name: -
```

Crear volúmenes de datos NTFS

Debe crear volúmenes de datos NTFS en la máquina virtual de almacenamiento (SVM) antes de poder configurar recursos compartidos disponibles de forma continua para

usarlos con Hyper-V o SQL Server en servidores de aplicaciones SMB. Use la hoja de cálculo de configuración de volúmenes para crear los volúmenes de datos.

Acerca de esta tarea

Existen parámetros opcionales que se pueden usar para personalizar un volumen de datos. Para obtener más información acerca de cómo personalizar volúmenes, consulte xref:./smb-hyper-v-sql/"Gestión de almacenamiento lógico".

A medida que cree los volúmenes de datos, no debe crear puntos de unión en un volumen que contenga los siguientes:

- Archivos de Hyper-V para los que ONTAP realiza instantáneas
- Archivos de base de datos de SQL Server de los que se realiza un backup mediante SQL Server

> Si crea de forma accidental un volumen que utiliza un estilo de seguridad mixto o UNIX, no se puede cambiar el volumen a un volumen de estilo de seguridad NTFS y, a continuación, usarlo directamente para crear recursos compartidos disponibles de forma continua para operaciones no disruptivas. Las operaciones no disruptivas para Hyper-V y SQL Server sobre SMB no funcionan correctamente a menos que los volúmenes utilizados en la configuración se creen como volúmenes de estilo de seguridad NTFS. Debe eliminar el volumen y volver a crear el volumen con estilo de seguridad NTFS. También es posible asignar el volumen en un host de Windows y aplicar una ACL en la parte superior del volumen y propagar la ACL a todos los archivos y carpetas del volumen.

Pasos

1. Cree el volumen de datos introduciendo el comando correspondiente:

Si desea crear un volumen en una SVM donde el estilo de seguridad del volumen raíz es…	Introduzca el comando…
NTFS	**volume create -vserver *vserver_name* -volume *volume_name* -aggregate *aggregate_name* -size integer[KB|MB|GB|TB|PB] -junction-path *path***
No NTFS	**volume create -vserver *vserver_name* -volume *volume_name* -aggregate *aggregate_name* -size integer[KB|MB|GB|TB|PB]-security-style ntfs -junction-path path**

2. Compruebe que la configuración del volumen sea correcta:

   volume show -vserver *vserver_name* -volume *volume_name*

Crear recursos compartidos de SMB disponibles de forma continua

Después de crear los volúmenes de datos, puede crear los recursos compartidos disponibles de forma continua que los servidores de aplicaciones utilizan para acceder a los archivos de configuración y de la máquina virtual Hyper-V y los archivos de la base de datos de SQL Server. Debe utilizar la hoja de datos de configuración del recurso compartido a medida que crea los recursos compartidos de SMB.

Pasos

1. Muestre información sobre los volúmenes de datos existentes y sus rutas de unión:

   `volume show -vserver vserver_name -junction`

2. Crear un recurso compartido de SMB disponible de forma continua:

   `vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -share-properties oplocks,continuously-available -symlink "" [-comment text]`

   - Opcionalmente, puede añadir un comentario a la configuración del recurso compartido.
   - De forma predeterminada, la propiedad de recurso compartido de archivos sin conexión está configurada en el recurso compartido y se establece en `manual`.
   - ONTAP crea el recurso compartido con el permiso de recurso compartido predeterminado de Windows `Everyone` / `Full Control`.

3. Repita el paso anterior para todos los recursos compartidos de la hoja de datos de configuración del recurso compartido.
4. Compruebe que la configuración es correcta mediante el `vserver cifs share show` comando.
5. Configure los permisos de archivo NTFS en los recursos compartidos disponibles continuamente asignando una unidad a cada recurso compartido y configurando los permisos de archivo mediante la ventana **Propiedades de Windows**.

Ejemplo

Los siguientes comandos crean un recurso compartido disponible de forma continua llamado «data2» en la máquina virtual de almacenamiento (SVM, antes denominada Vserver) vs1. Los enlaces simbólicos se desactivan mediante la configuración de `-symlink` parámetro a. `""`:

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                  Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path    Path Source
--------- ----------- -------- ---------------- ------------
vs1       data        true     /data            RW_volume
vs1       data1       true     /data/data1      RW_volume
vs1       data2       true     /data/data2      RW_volume
vs1       vs1_root    -        /                -

cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data2 -path
/data/data2 -share-properties oplocks,continuously-available -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/data2
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

Agregue el privilegio SeSecurityPrivilege a la cuenta de usuario (para recursos compartidos SMB de SQL Server).

La cuenta de usuario de dominio utilizada para instalar el servidor SQL debe tener asignado el privilegio "SeSecurityPrivilege" para realizar determinadas acciones en el servidor CIFS que requieren privilegios no asignados de forma predeterminada a los usuarios de dominio.

Lo que necesitará

La cuenta de dominio utilizada para instalar SQL Server ya debe existir.

Acerca de esta tarea

Al agregar el privilegio a la cuenta del instalador de SQL Server, ONTAP podría validar la cuenta poniéndose en contacto con el controlador de dominio. Es posible que se produzca un error en el comando si ONTAP no puede comunicarse con la controladora de dominio.

Pasos

1. Añada el privilegio "SeSecurityPrivilege":

   `vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver vserver_name -user-or-group-name account_name -privileges SeSecurityPrivilege`

   El valor de `-user-or-group-name` Parámetro es el nombre de la cuenta de usuario de dominio utilizada para instalar SQL Server.

2. Compruebe que el privilegio se aplica a la cuenta:

   `vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vserver_name -user-or-group-name account_name`

Ejemplo

El siguiente comando agrega el privilegio "SeSecurityPrivilege" a la cuenta del instalador de SQL Server en el dominio DE EJEMPLO de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) vs1:

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\SQLinstaller -privileges
SeSecurityPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name          Privileges
--------- ---------------------       ---------------
vs1       EXAMPLE\SQLinstaller        SeSecurityPrivilege
```

Configurar la profundidad del directorio de copia de sombra de VSS (para Hyper-V mediante recursos compartidos de SMB)

Opcionalmente, puede configurar la profundidad máxima de directorios dentro de recursos compartidos SMB en los que crear copias de sombra. Este parámetro resulta útil si desea controlar manualmente el nivel máximo de subdirectorios en los que ONTAP debe crear instantáneas.

Lo que necesitará

La función de copia de sombra VSS debe estar activada.

Acerca de esta tarea

El valor predeterminado es crear instantáneas para un máximo de cinco subdirectorios. Si el valor se establece en `0`, ONTAP crea instantáneas para todos los subdirectorios.

Aunque puede especificar que la profundidad del directorio del conjunto de instantáneas incluya más de cinco subdirectorios o todos los subdirectorios, existe el requisito de Microsoft de que la creación del conjunto de instantáneas se lleve a cabo en 60 segundos. La creación del conjunto de instantáneas falla si no se puede completar en este momento. La profundidad del directorio de instantáneas que elija no debe hacer que el tiempo de creación supere el límite de tiempo.

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Establezca la profundidad del directorio de copia de sombra VSS en el nivel deseado:

   ```
   vserver cifs options modify -vserver vserver_name -shadowcopy-dir-depth
   integer
   ```

   ```
   vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-dir-depth 6
   ```

3. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

   ```
   set -privilege admin
   ```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.