Crear cuentas de inicio de sesión

ONTAP 9

NetApp
March 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/authentication/create-svm-user-accounts-task.html on March 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Crear cuentas de inicio de sesión 1
Información general de las cuentas de inicio de sesión de 1
Habilite el acceso de cuenta local 1
Habilite el acceso de cuenta de Active Directory 5
Habilite el acceso a cuenta de LDAP o NIS 7
Configurar la autenticación SAML 8

Crear cuentas de inicio de sesión

Información general de las cuentas de inicio de sesión de

Puede habilitar cuentas de administrador de SVM y de clúster local o remoto. Una cuenta local es aquella en la que reside la información de la cuenta, la clave pública o el certificado de seguridad en el sistema de almacenamiento. La información DE la cuenta DE AD se almacena en un controlador de dominio. Las cuentas LDAP y NIS residen en servidores LDAP y NIS.

Administradores de clústeres y SVM

Un administrador de *cluster* accede a la SVM de administrador del clúster. La SVM de administrador y un administrador de clúster con el nombre reservado `admin` se crean automáticamente cuando se configura el clúster.

Un administrador de clúster con los valores predeterminados `admin` el rol puede administrar todo el clúster y sus recursos. El administrador de clúster puede crear administradores de clúster adicionales con diferentes roles según sea necesario.

Un administrador de *SVM* accede a una SVM de datos. El administrador de clúster crea SVM de datos y administradores de SVM según sea necesario.

A los administradores de SVM se les asigna el `vsadmin` función predeterminada. El administrador de clúster puede asignar diferentes roles a los administradores de SVM según sea necesario.

> Los siguientes nombres genéricos no se pueden utilizar para cuentas de administrador de clúster y SVM remotas: "adm", "bin", "cli", "daemon", "ftp", "juegos", "detener", "lp", "correo", "hombre", "naroot", "netapp", "news", "nadie", "operador", "raíz", "shutdown", "sshd", "sync", "sys", "uucp", y "www".

Roles fusionados

Si habilita varias cuentas remotas para el mismo usuario, se le asigna la unión de todas las funciones especificadas para las cuentas. Es decir, si se asigna una cuenta LDAP o NIS el `vsadmin` Asimismo, se asigna el rol y la cuenta de grupo AD del mismo usuario `vsadmin-volume` El rol, el usuario de AD inicia sesión con más incluido `vsadmin` funcionalidades. Se dice que los roles son *fusionado*.

Habilite el acceso de cuenta local

Habilite la información general de acceso de la cuenta local

Una cuenta local es aquella en la que reside la información de la cuenta, la clave pública o el certificado de seguridad en el sistema de almacenamiento. Puede utilizar el `security login create` Comando para habilitar cuentas locales para acceder a un administrador o una SVM de datos.

Active el acceso a la cuenta de contraseña

Puede utilizar el `security login create` Comando para habilitar las cuentas de administrador para acceder a una SVM de administrador o de datos con una contraseña. Se le pedirá la contraseña después de introducir el comando.

Lo que necesitará

Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.

Acerca de esta tarea

Si no está seguro de la función de control de acceso que desea asignar a la cuenta de inicio de sesión, puede usar la `security login modify` comando para añadir el rol más adelante.

Paso

1. Habilite las cuentas de administrador local para acceder a una SVM mediante una contraseña:

   `security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method -role role -comment comment`

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

   El siguiente comando habilita la cuenta de administrador de clúster `admin1` con los predefinidos `backup` Rol para acceder a la SVM de administrador`engCluster` usar una contraseña. Se le pedirá la contraseña después de introducir el comando.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

Habilite cuentas de clave pública de SSH

Puede utilizar el `security login create` Comando para habilitar cuentas de administrador para acceder a una SVM de administrador o de datos con una clave pública SSH.

Lo que necesitará

Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.

Acerca de esta tarea

- Debe asociar la clave pública a la cuenta para que esta pueda acceder a la SVM.

  Asociación de una clave pública con una cuenta de usuario

  Puede realizar esta tarea antes o después de habilitar el acceso a la cuenta.

- Si no está seguro de la función de control de acceso que desea asignar a la cuenta de inicio de sesión, puede usar la `security login modify` comando para añadir el rol más adelante.

Si desea habilitar el modo SSL FIPS en un clúster donde las cuentas de administrador se autentican con una

clave pública SSH antes de acceder a las SVM, debe asegurarse de que el algoritmo de clave de host sea compatible antes de habilitar FIPS.

Nota: la compatibilidad con el algoritmo de clave de host ha cambiado en ONTAP 9.11.1 y versiones posteriores.

Versión de ONTAP	Tipos de clave admitidos	Tipos de claves no compatibles
9.11.1 y posterior	ecdsa-sha2-nistp256	rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1 y anteriores	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519	ssh-dss + ssh-rsa

Las cuentas de clave pública SSH existentes sin los algoritmos de clave admitidos deben volver a configurarse con un tipo de clave compatible antes de habilitar FIPS o la autenticación del administrador fallará.

Para obtener más información, consulte "Configurar la seguridad de red con FIPS".

Paso

1. Habilite cuentas de administrador local para acceder a una SVM mediante una clave pública de SSH:

   `security login create -vserver` *`SVM_name`* `-user-or-group-name user_or_group_name -application` *`application`* `-authmethod` *`authentication_method`* `-role` *`role`* `-comment` *`comment`*

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

   El siguiente comando habilita la cuenta de administrador de SVM `svmadmin1` con los predefinidos `vsadmin-volume` Rol para acceder a la SVM`engData1` Mediante una clave pública SSH:

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

Después de terminar

Si no ha asociado una clave pública a la cuenta de administrador, debe hacerlo para que la cuenta pueda acceder a la SVM.

Asociación de una clave pública con una cuenta de usuario

Habilitar la autenticación multifactor (MFA) de SSH

A partir de ONTAP 9.3, puede utilizar la `security login create` Para mejorar la seguridad, es necesario que los administradores inicien sesión en un administrador o SVM de datos con una clave pública SSH y una contraseña de usuario.

A partir de ONTAP 9.12.1, puede usar dispositivos de autenticación de hardware Yubikey para la MFA del cliente SSH mediante los estándares de autenticación FIDO2 (Fast Identity Online) o de verificación de identidad personal (PIV).

Más información acerca de "Autenticación multifactor en ONTAP 9 (TR-4647)".

Antes de empezar

Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.

Acerca de esta tarea

- Debe asociar la clave pública a la cuenta para que esta pueda acceder a la SVM.

  "Asociar una clave pública a una cuenta de usuario"

  Puede realizar esta tarea antes o después de habilitar el acceso a la cuenta.

- Si no está seguro de la función de control de acceso que desea asignar a la cuenta de inicio de sesión, puede usar la `security login modify` comando para añadir el rol más adelante.

  "Modificar el rol asignado a un administrador"

- El usuario siempre se autentica con la autenticación de claves públicas seguida de la autenticación de contraseñas.

Paso

1. Requerir que las cuentas de administrador local accedan a una SVM mediante la MFA de SSH:

   `security login create -vserver` *`SVM`* `-user-or-group-name` *`user_name`* `-application ssh -authentication-method password|publickey -role admin -second -authentication-method password|publickey`

   El siguiente comando requiere la cuenta de administrador de SVM `admin2` con los predefinidos `admin` Rol que desea iniciar sesión en la SVM`engData1` Con una clave pública SSH y una contraseña de usuario:

   ```
   cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
   -second-authentication-method password

   Please enter a password for user 'admin2':
   Please enter it again:
   Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
   for user "admin2".
   ```

Después de terminar

Si no ha asociado una clave pública a la cuenta de administrador, debe hacerlo para que la cuenta pueda acceder a la SVM.

"Asociación de una clave pública con una cuenta de usuario"

Habilite cuentas de certificado SSL

Puede utilizar el `security login create` Comando para habilitar las cuentas de

administrador para acceder a una SVM de administrador o de datos con un certificado SSL.

Lo que necesitará

Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.

Acerca de esta tarea

- Para que la cuenta pueda acceder a la SVM, debe instalar un certificado digital de servidor firmado por CA.

  Generar e instalar un certificado de servidor firmado por CA

  Puede realizar esta tarea antes o después de habilitar el acceso a la cuenta.

- Si no está seguro del rol de control de acceso que desea asignar a la cuenta de inicio de sesión, puede añadir el rol más adelante con la `security login modify` comando.

  Modificar el rol asignado a un administrador

> Para las cuentas de administrador de clúster, la autenticación de certificados solo admite con `http` y.. `ontapi` más grandes. Para las cuentas de administrador de SVM, la autenticación de certificados solo se admite con el `ontapi` cliente más.

Paso

1. Habilite las cuentas de administrador local para acceder a una SVM mediante un certificado SSL:

   `security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method -role role -comment comment`

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "Páginas manuales de ONTAP por versión".

   El siguiente comando habilita la cuenta de administrador de SVM `svmadmin2` con el valor predeterminado `vsadmin` Rol para acceder a la SVM`engData2` Mediante un certificado digital SSL.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
   svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
   ```

Después de terminar

Si no instaló un certificado digital de servidor firmado por CA, debe hacerlo para que la cuenta pueda acceder a la SVM.

Generar e instalar un certificado de servidor firmado por CA

Habilite el acceso de cuenta de Active Directory

Puede utilizar el `security login create` Comando para habilitar cuentas de usuarios o grupos de Active Directory (AD) para acceder a un administrador o a la SVM

de datos. Cualquier usuario del grupo de AD puede acceder a la SVM con el rol asignado al grupo.

Lo que necesitará

- La hora del clúster debe sincronizarse con un plazo de cinco minutos desde la hora del controlador de dominio de AD.
- Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.

Acerca de esta tarea

- Para poder acceder a la SVM, es necesario configurar el acceso de la controladora de dominio de AD al clúster o a la SVM.

  Configuración del acceso al controlador de dominio de Active Directory

  Puede realizar esta tarea antes o después de habilitar el acceso a la cuenta.

- A partir de ONTAP 9.11.1, se puede utilizar "Enlace rápido LDAP para la autenticación nsswitch" Si es compatible con el servidor LDAP de AD.
- Si no está seguro de la función de control de acceso que desea asignar a la cuenta de inicio de sesión, puede usar la `security login modify` comando para añadir el rol más adelante.

  Modificar el rol asignado a un administrador

> El acceso a la cuenta DE grupo DE AD solo se admite con `SSH` y.. `ontapi` más grandes.

Paso

1. Habilite las cuentas de administrador de usuario o de grupo de AD para acceder a una SVM:

   ```
   security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or_group_name
   -application application -authmethod domain -role role -comment comment [-is-
   ldap-fastbind true]
   ```

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

   "Crear o modificar cuentas de inicio de sesión"

   El siguiente comando habilita la cuenta de administrador de clúster de AD `DOMAIN1\guest1` con los predefinidos `backup` Rol para acceder a la SVM de administrador`engCluster`.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
   ```

   El siguiente comando habilita las cuentas de administrador de SVM en la cuenta de grupo de AD `DOMAIN1\adgroup` con los predefinidos `vsadmin-volume` Rol para acceder a la SVM`engData`.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
   ```

Después de terminar

Si no configuró el acceso de la controladora de dominio de AD al clúster o a la SVM, debe hacerlo antes de que la cuenta pueda acceder a la SVM.

Configuración del acceso al controlador de dominio de Active Directory

Habilite el acceso a cuenta de LDAP o NIS

Puede utilizar el `security login create` Comando para habilitar cuentas de usuario LDAP o NIS para acceder a un administrador o una SVM de datos. Si no ha configurado el acceso del servidor LDAP o NIS a la SVM, debe hacerlo antes de que la cuenta pueda acceder a la SVM.

Lo que necesitará

Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.

Acerca de esta tarea

- Las cuentas de grupo no son compatibles.
- Para que la cuenta pueda acceder a la SVM, debe configurar el acceso del servidor LDAP o NIS con la SVM.

  Configurar el acceso a servidores LDAP o NIS

  Puede realizar esta tarea antes o después de habilitar el acceso a la cuenta.

- Si no está seguro de la función de control de acceso que desea asignar a la cuenta de inicio de sesión, puede usar la `security login modify` comando para añadir el rol más adelante.

  Modificar el rol asignado a un administrador

- A partir de ONTAP 9.4, la autenticación multifactor (MFA) es compatible para usuarios remotos a través de servidores LDAP o NIS.
- A partir de ONTAP 9.11.1, se puede utilizar "Enlace rápido LDAP para la autenticación nsswitch" Si es compatible con el servidor LDAP.
- Debido a un problema LDAP conocido, no debe utilizar el `':'` (Dos puntos) carácter en cualquier campo de la información de la cuenta de usuario LDAP (por ejemplo, `gecos`, `userPassword`, y así sucesivamente). De lo contrario, la operación de búsqueda fallará para ese usuario.

Pasos

1. Habilite las cuentas de usuario o grupo de LDAP o NIS para acceder a una SVM:

   ```
   security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_name
   -application application -authmethod nsswitch -role role -comment comment -is
   -ns-switch-group yes|no [-is-ldap-fastbind true]
   ```

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

   "Crear o modificar cuentas de inicio de sesión"

   El siguiente comando habilita la cuenta de administrador de clúster LDAP o NIS `guest2` con los

predefinidos `backup` Rol para acceder a la SVM de administrador`engCluster`.

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
```

2. Habilitar el inicio de sesión MFA para usuarios de LDAP o NIS:

   ```
   security login modify -user-or-group-name rem_usr1 -application ssh
   -authentication-method nsswitch -role admin -is-ns-switch-group no -second
   -authentication-method publickey
   ```

   El método de autenticación se puede especificar como `publickey` y el segundo método de autenticación como `nsswitch`.

   En el siguiente ejemplo, se muestra la autenticación MFA que está habilitada:

   ```
   cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
   -application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
   cluster-1 -second-authentication-method publickey"
   ```

Después de terminar

Si no ha configurado el acceso del servidor LDAP o NIS a la SVM, debe hacerlo antes de que la cuenta pueda acceder a la SVM.

Configurar el acceso a servidores LDAP o NIS

Configurar la autenticación SAML

A partir de ONTAP 9.3, puede configurar la autenticación del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) para los servicios web. Cuando se configura y se habilita la autenticación SAML, los usuarios se autentican mediante un proveedor de identidades (IDP) externo en lugar de los proveedores de servicio de directorio, como Active Directory y LDAP.

Lo que necesitará

- Configuró el IDP para la autenticación SAML.
- Debe tener el URI de IDP.

Acerca de esta tarea

- La autenticación SAML solo se aplica a `http` y.. `ontapi` más grandes.

  La `http` y.. `ontapi` Las aplicaciones se utilizan en los siguientes servicios web: Infraestructura de procesador de servicio, API de ONTAP o System Manager.

- La autenticación SAML solo se aplica para acceder a la SVM de administrador.

Pasos

1. Cree una configuración de SAML para que ONTAP pueda acceder a los metadatos de IDP:

   `security saml-sp create -idp-uri idp_uri -sp-host ontap_host_name`

   `idp_uri` Es la dirección FTP o HTTP del host IDP desde el que se pueden descargar los metadatos de IDP.

   `ontap_host_name` Es el nombre de host o la dirección IP del host del proveedor de servicios SAML que, en este caso, es el sistema ONTAP. De manera predeterminada, se utiliza la dirección IP de la LIF de administración del clúster.

   Opcionalmente, puede proporcionar la información de certificado del servidor ONTAP. De manera predeterminada, se utiliza la información de certificado de servidor web ONTAP.

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   Se muestra la URL para acceder a los metadatos del host ONTAP.

2. Desde el host IDP, configure el IDP con los metadatos del host ONTAP.

   Para obtener más información sobre cómo configurar el IDP, consulte la documentación de IDP.

3. Habilitar la configuración de SAML:

   `security saml-sp modify -is-enabled true`

   Cualquier usuario existente que acceda a `http` o. `ontapi` La aplicación se configura automáticamente para la autenticación SAML.

4. Si desea crear usuarios para `http` o. `ontapi` Aplicación después de configurar SAML, especifique SAML como método de autenticación de los nuevos usuarios.

   a. Cree un método de inicio de sesión para usuarios nuevos con autenticación SAML: `security login create -user-or-group-name user_name -application [http | ontapi] -authentication-method saml -vserver svm_name`

```
cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
-application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
```

b. Compruebe que se ha creado la entrada de usuario:
`security login show`

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                 Authentication                 Acct
Authentication
Name           Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin          console     password      admin            no     none
admin          http        password      admin            no     none
admin          http        saml          admin            -      none
admin          ontapi      password      admin            no     none
admin          ontapi      saml          admin            -      none
admin          service-processor
                           password      admin            no     none
admin          ssh         password      admin            no     none
admin1         http        password      backup           no     none
**admin1         http        saml          backup           -
none**
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.