Aprovisionamiento de NVMe

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/san-admin/manage-nvme-concept.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Aprovisionamiento de NVMe . . . 1
Descripción general de NVMe . . . 1
Requisitos para la licencia de NVMe . . . 2
Compatibilidad y limitaciones de NVMe . . . 2
Configure una máquina virtual de almacenamiento para NVMe . . . 4
Aprovisione el almacenamiento NVMe para SUSE Linux . . . 7
Aprovisione el almacenamiento NVMe . . . 9
Asignar un espacio de nombres NVMe a un subsistema . . . 11

Aprovisionamiento de NVMe

Descripción general de NVMe

Es posible usar el protocolo de memoria no volátil rápida (NVMe) para proporcionar almacenamiento en un entorno SAN. El protocolo NVMe está optimizado para el rendimiento con el almacenamiento de estado sólido.

Para NVMe, los destinos de almacenamiento se denominan espacios de nombres. Un espacio de nombres NVMe es una cantidad de almacenamiento no volátil que se puede formatear en bloques lógicos y presentarla a un host como dispositivo de bloques estándar. Se crean espacios de nombres y subsistemas y, a continuación, se asignan los espacios de nombres a los subsistemas de, de modo similar al modo en que se aprovisionan las LUN y se asignan a iGroups para FC e iSCSI.

Los destinos NVMe se conectan a la red a través de una infraestructura FC estándar que utiliza switches FC o una infraestructura TCP estándar que utiliza switches Ethernet y adaptadores del lado del host.

La compatibilidad con NVMe varía según su versión de ONTAP. Consulte "Compatibilidad y limitaciones de NVMe" para obtener más detalles.

Qué es NVMe

El protocolo exprés de memoria no volátil (NVMe) es un protocolo de transporte que se utiliza para acceder a medios de almacenamiento no volátiles.

NVMe over Fabrics (NVMeoF) es una extensión definida por las especificaciones para NVMe que permite la comunicación basada en NVMe mediante conexiones distintas de PCIe. Esta interfaz permite conectar gabinetes de almacenamiento externos a un servidor.

NVMe se ha diseñado para proporcionar un acceso eficiente a dispositivos de almacenamiento creados con memoria no volátil, desde la tecnología flash hasta las tecnologías de memoria persistente de mayor rendimiento. De este modo, no tiene las mismas limitaciones que los protocolos de almacenamiento diseñados para las unidades de disco duro. Los dispositivos flash y de estado sólido (SSD) son un tipo de memoria no volátil (NVM). NVM es un tipo de memoria que conserva su contenido durante una interrupción de la alimentación. NVMe es un modo de acceder a esa memoria.

Entre las ventajas de NVMe se incluyen mayores velocidades, productividad, rendimiento y capacidad para la transferencia de datos. Entre las características específicas se encuentran las siguientes:

- NVMe está diseñado para tener hasta 64 000 colas.

  Cada cola puede tener hasta 64 000 comandos simultáneos.

- NVMe es compatible con varios proveedores de hardware y software
- NMVe es más productivo con las tecnologías Flash que permiten tiempos de respuesta más rápidos
- NVMe permite solicitudes de datos múltiples para cada «misión» enviada al SSD.

  NVMe tarda menos tiempo en decodificar una «misión» y no requiere bloqueo de subprocesos en un programa multiproceso.

- NVMe admite una funcionalidad que evita cuellos de botella a nivel de CPU y posibilita una escalabilidad masiva conforme aumentan los sistemas.

Acerca de los espacios de nombres de NVMe

Un espacio de nombres NVMe es una cantidad de memoria no volátil (NVM) que se puede formatear en bloques lógicos. Los espacios de nombres se usan cuando una máquina virtual de almacenamiento se configura con el protocolo NVMe y es el equivalente de LUN para protocolos FC e iSCSI.

Uno o más espacios de nombres se aprovisionan y están conectados a un host NVMe. Cada espacio de nombres puede admitir distintos tamaños de bloque.

El protocolo NVMe ofrece acceso a los espacios de nombres mediante varias controladoras. El uso de controladores NVMe, que son compatibles con la mayoría de los sistemas operativos, los espacios de nombres de unidades de estado sólido (SSD) aparecen como dispositivos de bloque estándar en los cuales los sistemas de archivos y las aplicaciones se pueden implementar sin ninguna modificación.

Un identificador de espacio de nombres (NSID) es un identificador que utiliza una controladora para proporcionar acceso a un espacio de nombres. Al configurar el NSID para un host o un grupo de hosts, también se puede configurar la accesibilidad a un volumen en un host. Un bloque lógico solo se puede asignar a un único grupo de hosts a la vez, y un grupo de hosts determinado no tiene ningún NSID duplicado.

Acerca de los subsistemas NVMe

Un subsistema NVMe incluye una o más controladoras NVMe, espacios de nombres, puertos del subsistema NVM, un medio de almacenamiento NVM y una interfaz entre la controladora y el medio de almacenamiento NVM. Cuando crea un espacio de nombres NVMe, de forma predeterminada no se asigna a un subsistema. También puede optar por asignarlo a un subsistema nuevo o existente.

Información relacionada

- "Aprovisione el almacenamiento NVMe para SUSE Linux"
- "Aprovisionador de almacenamiento NVMe para otros hosts"
- "Asignar un espacio de nombres NVMe a un subsistema"

Requisitos para la licencia de NVMe

A partir de ONTAP 9.5, se requiere una licencia para admitir NVMe. Si se habilita NVMe en ONTAP 9.4, se concede un periodo de gracia de 90 días para adquirir la licencia antes de actualizar a ONTAP 9.5.

Puede habilitar la licencia mediante el siguiente comando:

```
system license add -license-code NVMe_license_key
```

Compatibilidad y limitaciones de NVMe

Las limitaciones y el soporte de NVMe varían en función de su versión de ONTAP, su plataforma y su configuración.

Compatibilidad con protocolos

Protocolo	Comenzando con …	Permitido por…

TCP	ONTAP 9.10.1	Predeterminado
FCP	ONTAP 9.4	Predeterminado

Compatibilidad y limitaciones de plataformas y configuraciones

La compatibilidad con el protocolo NVMe-of varía según la plataforma y la configuración. Para obtener detalles sobre su configuración específica, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

> A partir de ONTAP 9.12.1, las configuraciones IP de MetroCluster de 4 nodos son compatibles con NVMe/FC. Las configuraciones de MetroCluster no son compatibles con NVMe antes de la versión 9.12.1.

Iniciando con ONTAP…	Plataformas
9.12.1	• FAS • All Flash FAS (AFF) • Plataformas de cabina All SAN (ASA)
9.9.1	• AFF • ASA
9.4	Solo plataformas AFF

Compatibilidad y limitaciones con espacios de nombres

Para configurar el protocolo NVMe en el entorno SAN, debe configurar una SVM para NVMe, crear espacios de nombres y subsistemas, configurar una LIF NVMe/FC y, a continuación, asignar los espacios de nombres a los subsistemas. Cuando trabaje con espacios de nombres NVMe, debe tener en cuenta lo siguiente:

- A partir de ONTAP 9.10.1, usted puede cambiar el tamaño de un espacio de nombres. Las versiones anteriores a ONTAP 9.10.1 no admiten cambiar el tamaño de un espacio de nombres.
- A partir de ONTAP 9.6, los espacios de nombres admiten bloques de 512 bytes y bloques de 4096 bytes.

  4096 es el valor predeterminado. 512 solo se debe utilizar si el sistema operativo del host no admite bloques de 4096 bytes.

- Si pierde datos en una LUN, no se pueden restaurar desde un espacio de nombres o viceversa.
- La garantía de espacio para espacios de nombres es la misma que la garantía de espacio del volumen que contiene.
- Los espacios de nombres no admiten lo siguiente:
  - Cambio de nombre

    No se puede cambiar el nombre a un espacio de nombres.

  - Movimiento entre volúmenes
  - Copia entre volúmenes

Configure una máquina virtual de almacenamiento para NVMe

Si desea usar el protocolo NVMe en un nodo, debe configurar la SVM específicamente para NVMe.

Lo que necesitará

Sus adaptadores FC o Ethernet deben ser compatibles con NVMe. Los adaptadores admitidos figuran en la "Hardware Universe de NetApp".

Ejemplo 1. Pasos

System Manager

Configure una máquina virtual de almacenamiento para NVMe con ONTAP System Manager (9.7 y posterior).

Para configurar NVMe en una nueva máquina virtual de almacenamiento	Para configurar NVMe en una máquina virtual de almacenamiento existente
1. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > Storage VMs** y, a continuación, haga clic en **Agregar**. 2. Escriba un nombre para la máquina virtual de almacenamiento. 3. Seleccione **NVMe** para el **Protocolo de acceso**. 4. Seleccione **Activar NVMe/FC** o **Activar NVMe/TCP** y **Guardar**.	1. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**. 2. Haga clic en la máquina virtual de almacenamiento que desee configurar. 3. Haga clic en la ficha **Configuración** y, a continuación, haga clic en ⚙ Junto al protocolo NVMe. 4. Seleccione **Activar NVMe/FC** o **Activar NVMe/TCP** y **Guardar**.

CLI

Configure una máquina virtual de almacenamiento para NVMe con la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

1. Si no quiere usar una SVM existente, cree una:

   ```
   vserver create -vserver SVM_name
   ```

   a. Compruebe que la SVM se ha creado:

      ```
      vserver show
      ```

2. Compruebe que tiene instalados adaptadores compatibles con NVMe o TCP en el clúster:

   Para NVMe: `network fcp adapter show -data-protocols-supported fc-nvme`

   Para TCP: `network port show`

3. Si utiliza ONTAP 9.7 o una versión anterior, quite todos los protocolos de la SVM:

   ```
   vserver remove-protocols -vserver SVM_name -protocols
   iscsi,fcp,nfs,cifs,ndmp
   ```

   A partir de ONTAP 9.8, no es necesario quitar otros protocolos al añadir NVMe.

4. Añada el protocolo NVMe a la SVM:

   ```
   vserver add-protocols -vserver SVM_name -protocols nvme
   ```

5. Si ejecuta ONTAP 9.7 o una versión anterior, compruebe que NVMe sea el único protocolo permitido en la SVM:

```
vserver show -vserver SVM_name -fields allowed-protocols
```

NVMe debe ser el único protocolo que se muestra en la `allowed protocols` columna.

6. Cree el servicio NVMe:

```
vserver nvme create -vserver SVM_name
```

7. Compruebe que el servicio NVMe se ha creado:

```
vserver nvme show -vserver SVM_name
```

La `Administrative Status` De la SVM debe aparecer como `up`.

8. Cree una LIF NVMe/FC:

Versión de ONTAP	Protocolos aplicables	Comando
ONTAP 9.9.1 o anterior	FC	`network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -role data -data-protocol fc-nvme -home-node home_node -home-port home_port`
ONTAP 9.10.1	FC o TCP	`network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -service-policy {default-data-nvme-tcp

9. Cree una LIF NVMe/FC en el nodo del partner de alta disponibilidad:

Versión de ONTAP	Protocolos aplicables	Comando
ONTAP 9.9.1 o anterior	FC	`network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -role data -data-protocol fc-nvme -home-node home_node -home-port home_port`
ONTAP 9.10.1 o posterior	FC o TCP	`network interface create -vserver SVM_name -lif lif_name -service-policy {default-data-nvme-tcp

10. Compruebe que se han creado los LIF NVMe/FC:

```
network interface show -vserver SVM_name
```

11. Cree volúmenes en el mismo nodo que el LIF:

```
vol create -vserver SVM_name -volume vol_name -aggregate aggregate_name
-size volume_size
```

Si aparece un mensaje de advertencia acerca de la política de eficiencia automática, puede ignorarlo de forma segura.

Aprovisione el almacenamiento NVMe para SUSE Linux

Cree espacios de nombres para proporcionar almacenamiento para un servidor SUSE Linux mediante el protocolo NVMe. Los espacios de nombres aparecen en Linux como dispositivos de disco SCSI.

Este procedimiento crea nuevos espacios de nombres en una máquina virtual de almacenamiento existente. La máquina virtual de almacenamiento debe configurarse para NVMe, y ya se debe configurar el transporte FC o TCP.

A partir de ONTAP 9.8, cuando se aprovisiona el almacenamiento, la calidad de servicio se habilita de forma predeterminada. Puede deshabilitar la calidad de servicio o seleccionar una política de calidad de servicio personalizada durante el proceso de aprovisionamiento o más adelante.

Ejemplo 2. Pasos

System Manager

Cree espacios de nombres para ofrecer almacenamiento con el protocolo NVMe con ONTAP System Manager (9.7 y versiones posteriores).

1. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > espacios de nombres NVMe** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
   a. Si necesita crear un subsistema nuevo, haga clic en **más opciones**.
   b. Si está ejecutando ONTAP 9.8 o posterior y desea desactivar QoS o elegir una directiva de QoS personalizada, haga clic en **más opciones** y, a continuación, en **almacenamiento y optimización** seleccione **nivel de servicio de rendimiento**.
2. Dividir los switches de FC en zonas mediante WWPN. Use una zona por iniciador e incluya todos los puertos de destino en cada zona.
3. En el servidor Linux, descubra los nuevos espacios de nombres.
4. Inicialice el espacio de nombres y formatee el sistema de archivos.
5. Comprobar que el servidor Linux puede escribir y leer datos en el espacio de nombres.

CLI

Cree espacios de nombres para ofrecer almacenamiento mediante el protocolo NVMe con la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

Este procedimiento crea un espacio de nombres y un subsistema NVMe en una máquina virtual de almacenamiento existente que ya se configuró para el protocolo NVMe y luego asigna el espacio de nombres al subsistema para permitir el acceso a los datos desde el sistema host.

Si necesita configurar la máquina virtual de almacenamiento para NVMe, consulte "Configure una SVM para NVMe".

Pasos

1. Compruebe que la SVM esté configurada para NVMe:

   ```
   vserver show -vserver SVM_name -fields allowed-protocols
   ```

   `NVMe` debe aparecer debajo de la `allowed-protocols` columna.

2. Cree el espacio de nombres NVMe:

   ```
   vserver nvme namespace create -vserver SVM_name -path path -size
   size_of_namespace -ostype OS_type
   ```

3. Cree el subsistema NVMe:

   ```
   vserver nvme subsystem create -vserver SVM_name -subsystem
   name_of_subsystem -ostype OS_type
   ```

   El nombre del subsistema NVMe distingue mayúsculas de minúsculas. Debe contener de 1 a 96 caracteres. Se permiten caracteres especiales.

4. Compruebe que se ha creado el subsistema:

```
vserver nvme subsystem show -vserver SVM_name
```

La `nvme` el subsistema debe aparecer debajo de `Subsystem` columna.

5. Obtenga el NQN del host.
6. Añada el NQN del host al subsistema:

```
vserver nvme subsystem host add -vserver SVM_name -subsystem subsystem_name
-host-nqn Host_NQN:subsystem.subsystem_name
```

7. Asigne el espacio de nombres al subsistema:

```
vserver nvme subsystem map add -vserver SVM_name -subsystem subsystem_name
-path path
```

Un espacio de nombres solo se puede asignar a un subsistema único.

8. Compruebe que el espacio de nombres está asignado al subsistema:

```
vserver nvme namespace show -vserver SVM_name -instance
```

El subsistema debe aparecer como `Attached subsystem`.

Aprovisione el almacenamiento NVMe

Si no hay disponible un procedimiento para el host específico, puede usar estos pasos para crear espacios de nombres y aprovisionar almacenamiento para cualquier host compatible con NVMe.

Los espacios de nombres aparecen en Linux como dispositivos de disco SCSI.

Este procedimiento crea nuevos espacios de nombres en una máquina virtual de almacenamiento existente. La máquina virtual de almacenamiento debe configurarse para NVMe, y ya se debe configurar el transporte FC o TCP.

A partir de ONTAP 9.8, cuando se aprovisiona el almacenamiento, la calidad de servicio se habilita de forma predeterminada. Puede deshabilitar la calidad de servicio o seleccionar una política de calidad de servicio personalizada durante el proceso de aprovisionamiento o más adelante.

System Manager

Con System Manager de ONTAP (9.7 y versiones posteriores), cree espacios de nombres para ofrecer almacenamiento mediante el protocolo NVMe.

Pasos

1. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > espacios de nombres NVMe** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

   Si necesita crear un subsistema nuevo, haga clic en **más opciones**.

2. Si está ejecutando ONTAP 9.8 o posterior y desea desactivar QoS o elegir una directiva de QoS personalizada, haga clic en **más opciones** y, a continuación, en **almacenamiento y optimización** seleccione **nivel de servicio de rendimiento**.
3. Dividir los switches de FC en zonas mediante WWPN. Use una zona por iniciador e incluya todos los puertos de destino en cada zona.
4. En el host, detecte los nuevos espacios de nombres.
5. Inicialice el espacio de nombres y formatee el sistema de archivos.
6. Verificar que el host puede escribir y leer datos en el espacio de nombres.

CLI

Si usa la interfaz de línea de comandos de ONTAP, cree espacios de nombres para ofrecer almacenamiento con el protocolo NVMe.

Este procedimiento crea un espacio de nombres y un subsistema NVMe en una máquina virtual de almacenamiento existente que ya se configuró para el protocolo NVMe y luego asigna el espacio de nombres al subsistema para permitir el acceso a los datos desde el sistema host.

Si necesita configurar la máquina virtual de almacenamiento para NVMe, consulte "Configure una SVM para NVMe".

Pasos

1. Compruebe que la SVM esté configurada para NVMe:

   ```
   vserver show -vserver SVM_name -fields allowed-protocols
   ```

   `NVMe` debe aparecer debajo de la `allowed-protocols` columna.

2. Cree el espacio de nombres NVMe:

   ```
   vserver nvme namespace create -vserver SVM_name -path path -size
   size_of_namespace -ostype OS_type
   ```

3. Cree el subsistema NVMe:

   ```
   vserver nvme subsystem create -vserver SVM_name -subsystem
   name_of_subsystem -ostype OS_type
   ```

   El nombre del subsistema NVMe distingue mayúsculas de minúsculas. Debe contener de 1 a 96 caracteres. Se permiten caracteres especiales.

4. Compruebe que se ha creado el subsistema:

```
vserver nvme subsystem show -vserver SVM_name
```

La `nvme` el subsistema debe aparecer debajo de `Subsystem` columna.

5. Obtenga el NQN del host.
6. Añada el NQN del host al subsistema:

```
vserver nvme subsystem host add -vserver SVM_name -subsystem subsystem_name
-host-nqn Host_NQN:subsystem.subsystem_name
```

7. Asigne el espacio de nombres al subsistema:

```
vserver nvme subsystem map add -vserver SVM_name -subsystem subsystem_name
-path path
```

Un espacio de nombres solo se puede asignar a un subsistema único.

8. Compruebe que el espacio de nombres está asignado al subsistema:

```
vserver nvme namespace show -vserver SVM_name -instance
```

El subsistema debe aparecer como `Attached subsystem`.

Asignar un espacio de nombres NVMe a un subsistema

Este procedimiento asigna un espacio de nombres NVMe existente a un subsistema NVMe existente mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

El espacio de nombres y el subsistema ya deben crearse. Si necesita crear un espacio de nombres y un subsistema, consulte "Aprovisione el almacenamiento NVMe".

Pasos

1. Obtenga el NQN del host.
2. Añada el NQN del host al subsistema:

```
vserver nvme subsystem host add -vserver SVM_name -subsystem subsystem_name
-host-nqn Host_NQN:subsystem.subsystem_name
```

3. Asigne el espacio de nombres al subsistema:

```
vserver nvme subsystem map add -vserver SVM_name -subsystem subsystem_name
-path path
```

Un espacio de nombres solo se puede asignar a un subsistema único.

4. Compruebe que el espacio de nombres está asignado al subsistema:

```
vserver nvme namespace show -vserver SVM_name -instance
```

El subsistema debe aparecer como `Attached subsystem`.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.