Gestione del cluster con System Manager

ONTAP 9

NetApp
June 13, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/concept_administration_overview.html on June 13, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Gestione del cluster con System Manager . . . 1
Panoramica sull’amministrazione con System Manager . . . 1
Utilizzare System Manager per accedere a un cluster . . . 2
Abilitare le nuove funzioni aggiungendo le chiavi di licenza . . . 3
Visualizzare e inviare i casi di supporto . . . 4
Gestire il limite massimo di capacità di una VM di storage in System Manager . . . 5
Monitorare la capacità in System Manager . . . 6
Monitorare i rischi . . . 9
Ottieni informazioni utili per ottimizzare il tuo sistema . . . 11
Visualizzare le configurazioni hardware per determinare i problemi . . . 13
Gestire i nodi . . . 16

Gestione del cluster con System Manager

Panoramica sull'amministrazione con System Manager

System Manager è un'interfaccia di gestione grafica che consente di utilizzare un browser Web per gestire i sistemi di storage e gli oggetti di storage (come dischi, volumi e Tier di storage) ed eseguire attività di gestione comuni relative ai sistemi di storage.

Le procedure descritte in questa sezione consentono di gestire il cluster con Gestione di sistema in ONTAP 9.7 e versioni successive.

- A partire da ONTAP 9.8, System Manager non è più disponibile come file eseguibile ed è incluso nel software ONTAP come servizio Web, abilitato per impostazione predefinita e accessibile mediante un browser.
- Il nome di Gestore di sistema è stato modificato a partire da ONTAP 9.6. In ONTAP 9.5 e nelle versioni precedenti era chiamato Gestore di sistema di OnCommand. A partire da ONTAP 9.6 e versioni successive, si chiama Gestore di sistema.
- Se si utilizza la gestione di sistema classica (disponibile solo in ONTAP 9.7 e versioni precedenti), fare riferimento a. "System Manager Classic (ONTAP da 9.0 a 9.7)"

Utilizzando la dashboard di System Manager, è possibile visualizzare informazioni immediate su avvisi e notifiche importanti, l'efficienza e la capacità dei livelli e dei volumi di storage, i nodi disponibili in un cluster, lo stato dei nodi in una coppia ha, le applicazioni e gli oggetti più attivi, e le metriche delle performance di un cluster o di un nodo.

System Manager consente di eseguire numerose attività comuni, ad esempio:

- Creare un cluster, configurare una rete e impostare i dettagli di supporto per il cluster.
- Configurare e gestire oggetti storage, come dischi, Tier locali, volumi, qtree, e quote.
- Configurare protocolli, come SMB e NFS, ed eseguire il provisioning della condivisione dei file.
- Configurare protocolli come FC, FCoE, NVMe e iSCSI per l'accesso a blocchi.
- Creare e configurare componenti di rete, come subnet, domini di broadcast, interfacce di gestione e dati e gruppi di interfacce.
- Impostare e gestire le relazioni di mirroring e vaulting.
- Eseguire operazioni di gestione del cluster, dei nodi di storage e delle macchine virtuali di storage (VM di storage).
- Creare e configurare le VM di storage, gestire gli oggetti storage associati alle VM di storage e gestire i servizi di VM di storage.
- Monitorare e gestire le configurazioni ad alta disponibilità (ha) in un cluster.
- Configurare i service processor per accedere, gestire, monitorare e amministrare il nodo in remoto, indipendentemente dallo stato del nodo.

Terminologia di System Manager

Per alcune funzionalità delle chiavi ONTAP, System Manager utilizza una terminologia diversa da CLI.

- **Tier locale** – un set di dischi fisici a stato solido o dischi rigidi su cui memorizzare i dati. Potresti conoscere questi come aggregati. Infatti, se si utilizza l'interfaccia CLI di ONTAP, si vedrà comunque il termine *aggregate* utilizzato per rappresentare un Tier locale.
- **Tier cloud** – storage nel cloud utilizzato da ONTAP quando si desidera avere alcuni dati off-premise per uno dei diversi motivi. Se stai pensando alla parte cloud di un FabricPool, l'hai già capito. E se utilizzi un sistema StorageGRID, il tuo cloud potrebbe non essere off-premise. (Un'esperienza on-premise simile al cloud si chiama *cloud privato*).
- **Storage VM** – una macchina virtuale in esecuzione in ONTAP che fornisce servizi di storage e dati ai client. Potresti sapere che si tratta di un *SVM* o di un *vserver*.
- **Interfaccia di rete** - Indirizzo e proprietà assegnati a una porta di rete fisica. Questo potrebbe essere un'interfaccia logica (LIF)_.
- **Pause** - azione che interrompe le operazioni. Prima di ONTAP 9.8, in altre versioni di Gestore di sistema potrebbe essere stato fatto riferimento a *quiesce*.

Utilizzare System Manager per accedere a un cluster

Se si preferisce utilizzare un'interfaccia grafica invece dell'interfaccia della riga di comando (CLI) per accedere e gestire un cluster, è possibile farlo utilizzando Gestione di sistema, che è incluso in ONTAP come servizio Web, è attivato per impostazione predefinita ed è accessibile tramite un browser.

> A partire da ONTAP 9.12.1, System Manager è completamente integrato con BlueXP.
>
> Con BlueXP, puoi gestire la tua infrastruttura multicloud ibrida da un singolo piano di controllo mantenendo la familiare dashboard di System Manager.
>
> Vedere "Integrazione di System Manager con BlueXP".

Di cosa hai bisogno

- È necessario disporre di un account utente del cluster configurato con il ruolo "admin" e i tipi di applicazione "http" e "console".
- È necessario abilitare i cookie e i dati del sito nel browser.

A proposito di questa attività

È possibile utilizzare un'interfaccia di rete per la gestione del cluster (LIF) o un'interfaccia di rete per la gestione dei nodi (LIF) per accedere a System Manager. Per un accesso ininterrotto a System Manager, è necessario utilizzare un'interfaccia di rete per la gestione del cluster (LIF).

Fasi

1. Puntare il browser Web sull'indirizzo IP dell'interfaccia di rete per la gestione del cluster:
   - Se si utilizza IPv4: **`https://`*`cluster-mgmt-LIF`***
   - Se si utilizza IPv6: **`https://[`*`cluster-mgmt-LIF`*`]`**

     > Solo HTTPS è supportato per l'accesso tramite browser di System Manager.

   Se il cluster utilizza un certificato digitale autofirmato, il browser potrebbe visualizzare un avviso che indica che il certificato non è attendibile. È possibile riconoscere il rischio di continuare l'accesso o installare un

certificato digitale firmato dall'autorità di certificazione (CA) sul cluster per l'autenticazione del server.

2. **Opzionale:** se è stato configurato un banner di accesso mediante l'interfaccia CLI, leggere il messaggio visualizzato nella finestra di dialogo **Avviso** e scegliere l'opzione desiderata per procedere.

   Questa opzione non è supportata nei sistemi in cui è attivata l'autenticazione SAML (Security Assertion Markup Language).

   - Se non si desidera continuare, fare clic su **Annulla** e chiudere il browser.
   - Se si desidera continuare, fare clic su **OK** per accedere alla pagina di accesso di System Manager.
3. Accedere a System Manager utilizzando le credenziali di amministratore del cluster.

   A partire da ONTAP 9.11.1, quando si accede a Gestore di sistema, è possibile specificare le impostazioni internazionali. Le impostazioni internazionali specificano alcune impostazioni di localizzazione, ad esempio lingua, valuta, formato data e ora e impostazioni simili. Per ONTAP 9.10.1 e versioni precedenti, le impostazioni internazionali di Gestione sistema vengono rilevate dal browser. Per modificare le impostazioni internazionali di System Manager, è necessario modificare le impostazioni internazionali del browser.

4. **Opzionale**: A partire da ONTAP 9.12.1, è possibile specificare le proprie preferenze per l'aspetto di Gestore di sistema:
   a. Nell'angolo in alto a destra di System Manager, fare clic su per gestire le opzioni utente.
   b. Posizionare l'interruttore a levetta **System Theme** (tema sistema) in base alle proprie preferenze:

Alternare la posizione	Impostazione dell'aspetto
(sinistra)	Tema chiaro (sfondo chiaro con testo scuro)
Sistema operativo (centrale)	Per impostazione predefinita, viene utilizzata la preferenza per il tema impostata per le applicazioni del sistema operativo (di solito l'impostazione del tema per il browser utilizzato per accedere a System Manager).
(destra)	Tema scuro (sfondo scuro con testo chiaro)

Informazioni correlate

"Gestione dell'accesso ai servizi Web"

"Accesso ai file di log, core dump e MIB di un nodo mediante un browser Web"

Abilitare le nuove funzioni aggiungendo le chiavi di licenza

Alcune funzioni di ONTAP sono abilitate dalle chiavi di licenza. È possibile aggiungere chiavi di licenza utilizzando System Manager.

A partire da ONTAP 9.10.1, si utilizza Gestione di sistema per installare un file di licenza NetApp per abilitare più funzionalità con licenza contemporaneamente. L'utilizzo di un file di licenza NetApp semplifica l'installazione delle licenze, in quanto non è più necessario aggiungere chiavi di licenza per funzionalità

separate. È possibile scaricare il file di licenza NetApp dal sito di supporto NetApp.

Se si dispone già di chiavi di licenza per alcune funzioni e si sta eseguendo l'aggiornamento a ONTAP 9.10.1, è possibile continuare a utilizzare tali chiavi di licenza.

Fasi

1. Fare clic su **Cluster > Settings** (Cluster > Impostazioni).
2. In **License**, fare clic su →.
3. Fare clic su **Browse** (Sfoglia) per individuare e selezionare il file di licenza NetApp scaricato.
4. Se si desidera aggiungere chiavi di licenza, selezionare **Usa chiavi di licenza di 28 caratteri** e immettere le chiavi.

Visualizzare e inviare i casi di supporto

A partire da ONTAP 9.9.1, è possibile visualizzare i casi di supporto da Active IQ associati al cluster. È inoltre possibile copiare i dettagli del cluster necessari per inviare un nuovo caso di supporto sul sito del supporto NetApp. A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile attivare la registrazione telemetrica, che aiuta il personale di supporto a risolvere i problemi.

> Per ricevere avvisi sugli aggiornamenti del firmware, è necessario essere registrati presso Active IQ Unified Manager. Fare riferimento a. "Risorse di documentazione Active IQ Unified Manager".

Fasi

1. In System Manager, selezionare **Support**.

   Viene visualizzato un elenco di casi di supporto aperti associati a questo cluster.

2. Fare clic sui seguenti collegamenti per eseguire le procedure:
   - **Numero del caso**: Visualizza i dettagli del caso.
   - **Vai al sito del supporto NetApp**: Vai alla pagina **My AutoSupport** del sito del supporto NetApp per visualizzare gli articoli della Knowledge base o inviare un nuovo caso di supporto.
   - **Visualizza i miei casi**: Accedere alla pagina **i miei casi** sul sito del supporto NetApp.
   - **Visualizza dettagli cluster**: Consente di visualizzare e copiare le informazioni necessarie per l'invio di un nuovo caso.

Abilitare la registrazione di telemetria

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per attivare la registrazione della telemetria. Quando è consentita la registrazione della telemetria, ai messaggi registrati da System Manager viene assegnato un identificatore di telemetria specifico che indica l'esatto processo che ha attivato il messaggio. Tutti i messaggi emessi relativi a tale processo hanno lo stesso identificativo, che consiste nel nome del flusso di lavoro operativo e in un numero (ad esempio "add-volume-1941290").

In caso di problemi di performance, è possibile attivare la registrazione della telemetria, che consente al personale di supporto di identificare più facilmente il processo specifico per il quale è stato emesso un messaggio. Quando si aggiungono identificatori di telemetria ai messaggi, il file di registro viene ingrandito solo leggermente.

Fasi

1. In System Manager, selezionare **Cluster > Settings**.
2. Nella sezione **UI Settings** (Impostazioni interfaccia utente), fare clic sulla casella di controllo **Allow Telemetry logging** (Consenti registrazione telemetria).

Gestire il limite massimo di capacità di una VM di storage in System Manager

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per attivare un limite massimo di capacità per una VM di storage e impostare una soglia per attivare avvisi quando lo storage utilizzato raggiunge una determinata percentuale della capacità massima.

Abilitare un limite massimo di capacità per una VM di storage

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile specificare la capacità massima che può essere allocata per tutti i volumi in una VM di storage. È possibile abilitare la capacità massima quando si aggiunge una VM di storage o quando si modifica una VM di storage esistente.

Fasi

1. Selezionare **Storage** > **Storage VM**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per aggiungere una VM di storage, fare clic su + Add .
   - Per modificare una VM di storage, fare clic su ⋮ Accanto al nome della VM di storage, quindi fare clic su **Edit** (Modifica).
3. Immettere o modificare le impostazioni per la VM di storage, quindi selezionare la casella di controllo "Enable maximum Capacity limit" (Abilita limite massimo di capacità).
4. Specificare la dimensione massima della capacità.
5. Specificare la percentuale della capacità massima che si desidera utilizzare come soglia per attivare gli avvisi.
6. Fare clic su **Save** (Salva).

Modificare il limite massimo di capacità di una VM di storage

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile modificare il limite di capacità massima di una VM di storage esistente, se è stato attivato il limite massimo di capacità già.

Fasi

1. Selezionare **Storage** > **Storage VM**.
2. Fare clic su ⋮ Accanto al nome della VM di storage, quindi fare clic su **Edit** (Modifica).

   La casella di controllo "Enable maximum Capacity limit" (Abilita limite massimo di capacità) è già selezionata.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Azione	Fasi
Disattivare il limite massimo di capacità	1. Deselezionare la casella di controllo. 2. Fare clic su **Save** (Salva).
Modificare il limite di capacità massima	1. Specificare la nuova dimensione massima della capacità. Non è possibile specificare una dimensione inferiore allo spazio già allocato nella VM di storage. 2. Specificare la nuova percentuale della capacità massima che si desidera utilizzare come soglia per attivare gli avvisi. 3. Fare clic su **Save** (Salva).

Informazioni correlate

- "Visualizzare il limite massimo di capacità di una VM di storage"
- "Misurazioni della capacità in System Manager"
- "Gestire i limiti di capacità SVM utilizzando l'interfaccia CLI di ONTAP"

Monitorare la capacità in System Manager

Con System Manager, è possibile monitorare la quantità di capacità di storage utilizzata e la quantità ancora disponibile per un cluster, un Tier locale o una VM di storage.

Con ogni versione di ONTAP, System Manager fornisce informazioni di monitoraggio della capacità più affidabili:

- A partire da ONTAP 9.10.1, System Manager consente di visualizzare i dati storici sulla capacità del cluster e le proiezioni relative alla quantità di capacità che verrà utilizzata o disponibile in futuro. È inoltre possibile monitorare la capacità dei volumi e dei Tier locali.
- A partire da ONTAP 9.12.1, System Manager visualizza la quantità di capacità impegnata per un Tier locale.
- A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile attivare un limite massimo di capacità per una VM di storage e impostare una soglia per attivare avvisi quando lo storage utilizzato raggiunge una determinata percentuale della capacità massima.

> Le misurazioni della capacità utilizzata vengono visualizzate in modo diverso a seconda della versione di ONTAP in uso. Scopri di più in "Misurazioni della capacità in System Manager".

Visualizzare la capacità di un cluster

È possibile visualizzare le misurazioni della capacità di un cluster nella dashboard di System Manager.

Prima di iniziare

Per visualizzare i dati relativi alla capacità nel cloud, è necessario disporre di un account presso Active IQ Digital Advisor ed essere connessi.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Dashboard**.

2. Nella sezione **capacità**, è possibile visualizzare quanto segue:
    - Capacità totale utilizzata del cluster
    - Capacità totale disponibile del cluster
    - Percentuali di capacità utilizzata e disponibile.
    - Rapporto di riduzione dei dati.
    - Quantità di capacità utilizzata nel cloud.
    - Cronologia dell'utilizzo della capacità.
    - Proiezione dell'utilizzo della capacità

    > In System Manager, le rappresentazioni della capacità non tengono conto delle capacità del Tier storage root (aggregato).

3. Fare clic sul grafico per visualizzare ulteriori dettagli sulla capacità del cluster.

    Le misurazioni della capacità vengono visualizzate in due diagrammi a barre:

    - Il grafico in alto mostra la capacità fisica: La dimensione dello spazio fisico utilizzato, riservato e disponibile.
    - Il grafico in basso mostra la capacità logica: La dimensione dei dati del client, le copie Snapshot e i cloni e lo spazio logico totale utilizzato.

    Sotto i grafici a barre sono riportate le misurazioni per la riduzione dei dati:

    - Rapporto di riduzione dei dati solo per i dati del client (copie Snapshot e cloni non inclusi).
    - Rapporto complessivo di riduzione dei dati.

Per ulteriori informazioni, vedere "Misurazioni della capacità in System Manager".

Visualizzare la capacità di un Tier locale

È possibile visualizzare i dettagli sulla capacità dei Tier locali. A partire da ONTAP 9.12.1, la vista **capacità** include anche la quantità di capacità impegnata per un Tier locale, consentendo di determinare se è necessario aggiungere capacità al Tier locale per soddisfare la capacità impegnata ed evitare di esaurire lo spazio libero.

Fasi

1. Fare clic su **Storage > Tier**.
2. Selezionare il nome del Tier locale.
3. Nella pagina **Panoramica**, nella sezione **capacità**, la capacità viene visualizzata in un grafico a barre con tre misurazioni:
    - Capacità utilizzata e riservata
    - Capacità disponibile
    - Capacità impegnata (a partire da ONTAP 9.12.1)
4. Fare clic sul grafico per visualizzare i dettagli sulla capacità del Tier locale.

    Le misurazioni della capacità vengono visualizzate in due diagrammi a barre:

- Il grafico a barre superiore visualizza la capacità fisica: La dimensione dello spazio fisico utilizzato, riservato e disponibile.
- Il grafico a barre inferiore mostra la capacità logica: La dimensione dei dati del client, le copie Snapshot e i cloni e il totale dello spazio logico utilizzato.

Sotto i grafici a barre sono riportati i rapporti di misurazione per la riduzione dei dati:

- Rapporto di riduzione dei dati solo per i dati del client (copie Snapshot e cloni non inclusi).
- Rapporto complessivo di riduzione dei dati.

Per ulteriori informazioni, vedere "Misurazioni della capacità in System Manager".

Azioni facoltative

- Se la capacità impegnata è superiore alla capacità del Tier locale, è possibile aggiungere capacità al Tier locale prima che esaurisca lo spazio libero. Vedere "Aggiunta di capacità a un Tier locale (aggiunta di dischi a un aggregato)".
- È inoltre possibile visualizzare lo storage utilizzato da volumi specifici nel Tier locale selezionando la scheda **Volumes**.

Visualizzare la capacità dei volumi in una VM di storage

È possibile visualizzare la quantità di storage utilizzata dai volumi in una VM di storage e la quantità di capacità ancora disponibile. La misurazione totale dello storage utilizzato e disponibile viene chiamata "capacità su più volumi".

Fasi

1. Selezionare **Storage** > **Storage VM**.
2. Fare clic sul nome della VM di storage.
3. Scorrere fino alla sezione **capacità**, che mostra un grafico a barre con le seguenti misurazioni:
   - **Fisico utilizzato**: Somma dello storage fisico utilizzato in tutti i volumi di questa VM di storage.
   - **Disponibile**: Somma della capacità disponibile in tutti i volumi di questa VM di storage.
   - **Logica utilizzata**: Somma dello storage logico utilizzato in tutti i volumi di questa VM di storage.

Per ulteriori informazioni sulle misurazioni, vedere "Misurazioni della capacità in System Manager".

Visualizzare il limite massimo di capacità di una VM di storage

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile visualizzare il limite massimo di capacità di una VM di storage.

Prima di iniziare

È necessario "Abilitare il limite massimo di capacità di una VM di storage" prima di visualizzarlo.

Fasi

1. Selezionare **Storage** > **Storage VM**.

   È possibile visualizzare le misurazioni della capacità massima in due modi:

   - Nella riga relativa alla VM di storage, visualizzare la colonna **capacità massima** che contiene un

grafico a barre che mostra la capacità utilizzata, la capacità disponibile e la capacità massima.

- Fare clic sul nome della VM di storage. Nella scheda **Panoramica**, scorrere per visualizzare i valori di soglia di avviso relativi alla capacità massima, alla capacità allocata e alla capacità nella colonna di sinistra.

Informazioni correlate

- "Modificare il limite massimo di capacità di una VM di storage"
- "Misurazioni della capacità in System Manager"

Monitorare i rischi

A partire da ONTAP 9.10.0, è possibile utilizzare Gestione di sistema per monitorare i rischi segnalati da Consulente digitale Active IQ. A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione di sistema per riconoscere i rischi.

Il consulente digitale NetApp Active IQ segnala le opportunità per ridurre i rischi e migliorare le performance e l'efficienza del tuo ambiente di storage. Con System Manager, puoi conoscere i rischi segnalati da Active IQ e ricevere informazioni utili per amministrare lo storage e ottenere una maggiore disponibilità, una maggiore sicurezza e migliori performance dello storage.

Collegamento all'account Active IQ

Per ricevere informazioni sui rischi da Active IQ, devi prima collegarti al tuo account Active IQ da Gestione sistema.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Cluster > Settings** (Cluster > Impostazioni).
2. In **registrazione Active IQ**, fare clic su **Registra**.
3. Immettere le credenziali per Active IQ.
4. Una volta autenticate le credenziali, fare clic su **Confirm (Conferma) per collegare Active IQ a Gestore di sistema**.

Visualizza il numero di rischi

A partire da ONTAP 9.10.0, è possibile visualizzare dal dashboard di Gestione sistema il numero di rischi segnalati da Active IQ.

Prima di iniziare

È necessario stabilire una connessione da Gestore di sistema all'account Active IQ. Fare riferimento a. Collegamento all'account Active IQ.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Dashboard**.
2. Nella sezione **Health**, visualizzare il numero di rischi segnalati.

> È possibile visualizzare informazioni più dettagliate su ciascun rischio facendo clic sul messaggio che indica il numero di rischi. Vedere Visualizza i dettagli dei rischi.

Visualizza i dettagli dei rischi

A partire da ONTAP 9.10.0, è possibile visualizzare da System Manager come i rischi segnalati da Active IQ sono classificati in base alle aree di impatto. È inoltre possibile visualizzare informazioni dettagliate su ciascun rischio segnalato, il suo potenziale impatto sul sistema e le azioni correttive che è possibile intraprendere.

Prima di iniziare

È necessario stabilire una connessione da Gestore di sistema all'account Active IQ. Fare riferimento a. Collegamento all'account Active IQ.

Fasi

1. Fare clic su **Eventi > tutti gli eventi**.
2. Nella sezione **Panoramica**, sotto **Active IQ Suggerimenti**, visualizzare il numero di rischi in ciascuna categoria di area di impatto. Le categorie di rischio includono:
   - Performance ed efficienza
   - Disponibilità e protezione
   - Capacità
   - Configurazione
   - Sicurezza
3. Fare clic sulla scheda **Active IQ Suggerimenti** per visualizzare informazioni su ciascun rischio, tra cui:
   - Livello di impatto sul sistema
   - Categoria del rischio
   - Nodi interessati
   - Tipo di mitigazione necessaria
   - Azioni correttive da intraprendere

Riconoscere i rischi

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per riconoscere i rischi aperti.

Fasi

1. In System Manager, visualizzare l'elenco dei rischi eseguendo la procedura descritta in Visualizza i dettagli dei rischi.
2. Fare clic sul nome del rischio di un rischio aperto che si desidera riconoscere.
3. Inserire le informazioni nei seguenti campi:
   - Promemoria (data)
   - Giustificazione
   - Commenti
4. Fare clic su **Conferma**.

> Dopo aver riconosciuto un rischio, sono necessari alcuni minuti per riflettere la modifica nell'elenco dei suggerimenti di Active IQ.

Annullare il riconoscimento dei rischi

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per annullare qualsiasi rischio precedentemente riconosciuto.

Fasi

1. In System Manager, visualizzare l'elenco dei rischi eseguendo la procedura descritta in Visualizza i dettagli dei rischi.
2. Fare clic sul nome del rischio riconosciuto che si desidera annullare.
3. Inserire le informazioni nei seguenti campi:
   - Giustificazione
   - Commenti
4. Fare clic su **Annulla riconoscimento**.

> Una volta che si annulla la conferma di un rischio, sono necessari alcuni minuti affinché la modifica venga riflessa nell'elenco dei suggerimenti di Active IQ.

Ottieni informazioni utili per ottimizzare il tuo sistema

System Manager consente di visualizzare informazioni utili per ottimizzare il sistema.

A proposito di questa attività

A partire da ONTAP 9.11.0, puoi visualizzare informazioni in System Manager che ti aiutano a ottimizzare la capacità e la conformità alla sicurezza del tuo sistema.

A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile visualizzare informazioni aggiuntive che consentono di ottimizzare la capacità, la conformità alla sicurezza e la configurazione del sistema.

In base alle Best practice, queste informazioni vengono visualizzate su una pagina da cui è possibile avviare azioni immediate per ottimizzare il sistema.

Visualizza informazioni sull'ottimizzazione

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Insights** nella colonna di navigazione a sinistra.

   La pagina **Insights** mostra gruppi di informazioni. Ciascun gruppo di informazioni potrebbe contenere uno o più elementi. Vengono visualizzati i seguenti gruppi:

   - Ha bisogno della vostra attenzione
   - Rimediare ai rischi
   - Ottimizza il tuo storage
2. (Facoltativo) filtrare le informazioni visualizzate facendo clic sui seguenti pulsanti nell'angolo in alto a destra della pagina:
   - Visualizza le informazioni relative alla sicurezza.
   -

- Visualizza le informazioni relative alla capacità.
- Visualizza le informazioni relative alla configurazione.
- All Visualizza tutte le informazioni.

Rispondi alle informazioni per ottimizzare il tuo sistema

In System Manager, puoi rispondere alle informazioni sperdendole, esplorando diversi modi per risolvere i problemi o avviando il processo per risolverli.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Insights** nella colonna di navigazione a sinistra.
2. Passare il mouse su una panoramica per visualizzare i pulsanti per eseguire le seguenti azioni:
   - **Chiudi**: Elimina le informazioni dalla vista. Per "undisperdere" le informazioni, fare riferimento a. [customize-settings-insights].
   - **Esplora**: Scopri i vari modi per risolvere il problema menzionato nelle informazioni. Questo pulsante viene visualizzato solo se è presente più di un metodo di correzione.
   - **Fix**: Avviare il processo di risoluzione del problema menzionato nelle informazioni. Verrà richiesto di confermare se si desidera intraprendere l'azione necessaria per applicare la correzione.

> Alcune di queste azioni possono essere avviate da altre pagine in System Manager, ma la pagina **Insights** ti aiuta a ottimizzare le attività quotidiane, consentendoti di avviare questa azione da questa pagina.

Personalizzare le impostazioni per ottenere informazioni dettagliate

È possibile personalizzare le informazioni che verranno notificate in System Manager.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Insights** nella colonna di navigazione a sinistra.
2. Nell'angolo superiore destro della pagina, fare clic su ⋮, Quindi selezionare **Impostazioni**.
3. Nella pagina **Impostazioni**, verificare che le caselle di controllo accanto alle informazioni di cui si desidera ricevere la notifica siano selezionate. Se in precedenza si è respinto un dato Insight, è possibile "undischissarlo" verificando che sia presente un segno di spunta nella relativa casella di controllo.
4. Fare clic su **Save** (Salva).

Esportare le informazioni come file PDF

Puoi esportare tutte le informazioni pertinenti come file PDF.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Insights** nella colonna di navigazione a sinistra.
2. Nell'angolo superiore destro della pagina, fare clic su ⋮, Quindi selezionare **Esporta**.

Visualizzare le configurazioni hardware per determinare i problemi

A partire da ONTAP 9.8 e versioni successive, è possibile utilizzare Gestione sistema per visualizzare la configurazione dell'hardware sulla rete e determinare se potrebbero verificarsi problemi.

Fasi

Per visualizzare le configurazioni hardware, attenersi alla seguente procedura:

1. In System Manager, selezionare **Cluster > hardware**.
2. Passare il mouse sui componenti per visualizzare lo stato e altri dettagli.

   È possibile visualizzare diversi tipi di informazioni:

   - Informazioni sui controller
   - Informazioni sugli shelf di dischi
   - Informazioni sugli switch storage
3. A partire da ONTAP 9.12.1, è possibile visualizzare le informazioni sul cablaggio in Gestione sistema. Fare clic sulla casella di controllo **Mostra cavi** per visualizzare il cablaggio, quindi passare il mouse su un cavo per visualizzare le informazioni di connettività.
   - Informazioni sul cablaggio

Informazioni sui controller

È possibile visualizzare quanto segue:

Nodi

Nodi:

- Vengono visualizzate le viste anteriore e posteriore.
- I modelli con shelf di dischi interno mostrano anche il layout dei dischi nella vista frontale.
- È possibile visualizzare i seguenti modelli di piattaforma:

Se il sistema è in esecuzione…	Quindi, è possibile utilizzare System Manager per visualizzare…
ONTAP 9.8	A220, A300, A400, A700 e C190 (è disponibile solo un'anteprima di questa funzione).
ONTAP 9.9.1	A220, A250, A300, A320, A400, A700, A700s, A800, C190 e FAS500f
ONTAP 9.10.1	A220, A250, A300, A320, A400, A700, A700S, A800, A900, C190, E FAS500f.
ONTAP 9.11.1 o versione successiva	A220, A250, A300, A320, A400, A700, A700S, A800, A900, C190, FAS2720, FAS2750, FAS500F, FAS8300, FAS8700, FAS9000 e FAS9500

Porte

Porte:

- Le porte della console non vengono visualizzate.
- Una porta viene evidenziata in rosso se non è disponibile.
- Lo stato di una porta e altri dettagli vengono visualizzati quando si passa il puntatore del mouse sulla porta.

  Note:

  - Per ONTAP 9.10.1 e versioni precedenti, le porte SAS vengono visualizzate in rosso quando sono disattivate.
  - A partire dalla versione 9.11.1, le porte SAS vengono evidenziate in rosso solo se si trovano in uno stato di errore o se una porta cablata utilizzata diventa offline. Le porte vengono visualizzate in bianco se non sono in linea e non sono cablate.

FRU

FRU:

Le informazioni sulle FRU vengono visualizzate solo quando lo stato di una FRU non è ottimale.

- PSU guasti nei nodi o nello chassis.
- Temperature elevate rilevate nei nodi.
- Ventole guaste sui nodi o sullo chassis.

Schede adattatore

Schede adattatore:

- Se sono state inserite schede esterne, le schede con i relativi campi vengono visualizzate negli slot.
- Vengono visualizzate le porte delle schede.
- Alcune schede vengono visualizzate con immagini specifiche delle schede. Se la scheda non è presente nell'elenco dei numeri di parte supportati, viene visualizzato un grafico generico.

Informazioni sugli shelf di dischi

È possibile visualizzare quanto segue:

Shelf di dischi

Shelf di dischi:

- Vengono visualizzate le viste anteriore e posteriore.
- È possibile visualizzare i seguenti modelli di shelf di dischi:

Se il sistema è in esecuzione…	Quindi, è possibile utilizzare System Manager per visualizzare…
ONTAP 9.8	DS4243, DS486, DS212C, DS2246, DS224C, E NS224
ONTAP 9.9.1 e versioni successive	Tutti gli shelf non EOS e non EOA

Porte per shelf

Porte shelf:

- Viene visualizzato lo stato della porta.
- Se la porta è collegata, vengono visualizzate le informazioni sulla porta remota.

FRU dello shelf

FRU shelf:

- Vengono visualizzate le informazioni relative al guasto della PSU.

Informazioni sugli switch storage

È possibile visualizzare quanto segue:

Switch storage

Switch storage:

- Il display mostra gli switch che fungono da switch storage utilizzati per collegare gli shelf ai nodi.
- A partire da ONTAP 9.9.1, System Manager visualizza le informazioni relative a uno switch che agisce sia come switch storage che come cluster, che possono essere condivise anche tra i nodi di una coppia ha.
- Vengono visualizzate le seguenti informazioni:
  - Nome dello switch
  - Indirizzo IP
  - Numero di serie
  - Versione SNMP
  - Versione del sistema
- È possibile visualizzare i seguenti modelli di switch storage:

Se il sistema è in esecuzione…	Quindi, è possibile utilizzare System Manager per visualizzare…
ONTAP 9.8	Switch Cisco Nexus 3232C
ONTAP 9.9.1 e 9.10.1	Switch Cisco Nexus 3232C Switch Cisco Nexus 9336C-FX2
ONTAP 9.11.1 o versione successiva	Switch Cisco Nexus 3232C Switch Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch Mellanox SN2100

Porte dello switch di storage

Porte dello switch di storage

- Vengono visualizzate le seguenti informazioni:
  - Nome dell'identità
  - Indice di identità
  - Stato
  - Connessione remota
  - Altri dettagli

Informazioni sul cablaggio

A partire da ONTAP 9.12.1, è possibile visualizzare le seguenti informazioni sul cablaggio:

- **Cablaggio** tra controller, switch e shelf quando non vengono utilizzati bridge di storage.
- **Connettività** che mostra gli ID e gli indirizzi MAC delle porte su entrambe le estremità del cavo.

Gestire i nodi

Riavviare, assumere il controllo e restituire i nodi

Prima di riavviare, è necessario passare il carico di lavoro di un nodo al proprio partner ha (Takeover).

> Non è possibile arrestare (arrestare) un nodo utilizzando System Manager; è necessario utilizzare i comandi CLI. Inoltre, se il nodo viene arrestato, è necessario utilizzare i comandi CLI per riportarlo in linea. Vedere "Consente di avviare o interrompere una panoramica dei nodi".

Fasi

1. Fare clic su **Cluster > Overview** (Cluster > Panoramica).
2. In **nodi**, fare clic su ⋮.
3. Fare clic sul nodo e selezionare l'azione desiderata.

Aggiungere nodi al cluster

È possibile aumentare le dimensioni e le funzionalità del cluster aggiungendo nuovi nodi.

Prima di iniziare

I nuovi nodi dovrebbero essere già stati cablati al cluster.

Esistono processi separati per lavorare con Gestione sistema in ONTAP 9.7 o ONTAP 9.8.

- Aggiunta di nodi a un cluster con Gestore di sistema (ONTAP 9.7)
- Aggiunta di nodi a un cluster con Gestore di sistema (ONTAP 9.8)

Aggiunta di nodi a un cluster con Gestore di sistema (ONTAP 9.7)

Fasi

1. Fare clic su **(Torna alla versione classica)**.
2. Fare clic su **configurazioni > espansione cluster**.

   System Manager rileva automaticamente i nuovi nodi.

3. Fare clic su **passa alla nuova esperienza**.
4. Fare clic su **Cluster > Overview** per visualizzare i nuovi nodi.

Aggiunta di nodi a un cluster con Gestore di sistema (ONTAP 9.8)

Fasi

1. Selezionare **Cluster > Overview** (Cluster > Panoramica).

   I nuovi controller vengono visualizzati come nodi collegati alla rete del cluster ma non nel cluster.

2. Fare clic su **Aggiungi**.
   - I nodi vengono aggiunti al cluster.
   - Lo storage viene allocato implicitamente.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.