Monitorare lo stato di salute del sistema

ONTAP 9

NetApp
May 26, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/system-admin/system-health-monitoring-concept.html on May 26, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Monitorare lo stato di salute del sistema . . . 1
Monitorare lo stato di salute del sistema . . . 1
Come funziona il monitoraggio dello stato di salute . . . 1
Modi per rispondere agli avvisi sullo stato di salute del sistema . . . 2
Personalizzazione degli avvisi sullo stato di salute del sistema . . . 2
Modalità di attivazione degli avvisi di integrità per i messaggi e gli eventi AutoSupport . . . 3
Monitoraggio dello stato dei cluster disponibili . . . 3
Ricevere automaticamente gli avvisi sullo stato di salute del sistema . . . 5
Rispondere a uno stato di salute del sistema degradato . . . 5
Esempio di risposta a uno stato di salute del sistema degradato . . . 6
Configurare il rilevamento degli switch di rete di gestione e del cluster . . . 9
Verificare il monitoraggio degli switch del cluster e della rete di gestione . . . 10
Comandi per il monitoraggio dello stato di salute del sistema . . . 11

Monitorare lo stato di salute del sistema

Monitorare lo stato di salute del sistema

I monitor dello stato di salute monitorano in modo proattivo determinate condizioni critiche nel cluster e avvisano se rilevano un guasto o un rischio. Se sono presenti avvisi attivi, lo stato di salute del sistema riporta uno stato degradato per il cluster. Gli avvisi includono le informazioni necessarie per rispondere a problemi di salute del sistema.

Se lo stato è degradato, è possibile visualizzare i dettagli del problema, incluse la probabile causa e le azioni di ripristino consigliate. Una volta risolto il problema, lo stato di salute del sistema torna automaticamente a OK.

Lo stato di salute del sistema riflette più monitor di stato separati. Uno stato degradato in un singolo monitor di salute causa uno stato degradato per lo stato generale del sistema.

Per ulteriori informazioni su come ONTAP supporta gli switch del cluster per il monitoraggio dello stato di salute del sistema nel cluster, fare riferimento alla *Hardware Universe*.

"Switch supportati in Hardware Universe"

Per informazioni dettagliate sulle cause dei messaggi AutoSupport relativi al monitoraggio dello stato di salute degli switch del cluster e sulle azioni necessarie per risolvere questi avvisi, consultare l'articolo della Knowledge base.

"Messaggio AutoSupport: CSHM processo di monitoraggio dello stato di salute"

Come funziona il monitoraggio dello stato di salute

I singoli monitor dello stato di salute dispongono di una serie di policy che attivano avvisi quando si verificano determinate condizioni. La comprensione del funzionamento del monitoraggio dello stato di salute può aiutarti a rispondere ai problemi e a controllare gli avvisi futuri.

Il monitoraggio dello stato di salute è costituito dai seguenti componenti:

- Monitoraggio dello stato di salute individuale per sottosistemi specifici, ciascuno dei quali ha un proprio stato di salute

  Ad esempio, il sottosistema di storage dispone di un monitor di stato della connettività del nodo.

- Un monitor generale dello stato di salute del sistema che consolida lo stato di salute dei singoli monitor

  Uno stato degradato in un singolo sottosistema determina uno stato degradato per l'intero sistema. Se nessun sottosistemi dispone di avvisi, lo stato generale del sistema è OK.

Ciascun monitor di stato è costituito dai seguenti elementi chiave:

- Avvisa che il monitor dello stato di salute può potenzialmente aumentare

  Ogni avviso ha una definizione che include dettagli come la severità dell'avviso e la sua probabile causa.

- Policy di integrità che identificano quando viene attivato ogni avviso

  Ogni policy di integrità ha un'espressione di regola, che è la condizione o la modifica esatta che attiva l'avviso.

Un monitor dello stato di salute monitora e convalida continuamente le risorse nel sottosistema per verificare la presenza di modifiche di stato o condizione. Quando una condizione o una modifica di stato corrisponde all'espressione di una regola in un criterio di integrità, il monitor dello stato genera un avviso. Un avviso causa il degrado dello stato di salute del sottosistema e dello stato di salute generale del sistema.

Modi per rispondere agli avvisi sullo stato di salute del sistema

Quando si verifica un avviso di stato di salute del sistema, è possibile riconoscerlo, ottenere ulteriori informazioni, riparare la condizione sottostante ed evitare che si verifichi di nuovo.

Quando un monitor dello stato di salute genera un avviso, è possibile rispondere in uno dei seguenti modi:

- Ottenere informazioni sull'avviso, che includono la risorsa interessata, la severità dell'avviso, la probabile causa, il possibile effetto e le azioni correttive.
- Ottenere informazioni dettagliate sull'avviso, ad esempio l'ora in cui l'avviso è stato generato e se altri hanno già confermato l'avviso.
- Ottenere informazioni sullo stato della risorsa o del sottosistema interessato, ad esempio uno shelf o un disco specifico.
- Riconoscere l'avviso per indicare che qualcuno sta lavorando al problema e identificarsi come "Acknowledger".
- Risolvere il problema adottando le azioni correttive fornite nell'avviso, ad esempio la risoluzione di un problema di connettività tramite il cablaggio.
- Eliminare l'avviso, se il sistema non lo ha cancellato automaticamente.
- Eliminare un avviso per evitare che influisca sullo stato di salute di un sottosistema.

  La soppressione è utile quando si comprende un problema. Una volta eliminato un avviso, questo può comunque verificarsi, ma lo stato del sottosistema viene visualizzato come "ok-with-suppressed" (ok-with-suppressed). quando si verifica l'avviso sospeso.

Personalizzazione degli avvisi sullo stato di salute del sistema

È possibile controllare quali avvisi vengono generati da un monitor dello stato di salute attivando e disattivando le policy di stato del sistema che definiscono quando vengono attivati gli avvisi. Ciò consente di personalizzare il sistema di monitoraggio dello stato di salute per il proprio ambiente specifico.

È possibile conoscere il nome di un criterio visualizzando informazioni dettagliate su un avviso generato o visualizzando le definizioni dei criteri per uno specifico Health monitor, nodo o ID avviso.

La disattivazione delle policy di integrità è diversa dalla sospensione degli avvisi. La soppressione di un avviso non influisce sullo stato di salute del sottosistema, ma può comunque verificarsi.

Se si disattiva un criterio, la condizione o lo stato definito nell'espressione della regola dei criteri non attiva più un avviso.

Esempio di avviso che si desidera disattivare

Ad esempio, supponiamo che si verifichi un avviso non utile. Si utilizza `system health alert show -instance` Per ottenere l'ID policy per l'avviso. L'ID del criterio viene utilizzato in `system health policy definition show` per visualizzare le informazioni relative al criterio. Dopo aver esaminato l'espressione della regola e altre informazioni relative al criterio, si decide di disattivarlo. Si utilizza `system health policy definition modify` per disattivare il criterio.

Modalità di attivazione degli avvisi di integrità per i messaggi e gli eventi AutoSupport

Gli avvisi sullo stato di salute del sistema attivano messaggi ed eventi AutoSupport nel sistema di gestione degli eventi, consentendo di monitorare lo stato di salute del sistema utilizzando messaggi AutoSupport e EMS, oltre a utilizzare direttamente il sistema di monitoraggio dello stato di salute.

Il sistema invia un messaggio AutoSupport entro cinque minuti da un avviso. Il messaggio AutoSupport include tutti gli avvisi generati dal precedente messaggio AutoSupport, ad eccezione degli avvisi che duplicano un avviso per la stessa risorsa e la causa probabile entro la settimana precedente.

Alcuni avvisi non attivano i messaggi AutoSupport. Un avviso non attiva un messaggio AutoSupport se la relativa policy di integrità disattiva l'invio di messaggi AutoSupport. Ad esempio, per impostazione predefinita, un criterio di integrità potrebbe disattivare i messaggi AutoSupport perché AutoSupport già genera un messaggio quando si verifica il problema. È possibile configurare i criteri per non attivare i messaggi AutoSupport utilizzando `system health policy definition modify` comando.

È possibile visualizzare un elenco di tutti i messaggi AutoSupport attivati dagli avvisi inviati la settimana precedente utilizzando `system health autosupport trigger history show` comando.

Gli avvisi attivano anche la generazione di eventi al sistema EMS. Ogni volta che viene creato un avviso e ogni volta che viene cancellato, viene generato un evento.

Monitoraggio dello stato dei cluster disponibili

Esistono diversi monitor di stato che monitorano diverse parti di un cluster. I monitor di stato consentono di eseguire il ripristino dagli errori all'interno dei sistemi ONTAP rilevando gli eventi, inviando avvisi ed eliminando gli eventi non appena vengono eliminati.

Nome del monitor di stato (identificatore)	Nome del sottosistema (identificatore)	Scopo
Switch del cluster (switch del cluster)	Switch (stato dello switch)	Monitora gli switch di rete del cluster e gli switch di rete di gestione per la temperatura, l'utilizzo, la configurazione dell'interfaccia, la ridondanza (solo switch di rete del cluster) e il funzionamento di ventole e alimentatori. Il monitor di stato dello switch del cluster comunica con gli switch tramite SNMP. SNMPv2c è l'impostazione predefinita. A partire da ONTAP 9.2, questo monitor è in grado di rilevare e segnalare quando uno switch del cluster si è riavviato dall'ultimo periodo di polling.
Fabric MetroCluster	Switch	Monitora la topologia del fabric back-end di configurazione MetroCluster e rileva configurazioni errate, come cablaggio e zoning errati e errori ISL.
Salute di MetroCluster	Interconnessione, RAID e storage	Monitora adattatori FC-VI, adattatori FC Initiator, aggregati e dischi sinistri e porte tra cluster
Connettività del nodo (connessione al nodo)	Operazioni CIFS senza interruzioni (CIFS-NDO)	Monitora le connessioni SMB per le operazioni senza interruzioni alle applicazioni Hyper-V.
Storage (SAS-Connect)	Monitora shelf, dischi e adattatori a livello di nodo per verificare la presenza di percorsi e connessioni appropriati.	Sistema
non applicabile	Aggrega le informazioni provenienti da altri monitor dello stato di salute.	Connettività del sistema (connessione al sistema)

Ricevere automaticamente gli avvisi sullo stato di salute del sistema

È possibile visualizzare manualmente gli avvisi sullo stato di salute del sistema utilizzando `system health alert show` comando. Tuttavia, è necessario iscriversi a specifici messaggi EMS (Event Management System) per ricevere automaticamente le notifiche quando un monitor dello stato di salute genera un avviso.

A proposito di questa attività

La seguente procedura illustra come impostare le notifiche per tutti i messaggi hm.alert.Raised e per tutti i messaggi hm.alert.Cleared.

Tutti i messaggi hm.alert.Raised e tutti i messaggi hm.alert.Cleared includono una trap SNMP. I nomi dei trap SNMP sono `HealthMonitorAlertRaised` e. `HealthMonitorAlertCleared`. Per informazioni sui trap SNMP, consultare la *Network Management Guide*.

Fasi

1. Utilizzare `event destination create` Per definire la destinazione a cui si desidera inviare i messaggi EMS.

   ```
   cluster1::> event destination create -name health_alerts -mail
   admin@example.com
   ```

2. Utilizzare `event route add-destinations` per instradare `hm.alert.raised` e il `hm.alert.cleared` a una destinazione.

   ```
   cluster1::> event route add-destinations -messagename hm.alert*
   -destinations health_alerts
   ```

Informazioni correlate

"Gestione della rete"

Rispondere a uno stato di salute del sistema degradato

Quando lo stato di salute del sistema è degradato, è possibile visualizzare avvisi, leggere la causa probabile e le azioni correttive, visualizzare informazioni sul sottosistema degradato e risolvere il problema. Vengono inoltre visualizzati gli avvisi soppressi, in modo da poterli modificare e verificare se sono stati riconosciuti.

A proposito di questa attività

È possibile scoprire che è stato generato un avviso visualizzando un messaggio AutoSupport o un evento EMS oppure utilizzando `system health` comandi.

Fasi

1. Utilizzare `system health alert show` per visualizzare gli avvisi che compromettono lo stato di salute

del sistema.

2. Leggi la probabile causa, il possibile effetto e le azioni correttive dell'avviso per determinare se puoi risolvere il problema o se hai bisogno di ulteriori informazioni.
3. Per ulteriori informazioni, utilizzare `system health alert show -instance` per visualizzare ulteriori informazioni disponibili per l'avviso.
4. Utilizzare `system health alert modify` con il `-acknowledge` parametro per indicare che si sta lavorando a un avviso specifico.
5. Intraprendere un'azione correttiva per risolvere il problema come descritto in `Corrective Actions` nel campo dell'avviso.

   Le azioni correttive potrebbero includere il riavvio del sistema.

   Una volta risolto il problema, l'avviso viene cancellato automaticamente. Se il sottosistema non dispone di altri avvisi, lo stato del sottosistema cambia in `OK`. Se lo stato di tutti i sottosistemi è corretto, lo stato generale del sistema diventa `OK`.

6. Utilizzare `system health status show` per confermare che lo stato di salute del sistema è `OK`.

   Se lo stato di salute del sistema non è `OK`, ripetere questa procedura.

Esempio di risposta a uno stato di salute del sistema degradato

Esaminando un esempio specifico di stato di salute del sistema degradato causato da uno shelf che non dispone di due percorsi per un nodo, è possibile visualizzare la CLI quando si risponde a un avviso.

Dopo aver avviato ONTAP, controllare lo stato del sistema e verificare che lo stato sia degradato:

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  degraded
```

Mostra gli avvisi per scoprire dove si trova il problema e scopri che lo shelf 2 non ha due percorsi per il node1:

```
      cluster1::>system health alert show
               Node: node1
           Resource: Shelf ID 2
           Severity: Major
       Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
     Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
                     node1.
    Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
                     lost with a single hardware component failure (e.g.
                     cable, HBA, or IOM failure).
 Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached
to disk shelf 2.
                     2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two
paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                     3. Reboot the halted controllers.
                     4. Contact support personnel if the alert persists.
```

Vengono visualizzati i dettagli dell’avviso per ottenere ulteriori informazioni, tra cui l’ID dell’avviso:

```
      cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -instance
                  Node: node1
               Monitor: node-connect
              Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
     Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
             Subsystem: SAS-connect
       Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
    Perceived Severity: Major
        Probable Cause: Connection_establishment_error
           Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
    Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers
attached to disk shelf 2.
                        2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via
two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                        3. Reboot the halted controllers.
                        4. Contact support personnel if the alert
persists.
       Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will
be lost with a single
 hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
           Acknowledge: false
              Suppress: false
                Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
          Acknowledger: -
            Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
                        Shelf id: 2
                        Shelf Name: 4d.shelf2
                        Number of Paths: 1
                        Number of Disks: 6
                        Adapter connected to IOMA:
                        Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
```

L'utente riconosce l'avviso per indicare che si sta lavorando.

```
      cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
```

Riparare il cablaggio tra lo shelf 2 e il nodo 1, quindi riavviare il sistema. Quindi, controllare nuovamente lo stato del sistema e verificare che lo stato sia `OK`:

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  OK
```

Configurare il rilevamento degli switch di rete di gestione e del cluster

Il monitor di stato dello switch del cluster tenta automaticamente di rilevare gli switch del cluster e della rete di gestione utilizzando il protocollo Cisco Discovery (CDP). È necessario configurare il monitor dello stato di salute se non riesce a rilevare automaticamente uno switch o se non si desidera utilizzare CDP per il rilevamento automatico.

A proposito di questa attività

Il `system cluster-switch show` il comando elenca gli switch rilevati dal monitor dello stato di salute. Se non viene visualizzato uno switch che si prevede venga visualizzato nell'elenco, il monitor dello stato di salute non può rilevarlo automaticamente.

Fasi

1. Se si desidera utilizzare CDP per il rilevamento automatico, attenersi alla seguente procedura:

   a. Assicurarsi che il protocollo Cisco Discovery Protocol (CDP) sia attivato sugli switch.

      Per istruzioni, consultare la documentazione dello switch.

   b. Eseguire il seguente comando su ciascun nodo del cluster per verificare se CDP è attivato o disattivato:

      `run -node node_name -command options cdpd.enable`

      Se CDP è attivato, passare alla fase d. Se CDP è disattivato, passare alla fase c.

   c. Eseguire il seguente comando per attivare CDP:

      `run -node node_name -command options cdpd.enable on`

   Attendere cinque minuti prima di passare alla fase successiva.

   a. Utilizzare `system cluster-switch show` Per verificare se ONTAP è in grado di rilevare automaticamente gli switch.

2. Se il monitor dello stato di salute non rileva automaticamente uno switch, utilizzare `system cluster-switch create` comando per configurare il rilevamento dello switch:

```
cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address
192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type
cluster-network
```

Attendere cinque minuti prima di passare alla fase successiva.

3. Utilizzare `system cluster-switch show` Per verificare che ONTAP sia in grado di rilevare lo switch per cui sono state aggiunte informazioni.

Al termine

Verificare che lo Health monitor sia in grado di monitorare gli switch.

Verificare il monitoraggio degli switch del cluster e della rete di gestione

Il monitor di stato dello switch del cluster tenta automaticamente di monitorare gli switch che rileva; tuttavia, il monitoraggio potrebbe non verificarsi automaticamente se gli switch non sono configurati correttamente. Verificare che il monitor dello stato di salute sia configurato correttamente per monitorare gli switch.

Fasi

1. Per identificare gli switch rilevati dal monitor di stato dello switch del cluster, immettere il seguente comando:

   ONTAP 9.8 e versioni successive

   `system switch ethernet show`

   ONTAP 9.7 e versioni precedenti

   `system cluster-switch show`

   Se il `Model` visualizza il valore `OTHER`, Quindi ONTAP non può monitorare lo switch. ONTAP imposta il valore su `OTHER` se uno switch che rileva automaticamente non è supportato per il monitoraggio dello stato di salute.

   Se uno switch non viene visualizzato nell'output del comando, è necessario configurare il rilevamento dello switch.

2. Eseguire l'aggiornamento al software dello switch più recente supportato e fare riferimento al file di configurazione (RCF) dal sito del supporto NetApp.

   "Pagina Support Downloads di NetApp"

   La stringa community nell'RCF dello switch deve corrispondere alla stringa community configurata per l'utilizzo da parte del monitor di stato. Per impostazione predefinita, il monitor di stato utilizza la stringa di comunità `cshm1!`.

Attualmente, il monitor di stato supporta solo SNMPv2.

Se è necessario modificare le informazioni relative a uno switch monitorato dal cluster, è possibile modificare la stringa di comunità utilizzata da Health monitor utilizzando il seguente comando:

ONTAP 9.8 e versioni successive

```
system switch ethernet modify
```

ONTAP 9.7 e versioni precedenti

```
system cluster-switch modify
```

3. Verificare che la porta di gestione dello switch sia collegata alla rete di gestione.

   Questa connessione è necessaria per eseguire query SNMP.

Comandi per il monitoraggio dello stato di salute del sistema

È possibile utilizzare `system health` comandi per visualizzare informazioni sullo stato delle risorse di sistema, rispondere agli avvisi e configurare gli avvisi futuri. L'utilizzo dei comandi CLI consente di visualizzare informazioni dettagliate sulla configurazione del monitoraggio dello stato di salute. Le pagine man dei comandi contengono ulteriori informazioni.

Visualizza lo stato dello stato di salute del sistema

Se si desidera…	Utilizzare questo comando…
Visualizza lo stato di salute del sistema, che riflette lo stato generale dei singoli monitor di salute	`system health status show`
Visualizza lo stato di salute dei sottosistemi per i quali è disponibile il monitoraggio dello stato di salute	`system health subsystem show`

Visualizza lo stato della connettività del nodo

Se si desidera…	Utilizzare questo comando…
Visualizza dettagli sulla connettività dal nodo allo shelf di storage, tra cui informazioni sulle porte, velocità della porta HBA, throughput i/o e velocità delle operazioni di i/o al secondo	`storage shelf show -connectivity` Utilizzare `-instance` parametro per visualizzare informazioni dettagliate su ogni shelf.

Se si desidera…	Utilizzare questo comando…
Visualizza informazioni su dischi e LUN di array, inclusi lo spazio utilizzabile, i numeri di shelf e alloggiamenti e il nome del nodo proprietario	`storage disk show` Utilizzare `-instance` per visualizzare informazioni dettagliate su ciascun disco.
Visualizza informazioni dettagliate sulle porte dello shelf storage, tra cui tipo di porta, velocità e stato	`storage port show` Utilizzare `-instance` parametro per visualizzare informazioni dettagliate su ciascun adattatore.

Gestire il rilevamento di switch di rete per cluster, storage e gestione

Se si desidera…	Utilizzare questo comando. (ONTAP 9.8 e versioni successive)	Utilizzare questo comando. (ONTAP 9.7 e versioni precedenti)
Visualizza gli switch che il cluster monitora	`system switch ethernet show`	`system cluster-switch show`
Visualizzare gli switch attualmente monitorati dal cluster, inclusi gli switch cancellati (visualizzati nella colonna Reason (motivo) nell'output del comando) e le informazioni di configurazione necessarie per l'accesso di rete al cluster e agli switch di rete di gestione. Questo comando è disponibile a livello di privilegio avanzato.	`system switch ethernet show-all`	`system cluster-switch show-all`
Configurare il rilevamento di uno switch non rilevato	`system switch ethernet create`	`system cluster-switch create`
Modificare le informazioni relative a uno switch che il cluster monitora (ad esempio, nome del dispositivo, indirizzo IP, versione SNMP e stringa di comunità)	`system switch ethernet modify`	`system cluster-switch modify`
Disattiva il monitoraggio di uno switch	`system switch ethernet modify -disable-monitoring`	`system cluster-switch modify -disable-monitoring`

Se si desidera…	Utilizzare questo comando. (ONTAP 9.8 e versioni successive)	Utilizzare questo comando. (ONTAP 9.7 e versioni precedenti)
Disattivare il rilevamento e il monitoraggio di uno switch ed eliminare le informazioni di configurazione dello switch	`system switch ethernet delete`	`system cluster-switch delete`
Rimuovere in modo permanente le informazioni di configurazione dello switch memorizzate nel database (in questo modo si riattiva il rilevamento automatico dello switch)	`system switch ethernet delete -force`	`system cluster-switch delete -force`
Abilitare la registrazione automatica per l'invio con messaggi AutoSupport.	`system switch ethernet log`	`system cluster-switch log`

Rispondere agli avvisi generati

Se si desidera…	Utilizzare questo comando…
Visualizza le informazioni sugli avvisi generati, ad esempio la risorsa e il nodo in cui è stato attivato l'avviso, la gravità e la probabile causa dell'avviso	`system health alert show`
Visualizza le informazioni relative a ciascun avviso generato	`system health alert show -instance`
Indica che qualcuno sta lavorando a un avviso	`system health alert modify`
Riconoscere un avviso	`system health alert modify -acknowledge`
Eliminare un avviso successivo in modo che non influisca sullo stato di salute di un sottosistema	`system health alert modify -suppress`
Eliminare un avviso non cancellato automaticamente	`system health alert delete`
Visualizza le informazioni sui messaggi AutoSupport attivati nell'ultima settimana, ad esempio per determinare se un avviso ha attivato un messaggio AutoSupport	`system health autosupport trigger history show`

Configurare gli avvisi futuri

Se si desidera…	Utilizzare questo comando…
Attivare o disattivare il criterio che controlla se uno stato di risorsa specifico genera un avviso specifico	`system health policy definition modify`

Visualizza informazioni sulla configurazione del monitoraggio dello stato di salute

Se si desidera…	Utilizzare questo comando…
Visualizzare informazioni sui monitor di stato, ad esempio nodi, nomi, sottosistemi e stato	`system health config show` Utilizzare `-instance` parametro per visualizzare informazioni dettagliate su ciascun monitor di salute.
Visualizza informazioni sugli avvisi potenzialmente generati da un monitor dello stato di salute	`system health alert definition show` Utilizzare `-instance` parametro per visualizzare informazioni dettagliate su ciascuna definizione di avviso.
Visualizza informazioni sui criteri di monitoraggio dello stato di salute, che determinano quando vengono generati gli avvisi	`system health policy definition show` Utilizzare `-instance` parametro per visualizzare informazioni dettagliate su ogni policy. Utilizzare altri parametri per filtrare l'elenco degli avvisi, ad esempio in base allo stato della policy (attivato o meno), al monitor dello stato di salute, agli avvisi e così via.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.