# 選択的 **LUN** マップ

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/selective-lun-map-concept.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

選択的 LUN マップ . . . . . 1
選択的 LUN マップの概要 . . . . . 1
SLM が LUN マップで有効かどうかを判断します . . . . . 1
ポートセットを作成し、 igroup をポートセットにバインドします . . . . . 1
SLM レポートノードリストを変更します . . . . . 2

# 選択的 LUN マップ

## 選択的 LUN マップの概要

選択的 LUN マップ（ SLM ）を使用すると、ホストから LUN へのパスの数を減らすことができます。SLM を使用して新しい LUN マップを作成すると、 LUN を所有するノードとその HA パートナーのパス経由でのみ LUN にアクセスできます。

SLM を使用すると、ホストごとに 1 つの igroup を管理でき、システム停止を伴わない LUN の移動処理がサポートされます。ポートセットの操作や LUN の再マッピングは不要です。

以前のバージョンの ONTAP と同様に、ポートセットと SLM を併用すると、特定のターゲットのアクセスを特定のイニシエータのみに制限できます。SLM とポートセットを併用する場合、 LUN には、その LUN を所有するノードおよびノードの HA パートナーのポートセットに含まれる一連の LIF 経由でアクセス可能になります。

新しい LUN マップでは SLM がデフォルトで有効になります。

## SLM が LUN マップで有効かどうかを判断します

ONTAP で作成された LUN と以前のバージョンから移行された LUN が環境内に混在している場合は、特定の LUN で Selective LUN Map （ SLM ；選択的 LUN マップ）が有効になっているかどうかを判断しなければならないことがあります。

lun mapping show -fields reporting-nodes 、 node コマンドの出力に表示される情報に基づいて、 SLM が LUN マップで有効かどうかを判断できます。SLM が有効になっていない場合は、コマンド出力の「 reporting-nodes 」列の下のセルに "-" が表示されます。SLM が有効な場合、「 nodes 」列の下に表示されるノードのリストが「 reporting-nodes 」列に複製されます。

## ポートセットを作成し、 igroup をポートセットにバインドします

Selective LUN Map （ SLM ；選択的 LUN マップ）に加えて、ポートセットを作成して igroup にバインドし、イニシエータが LUN へのアクセスに使用する LIF を詳細に制限することができます。ポートセットを igroup にバインドしない場合、 igroup 内のすべてのイニシエータが、 LUN を所有するノードおよび所有者ノードの HA パートナーのすべての LIF からマップ済みの LUN にアクセスできます。

少なくとも 1 つの LIF と 1 つの igroup が必要です。

インターフェイスグループを使用しないかぎり、 iSCSI と FC の冗長性を確保するために推奨される LIF の数は 2 個です。インターフェイスグループを使用する場合に推奨される LIF の数は 1 個です。

ノード上に LIF が 3 つ以上あり、特定のイニシエータを一部の LIF に制限する場合は、ポートセットと SLM を併用する方が効果的です。ポートセットを使用しない場合は、 LUN へのアクセス権を持つすべてのイニシエータが、 LUN を所有するノードおよび所有者ノードの HA パートナー経由でノード上のすべてのターゲットにアクセスできます。

手順

1. 適切な LIF を含むポートセットを作成します。

   `portset create -vserver_name_-portset_portset_name__ protocol_protocol_-port-name` *`port_name`*

   FC を使用する場合は 'protocol' パラメータを FCP として指定しますiSCSI を使用している場合は 'protocol' パラメータを iSCSI として指定します

2. igroup をポートセットにバインドします。

   「 lun igroup bind -vserver_name_-igroup igroup_name _ -portset_portset_name_` 」を指定します

3. ポートセットと LIF が正しいことを確認します。

   `portset show -vserver__name_`

   ```
   Vserver   Portset   Protocol Port Names    Igroups
   --------- --------- -------- ------------- --------
   vs3       portset0  iscsi    lif0,lif1     igroup1
   ```

# SLM レポートノードリストを変更します

LUN または LUN が含まれているボリュームを同じクラスタ内の別のハイアベイラビリティ（ HA ）ペアに移動する場合は、移動を開始する前に選択的 LUN マップ（ SLM ）のレポートノードリストを変更して、最適化されたアクティブな LUN パスを維持する必要があります。

手順

1. デスティネーションノードとそのパートナーノードをアグリゲートまたはボリュームのレポートノードリストに追加します。

   「 lun mapping add-reporting-nodes -vserver_name_-path_lun_path 」 -igroup *igroup_name _[-destination-aggregate_aggregate_name _|-destination-volume volume_name*]]

   一貫性のある命名規則がある場合、「 igroup 」ではなく「 * -igroup * 」を使用して、複数の LUN マッピングを同時に変更できます。

2. ホストを再スキャンして、新しく追加したパスを検出します。
3. OS で必要な場合は、マルチパスネットワーク I/O （ MPIO ）構成に新しいパスを追加します。
4. 必要な移動処理のためのコマンドを実行して、処理が完了するまで待ちます。
5. I/O がアクティブパスまたは最適パス経由で処理されていることを確認します。

   「 lun mapping show -fields reporting-nodes 」

6. レポートノードリストから、前の LUN 所有者とそのパートナーノードを削除します。

「 lun mapping remove-reporting-nodes 」 -vserver_name_-path_lun_path -igroup_igroup_name _ -remote-nodes 」

7. 既存の LUN マップから LUN が削除済みであることを確認します。

   「 lun mapping show -fields reporting-nodes 」

8. ホスト OS の古いデバイスのエントリを削除します。
9. 必要に応じて、マルチパス構成ファイルを変更します。
10. ホストを再スキャンして古いパスが削除されたことを確認します。+ ホストを再スキャンする手順については、ホストのマニュアルを参照してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。