SMB セッションの継続的可用性を確認します

ONTAP 9

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-hyper-v-sql/display-session-task.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMB セッションの継続的可用性を確認します 1
SMB セッション情報を表示します 1
開いている SMB ファイルに関する情報を表示します 6

SMB セッションの継続的可用性を確認します

SMB セッション情報を表示します

SMB 接続、 SMB セッション ID 、セッションを使用しているワークステーションの IP アドレスなど、確立された SMB セッションに関する情報を表示できます。セッションの SMB プロトコルバージョンや継続的可用性を備えた保護のレベルに関する情報を表示できます。この情報は、セッションでノンストップオペレーションがサポートされているかどうか確認するのに役立ちます。

SVM 上のすべてのセッションに関する情報を要約形式で表示できます。ただし、多くの場合、大量の出力が返されます。オプションのパラメータを指定すると、出力に表示される情報をカスタマイズできます。

- オプションの「 -fields 」パラメータを使用すると、選択したフィールドに関する出力を表示できます。

  「 -fields ？」を入力できます 使用できるフィールドを確認します。

- 「 -instance 」パラメータを使用すると、確立された SMB セッションに関する詳細情報を表示できます。
- 「 -fields 」パラメータまたは「 -instance 」パラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

表示する **SMB** セッション情報	入力するコマンド
SVM 上のすべてのセッションを要約形式で表示します	「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name _ * 」のようになります
指定した接続 ID のセッション	「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name __ connection-id integer * 」のようになります
指定したワークステーションの IP アドレスからのセッションです	「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name _ *address_workstation _IP_address** 」のように表示されます
指定した LIF IP アドレスのセッションを表示します	「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name __ -lif address_lif_ip_address _ * 」のようになります
指定したノード上のセッションを表示します	「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name __ -node ｛ node_name
local ｝ * 」のように指定します	指定した Windows ユーザからのセッションです

表示する **SMB** セッション情報	入力するコマンド
`* vserver cifs session show -vserver vserver_name __ windows-user_user_name _*` 「 user_name 」の形式は「 [domain]\user] です。	を指定します
「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name __ auth-mechanism authentication_mechanism * 」という名前のセッションが表示されます 「 -auth-mechanism 」の値は、次のいずれかになります。 • 「 NTLMv1 」 • 'NTLMv2 • Kerberos • 「匿名」	指定したプロトコルバージョンを使用しているセッションです

表示する **SMB** セッション情報	入力するコマンド
「 * vserver cifs session show -vserver vserver_name __ protocol-version protocol_version * 」 「 -protocol-version 」の値は、次のいずれかになります。 • 「 MB1 」 • 「 MB2 」 • 「 MB2_1 」 • 「 MB3 」 • 「 MB3_1` 」	指定したレベルの継続的可用性を備えた保護を使用しているセッション

表示する **SMB** セッション情報	入力するコマンド
`* vserver cifs session show -vserver vserver_name _ *continuously-available _continuously-available _protection_level* 「 -continuously -available 」の値は、次のいずれかです。 • 「いいえ」 • 「はい」 • 「一部」	指定した SMB 署名セッションステータスのセッション

次のコマンドを実行すると、 IP アドレスが 10.1.1.1 のワークステーションから確立された SVM vs1 上のセッションに関するセッション情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

次のコマンドを実行すると、 SVM vs1 上の継続的可用性を備えた保護を使用するセッションに関する詳細なセッション情報が表示されます。この接続はドメインアカウントを使用して確立されています。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

次のコマンドは、 SVM vs1 上の SMB 3.0 と SMB マルチチャネルを使用しているセッションに関する情報を表示します。この例では、ユーザは LIF IP アドレスを使用して SMB 3.0 対応のクライアントからこの共有に接続しています。そのため、認証メカニズムはデフォルトの NTLMv2 になっています。継続的可用性を備えた保護を使用して接続するためには、 Kerberos 認証を使用して接続を確立する必要があります。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
              Connected Time: 6m 22s
                   Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

開いている **SMB** ファイルに関する情報を表示します

SMB 接続、 SMB セッション ID 、ホスティングボリューム、共有名、共有パスなど、開いている SMB ファイルに関する情報を表示できます。ファイルの継続的可用性を備えた保護のレベルに関する情報も表示できます。この情報は、開いているファイルがノンストップオペレーションをサポートする状態であるかどうか確認するのに役立ちます。

確立された SMB セッションで開いているファイルに関する情報を表示できます。これは、 SMB セッション内の特定のファイルに関する SMB セッション情報を確認する必要がある場合に役立ちます。

たとえば、 SMB セッションで、継続的可用性を備えた保護を使用して開いているファイルと、継続的可用性を備えた保護を使用せずに開いているファイルがある場合（ vserver cifs session show コマンド出力の「 -continuously-available 」フィールドの値は「 Partial 」です）、 このコマンドを使用すると、継続的可用性に対応していないファイルを確認できます。

オプションのパラメータを何も指定せずに vserver cifs session file show コマンドを実行することで、 Storage Virtual Machine （ SVM ）上の確立された SMB セッションのすべての開いているファイルに関する情報を要約形式で表示できます。

ただし、多くの場合、大量の出力が返されます。オプションのパラメータを指定すると、出力に表示される情報をカスタマイズできます。これは、開いているファイルの一部のみに関する情報を表示する場合に便利です。

- オプションの「 -fields 」パラメータを使用すると、選択したフィールドの出力を表示できます。

  このパラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。

- 「 -instance 」パラメータを使用すると、開いている SMB ファイルに関する詳細情報を表示できます。

  このパラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

表示する開いている **SMB** ファイル	入力するコマンド
をクリックします	「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name _ * 」のようになります
指定したノード上のセッションを表示します	「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name __ -node ｛ node_name
local ｝ * 」のように指定します	指定したファイル ID のファイル
'*vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* _ file-id integer *	指定した SMB 接続 ID のファイル
「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name __ connection-id integer * 」のようになります	指定した SMB セッション ID のファイル
「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name __ -session-id integer * 」というエラーが表示されます	指定したホスティングアグリゲートのファイル
「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name _ *hosting -aggregate _aggregate-name*` 」という名前のファイルがあります	指定したボリュームのファイルです
「 * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* _ hosting-volume_name_*`	指定した SMB 共有のファイル
「 * vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* _ share_name_*` 」のように指定します	指定した SMB パスのオブジェクト
「 * vserver cifs session file show -vserver vserver_name __ path_path _ * 」のようになります	指定したレベルの継続的可用性を備えた保護を使用しているファイル

表示する開いている **SMB** ファイル	入力するコマンド
'vserver cifs session file show -vserver*name* continuously-available *continuously-available _status* 「 -continuously-available 」の値は、次のいずれかです。 • 「いいえ」 • 「はい」 継続的可用性のステータスが No の場合 ' これらの開いているファイルは ' テイクオーバーおよびギブバックから無停止でリカバリすることはできませんまた、可用性の高い関係にあるパートナー間での一般的なアグリゲートの再配置からリカバリすることもできません。	指定した再接続の状態のファイル

ほかにも、出力結果の絞り込みに使用できるオプションのパラメータがあります。詳細については、のマニュアルページを参照してください。

次の例は、 SVM vs1 の開いているファイルに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

次の例は、 SVM vs1 のファイル ID 82 の開いている SMB ファイルに関する詳細情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.