ONTAP
コマンドラインインターフェイスを使用してください
ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/access-nodeshell-commands-options-clustershell-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用する 1
CLI コマンド用のシェルの種類について（クラスタ管理者のみ） 1
CLI コマンドディレクトリの移動方法 3
CLI で値を指定する際のルール 4
コマンド履歴の表示方法とコマンドの再発行方法 5
CLI コマンドを編集するためのキーボードショートカット 5
管理権限レベルの使用 7
CLI で権限レベルを設定します 7
CLI で表示環境を設定します 8
クエリ演算子の使用方法 9
拡張クエリの使用方法 10
フィールドを使用した show コマンド出力のカスタマイズ方法 11
位置指定パラメータについて 12
ONTAP マニュアルページへのアクセス方法 14

ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用する

ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）は、コマンドベースの管理インターフェイスです。ストレージシステムプロンプトでコマンドを入力すると、コマンドの結果がテキストで表示されます。

CLI コマンド・プロンプトは 'cluster_name::>` と表されます

特権レベル（ 'set' コマンドの '-privilege パラメータ）を 'advanced' に設定すると、プロンプトにアスタリスク（ * ）が含まれます。次に例を示します。

'cluster_name::*>`

CLI コマンド用のシェルの種類について（クラスタ管理者のみ）

クラスタには、 CLI コマンド用の異なる 3 つのシェルとして、 _clustershell _ 、 _nodeshell _ 、 _systemshell _ があります。各シェルの用途は異なり、それぞれに異なるコマンドセットがあります。

- クラスタシェルは、クラスタにログインすると自動的に開始されるネイティブシェルです。

  クラスタの設定と管理に必要なすべてのコマンドが含まれています。クラスタシェル CLI ヘルプ（「？」によってトリガーされます） を入力するとトリガーされる）には、使用可能なクラスタシェルコマンドが表示されクラスタシェルの「 man command_name _ 」コマンドは、指定されたクラスタシェルコマンドのマニュアルページを表示します。

- ノードシェルは、ノードレベルでのみ有効なコマンドのための特別なシェルです。

  ノードシェルには、「 system node run 」コマンドを使用してアクセスできます。

  ノードシェルの CLI ヘルプ（「？」によってトリガーされます） または、ノードシェルプロンプトに「 help 」と入力すると、使用可能なノードシェルコマンドが表示されます。ノードシェルの「メニュー」コマンドは、指定されたノードシェルコマンドのマニュアルページを表示します。

  よく使用されるノードシェルコマンドとオプションの多くは、クラスタシェルにトンネリングまたはエイリアスされ、クラスタシェルから実行することもできます。

- システムシェルは、診断とトラブルシューティングの目的に限って使用する低レベルのシェルです。

  システムシェルおよび関連する「タグ」アカウントは、下位レベルの診断用です。アクセスには diagnostic 権限が必要で、テクニカルサポートがトラブルシューティングタスクを実行するために予約されています。

クラスタシェルでのノードシェルのコマンドおよびオプションへのアクセス

ノードシェルのコマンドとオプションには、ノードシェルからアクセスできます。

「 system node run – node_nodename_` 」

よく使用されるノードシェルコマンドとオプションの多くは、クラスタシェルにトンネリングまたはエイリアスされ、クラスタシェルから実行することもできます。

クラスタシェルでサポートされているノードシェルオプションには、「 vserver options clustershell 」コマンドを使用してアクセスできます。これらのオプションを表示するには、次のいずれかを実行します。

- vserver options -vserver_nodename_or_clustername_-option-name ` を使用してクラスタシェル CLI を照会します
- クラスタシェル CLI の vserver options のマニュアルページに「 m an vserver options 」でアクセスします

クラスタシェルでノードシェルまたはレガシー ONTAP のコマンドまたはオプションを入力した場合、そのコマンドまたはオプションに相当するクラスタシェルコマンドがある場合には該当するクラスタシェルコマンドを使用するように通知されます。

クラスタシェルでノードシェルまたはレガシーのコマンドまたはオプションを入力した場合、そのコマンドまたはオプションについて「 not supported 」ステータスが ONTAP から通知されます。

使用可能なノードシェルコマンドを表示します

ノードシェルから CLI ヘルプを使用すると、使用可能なノードシェルコマンドのリストを取得できます。

手順

1. ノードシェルにアクセスするには、クラスタシェルのシステムプロンプトで次のコマンドを入力します。

   system node run -node {*nodename*|local}`

   「 local 」は、クラスタへのアクセスに使用するノードです。

   「 system node run 」コマンドには、「 run 」というエイリアスコマンドがあります。

2. 使用可能なノードシェルコマンドのリストを表示するには、ノードシェルで次のコマンドを入力します。

   '*[*commandname*] ヘルプ *

   `commandcommandname` は、利用可能な状態を表示するコマンドの名前です。`commandname` を含めない場合、 CLI は利用可能なすべてのノードシェルコマンドを表示します。

   クラスタシェル CLI に戻るには、「 exit 」と入力するか Ctrl+D を使用します。

次の例では、 node2 という名前のノードのノードシェルにアクセスし、ノードシェルコマンド「 environment 」の情報を表示しています。

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

CLI コマンドディレクトリの移動方法

CLI のコマンドは、コマンドディレクトリ別の階層に整理されています。完全なコマンドパスを入力するか、ディレクトリ構造を移動することで、階層内のコマンドを実行できます。

CLI を使用するときは、プロンプトにディレクトリの名前を入力し、 Enter キーを押すと、コマンドディレクトリにアクセスできます。ディレクトリ名がプロンプトテキストに表示され、適切なコマンドディレクトリとやり取りしていることが示されます。コマンド階層のより下層に移動するには、コマンドサブディレクトリの名前を入力し、 Enter キーを押します。サブディレクトリ名がプロンプトテキストに表示され、コンテキストがそのサブディレクトリに移動します。

コマンド全体を入力すると、複数のコマンドディレクトリを移動できます。たとえば、ディスクドライブに関する情報を表示するには、プロンプトで「 storage disk show 」コマンドを入力します。また、次の例に示すように、一度に 1 つのコマンドディレクトリを移動して、コマンドを実行することもできます。

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

コマンドに最小文字数を入力してコマンドを現在のディレクトリに対して一意にすると、コマンドを省略できます。たとえば、前出の例のコマンドを省略するには、「 t d sh 」と入力します。また、 Tab キーを使用して省略したコマンドを展開し、デフォルトのパラメータ値を含むコマンドのパラメータを表示することもできます。

コマンド階層の最上位レベルに移動するには 'top' コマンドを使用し ' コマンド階層の 1 つ上のレベルに移動するには 'up' コマンドまたは '.' コマンドを使用します

> CLI でアスタリスク（ * ）を付けたコマンドおよびコマンドオプションは、 advanced 権限レベル以上でのみ実行できます。

CLI で値を指定する際のルール

ほとんどのコマンドには、 1 つ以上の必須またはオプションのパラメータが含まれています。多くのパラメータでは、値を指定する必要があります。CLI で値を指定するには、いくつかのルールがあります。

- 値には、数値、ブール指定子、事前に定義された値の列挙リストからの選択、またはテキスト文字列を指定できます。

  一部のパラメータでは、 2 つ以上の値をカンマで区切って指定できます。値をカンマで区切って指定したリストは、引用符（ "" ）で囲む必要はありません。テキスト、スペース、またはクエリ文字（クエリを意図していない場合、または小なり記号または大なり記号で始まるテキスト）を指定する場合は、必ずエンティティを引用符で囲む必要があります。

- CLI は疑問符（ "" ？ "" ）を解釈します。 をコマンドとして使用し、特定のコマンドのヘルプ情報を表示します。
- コマンド名、パラメータ、特定の値などの CLI に入力するテキストの一部では、大文字と小文字が区別されません。

  たとえば、「 vserver cifs 」コマンドのパラメータ値を入力した場合、大文字と小文字の使い分けは無視されます。ただし、ノード、 Storage Virtual Machine （ SVM ）、アグリゲート、ボリューム、論理インターフェイスの名前などのほとんどのパラメータ値は大文字と小文字が区別されます。

- 文字列またはリストをとるパラメータの値をクリアする場合は、空の一連の引用符（ "" ）またはダッシュ（ "-" ）を指定します。
- ハッシュ記号 ("`#") は、シャープ記号とも呼ばれ、コマンドライン入力のコメントを示します。使用する場合は、コマンドラインの最後のパラメータの後に表示されます。

  CLI は行の末尾と "#" の間のテキストを無視します。

次の例では、テキストコメント付きで SVM が作成されます。次に、 SVM が変更されてコメントが削除されます。

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

次の例では、 "#" 記号を使用したコマンドラインコメントは、コマンドの動作を示しています。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

コマンド履歴の表示方法とコマンドの再発行方法

各 CLI セッションには、そのセッションで実行されたすべてのコマンドの履歴が保持されます。現在のセッションのコマンド履歴を表示できます。また、コマンドの再発行も可能です。

コマンド履歴を表示するには、「 history 」コマンドを使用します。

コマンドを再発行するには、次の引数のいずれかを使用して「 re do 」コマンドを使用します。

- 前のコマンドの一部と一致する文字列

  たとえば ' 実行した唯一の volume コマンドが volume show の場合 ' コマンドを再実行するには 'redo volume コマンドを使用します

- 「 history 」コマンドによって一覧表示された、前のコマンドの数値 ID

  たとえば、履歴リストの 4 番目のコマンドを再発行するには、 `re do 4` コマンドを使用します。

- 履歴リストの末尾からの負のオフセット

  たとえば、 2 つ前に実行したコマンドを再発行するには、 `re do -2` コマンドを使用します。

たとえば、コマンド履歴の末尾から 3 番目のコマンドを再実行するには、次のコマンドを入力します。

```
cluster1::> redo -3
```

CLI コマンドを編集するためのキーボードショートカット

現在のコマンドプロンプトのコマンドは、アクティブなコマンドです。キーボードショートカットを使用して、アクティブなコマンドをすばやく編集できます。UNIX tsch シェルや Emacs エディタと同様のショートカットを使用できます。

次の表に、 CLI コマンドを編集するためのキーボードショートカットを示します。「 Ctrl + 」は、 Ctrl キーを押したまま、指定した文字を入力することを示します。“Esc-” は、 Esc キーを押して離し、そのあとに指定した文字を入力することを示します。

状況	使用するキーボードショートカット
カーソルを 1 文字左に移動します	Ctrl+B キーを押下
戻る矢印	カーソルを 1 文字右に移動します
Ctrl+F	右矢印
カーソルを 1 単語分左に移動します	ESC-B

状況	使用するキーボードショートカット
カーソルを 1 単語分右に移動します	ESC-F
カーソルを行頭に移動します	Ctrl+A
カーソルを行末へ移動します	Ctrl+E
行頭からカーソルまでの入力内容を切り取ってバッファに保存する切り取りバッファは ' 一部のプログラムでは *clipboard* と呼ばれるのと同様に ' 一時的なメモリのように機能します	Ctrl+U キーを押下
カーソルから行末までの入力内容を切り取ってバッファに保存する	Ctrl+K キーを押下
カーソルから次の単語の末尾までを切り取ってバッファに保存する	ESC-D
カーソルの前の単語を切り取ってバッファに保存します	Ctrl+W キーを押下
切り取りバッファの内容を取得し、カーソルのコマンドラインに挿入します	Ctrl+Y キーを押下
カーソルの前の文字を削除します	Ctrl+H
バックスペース	カーソル位置の文字を削除します
Ctrl+D を使用します	行をクリアします
Ctrl+C キーを押します	画面をクリアします
Ctrl+L キーを押下	コマンドライン上の現在の内容を、履歴リストの前のエントリに置き換えます。 このキーボードショートカットを押すたびに履歴カーソルが 1 つ前のエントリに移動します。
Ctrl+P キーを押下	ESC-P
上矢印	コマンドライン上の現在の内容を、履歴リストの次のエントリに置き換えます。このキーボードショートカットを押すたびに履歴カーソルが次のエントリに移動します。

状況	使用するキーボードショートカット
Ctrl+N キーを押下	ESC-N
下矢印	部分的に入力されたコマンドを展開するか、現在の編集位置から有効な入力のリストを表示します
タブをクリックする	Ctrl+I
状況に応じたヘルプを表示します	？
疑問符 ("`?") の特殊なマッピングをエスケープします を押します。たとえば、コマンドの引数に疑問符を入力するには、 Esc キーを押してから「？」キーを押します。 を押します。	ESC - ？
TTY 出力を開始します	Ctrl+Q キーを押下
TTY 出力を停止します	Ctrl+S

管理権限レベルの使用

ONTAP のコマンドとパラメータは、 *admin*、 *advanced*、 *ddiagnostic* の 3 つの権限レベルで定義されます。権限レベルは、タスクの実行に必要なスキルレベルに対応しています。

- * admin *

  このレベルではほとんどのコマンドとパラメータを使用できます。これらは、一般的なタスクまたはルーチンタスクに使用されます。

- * 詳細 *

  このレベルのコマンドとパラメータは高度な知識を必要とし、あまり使用されません。不適切に使用すると、原因の問題につながる可能性があります。

  高度なコマンドまたはパラメータを使用する場合は、必ずサポート担当者のアドバイスを受けてください。

- * 診断 *

  診断コマンドおよびパラメータは、システム停止の原因になる可能性がありますこれらのコマンドは、サポート担当者が問題の診断と修正を行う場合にのみ使用します。

CLI で権限レベルを設定します

CLI で特権レベルを設定するには、「 set 」コマンドを使用します。権限レベルの設定

の変更は、現在のセッションにのみ適用されます。これらは、セッションをまたいで持続することはありません

手順

1. CLI で特権レベルを設定するには、 `-privilege ′パラメータを指定して ′`set` コマンドを使用します。

次の例は、権限レベルを advanced に設定してから、 admin に設定します。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

CLI で表示環境を設定します

CLI セッションの表示環境設定を設定するには 'set' コマンドと rows コマンドを使用します設定した環境設定は、現在のセッションにのみ適用されます。これらは、セッションをまたいで持続することはありません

次の CLI 表示環境を設定できます。

- コマンドセッションの権限レベル
- システムを停止させる可能性のあるコマンドについては確認を発行するかどうか
- '`show コマンドですべてのフィールドを表示するかどうか
- フィールド区切り文字として使用する文字
- データサイズを報告するときのデフォルトの単位
- インターフェイスが出力を一時的に停止する前に、現在の CLI セッションで画面に表示する行数

  行数を指定しない場合、端末の実際の高さに基づいて自動的に調整されます。実際の高さが定義されていない場合、デフォルトの行数は 24 です。

- デフォルトの Storage Virtual Machine （ SVM ）またはノード
- エラーが発生した場合に続行中のコマンドを停止するかどうか

手順

1. CLI 表示環境を設定するには 'set' コマンドを使用します

   現在の CLI セッションで画面に表示する行数を設定するには、「 rows 」コマンドも使用できます。

   詳細については '`set コマンドと `rows コマンドのマニュアルページを参照してください

次の例では、フィールド区切り文字としてカンマを設定し、デフォルトのデータサイズ単位として「 GB 」を設定し、行数を 50 に設定します。

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

クエリ演算子の使用方法

管理インターフェイスでは、クエリと UNIX 形式のパターンおよびワイルドカードがサポートされており、コマンドパラメータ引数の複数の値を照合できます。

次の表に、サポートされるクエリ演算子を示します。

演算子	説明
*	すべてのエントリに一致するワイルドカード。 たとえば 'volume show -volume \ * tmp * というコマンドを実行すると ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームのリストが表示されます
！	NOT 演算子。 一致させない値を示しますたとえば '*!vs0 *' は値 vs0 と一致しないことを示します
OR 演算子。 比較する 2 つの値を区切ります。たとえば、「 * vs0	vs2 * 」は vs0 または vs2 のいずれかに一致します。複数の OR 文を指定できますたとえば 'a
b*	*c*' は ' エントリ 'a' から始まるエントリ 'b' から始まるエントリ ' および 'c' を含むエントリと一致します
。	範囲演算子。 たとえば '**5..10**' は '5' から 10` までの値に一致します
<	less-than 演算子。 たとえば '**<20**' は '20` 未満の値に一致します
>	greater-than 演算子。 たとえば '**>5**' は '5' より大きい値に一致します

演算子	説明
>=	less-than-or-equal-to 演算子。 たとえば '⇐**5**' は '5` 以下の値に一致します
>=	greater-than-or-equal-to 演算子。 たとえば '**>=5**' は '5` 以上の値と一致します
{query}	拡張クエリ。 拡張クエリは、コマンド名のあとで、他のパラメータの前の最初の引数として指定する必要があります。 たとえば 'volume modify ｛ -volume \ * tmp * ｝ -state offline というコマンドを実行すると ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームがオフラインに設定されます

クエリ文字をリテラルとして解析する場合は、正しい結果が返されるように、二重引用符で文字列を囲む必要があります（例： "{care}`",“",“`*”,“$”）。

1 つのコマンドラインで複数のクエリ演算子を使用できます。たとえば、「 volume show -size >1GB -percent-used <50 -vserver ！ vs1 」というコマンドを実行すると、サイズが 1GB を超え、使用率が 50% 未満で、「 vs1 」という名前の Storage Virtual Machine （ SVM ）にはないすべてのボリュームが表示されます。

拡張クエリの使用方法

拡張クエリを使用して、指定した値を持つオブジェクトに対して操作を照合し、実行することができます。

拡張クエリは、中括弧（ {} ）で囲んで指定します。拡張クエリは、コマンド名のあとで、他のパラメータの前の最初の引数として指定する必要があります。たとえば ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームをオフラインに設定するには ' 次の例のコマンドを実行します

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

一般的に、拡張クエリは「 modify 」コマンドと「 edete 」コマンドを使用した場合にのみ有効です。これらのコマンドは 'create' コマンドや '`how コマンドでは意味がありません

クエリと変更操作の組み合わせは便利なツールです。ただし、原因を正しく実装しないと、混乱したり、エラーが発生する可能性があります。たとえば、（ advanced 権限）の「 system node image modify 」コマンドを使用してノードのデフォルトソフトウェアイメージを自動的に設定すると、他のソフトウェアイメージがデフォルトにならないように設定されます。次の例のコマンドは、実質的には NULL 操作です。

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

このコマンドは、現在のデフォルトイメージをデフォルト以外のイメージとして設定してから、新しいデフォルトイメージ（以前のデフォルト以外のイメージ）をデフォルト以外のイメージに設定します。その結果、元のデフォルト設定が保持されます。正しく操作を実行するには、次の例のようにコマンドを使用します。

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

フィールドを使用した **show** コマンド出力のカスタマイズ方法

「– instance 」パラメータを「 how 」コマンドとともに使用して詳細を表示すると、出力は長くなり、必要以上の情報が含まれる可能性があります。「 show 」コマンドの「– fields 」パラメータを使用すると、指定した情報のみを表示できます。

たとえば 'volume show -instance を実行すると ' 複数の画面の情報が表示される可能性がありますvolume show – fields `*fieldname[, fieldname…]* を使用すると、指定したフィールドのみを含むように出力をカスタマイズできます（常に表示されるデフォルトフィールドに加えて）。「– fields ？」を使用できます 'how ’コマンドの有効なフィールドを表示するには ' 次の手順に従います

次の例は '– instance' パラメータと '– fields パラメータの出力の違いを示しています

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                          ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                          ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

位置指定パラメータについて

ONTAP CLI の位置指定パラメータ機能を活用して、効率的にコマンドを入力することができます。あるコマンドの位置指定パラメータは、そのコマンドのヘルプで特定できます。

位置指定パラメータとは何ですか

- 位置指定パラメータは、値を指定する前にパラメータ名を指定する必要のないパラメータです。
- コマンド入力には、位置指定パラメータとそれ以外のパラメータを組み合わせて指定できます。ただし、

コマンド内の他の位置指定パラメータとの相対的な順序が、「 * _ command_name ？ _ * 」の出力に従っている場合に限ります。

- 位置指定パラメータは、必須パラメータの場合とオプションパラメータの場合があります。
- あるパラメータが 1 つのコマンドでは位置指定パラメータで、別のコマンドでは位置指定パラメータでない場合もあります。

> 位置指定パラメータ機能をスクリプトで使用することは、特に位置指定パラメータがオプションパラメータである場合や、位置指定パラメータの前にオプションパラメータを指定する場合には推奨されません。

位置指定パラメータを特定します

位置指定パラメータは '***command_name?***' コマンド出力で識別できます位置指定パラメータは、次のいずれかの形式で、パラメータ名が角かっこで囲まれています。

- *parameter_value* は ' 必須の位置指定パラメータです
- *parameter_value*] には、位置指定であるオプションのパラメータが表示されます。

たとえば '***command_name?***' の出力に次のように表示される場合 ' パラメータは ' 表示されるコマンドの位置指定パラメータです

- `[-lif ]<lif-name>`
- [[-LIF] <lif-name>]

ただし、次の出力では、パラメータは該当するコマンドの位置指定パラメータではありません。

- `-lif <lif-name>`
- `[-lif <lif-name>]

位置指定パラメータの使用例

次の例では '***volume create ?***' 出力は ' -volume`-aggregate'-size' という 3 つのパラメータがコマンドの位置指定パラメータであることを示しています

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

次の例では ' 位置指定パラメータ機能を使用せずに volume create コマンドを指定しています

cluster1 ：： > volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1 -size 1g * -percent-snapshot -space 0

次の例では、位置指定パラメータ機能を使用して効率的にコマンドを入力しています。位置指定パラメータとそれ以外のパラメータを組み合わせて volume create コマンドを実行し、位置指定パラメータの値はパラメータ名なしで指定されています。位置指定パラメータは、「 * volume create ？ * 」の出力と同じ順序で指定します。つまり '-volume' の値は '-size' の前に指定された -aggregate' の値よりも前に指定されます

cluster1 ：： > volume create * vol2 * aggr1 * * 1g * -vserver svm1 -percent-snapshot-space 0 }

cluster1 ：： > volume create -vserver svm1 * vol3 * -snapshot-policy default * aggr1 * -nvfail off * 1g * -space -guarantee none

ONTAP マニュアルページへのアクセス方法

ONTAP マニュアル（ man ）ページでは、 ONTAP コマンドの使用方法が説明されています。これらのコマンドは、コマンドラインおよびネットアップサポートサイトで入手できます。

「 man_command_name_ 」コマンドは、指定されたコマンドのマニュアルページを表示します。コマンド名を指定しない場合は、マニュアルページのインデックスが表示されます。「 man 」コマンドを使用すると、「 m an 」コマンド自体に関する情報を表示できます。マニュアル・ページを終了するには '**q**' を入力します

。 "ONTAP 9 マニュアルページ" 管理者レベルおよびアドバンスレベルの ONTAP コマンドのコマンドリファレンスが含まれています。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.