その他の SMB サーバタスクを管理します

ONTAP 9

NetApp
April 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/stop-start-server-task.html on April 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

その他の SMB サーバタスクを管理します 1
CIFS サーバを停止または起動します 1
CIFS サーバを別の OU に移動します 2
SMB サーバを移動する前に、 SVM 上の動的 DNS ドメインを変更します 2
SVM を Active Directory ドメインに追加します 2
NetBIOS over TCP 接続に関する情報を表示します 3
SMB サーバの管理用コマンド 4
NetBIOS ネームサービスを有効にします 5

その他の SMB サーバタスクを管理します

CIFS サーバを停止または起動します

ユーザが SMB 共有を介してデータにアクセスしていない間に作業を行う場合は、 SVM 上の CIFS サーバを停止すると便利です。SMB アクセスを再開するには、 CIFS サーバを起動します。CIFS サーバを停止することによって、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で許可されているプロトコルを変更できます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

状況	入力するコマンド
CIFS サーバを停止します	「 vserver cifs stop -vserver _vserver_name _[-foreground ｛ true
false ｝] 」	CIFS サーバを起動します
「 vserver cifs start -vserver _vserver_name _ [-foreground ｛ true	false ｝] 」

   -foreground は、コマンドをフォアグラウンドとバックグラウンドのどちらで実行するかを指定するものです。このパラメータを入力しない場合、値は「 true 」に設定され、フォアグラウンドでコマンドが実行されます。

2. vserver cifs show コマンドを使用して、 CIFS サーバの管理ステータスが正しいことを確認します。

次のコマンドは、 SVM vs1 の CIFS サーバを起動します。

```
cluster1::> vserver start -vserver vs1

cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1

                                          Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: DOMAIN
                      Fully Qualified Domain Name: DOMAIN.LOCAL
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
```

検出されたサーバに関する情報を表示する

サーバのリセットおよび再検出

CIFS サーバを別の OU に移動します

CIFS サーバの create プロセスでは、別の OU を指定しないかぎり、セットアップ時にデフォルトの Organizational Unit （ OU ；組織単位） CN=Computers が使用されます。CIFS サーバはセットアップ後でも別の OU に移動できます。

手順

1. Windows サーバーで、 * Active Directory ユーザーとコンピューター * ツリーを開きます。
2. Storage Virtual Machine （ SVM ）の Active Directory オブジェクトを見つけます。
3. オブジェクトを右クリックし、 * 移動 * （ * Move * ）を選択します。
4. SVM に関連付ける OU を選択します

選択した OU に、 SVM オブジェクトが移動します。

SMB サーバを移動する前に、 SVM 上の動的 DNS ドメインを変更します

SMB サーバを別のドメインに移動する際に、 SMB サーバの DNS レコードが Active Directory に統合された DNS サーバによって DNS に動的に登録されるようにするには、SMB サーバを移動する前に Storage Virtual Machine （ SVM ）上の動的 DNS （ DDNS ）を変更する必要があります。

SMB サーバコンピュータアカウントを含む新しいドメインのサービスロケーションレコードを含む DNS ドメインを使用するには、 SVM で DNS ネームサービスを変更する必要があります。セキュア DDNS を使用している場合は、 Active Directory に統合された DNS ネームサーバを使用する必要があります。

DDNS （ SVM 上で設定されている場合）はデータ LIF の DNS レコードを新しいドメインに自動的に追加しますが、元のドメインの DNS レコードは元の DNS サーバから自動的には削除されません。手動で削除する必要があります。

SMB サーバを移動する前に DDNS の変更を完了するには、次のトピックを参照してください。

"動的 DNS サービスを設定する"

SVM を Active Directory ドメインに追加します

「 vserver cifs modify 」コマンドでドメインを変更すると、既存の SMB サーバを削除することなく Storage Virtual Machine （ SVM ）を Active Directory ドメインに追加することができます。現在のドメインに参加しなおすことも、新しいドメインに参加することもできます。

作業を開始する前に

- SVM の DNS 設定が完了している必要があります。
- SVM の DNS 設定がターゲットドメインを提供できる必要があります。

DNS サーバには、ドメイン LDAP およびドメインコントローラサーバのサービスロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。

このタスクについて

- Active Directory ドメインの変更を続行するには、 CIFS サーバの管理ステータスを「所有」に設定する必要があります。
- コマンドが正常に完了すると、管理ステータスは自動的に「 up 」に設定されます。
- ドメインに参加する場合、このコマンドの実行には数分かかることがあります。

手順

1. SVM を CIFS サーバドメインに追加します。「 vserver cifs modify -vserver vserver_name *domain_name* _ -status-admin down

   詳細については 'vserver cifs modify コマンドのマニュアルページを参照してください新しいドメイン用に DNS を再構成する必要がある場合は 'vserver dns modify コマンドのマニュアルページを参照してください

   SMB サーバ用の Active Directory マシンアカウントを作成するには '*EXAMPLE*.com ドメイン内の ou=_example_ou' コンテナにコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワードを入力する必要があります

   ONTAP 9.7 以降では、権限がある Windows アカウントの名前とパスワードの代わりに、 keytab ファイルの URI を AD 管理者から提供される場合があります。URI を受け取った場合は、その URI を「 -keytab -uri 」パラメータで「 vserver cifs 」コマンドに含めます。

2. CIFS サーバが目的の Active Directory ドメイン内にあることを確認します。「 vserver cifs show

次の例では、 SVM vs1 上にある SMB サーバ「 CIFSSERVER1 」を keytab 認証を使用して example.com ドメインに追加します。

```
cluster1::> vserver cifs modify -vserver vs1 -domain example.com -status
-admin down -keytab-uri http://admin.example.com/ontap1.keytab

cluster1::> vserver cifs show

          Server       Status       Domain/Workgroup  Authentication
Vserver   Name         Admin        Name               Style
--------- -----------  ---------    ----------------  --------------
vs1       CIFSSERVER1  up           EXAMPLE           domain
```

NetBIOS over TCP 接続に関する情報を表示します

NetBIOS over TCP （ NBT ）接続に関する情報を表示できます。これは、 NetBIOS に関連する問題のトラブルシューティングを行う場合に役立ちます。

ステップ

1. NetBIOS over TCP 接続に関する情報を表示するには、「 vserver cifs nbtstat 」コマンドを使用します。

IPv6 経由の NetBIOS ネームサービス（ NBNS ）はサポートされていません。

次の例は、「 cluster1 」について表示される NetBIOS ネームサービスの情報を示しています。

```
cluster1::> vserver cifs nbtstat

          Vserver: vs1
          Node:    cluster1-01
          Interfaces:
                   10.10.10.32
                   10.10.10.33
         Servers:
                   17.17.1.2  (active  )
         NBT Scope:
                  [ ]
         NBT Mode:
                  [h]
         NBT Name    NetBIOS Suffix   State   Time Left   Type
         ----------- ---------------  ------- ---------   -----
         CLUSTER_1   00               wins    57
         CLUSTER_1   20               wins    57

         Vserver: vs1
         Node:    cluster1-02
         Interfaces:
                 10.10.10.35
         Servers:
                 17.17.1.2  (active  )
         CLUSTER_1          00               wins          58
         CLUSTER_1          20               wins          58
         4 entries were displayed.
```

SMB サーバの管理用コマンド

作成、表示、変更、停止、開始するためのコマンドを知っておく必要があります。 と SMB サーバの削除また、サーバのリセットと再検出、マシンアカウントパスワードの変更またはリセット、マシンアカウントパスワードのスケジュール変更、 NetBIOS エイリアスの追加または削除を行うコマンドもあります。

状況	使用するコマンド
SMB サーバを作成	「 vserver cifs create 」

SMB サーバに関する情報を表示する	vserver cifs show
SMB サーバを変更する	「 vserver cifs modify 」
SMB サーバを別のドメインに移動する	「 vserver cifs modify 」
SMB サーバを停止	「 vserver cifs stop 」
SMB サーバを起動	「 vserver cifs start 」
SMB サーバを削除する	「 vserver cifs delete 」
SMB サーバ用にサーバをリセットして再検出します	「 vserver cifs domain discovered-servers reset-servers 」
SMB サーバのマシンアカウントパスワードを変更する	「 vserver cifs domain password change 」
SMB サーバのマシンアカウントパスワードをリセットする	「 vserver cifs domain password change 」
SMB サーバのマシンアカウントの自動パスワード変更をスケジュールします	「 vserver cifs domain password schedule modify 」のように入力します
SMB サーバ用の NetBIOS エイリアスを追加します	vserver cifs add-netbios-aliases
SMB サーバの NetBIOS エイリアスを削除します	vserver cifs remove-netbios-aliases

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

"SMB サーバを削除したときにローカルユーザとローカルグループが受ける影響"

NetBIOS ネームサービスを有効にします

ONTAP 9 以降では、 NetBIOS ネームサービス（ NBNS 、 Windows Internet Name Service または WINS と呼ばれることもあります）はデフォルトで無効になっています。以前は、 WINS がネットワークで有効かどうかに関係なく、 CIFS 対応 Storage Virtual Machine （ SVM ）が名前登録のブロードキャストを送信していました。NBNS が必須の構成でのみこのブロードキャストが送信されるようにするには、新しい CIFS サーバに対して NBNS を明示的に有効にする必要があります。

作業を開始する前に

- すでに NBNS を使用しているシステムを ONTAP 9 にアップグレードした場合、このタスクを実行する必要はありません。NBNS はそれまでと同様に機能します。

- NBNS は UDP （ポート 137 ）経由で有効になります。
- IPv6 経由の NBNS はサポートされていません。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

```
set -privilege advanced
```

2. CIFS サーバで NBNS を有効にします。

```
vserver cifs options  modify -vserver <vserver name> -is-nbns-enabled
true
```

3. admin 権限レベルに戻ります。

```
set -privilege admin
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.